135#说明书AC5153 FGV250 IM(1) 黑白印刷 36P A5 210x145mm 25-2-14

FR

FAGOR

Aspirateur balai fils 2 en 1

Modèle : FGV250

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Lisez soigneusement ce manuel avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour toute référence future.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation et le garder correctement après l'utilisation.
- Avant utilisation, veuillez vous référer aux caractéristiques électriques pour vous assurer avant l'utilisation que les caractéristiques du courant secteur sont correctes.
- Ne modifiez pas la prise et ne la manipulez pas avec les mains mouillées pour éviter tout risque de choc électrique.
- Lorsque vous branchez ou débranchez la prise, veuillez tenir la fiche et ne pas tirer sur le cordon d'alimentation pour éviter de l'endommager.
- Lors de la première utilisation, veuillez vérifier que la bac à poussière est correctement installé.
- Ne tendez pas le cordon d'alimentation sur des arrêtes pointues telles que les coins de table et les seuils de porte, et ne placez pas le cordon d'alimentation à proximité de sources de feu, de matières inflammables ou d'objets chauds tels que des fours à gaz, électriques et des radiateurs.
- N'utilisez pas cet appareil pour aspirer de l'eau et des liquides, des fragments de verre ou de métal.
- N'utilisez pas cet appareil pour aspirer des matériaux inflammables ou des cendres, des mégots de cigarettes, des allumettes et d'autres flammes qui n'ont pas été complètement éteintes.
- Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas les composants internes par vous-même.
- Ne tirez pas le corps principal à l'eau et ne le faites pas tremper dans l'eau.
- Si les situations suivantes se produisent, arrêtez immédiatement de l'utiliser et envoyez-le au revendeur ou contactez-le par téléphone pour qu'il le répare.

  La câble d'alimentation est endommagé

  Fiche incorrectement insérée

  Dommages dus à une collision ou à une chute

  L'appareil entrer est tombé accidentellement dans l'eau

⚠ N'utilisez utiliser des pièces d'origine pour les remplacements. Si des pièces non certifiées par sont utilisées, nous ne serons pas responsable des réparations sous garantie ou de tout dommage.

- de ne pas démonter, réparer ou modifier les composants internes par vous-même.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité de sources de chaleur.
- Ne pas utiliser l'appareil pour aspirer de l'eau ou des liquides.
- Ne pas utiliser l'appareil pour aspirer des objets durs ou pointus.
- Ne pas utiliser l'appareil pour aspirer des matières inflammables ou explosives.
- Ne pas utiliser l'appareil pour aspirer des cendres chaudes, des mégots de cigarette ou des allumettes.
- Ne pas utiliser l'appareil pour aspirer des personnes ou des animaux.
- Ne pas utiliser l'appareil pour aspirer des matières dangereuses ou toxiques.
- Ne pas utiliser l'appareil pour aspirer des matières humides ou collantes.
- Ne pas utiliser l'appareil pour aspirer des matières abrasives ou corrosives.
- Ne pas utiliser l'appareil pour aspirer des matières qui peuvent endommager la surface de l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil pour aspirer des matières qui peuvent endommager la surface de l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil pour aspirer des matières qui peuvent endommager la surface de l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil pour aspirer des matières qui peuvent endommager la surface de l'appareil.

Specifications :

Tension nominale : 22.2 V ⎓

Puissance nominale : 280 W

Niveau de la brosse : 22.2 ⎓ / 16 W

Entrée de l'adaptateur : 100-240V~50/60Hz

Sortie de l'adaptateur : 27 ⎓ / 0.5A

Durée de charge : 4 à 5 h

Autonomie d'utilisation max : 40 minutes(niveau ionic)

Énergie aspirée : Environ 75 dB

Sac à poussière : 1800D

tension de la batterie : 22.2V 2000mAh

Schéma de la structure du produit

1. Bloc batterie
2. Bouton de libération du bloc batterie
3. Boîtier principal
4. Réservoir à poussière
5. Couvercle du bac à poussière
6. Cyclone
7. Raccord de tuyau flexible
8. Tube conducteur plié
9. Tube d'extension métallique
10. Brosse à rouleau
11. Adaptateur d'alimentation
12. Outil pour interstices
13. Petites brosses de commodité

Instructions d'installation

L'appareil est livré démonté et les utilisateurs doivent effectuer un assemblage simple après la réception.

1.Insérez la batterie dans l'appareil

2.Insérez le tube en aluminium dans le connecteur

3.Insérez la brosse à sol dans le joint rotatif du tube en aluminium

4.L'appareil est prêt à l'utilisation après l'installation de chaque composant

Description des fonctions des boutons du produit

Les boutons de marche et d'arrêt de la charge sont présents sur le produit, y compris le bouton de déverrouillage de la batterie, le bouton de libération du bac à poussière et le port de charge sur le dessous de la batterie. Vous trouverez également le bouton marche/arrêt latéral, le bouton de contrôle de vitesse sur/de pour sélectionner entre niveau élevés moyenne et basse sur l'écran.

Vous trouverez le bouton de séparation du tube sur le dessus du tube en aluminium du produit. Appuyez sur le bouton au milieu pour plier le tube.

Vous trouverez deux boutons sur le dessus du produit, à savoir le bouton de séparation de la brosse sur le dessus et le bouton de désenrouillage de la brosse à rouleau sur le côté.

Nettoyage et entretien des tuyx à poussière

1.Tenez fermement sur la boucle de désenrouillage

2.Retirez la tuyx à poussière pour ouvrir le tas à poussières.

Vous trouverez le bouton de séparation du tube sur le dessus du tube en aluminium du produit. Appuyez sur le bouton au milieu pour plier le tube.

2.Faites tourner le cône cyclonique pour le retirer avec la fibre HEPA pour le nettoyage. laissez les sécher,si l'air libre et réinstallez-les dans le sens inverse de la méthode.

Veuillez pas la machine si le cône cyclonique et le fibre HEPA ne sont pas sèches. Les dommages encourus ne seront pas couverts par la garantie.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE LA BROSSE DE ROTATIVE

Étape1 : Faites glisser le bouton de libération de la brosse à rouleau sur le côté.

Étape2 : Retirez le rouleau pour nettoyer

Informations sur les problèmes de charge

Veuillez avoir toujours votre pas de charger d'origine fourni par notre fabricant.

Veuillez pas est alimenté par des batteries rechargeables. Lorsque le niveau de la batterie est faible, le voyant d'affichage de la machine clignote pour vous le rappeler. Vous devrez alors utiliser le chargeur fourni avec la machine pour la charger. Le voyant lumineux cligotera pendant la charge et lorsque le voyant reste allumé, cela indique que la machine est complètement chargée. N'utilisez pas de chargeurs non certifiés. Cela machine peut être utilisée en continu pendant environ 40 minutes à faible niveau après avoir été complètement chargée, ce qui suffit au nettoyage d'une maison, d'une voiture, d'un appartement et d'autres lieux de taille similaire.

Instructions pour le stockage de la machine

Free to support most au mur de la même touchant que la machine, et après l'utilisation de la machine, mettez l'tête dans la position désignée du support.

Informations sur les surchauffe

En raison de la vitesse élevée du moteur de l'aspirateur alimentant des diverses de milliers de tours par minute, les pales du ventilateur tournent à grande vitesse pour créer une pression négative. Pendant le processus de rotation de création de pression négative, la quantité de chaleur est générée. Environ une minute après la démarrage de l'aspirateur, sa tamis générera une grande quantité de chaleur et vous pourrez sentir une légère odeur de brûlé lors de la première utilisation. Ce sont tous des phénomènes normaux. Chaque machine subit des tests strictz avant l'expédition, et il est recommandé de la laisser tapisser toutes les 30 minutes d'utilisation environ.

Conseils

Ce produit est interdit d'utilisation par de jeunes enfants, des personnes handicapées ou en peuvent pas agir de manière autonome ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances. S'il est nécessaire de l'utiliser, ils doivent recevoir une formation pour l'utilisation ou une personne responsable de leur sécurité doit être présent pour supervisier.

FAQ

1. Puissance d'aspiration réduite

Il est possible que le bac à poussière et accumulé trop de poussière dans le bac à poussière. Veuillez nettoyer les pièces, les pièces, etc. filtrées le bac à poussières, remplacez le filtre et la fibre HEPA, et remise les éléments, etc.

2. Impossible de charger l'appareil

Les batteries de l'appareil peuvent être en état de surchauffe après l'utilisation. Veuillez mettre les batteries à température ambiante afin d'en préserver les performances. Et le chargeur est endommagé par la surchauffe, faites-le remplacer par un matériel certifié.

3. La brosse motorisée ne tourne pas

La moteur a été équipé d'un mécanisme de protection intégré. Lorsque la résistance à la rotation de la brosse à plumeter augmente et que l'moteur equipe par l'appareil commence à surchauffer, la brosse cesse de tourner. Si cela se produit, éteignez l'appareil et redémarrez-le pour rétablir le fonctionnement normal.

Cellule adaptive des électrodes électroniques

Les produits électriques qui incorporent des fils tric ou nécessitent une batterie sont équipés de la technologie d'adaptation électronique. Cela vous permet d'utiliser des machines électriques et électroniques et de les entretenir dans le monde entier. Les électrodes électroniques sont conçues pour s'adapter automatiquement à la tension dans les prises de courant présentes à chaque endroit. N'oubliez vous ajoutez des autorités locales ou de votre revendeur pour

Important !

Si vous avez recommandations de commerce l'entretiage de votre appareil au moins pendant toute la durée de la garantie. La garantie ne s'applique pas sans l'entretiage d'usure.

Garantie

Votre appareil dispose de deux ans de garantie. Les accessoires et pièces détachées sont disponibles seulement durant les 2 ans de la garantie du produit. Les garanties de deux ans couvrent la réparation ou le remplacement de pièces défectueuses. Il est important de noter que l'utilisation de pièces non recommandé fournisseur ou pièce avec un accessoire de marque d'un autre appellations du produit.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Les petits éléments tels que boîtes pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

SERVICE APRÈS-VENTE

Enfaitdage : n contactez pour n'hésitez pas d'aucun et nous en sources du service après-vente : relations.clientes@pumaenvoge.com

EN

FAGOR

Rechargeable 2 in 1 vacuum cleaner

Model : FGV250

INSTRUCTION MANUAL

Read this manual thoroughly before using and save it for future reference

SAFETY INSTRUCTIONS

- Please read this manual carefully before use and store it properly after reading.
- Before use, please refer to the voltage indication on the specification label to ensure that it meets the voltage provided by the socket before use.
- Please keep the power cord plug and user's hands dry to avoid the risk of electric shock.
- When plugging or unplugging the plug, please hold onto the plug and do not pull the power cord to avoid damage to the power cord.
- When using for the first time, please confirm that the dust bin is properly installed.
- Do not hang the power cord in sharp places such as table corners and door sills, and do not place the power cord near sources of fire, flammable materials, or hot objects such as gas, electric ovens, and heaters.
- Do not use this machine to suck water and liquids, glass or metal fragments.
- Do not use this machine to suck up flammable materials or ashes, cigarette butts, matches, and other flames that have not been completely extinguished.
- Do not disassemble, repair, or modify internal components by yourself.
- Do not rinse the main body with water or soak it in water.
- When the following situations occur, please stop using it immediately and send it to the dealer or contact them by phone for handling.

  The power cord is damaged

  Loose plug

  Collision or fall damage

  The body accidentally fell into the water

⚠ Please use original parts for maintenance services. If non approved original parts are replaced at will, our company will not be responsible for warranty repairs or any damages.

Turn off the power and unplug the appliance from the power outlet before cleaning and maintenance.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

WARNING: For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this appliance. The appliance is only to be used with the supply unit:< CZH5132700S0EUWP> provided.

This appliance contains batteries that are only replaceable by skilled persons

Rechargeable batteries can be charged in the appliance or separately. If you prefer to charge the rechargeable battery separately, the battery needs to be removed from the appliance before being charged.

Exhausted batteries are to be removed from the appliance and safely disposed of.

If the appliance is to be stored unused for a long period, the batteries are removed.

The supply terminals are not to be short-circuited.

Specification:

Rated Voltage:22.2V ⎓

Rated Power:250W

Brush motor:22.2V ⎓/16W

Adapter Input:100-240V~ 50/60Hz 0.4A

Adapter Output:27 ⎓ / 0.5A

charging time：4-5h

Usage time max：40 min(reduce speed)

noise：79dB about

Battery type:18650

Battery pack voltage:22.2V 2000mAh

Product Structure Diagram

1. Battery pack
2. Battery pack release button
3. Main body
4. Dust bin
5. Dust cup cover
6. Filter & cyclone assembly
7. Hose connector
8.Flexible conductive tube
9.Floor Brush
10. Roller Brush
11.2 in 1 brush
12. Crevice tool
13.Power adapter
14. Control Panel

Product function key indication

There are practical buttons and one charging port on the product hood, including the battery pack release button, the bottom release button of the dust cup, and the charging port at the bottom of the battery pack. And the dust machine on/off button, the brush speed control button for changing high-medium and low speed on the display.

Installation instructions

When packaging the machine, it is divided into multiple components, and you need to perform simple assembly after receiving the machine.

1.Insert the battery pack into the host

2.Insert the metal pipe into the host connector

3.Insert the floor brush into the metal pipe rotary joint

4.After assembling each component, it can be used

Cleaning and maintenance of dust cups

1. Slightly pull the bottom release buckle of the dust cup to open the dust cup.

2.Rotate the cyclone cone to take out it and HEPA for cleaning, air dry and reinstall in the opposite direction of the method.

⚠ Do not use the machine without installing the cyclone cone and HEPA, otherwise damage cannot be covered by warranty.

Floor brush cleaning and maintenance

Step 1: Slide the roller brush release button from the side

Step 2: Take out the roller to clean

Regarding charging issues

Do not use any charger other than the original charger provided by our manufacturer.

The model is powered by rechargeable batteries. When the battery level is low, the machine display light flashes to remind you. At this time, you should use the charger that comes with the machine to charge it. The signal light flashes during charging, and when the light stays on, it indicates that the machine is fully charged. Do not use non original chargers. This machine can be used continuously for about 40 minutes in low speed after being fully charged, which can meet the needs of normal home, car, apartment and other places. Rechargeable batteries can be charged in the appliance or separately. If you prefer to charge the rechargeable battery separately, the battery needs to be removed from the appliance before being charged. Wherever removing the battery, press the battery pack release button and pull back. After fully charged, reassembling the battery pack and all freeing a "click" to ensure the well assembly.

Regarding machine storage

Fix the wall bracket to the wall of the same height as the machine, and after the machine is used, insert the host into the designated position of the bracket.

Tips

This product is strictly intended for use by young children, individuals with disabilities who are unable to act independently, or those lacking experience and knowledge. If it is necessary to use it, a guardian or a person responsible for their behavior safety must be present to supervise.

Fee

1、Decreased suction

It is possible that the dust cup has accumulated too much dust or the air inlet may be clogged with hair, fluff, etc.Remove the dust cup, clean the filter and HEPA, and remove hair, etc.

2、The machine cannot be charged

The battery in the vacuum cleaner may have overheated battery. The machine should take self-protection measures and wait for the machine to cool down before charging. Or if the charger is burnt out, it needs to be replaced with the original charger.

3、The floor brush doesn't turn

The motor is equipped with automatic protection. When the resistance to the rotation of the round brush increases and the current increases, the brush stops rotating. At this time, the machine can be turned off and restarted for normal use.

REMOVAL OF APPLIANCES USED

Directive (EC)2102/EC on waste electrical and electronic equipment (WEEE), requires that used household appliances may not be disposed of using the normal municipal waste. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of materials they contain and reduce the impact on human health and the environment.

The symbol of the dustbin is used on all products to remind the obligations for separate collection. Consumers should contact their local authorities or dealer regarding the steps to follow for the removal of their old appliance. If you proceed with the scrapping of old equipment, be sure to render useless what could be dangerous: disconnect the power cable flush with the device.

Danger:

Never attempt to use your appliance, if it shows signs of damage or the power cord or plug is damaged. If the power cord is defective it is important to have it replaced with the after sales service to eliminate any danger.

Only qualified and authorized persons are authorized to carry out repairs to your appliance. Any repairs not in accordance with standards and quality/safety measures can be harmful for the user.

Defect resulting from improper handling, degradation or attempted repairs by third parties voids the warranty on the product. This also applies in case of normal wear and accessories from the appliance.

Important!

It is important that you keep the packaging of your device at least for the duration of the warranty. The guarantee does not apply without the original packaging.

Warranty:

Your device has two years warranty. Accessories and spare parts are only available during the 2 years of the product warranty. The warranty does not cover wear and breakage following a wrong use of the product.The customer is responsible for all returns. You remain responsible for the costs and risks associated with the product shipment. It is therefore recommended to ship the product with an acknowledgement of receipt and transport insurance in case of significant value of the product.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

AFTER-SALES SERVICE

Retain packaging for future reference and after-sales service mailto:relations.clientes@pumaenvoge.com

FAGOR

Importé et distribué par EUROMAGE

Rue de la Fusée, 62 - 1130 Bruxelles

Tél. : 02 / 705 00 00

Fax : 02 / 705 00 01

www.fagor.be - info@fagor.be