

Elektrinen akkubatterii on sammas ved lokale forskrifter eller bestemmelser. Lokale myndigheter eller forhandler kan gi deg råd om nærmeste resirkuleringsanlegg.

Separer lagningsceller og batterier fra andre typer avfall og resirkuler dem via det lokale innsamlingsstedet.

Dele apparater er markert i henhold til EU-direktiv 2012/19/EU om elektrisk avfall og elektronisk utrustning (WEEE). Ved å sørge for at dette produktet avhendes på riktig måte, bidrar du til å forhindre eventuelle negative konsekvenser for miljø og menneskelig helse, som ellers kunne ha blitt forårsaket av uriktig avfallshåndtering av dette produktet. Symbolet på produktet angir at dette produktet ikke kan behandles som husholdingsavfall. Det må istedet leveres til passende opsamlingspunkt for resirkulering av elektrisk og elektronisk utrustning. Avhendingen må gjennomføres i sammas ved lokale miljøforfiskrter for avfallshåndtering. For mer informasjon om behandling, gjenvinning og resirkulering av dette produktet, ta kontakt med den kommunale etaten for avfallshåndtering eller butikken der du kjøper produktet.

Produktet er i sammas ved de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i europeiske direktiver som gjelder for EU.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l.Via Comolli 16, 20861 Brugherio(MB), ITALY

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER ATT FÖLJA ANVSENDE BATTERIET SE

Dessa instruktioner gäller för HOOVER-produkter med LITIJUM/ONBATTERIPACK, de olika versioner som finns tillgängliga i den aktuella katalogen. Se till att du följt och läst anvisningarna nogja innan du använder eller förvarar reservdelen. När de används med en produkt måste de också följa anvisningarna för produktten. För att ladda batteriet ska du bara använda den laddare som rekommenderas eller tillhandahålls av HOOVER. Att använda en icke-godkänd laddare kan utgöra en brandrisk. Rådfråga ditt HOOVER-servicecenter om batterimodell som passar din produkt. Upppladdning enligt instruktionerna. Se alltid laddar batteriet i temperatur över 37°C eller under 0°C. Det får inte användas som leksak. Såd att batterierna (nya och gamla) förvaras utom räckhåll för barn. Om batterihöljet spricker ska du inte använda produkten.

Om det används felaktigt kan batteriet leda till överhettning, brand eller explosion och kan orsaka skador på ögon och huden. Korgla ur laddaren när batteriet är fulladdat eller vid långvarig frärvoro (sefästerg, mm.). Ladda produkten igen innan användning då batterierna kan skädljvaras under förlängd förvaring. Montera inte isår eller modifiera batteriet. Kortslut inte batteriets matningspoler. **Hoover service:** För att säkerställa en fortsatt säker och effektiv drift av det här batteriet ska service eller reparationer endast utföras av en auktoriserad servicetekniker från HOOVER. Installera, ladda eller använd inte batteriet utomhus, på våt yta, i ett badrum eller när en pool. Exponera det inte för lättantändliga material eller för värme eller fukt, rök, snö, stänk eller nedsänkning. Placera det inte på eller nära en spis eller någon annan varm yta. Risk för explosion, läckande vätska eller lättantändliga gaser från batteriet om det förvaras vid hög temperatur (varm ugn, eld), krossas, skärs eller utsätts för extremt lågt lufttryck. Exponering för brand eller temperatur över 60 °C (140 °F) kan orsaka explosion. Bränn inte batteriet även om det är allvarligt skadat. Batteriet kan börja brinna eller explodera. Slå inte på eller tappa batteriet. Skydda batteriet mot slag och stötar (ex. fall från hög höjd). Om batteriet måste bytas ska du alltid använda godkända HOOVER-reservdelar. Se den godkända batterireferensen som anges i avsnittet "Teknisk datablad".

Använd inte ett batteripack som är skadat eller modifierat. Skadade eller modifierade batterier kan uppvisa ett oförutsägbart beteende som resulterar i brand, explosion eller risk för skada. Batteripack kan utgöra en risk för brand eller kemisk brännskada om det inte hanteras rätt. Läckage från battericeller kan orsaka skador om extrema användnings- eller temperaturförhållanden. Om det kommer vätska på huden, skölj snabbt med vatten. Om vätskan kommer in i ögonen, skölj dem omedelbart med rent vatten i minst 10 minuter. Uppsök läkare. Om batteriet avger en konstig luk, genererar omfattande värme, misfärgas eller deformeras eller på något annat sätt uppträder onormalt vid användning, uppladdning eller förvaring, ska du omedelbart ta bort det från enheten eller batteriladdaren och sluta använda det. Regelverken gäller luftstransport kräver att batteri inte ska vara laddade till mer än 30 % av sin klassade kapacitet.

Laddning och förvaring

• För att bidra till att förlänga batteriets livslängd ska du undvika att ladda direkt efter en fullständig urladdning. Låt det svalna i några minuter. • Följ alla laddningsinstruktioner och ladda inte batteriet utanför det temperaturintervall som anges i instruktionerna. Felaktig laddning eller laddning vid en temperatur utanför det angivna intervallet kan skada batteriet och öka brandrisken.

• Transportera eller förvara inte batteriet tillsammans med andra metallföremål som mynt, halsband eller andra små metalldelar.

Information om kassering

Ladda ur batteriet helt och ta bort det från apparaten. Använda batterier bör tas till en återvinningsstation och inte disponeras med hushållssoporna.

Kassera eller hantera batterier i enlighet med de lokala föreskrifter eller regelverk.

Den lokala myndighet eller återförsäljare kan ge dig råd om närmaste återvinningsanläggning.

Separera lagningsceller og batterier från andre typer avfall og återvin dem via din lokale innsamlingsanläggning.

Denne produkt er mærket henhold til den europæiske direktiv 2012/19/EU gældende elektronisk affald og elektronisk ustrøtning (WEEE). Ved at sørge for at dette produkt afhendes på rigtig måde, bidr du til at forhindre eventuelle negative konsekvenser for miljø og menneskelig hel. Symbolet på produktet viser at det ikke kan behandles som hushållsaffald. Den skal i stedet lægges ind på en indsamlingsplads for återvinning af elektrisk og elektronisk ustrøtning. Afvahlshåndteringen skal udføres i henhold til lokale miljøforordninger. For mer informasjon om behandling, gjenvinning og återvinning av produkten kan du få råd från kommunen, återvinningsanläggningen eller den butik där du köpte produktet.

Produkten överensstämmer med de nödvändiga kraven och andra relevanta bestämmelser i europeiska direktiv som gäller den europeiska unionen.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l.Via Comolli 16, 20861 Brugherio(MB), ITALY

TÄRKEKÄT NOUTAETTAVAT AKKUUN LIITÄVÄ TURVALLISUUSOHJEET FI

Nämä ohjeet koskevat HOOVERIN laitteita, joissa on LI-ION-AKKUPAKKAUS, joiden eri versioita on saatavilla nykyisessä katalogissa. Tutustu tähän käyttöoppaaseen huolellisesti ennen varoosien käyttöä tai varoistointia. Käytettäessä laitteen kanssa on noudatettava myös laitteeseen liittyviä ohjeita.

Käytä vain suositeltavaa tai HOOVERIN toimittamaa laturia akun lataamiseksi. Muun kuin suositellun laturin käyttö voi aiheuttaa tulipalon vaaran. Jykytusteeseesi soveltuvissa akumalli HOOVERIN valtuutetuilla huollolla.

Lataus ohjeiden mukaan. Älä koskaan lataa akkua yli 37°C:n tai alle 0°C:n lämpötiloissa.

Ei saa käyttää leluina. Aina (uudet ja käytetyt) on pidettävä lasten ulottumatommista. Jos akkukotelo särkyä, älä käytä tuotetta.

Virheellinen käyttö voi aiheuttaa akun ylikuumenemisen, tulipalon tai räjähdyksen, mikä voi johtaa vakaviin tai jopa kuolemaanvaarallisiin vammoihin.

Irota laturi akun täyden latauksen jälkeen pistoraista, mikäli laitetta ei käytetä pitkään aikaan (loma-ajat jne.). Lataa laite uudelleen ennen käyttöä, koska akut voivat purkautua varauksesta pitkien säilytysjaksojen aikana.

Akkua ei saa purkaa eikä peukaloida. Akun syöttöpäätteet eivät saa mennä oikosuikkuun.

Hoover-huolto: Akun käyttöturvallisuuden ja tehokkaan toiminnan varmistamiseksi suosittelemme, että huolto ja korjaukset teetetään vain valtuutetussa Hoover-huollossa.

Älä asenna, lataa tai käytä akkua kappaketta ulkona, märeällä pinnalla kylpyhuoneessa tai uima-altaan lähellä. Älä altista sitä herkästi syttyville materiaaleille, lämmönlähteille tai kosteudelle, sateelle, lumelle, roiskeille ja älkä upota sitä veteen. Älä aseta sitä lieidin tai muun kuuman pinnan päälle tai lähelle.

Akku voi räjähtää tai siitä voi vuotaa nestettä ja herkästi syttyviä kaasuja, jos sitä pidetään kuumaassa lämpötilassa (kuuma uuni, tulii, haljenneena, se leikaetaan tai jos se altistuu erittäin lämpimälle ilmalle).

Astifinnimen tullele tai yli 60 °C lämpötiloissa voi aiheuttaa räjähdyksen. Älä polta akkua, vaikka se olisi vakavasti vaurioitunut. Akun saatava syttyä tuleen tai räjähtää.

Akkua ei saa koliaa eikä peukaloida. Suojaa akun kaikilta iskulta (esim. putosamiselta korkealta).

Jos akku on vaihdettava, käytä aina HOOVERIN hyväksymiä varoasia. Koska hyväksytyt akkuväitteet osiosta "Teknisten tietojen taulukko".

Vaurioitunutta tai peukaloitua akkukappetta ei saa käyttää. Vaurioituneet tai peukaloidut akut saatavat aiheuttaa odottamattomia reaktioita, jotka aiheuttavat tulipalo-, räjähdys- tai vammautumisaavaan. Akkukappetta voi aiheuttaa tulipalon tai kemikaalien palon vaaran väärin käsittellessä.

Kovan tai ääriämpötiloissa tapahtuvan käytön seurauksena akkunnot saattavat vuotaa. Jos akkunestettä pääsee ulos, huuhtele se nopeasti vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin, huuhtele nopeasti puhtaalla vedellä vähintään 10 minuutin ajan. Käänny lääkäriin puoleen.

Jos akusta lähtee outo haju, se kuumeenne lämpöä, sen väri lähtee tai se muoto muuttuu tai jos se vaikuttaa jollain tapaa epänormaalilla käytön, laite laitetaan tai varoistoinn aloitusta ta se välittömästi laitteesta tai akkulaturista ja lopeta sen käyttö.

Lintokonekuljetussääköset vaativat, että akut eivät saa olla ladattuja enempää kuin 30 % niiden nimelliskapasiteetista.

Lataus ja säilytys

Älä käytä akun pidentämiseksi väitä uudelleenlatausta välittömästi täyden tyhjentyminen jälkeen.

Anna sen jäähtyä muutama minuutin ajan.

Noudatta kaikkia latausohjeita älä lataa akkukappetta ohjeissa määritetyn lämpötilarajan ulkopuolella. Lataus virheellisesti tai muussa kuin määritetyssä lämpötilassa voi vaurioittaa akkua ja lisätä tulipalovaaraa.

• Älä kuletja tai säilytä akkua muiden metalliesineiden, kuten kolikoiden, kaulukorujen tai muiden pienten metallisoin, kanssa.

Häivystiedot

Tyhjennä akun varaus kokonaan ja poista se laitteesta. Vie käytetty akut kierrätyspisteelle. Älä hävitä niitä kotitalousjätteen mukana.

Hävittä tai kierrätä akku paikallisten määräysten tai asetusten mukaisesti.

Paikalliset viranomaiset tai jälleenmyyjät voivat kertoa sinulle, missä on lähin kierrätyspiste.

Ympäristö

Erotoele kennet ja akut muuntyyppisistä jätteistä ja kierrätä ne paikallista kierrätyspistettä käyttäen.

Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektronikkalaitteistoma annetun direktiivin 2012/19/EU (WEEE) mukaisesti. Hävittämällä tämän laitteen oikein estet mahdollisia ympäristöille ja ihmisvtervöille aiheuttamia haittavaikutuksia, joita saattaa syntyä laitteen väärinään käytön seurauksena. Laitteen ollessa symboloitettua, ettei laitetta ei saa hävittää tavallisten jätteen kanssa. Se täyty luovuttaa kodinkeiden keräyspisteeseen sähkölaitteiden kierrätykselle varustettuun. Hävittäminen on suositeltavaa paikallisten jätteen hävittämisä koskevien ympäristöministeriön suositusten mukaan. Saat lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä, hyödyntämisestä ja kierrätyksestä paikallista viranomaiselta, kotitalousjätteen välittömästi lähekkästä tai liikkeestä, jossa ostit tuotteen.

Tuote täyttää suositellut Euroopan unionin direktiivien ollesseet vaatimukset ja on suoraan aikankuluvaa määräykseen.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l.Via Comolli 16, 20861 Brugherio(MB), ITALY

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZYSTWA ZWIĄZANE Z AKUMULATOREM PL

Niniejsza instrukcja dotyczy urządzeń marki HOOVER z AKUMULATORAMI LITOWO-JONOWYMI, których różne wersje są dostępne w aktualnym katalogu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją przed rozpoczęciem używania lub przechowywaniem części zamiennych. W przypadku korzystania wraz z urządzeniem należy również postępować zgodnie z instrukcjami odnoszącymi się do urządzenia.

Do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie ładowarki zalecanej lub dostarczonej przez HOOVER. Korzystanie z niezatwierdzonej ładowarki może stwarzać ryzyko pożaru. Należy skonsultować się z centrum serwisowym HOOVER w sprawie modelu akumulatora odpowiedniego dla danego produktu.

Ładować zgodnie z instrukcjami. Nigdy nie ładować akumulatorów w temperaturze powyżej 37°C lub poniżej 0°C.

Nie wolno używać urządzenia jako zabawki. Akumulatory (nowe i używane) należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jeśli obudowa akumulatora pęknie, nie należy używać produktu. Nieprawidłowe użytkowanie akumulatora może doprowadzić do przegrzania, pożaru lub wybuchu i spowodować poważne, a nawet śmiertelne obrażenia ciała.

Po całkowitym naładowaniu akumulatora lub w razie dłuższej nieobecności (urlop itp.) odłączyć ładowarkę od zasilania. Po dłuższej przerwie w eksploatacji urządzenie należy doładować przed użyciem, ponieważ bezczynność może powodować rozładowanie akumulatorów.

Nie należy demontować ani dokonywać modyfikacji akumulatora. Nie wolno doprowadzać do zwarcia lub biegu suchego akumulatora.

Serwis firmy Hoover: Aby zapewnić bezpieczne i sprawne działanie tego akumulatora, zalecamy zlecanie prac serwisowych lub napraw wyłącznie serwisantom autoryzowanego punktu serwisowego firmy Hoover.

Nie instalować, nie ładować ani nie używać tego akumulatora na zewnątrz, na mokrej powierzchni, w łazience ani w pobliżu basenu. Nie wystawiać na działanie materiałów łatwopalnych, źródeł ciepła, wilgoci, deszczu, śniegu. Unikaj zachlapania, nie zanurzaj. Nie umieszczaj na kuchence lub innej gorącej powierzchni ani w ich pobliżu.

Ryzyko wybuchu, wycieku cieczy lub ciepła z akumulatora, jeśli jest przechowywany w wysokiej temperaturze (gorący piekarnik, ogień), zostanie zmiażdżony, rozciętý lub poddany ekstremalnie niskiemu ciśnieniu powietrza.

Wystawienie na działanie ognia lub temperatury powyżej 60°C (140°F) może spowodować wybuch. Nie należy spalać akumulatora, nawet jeśli jest poważnie uszkodzony. Akumulator może się zapalić lub wybuchnąć.

Nie przewracać ani nie upuszczać akumulatora. Akumulator należy chronić przed wszelkimi uderzeniami (np. upadkiem z dużej wysokości).

Jeśli konieczna jest wymiana akumulatora, należy zawsze używać zatwierdzonych części zamiennych marki HOOVER. Informacje dotyczące zatwierdzonych akumulatorów znajdują się w sekcji „Arkusz danych technicznych”.

Nie należy używać uszkodzonego lub zmodyfikowanego akumulatora. Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą działać w nieprzewidywalny sposób, powodując pożar, wybuch lub ryzyko obrażeń. W przypadku niewłaściwego obchodzenia się z akumolatorem może wystąpić ryzyko pożaru lub porażenia substancjami chemicznymi.

W razie ekstremalnych warunków użycia lub przy ekstremalnej temperaturze może dojść do wycieków z akumulatorów. W razie wystąpienia cieczy ze skóra należy ją natychmiast przemyć wodą. Jeśli ciecz dostanie się do oczu, należy je bezzwłocznie przepłukać w ciepłej wodzie przez minimum 10 minut. Skontaktować się z lekarzem.

Jeśli akumulator wydziela nietypowy zapach, wytwarza nadmierną ilość ciepła, ulega odbarwieniu lub odkształceniu lub w jakikolwiek inny sposób działa nieprawidłowo podczas użytkowania, ładowania lub przechowywania, należy natychmiast wyjąć go z urządzenia lub ładowarki i zaprzestać jego użycia.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi transportu lotniczego akumulatory nie powinny być ładowane do poziomu przekraczającego 30% ich pojemności znamionowej.

Ładowanie i przechowywanie

• Aby wydłużyć żywotność akumulatora, należy unikać ładowania bezpośrednio po jego całkowitym rozładowaniu. Pozostawić na kilka minut do ostygnięcia.

• Należy postępować zgodnie ze wszystkimi instrukcjami dotyczącymi ładowania i nie ładować akumulatora poza zakres temperatur określonym w instrukcji. Nieprawidłowe ładowanie lub ładowanie w temperaturach wykraczających poza podany zakres może spowodować uszkodzenie akumulatora i zwiększyć ryzyko pożaru.

• Nie transportować ani nie przechowywać akumulatora z innymi metalowymi przedmiotami, takimi jak: monety, naszyjniki lub inne małe metalowe części.

Informacje dotyczące utylizacji

Należy kaciwie rozładować akumulator i wyjąć go z urządzenia. Zużyte akumulatory należy przekazać do recyklingu. Nie należy ich wyrzucać ze śmieciami domowymi.

Akumulator należy zutylizować lub poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami. Lokalne władze lub sprzedawca będą w stanie udzielić informacji o najbliższym zakładzie recyklingu.

Οδηγία Σειράς GR

Należy oddzielić ogniwa i akumulatory od innych rodzajów odpadów i poddać je recyklingowi za pośrednictwem lokalnego punktu zbiórki.

Niniejsze urządzenie posiada oznaczenia zgodnie z Dyrektywą UE nr 2012/19/EU w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Zapewniając prawidłowe złomowanie niniejszego urządzenia, przyczynisz się do ograniczenia ryzyka dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. Wszelkie informacje związane z tymi przepisami znajdują się w sekcji „Informacje dotyczące utylizacji”. Symbol umieszczony na produkcie lub na dołączonych do niego dokumentach oznacza, że niniejszy produkt nie jest klasyfikowany jako odpad z gospodarki domowego. Urządzenie należy złożyć w odpowiednim punkcie utylizacji w celu recyklingu komponentów elektrycznych i elektronicznych. Urządzenie należy rozładować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów. Dodatkowe informacje na temat sposobu użycia i złomowania i recyklingu urządzenia można znaleźć w lokalnym urzędzie miejskim, w komunalnym zakładzie utylizacji odpadów lub w sklepie, w którym produkt został zakupiony.

Produkt jest zgodny z podstawowymi wymogami i innymi odpowiednimi przepisami dyrektyw europejskich mających zastosowanie w Unii Europejskiej.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l.Via Comolli 16, 20861 Brugherio(MB), ITALY

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣΤΙΚΩ ΠΡΟΕΛΕΙΝΑ ΤΗ ΘΡΟΥΠΤΑΙΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΠΑΤΗΡΙΑ GR

Αυτές οι οδηγίες ισχύουν για μια συσκευή HOOVER με μπαταρία LI-ION, οι διαφορετικές εκδόσεις των οποίων είναι διαθέσιμες στον τρέχοντα κατάλογο. Βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε πλήρως αυτόν τον οδηγό πριν χρησιμοποιήσετε ή αποθηκεύσετε το αναλλοκταίο. Όταν χρησιμοποιείτε με μια συσκευή, πρέπει επίσης να ακολουθείτε τις οδηγίες που σχετίζονται με την συσκευή.

Αν η επαναφορτίση της μπαταρίας, χρησιμοποιήσετε μόνο τον φορτιστή που προτείνεται ή παρέχεται από την HOOVER. Η χρήση μη εγκεκριμένου φορτιστή μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς. Συμβουλευτείτε το κέντρο σέρβις της HOOVER σχετικά με το μοντέλο μπαταρίας που παρέχεται με το προϊόν σας.

Επαναφορτίση σύμφωνα με τις οδηγίες. Μη φορτίζετε ποτέ τις μπαταρίες σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 37°C ή μικρότερη από 0°C.

Μην επιτρέψετε να χρησιμοποιηθεί ως παιχνίδι. Κρατήστε τις μπαταρίες (καινούριες και χρησιμοποιημένες) μακριά από παιδιά. Εάν τον περιβήλμα της μπαταρίας σπάσει, μην χρησιμοποιείτε το προϊόν.

Εάν χρησιμοποιηθεί λανθασμένα, η μπαταρία μπορεί να προκύψει υπερθέρμανση, πυρκαγιά ή έκρηξη και μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς αλγούς ή θανατηφόρους, τραυματισμούς. Βγάλτε τον φορτιστή από την πρίζα μετά την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας ή σε περίπτωση παρατεταμένης απουσίας (διακοπές κ.λπ.). Επαναφορτίση την συσκευή πριν την χρησιμοποιήσετε, καθώς οι μπαταρίες μπορεί να έχουν άδεια.

Μην αποσυνομιολογείτε ή τροποποιείτε την μπαταρία. Μην βραχυκυκλώνετε τους ακροέκδους τροφοδοσίας της μπαταρίας.

Τεχνική Υποστήριξη Hoover: Για τις εργασίες συντήρησης ή αποκατάστασης κακής λειτουργίας ή βλάβης συνιστούμε να απευθυνόστε αποκλειστικά στα κέντρα τεχνικής υποστήριξης Hoover, έτσι εξασφαλίσει την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία της συσκευής.

Μην εκκρίσιότε, φορτίζετε ή χρησιμοποιείτε αυτών τη μπαταρία σε εξωτερικούς χώρους, σε βρεγμένη επιφάνεια, σε μπάνιο ή κοντά σε ποσινα. Μην την εκθέσετε σε εύθρακτα υλικά ή πηγές θερμότητας ή υγρασίας, βροχή, χιόνι, παχιά υλικά ή την βυθίστε σε υγρό. Μην το υποθέτετε πάνω ή κοντά σε ηλεκτρική καλώδια ή οποιαδήποτε άλλη πηγή επιφάνειας.

Η χρήση έκρηξης, διαρροών ή υγρασίας από την μπαταρία ενώ αν διατηρείται σε κινδύνου θερμότητας (ζεστός φούρνος, φωτιά), συνθήκες, κοπεί ή υποκειται σε εξαιρετικά χαμηλή πίεση αέρα.

Η εκκείση στ φωτιά ή σε θερμοκρασίες πάνω από 140°F (60°C) μπορεί να προκαλέσει έκρηξη. Μην αποφορτίσετε την μπαταρία ακόμα και αν έχει υποστεί σοβαρή ζημια. Η μπαταρία μπορεί να πάρει φωτιά ή να εκραγεί.

Μην χτυπάτε και μην ρίχνετε την μπαταρία. Προστατέψτε την μπαταρία από οποιοδήποτε χτύπημα ή προέκρουση (π.χ. πέδιλο από ψήλο οχείο).

Εάν η μπαταρία πρέπει να αντικατασθεί, χρησιμοποιήστε πάντα εγκεκριμένα ανταλλακτικά HOOVER. Δείτε την εγκεκριμένη αναφορά μπαταρίας που παρέχεται στην ενότητα «Φύλλο τεχνικών δεδομένων».

Μην χρησιμοποιείτε μπαταρία που είναι καταστραμμένη ή τροποποιημένη. Οι καταστραμμένες ή τροποποιημένες μπαταρίες ενδέχεται να παρουσιάσουν απρόβλεπτη συμπεριφορά με αποτέλεσμα πυρκαγιά, έκρηξη ή κίνδυνο τραυματισμού. Το πακέτο μπαταρίας μπορεί να παρουσιάσει κίνδυνο πυρκαγιάς ή χημικού εγκαύματος σε περίπτωση κακής μεταχείρισης. Μην να παρουσιάζετε διαρροή σε στοιχεία των μπαταρίας λόγω υπερβολικής χρήσης ή ακαρίων συνθηκών θερμοκρασίας. Αν το υγρό ερθεί σε επαφή με το δέρμα, ξεπλύνετε γρήγορα με νερό. Αν το υγρό έρθεί σε επαφή με τα μάτια, πλύνετε τα μάτια αμέσως με καθαρό νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα.

Εάν η μπαταρία αναδίδει μια περίεργη οσμή, παράγει υπερβολική θερμότητα, αποφορτιστεί ή παραμορφωθεί ή η οποιοδήποτε τρόπο φαίνεται μη φυσιολογική κατά τη χρήση, την επαναφορτίση ή την αποθήκευση, αφαιρέστε την αμέσως από τη συσκευή ή τον φορτιστή που χρησιμοποιείτε.

Ο κανονισμός που αφορά τις καταπονητικές μεταφορές απαιτούν ότι οι μπαταρίες δεν θα πρέπει να φορτίζονται σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 30% της ονομαστικής χωρητικότητας τους.

Φόρτιση και αποθήκευση

• Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, αποφύγετε την επαναφορτίση αμέσως μετά την πλήρη αποφόρτιση. Αφήστε να κρυώσει για λίγα λεπτά.

• Ακολουθείτε όλες τις οδηγίες φόρτισης και μην φορτίζετε την μπαταρία εκτός του εύρους θερμοκρασίας που καθορίζεται στις οδηγίες. Η ακατάλληλη φόρτιση σε θερμοκρασίες εκτός του εύρους μπορεί να οδηγήσει στην υπερθέρμανση ή να αυξήσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

• Μην μεταφέρετε ή αποθηκεύετε την μπαταρία με άλλα μεταλλικά αντικείμενα όπως νομίσματα, κολιέ ή άλλα μικρά μεταλλικά μέρη.

Πληροφορίες απορρίψης

Απορρίψτε πλήρως την μπαταρία και αφαιρέστε την από τη συσκευή. Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να προκομίζονται σε οχείο ανακύκλωσης και δεν πρέπει να απορριπτόνται με τα οικιακά απορρίμματα.

Απορρίψτε ή ανακυκλώστε την μπαταρία σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Η τμήση αρχή ή ο πωλητής λιανικής θα μπορεί να σας συμβουλευθεί για την πλησιέστερη εγκατάσταση ανακύκλωσης.

Περβαδών

Διαχωρίστε τους συσσωρευτές και τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώστε τα μέσω της τοπικής σας εγκατάστασης απορριμμάτων.

Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με την υπ αριθμό 2012/19/ΕΕ οδηγία για Αποβλήτα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE). Η σωστή απόσυρση της συσκευής συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και τον άνθρωπο που μπορεί να προκύψουν από την λανθασμένη διαχείριση στην διαδικασία απόσυρσης της συσκευής. Η ομηση του προϊόντος στοποθετείται να συσσωρευτεί και να απορριφτεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή αυτή πράξη να απορριφτεί στα ειδικά σημεία συγκέντρωσης για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η απόσυρση της συσκευής πρέπει να γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα κατά το νομοθεσία για την απόσυρση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση, την απόσυρση και την ανακύκλωση του προϊόντος, επικοινωνήστε με την αρμόδια αρχή υπεύνητη για τις πληροφορίες σχετικά με την περιβαλλοντική προστασία και την κατάσταση του περιβάλλοντος.

Το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των ευρωπαϊκών οδηγιών που ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l.Via Comolli 16, 20861 Brugherio(MB), ITALY

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ В ОТНОШЕНИИ АККУМУЛЯТОРА RU

Эти инструкции относятся к приборам HOOVER с ЛИТИЙ-ИОННЫМИ АККУМУЛЯТОРАМИ, различные версии которых представлены в данном каталоге. Перед использованием или хранением запасной части убедитесь, что данные руководства полностью усвоены. При использовании с прибором необходимо также следовать инструкциям, относящимся к прибору.

Не используйте аккумулятор, который используете только зарядное устройство, рекомендованное или поставленное компанией HOOVER. Использование не сертифицированного зарядного устройства может привести к пожару. Обратитесь в сервисный центр HOOVER, чтобы узнать, какая модель аккумулятора подходит для вашего изделия.

Выполняйте зарядку в соответствии с инструкциями. Запрещается зарядка аккумуляторной батареи при температуре выше 37 С или ниже 0 С.

Не позволяйте использовать его в качестве игрушки. Храните аккумуляторы (новые и использованные) в недоступном для детей месте. Если корпус аккумулятора треснул, не используйте прибор.

При неправильном использовании аккумулятора способом перегреться, воспламениться или даже взорваться, что может стать причиной серьезных и даже смертельных травм. Отключайте зарядное устройство от сети после полной зарядки аккумулятора или в случае длительного отсутствия (отпуск и т.д.). Перед использованием снова зарядите прибор, так как при длительном хранении аккумуляторы могут саморазрядиться.

Не разбирайте и не модифицируйте аккумулятор. Не замыкайте клеммы питания аккумулятора.

Сервисное обслуживание: Для обеспечения дальнейшей безопасной и эффективной работы этого аккумулятора более обслуживание или ремонт должны выполняться только авторизованным инженером сервисной службы HOOVER.

Не устанавливайте,