FR ENCEINTE PARTY BOX BLUETOOTH AVEC CD ET ÉCLAIRAGE

EMPLACEMENT DES COMMANDES

1. ⏻ : Veille / Marche
SOURCE: Sélection du mode de fonctionnement: Bluetooth, FM, AUX, CD. USB
2. ▶II : Lecture/ Pause
 Coupage/ Bluetooth/ Déconnexion Bluetooth
3. ⏮ ▶▶I : Saut; Recherche rapide arrière/ avant; Réglage
4. Arrêter la lecture
SCAN: Balayage et mise en mémoire automatique des stations.
5. Indicateur de Chargeur
6. Affichage LED
7. **MODE** : Dosseier racine; rappeler les stations préréglées; Réglage couleur vario.
8. **EFFECT** : Réglage de l'effet de réverbération
9. ⏻ : Répétition de la lecture
 PROG. : Programmation de séquence de lecture; Station de radio préréglée
10. **VOICE**: Fonction de modification de la voix/ fonction de suppression de la voix
11. **MASTER** : Réglage du volume
12. **REPT** : Pour régler le volume d'entrée micro/ guitare
13. **STROBE**: Pour activer/ désactiver les effets stroboscopiques
14. ⏻: Bouton de contrôle de l'éclairage
15. Entrée auxiliaire (3.5MM)
16. Port USB
17. **MIC** / marquage **NFC**
18. Compartiment CD
19. Antenne électronique pivotante **NFC**
20. **INPUT**: Entrée jack pour micro/ guitare
21. Haut-parleurs
22. Tweeter
24. Entrée alimentation (15.0V ⎓ 5.5A)

ALIMENTATION

Utilisation de l'adaptateur secteur
L'adaptateur secteur fonctionne sur une alimentation AC comprise entre 100V ~ et 240V ~. L'adaptateur secteur fourni ne peut en aucun cas être utilisé sur un autre type d'alimentation.

Avertissements
L'adaptateur-chargeur fourni est exclusivement destiné à être utilisé avec cet appareil et ne convient pas avec d'autres appareils.
- Afin d'éviter d'endommager l'appareil, éteignez-le avant de débrancher l'adaptateur secteur de l'appareil.
- En cas de non-utilisation prolongée, débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale.
- Veillez à ce que la prise secteur se trouve à proximité et soit facilement accessible. En cas de dysfonctionnement, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation de la prise murale.
- Afin d'éviter le risque de choc électrique, n'ouvrez l'appareil. Il doit rester fermé/scellé en permanent d'utilisation. Pour complétement l'alimentation de l'appareil, débranchez-le de la prise murale.
- N'utilisez pas l'adaptateur secteur s'il est abîmé. Placez les câbles de manière sûre et veillez à ce qu'ils ne soient ni coincés ni pincés. Si le câble d'alimentation est abîmé, remplacez-le.

Utilisation de la batterie intégrée
Cet appareil est équipé d'une batterie au lithium-ion rechargeable intégrée. Chargez la batterie pendant au moins quatre heures avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. L'indicateur de charge s'allumera en rouge lors de la charge et s'éteindra lorsque la batterie sera complétement chargée.

Avertissements:
- Le niveau de la batterie s'affichera à l'écran: ⏻ ▶ ▶II ▶▶ **411**.
- Rechargez la batterie intégrée lorsque vous entendez un bip ou l'utiliser juste après.
- Lors de l'utilisation de la batterie intégrée, la température ambiante doit être comprise entre 10°C et 35°C.
- Afin d'éviter le durée de vie de la batterie intégrée, veuillez ne pas stocker à une température d'entrepôt.
- La batterie intégrée ne doit pas exposer prétendre pour présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique en cas d'utilisation incorrecte. Ne démontez pas la batterie, ne la chauffez pas à plus de 100°C et ne la jetez pas au feu.
- N'exposez pas la batterie à une chaleur excessive, comme les rayons du soleil, le feu, ou d'autres sources de chaleur similaires.
- Lorsque vous vous débarrassez de la batterie, veillez au respect de l'environnement et conformez-vous à la législation en vigueur.
- Lorsque la charge de la batterie intégrée est faible, l'indicateur de batterie ⏻ s'affichera sur l'écran suivi d'une notification sonore indiquant «low battery» (batterie faible). L'appareil s'éteindra automatiquement lorsque la batterie est trop faible pour fonctionner.

Remarques:
- Veillez à ne pas alimenter par des sources d'énergie limitées.
- L'appareil est conçu avec un système de protection thermique. Lorsque la température de fonctionnement de l'appareil dépasse 45°C, l'appareil arrête automatiquement de charger la batterie intégrée pour assurer sa protection. Dans ce cas, attendez que l'appareil se refroidisse pour reprendre son fonctionnement normal.

MISE EN MARCHE ET ARRÊT DE L'APPAREIL

Appuyez sur la touche ⏻ pour mettre l'appareil en marche l'unité. Vous entendrez le message «Bluetooth». Appuyez sur ⏻ pour éteindre l'appareil. Il sera en mode de fonctionnement Appuyez plusieurs sur la touche ⏻ pour éteindre l'unité. Vous entendrez la voix «power off» (Arrêt).

REMARQUE: Dans un souci d'économie d'énergie, lorsque la fiche est terminée ou que le volume d'écoute est réglé à un niveau très bas et qu'aucune commande n'est activée sur l'appareil pendant une période de 15 minutes, l'appareil passe automatiquement en mode arrêt.

CHOIX DE LA FONCTION

La fonction (BLUETOOTH/ FM/ AUX/ CD/ USB) peut être choisie en appuyant plusieurs fois sur la touche **SOURCE**.

Remarques:
1. Une fois le périphérique USB insérée dans le port USB de l'appareil, il passera automatiquement en mode USB.
2. Le mode USB peut être sélectionné à l'aide du bouton **SOURCE** uniquement lorsque le périphérique USB est connecté à l'appareil.

ÉCOUTER LA RADIO

Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises pour choisir le mode FM. L'indicateur radio **FM** s'affiche.
Appuyez pour une meilleure réception, étirez l'antenne télescopique.

Recherche manuelle
1. Choisissez votre station souhaite avec **⏮** ou **⏭**.
2. Réglez le volume à votre convenance.

Recherche automatique
Appuyez et maintenez **⏮** ou **⏭**. La recherche automatique locales les stations les plus puissantes. Une station avec un signal faible peut être réglée manuellement en appuyant quelques fois sur **⏮** ou **⏭**.
Remarque: Au cours de l'opération de recherche, le niveau sonore est automatiquement mis en sourdine.

Stations préréglées
Cette unité peut enregistrer 30 stations FM.

Mémorisation manuelle
1. Sélectionnez une station radio manuellement ou en recherche automatique.
2. Appuyez une fois sur le bouton **PROG**. Le chiffre préréglé ▶ P 1 ◀ s'affichera à l'écran.
3. Appuyez et maintenez **PROG** pour mémoriser la station préréglée souhaitée.
4. Appuyez sur **PROG** pour mémoriser d'autres stations.
5. Répétez les étapes 1-4 pour mémoriser d'autres stations.

Mémorisation automatique
Appuyez longuement sur la touche **SCAN** pour commencer la programmation automatique des préslections. Les fréquences radio seront parcourues et les stations radio seront automatiquement mémorisées. Les stations radio disponibles sont mémorisées ou que les emplacements de préslection sont pleins, la fonction de programmation automatique s'arrêtera automatiquement.

Écoute des stations préréglées
Appuyez plusieurs fois sur **PRESET** pour sélectionner la station préréglée souhaite.

Remarques: Il peut parfois que la réception radio FM soit affectée lorsque le jeu de lumière est allumé. Si cela se produit, Éteignez les lumières de couleur.

FONCTION BLUETOOTH

Le mot Bluetooth® désigne les marques et logos sont des marques commerciales déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par New One S.A.S. se fait dans le cadre d'une licence. Les autres marques et noms commerciaux sont les propriétés de leurs titulaires respectifs.

Coupler un appareil Bluetooth
1. Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises pour choisir le mode Bluetooth. ▶ B ◀ s'affichera à l'écran et clignotera rapidement, indiquant qu'il est en mode de couplage.
2. Sur l'appareil Bluetooth, activez votre appareil Bluetooth et sélectionnez «NUSE M-1928DJ» dans la liste des appareils. Si l'appareil est correctement couplé, l'indicateur Bluetooth ▶ B ◀ s'allumera en bleu et un bip sonore retentira. (Pour les opérations spécifiques de chaque mode, reportez-vous aux sections précédentes.)
3. Lorsque l'appareil est jumelé, il se connectera automatiquement à la dernière liste jumelée. Appuyez à nouveau pour reprendre la lecture.
4. Appuyez sur le bouton **⏻** pendant environ 3 secondes et maintenez-le enfoncé pour déconnecter le couplage stéréo. L'appareil continuera à lecture dans l'enceinte principale.

UTILISATION DE LA PRISE INPUT

La prise d'entrée de l'appareil peut être compatible avec un ensemble de microphones et une guitare.

JOUER DE LA GUITARE
1. Appuyez sur la touche **⏻** pour mettre l'appareil en marche.
2. Branchez votre guitare électrique dans la prise **INPUT** sur l'unité.
3. Commencez à jouer de la guitare et vous pourrez entendre le son depuis l'unité.
4. Tournez le bouton **MASTER** pour régler le volume de votre guitare.
5. Pour arrêter la lecture, déconnectez votre guitare de la prise **INPUT**.

CHANTER AVEC LE MICRO
Branchez votre le microphone sur le branchement le microphone dans la prise **INPUT** de l'appareil.

Remarque:
- Tournez le bouton **MASTER** pour régler le niveau de volume.
- Appuyez le « **REPT** » pour sélectionner le mode Audio Device (stereo)" or similar.
- Pairing remains intact when the unit and/or your Bluetooth device is taken out of communication range. An active connection will be re-established when your Bluetooth device returns within range.
- When the unit is turned on again, it will automatically try to reconnect with the most recently paired Bluetooth device.

Using a Bluetooth Device
1. With a unit paired (see previous section), operate your Bluetooth device and its audio will be heard through the M-1928 DJ's speakers.
2. Press the ▶II button to pause playback. Press it again to resume playback.
3. Select desired track with the ⏮ / ⏭ buttons.
4. Adjust the volume using the **MASTER** . You can also adjust the volume on the device to which you are paired.
4. Tournez le bouton **INPUT** directement pour régler le volume du micro comme vous le souhaitez.

Remarque: si vous souhaitez chanter sans effet de voix, sélectionnez «standard voice» (voix standard).

Fonction de suppression de la voix
Appuyez sur le bouton **VOICE** et maintenez-le enfoncé pour activer / désactiver la fonction de suppression de la voix.
Remarque: l'effet de suppression de la voix varie en fonction des différentes sources audio.

UTILISATION DE LA LUMIÈRE STROBOSCOPIQUE / LUMIÈRE DE COULEUR

Lumière stroboscopique
Lorsque l'appareil est allumé, appuyez plusieurs fois sur le bouton **STROBE** pour allumer/ éteindre la lumière stroboscopique.

Lumière de couleur
Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton ⏻ à plusieurs reprises pour allumer/ éteindre la lumière de couleur / pour activer / désactiver l'effet de lumière de couleur.
ATTENTION: ne regardez pas directement la partie émettant la lumière lorsque la lumière stroboscopique est allumée.

FICHE TECHNIQUE

ADAPTATEUR SECTEUR:
Entrée: AC 100-240V ~ 50/60Hz
Sortie: DC 15.0V ⎓ 1.5A, 22.5W

Radio Couverage FM: 87.5 - 108 MHz

PILES RECHARGEABLES
Type de batterie: batterie au lithium-ion de 11.1V de 2200mAh
Durée de fonctionnement: 5 heures à 50% du volume après chargement complet
Temps de chargement: Environ 3 heures

BLUETOOTH
Version Bluetooth: V5.0
Bluetooth: 2.402-2.480GHz
Puissance de sortie RF (fréquences radio): -0.682 dBm
Distance de fonctionnement: Jusqu'à 10 mètres mesurés en espace ouvert (les murs et les structures peuvent affecter la portée de l'appareil)

Les caractéristiques et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

En cas de problème avec cette unité, vérifiez ce qui suit avant de demander une réparation:

Pas de courant
- Assurez-vous que l'unité est connectée sur une alimentation secteur.
- Assurez-vous que l'unité soit chargée.

Pas de son - général
- Le volume de l'appareil externe est réglé au minimum, augmentez le volume.
- Le volume de la M-1928 DJ est réglé au minimum, augmentez le volume.

L'appareil Bluetooth ne peut pas se coupler ou se connecter à l'unité.
- Vérez s'il est bien en mode de fonctionnement Bluetooth. Consultez le manuel d'utilisation de votre appareil pour activer la fonction Bluetooth.
- Rapprochez votre appareil Bluetooth à moins de 1 mètre de l'unité et réessayez.
- Il vaut mieux éviter de nombreux modèles de cells GHz USB et de lecteurs MP3. Nous ne pouvons garantir une compatibilité avec tous les formats. Merci d'utiliser un autre périphérique USB si le vôtre ne fonctionne pas.
- Si le numéro de piste est supérieur à 999, l'appareil affichera «999» sur l'écran LED.

MODES DE LECTURE

Répétition de la musique
Appuyez de manière répétée sur la touche ⏻ pour sélectionner un mode de répétition parmi les options suivantes: ⏻ ▶ ▶II ▶▶ **411**.
- Répétition d'une seule piste: ⏻ ▶ ▶II ▶▶ **411** s'affichera à l'écran pendant 3 secondes.
- Répétition des pistes contenues un dossier (uniquement pour MP3): ⏻ ▶ ▶II ▶▶ **411** pendant 3 secondes.
- Répétition de toutes les pistes: ⏻ ▶ ▶II ▶▶ **411** pendant 2 secondes.

Pour annuler la lecture avec la fonction de répétition activée, appuyez plusieurs fois sur la touche ⏻ jusqu'à ce que « **OFF** » apparaisse. L'indicateur de la fonction de répétition ⏻ sera éteint.

Lecture programmée
En mode arrêt, maintenez enfoncé le bouton **PROG.**. L'écran affichera « P 1 » pendant quelques secondes (numéro de programme en mémoire) et passera à « 1 » ▶ 1 ◀ (▶ 1 ◀ pour la piste 1 pour le lecteur CD/périphérique USB). L'indicateur de programme ⏻ s'affichera.
Appuyez sur le bouton **⏻** pour choisir avec ▶II ▶▶ , puis appuyez sur la touche **PROG.** pour confirmer.
3. Répétez les étapes ci-dessus pour programmer jusqu'à 32 pistes pour les CD et 99 pistes pour les MP3.
4. Appuyez sur ▶II pour lancer la lecture programmée.
5. Appuyez sur la touche **STOP** deux fois pour arrêter la lecture programmée. Appuyez à nouveau ▶II pour annuler cette fonction. L'indicateur de programme ⏻ s'éteindra.

CONNEXION D'UNE SOURCE AUXILIAIRE

1. Connectez votre appareil auxiliaire (ex: lecteur MP3) sur la prise **AUX IN** en haut de l'unité (côté droit).
2. Appuyez sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises pour choisir le mode AUX. L'écran affichera « **AUX** » pendant quelques secondes.
3. Commencez la lecture de votre source auxiliaire.
4. Réglez le volume au niveau souhaité.
5. Pour arrêter la lecture, débranchez votre source auxiliaire de la prise **AUX IN**.

COUPLAGE STÉRÉO

Cette fonction vous permet d'obtenir une qualité de son surround stéréo Il vous faudra alors deux haut-parleurs Bluetooth M-1928 DJ afin obtenir une séparation sans fil en deux canaux radio Bluetooth (canal droit et gauche), pour une meilleure qualité sonore. Vous devez acheter deux M-1928 DJ.
La distance recommandée entre le haut-parleur principal et le haut-parleur secondaire doit être inférieure à 4 mètres.



Suivez strictement les étapes ci-dessous pour vous assurer que la fonction de couplage stéréo fonctionne correctement:
1. Allumez les deux haut-parleurs Bluetooth M-1928 DJ. Appuyez plusieurs fois sur le bouton **SOURCE** et sélectionnez le mode Bluetooth pour les deux appareils.
2. Lorsque les deux haut-parleurs sont en mode de couplage, maintenez enfoncé le bouton ⏻ du haut-parleur principal jusqu'à ce que vous entendiez «Pairing» (Couplage) (canal gauche) jusqu'à ce que vous entendiez la notification sonore «Searching» (Recherche en cours). Le haut-parleur principal cherchera alors à se connecter au second haut-parleur (canal droit). Les deux canaux gauche et droit seront automatiquement reconnus. Vous entendrez la voix de notification «Left Channel» (Canal gauche) et «Right Channel» (Canal droit) en même temps lorsque les deux enceintes sont correctement connectées. Le haut-parleur secondaire affichera alors « L.R. ».
3. Appuyez plusieurs fois sur le bouton **SOURCE** du haut-parleur principal pour sélectionner le mode Bluetooth. Activez votre appareil Bluetooth et sélectionnez «NUSE M-1928DJ» dans la liste des appareils. Si l'appareil est correctement couplé, l'indicateur Bluetooth ▶ B ◀ s'allumera en bleu et un bip sonore retentira. (Pour les opérations spécifiques de chaque mode, reportez-vous aux sections précédentes.)
4. Lorsque l'appareil est jumelé, il se connectera automatiquement à la dernière liste jumelée. Appuyez à nouveau pour reprendre la lecture.
5. Appuyez sur le bouton **⏻** pendant environ 3 secondes et maintenez-le enfoncé pour déconnecter le couplage stéréo. L'appareil continuera à lecture dans l'enceinte principale.

UTILISATION DE LA PRISE INPUT

La prise d'entrée de l'appareil peut être compatible avec un ensemble de microphones et une guitare.

JOUER DE LA GUITARE
1. Appuyez sur la touche **⏻** pour mettre l'appareil en marche.
2. Branchez votre guitare électrique dans la prise **INPUT** sur l'unité.
3. Commencez à jouer de la guitare et vous pourrez entendre le son depuis l'unité.
4. Tournez le bouton **MASTER** pour régler le volume de votre guitare.
5. Pour arrêter la lecture, déconnectez votre guitare de la prise **INPUT**.

CHANTER AVEC LE MICRO
Branchez votre le microphone sur le branchement le microphone dans la prise **INPUT** de l'appareil.

Remarque:
- Tournez le bouton **MASTER** directement pour régler le niveau de volume.
- Appuyez sur le « **REPT** » pour sélectionner le mode Audio Device (stereo)" or similar.
- Lorsque le microphone est placé près du haut-parleur, un effet de larsen (phénomène de résonation acoustique) peut se produire. En cas de larsen, éloignez le microphone du haut-parleur.

Avertissement: Tapez ou faire tomber le microphone peut endommager de manière permanente votre microphone. Ne pas faire tourner le microphone par le cordon.

Fonction de modification de la voix
Cet appareil peut modifier votre voix grâce à des effets sonores.
1. Branchez le microphone sur les prises **INPUT**.
2. Appuyez plusieurs fois sur le bouton **VOICE** pour sélectionner les effets vocaux suivants: robot voice (voix de robot), voice monster (voix de monstre), man voice (voix d'homme), robot voice (voix de robot), standard voice (voix standard).
3. La voix change lorsque vous chantez dans le microphone.

GB BLUETOOTH PARTY BOX SPEAKER WITH CD AND BATTERY

LOCATION OF CONTROLS

1. ⏻ : To turn unit on/ off
SOURCE: To select function mode: Bluetooth, FM, AUX, CD, USB
2. ▶II : Pause/ Resume playback
 Bluetooth pairing / Disconnect Bluetooth connection
3. ⏮ ▶▶I : Skip/ Search/ Tuning
4. ■ : To stop playback
 SCAN: Auto scan and preset stations
5. Battery charging indicator
6. LED display
7. **MODE** : Folder up; recall preset stations; Rainbow color
8. **EFFECT** : Reverb effect adjustment
9. ⏻ : Repeat/ Playback
 PROG. : To program playback sequences; Manual preset radio stations
10. **VOICE**: Voice changeable function/ voice suppression function
11. **MASTER** : To adjust master volume
12. **MIC** : To adjust mic/ guitar input volume
13. **STROBE**: To turn strobe effects on/ off
14. ⏻: Lighting control button
15. **AUX IN** jack (3.5MM)
16. USB player port
17. **MIC** / **NFC** Tag
18. CD compartment
19. Swivel Bluetooth antenna
20. Handle
21. **INPUT** jack for microphone/ guitar
22. Loud speakers
23. Tweeter
24. **DC IN** jack (15.0V ⎓ 1.5A)

POWER SUPPLY

Using the AC adapter
The supplied AC adapter is suitable for use on AC mains supplies of 100-240V ~, 50/60Hz and should only be connected to a main supply within these parameters.

Cautions:
- The AC adapter included with this unit is for its use only. Do not use it with other equipment.
- Turn off the unit before unplugging the AC adapter from the unit so as to avoid the unit being damaged.
- When the unit is not going to be used for long time, disconnect the AC adapter from the AC outlet.
- Be sure to use it near the wall outlet and easily accessible. If a malfunction occurs, disconnect the power plug from the wall outlet at once.
- AC adaptor is used as the disconnect device. It shall remain readily operable and should not be obstructed during intended use. To be completely disconnected the apparatus from supply mains, the AC adaptor of the apparatus shall be disconnected from the mains socket outlet completely.
- Never use an AC adaptor that is damaged, route power lead in a safe manner and make sure it is not damaged by tripping or pinching. If the power lead is damaged refer to a qualified service agent.

Using the Built- in battery
The unit has an rechargeable battery (lithium-ion). Charge the built-in battery before using it for the first time. The charging indicator will light red when charging and will light off when the battery becomes full charged.

Warnings:
- The battery level will be shown on display: ⏻ ▶ ▶II ▶▶ **411**.
- Recharge the built-in battery when you hear a beep or use it right after.
- While using the built-in battery, the environmental temperature should be 5°C (41°F) to 35°C (95°F).
- To get the longest service life of the built-in battery, charge at indoor-temperature.
- The built-in battery in the device may present a risk of fire or chemical burn if mistreated. Do not disassemble, heat above 100°C (212°F), or incinerate.
- The unit should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- When discarding the unit, environmental problems must be considered and local laws or regulations on the disposal of the unit or its battery must be strictly followed.
- When the built-in battery power is low, the battery indicator ⏻ will show on display with a warning voice "low battery". The unit will turn off automatically when the battery is too low to work.

Notes:
- The unit is supplied from limited power sources.
- The unit is designed with a protection thermostat system. When the unit's operation temperature exceeds 45°C, it will stop charging the built-in battery automatically for protection. In this case, await the unit to cool down to resume normal.

TURNING UNIT ON/OFF

Press ⏻ button to turn on the unit. You will hear the voice of working mode.
Press and hold ⏻ button to turn off the unit. You will hear the voice "power off".

Note: In a concern of saving energy, when playback has reached to the end or when there is no signal for a very low level and no control is activated on the device for a period of 15 minutes, the unit will automatically switch to off mode.

SELECTING FUNCTION

The function (BLUETOOTH/ FM/ AUX/ CD/ USB) is selected by pressing **SOURCE** button repeatedly.

Notes:
- Once insert the USB device to the USB port of unit, it will switch to USB mode automatically.
- USB mode can be selected by **SOURCE** button only when the USB device is connected to the unit.

LISTENING TO THE RADIO

When the unit is ON, press **SOURCE** button repeatedly to select FM mode. The radio indicator ⏻ will show on display.
Note: For a better reception, extend the telescopic antenna.

Manual search
1. Choose your radio station with ⏮ / ⏭ .
2. Adjust the volume using the **MASTER** .

Automatic search
Press and hold ⏮ / ⏭ . The automatic search locates strong stations. A station with a weak signal can be tuned in manually after automatic search stops.
Note: During the search operation, the sound level is automatically muted.

Preset stations
This unit can store 30 FM stations.

Manual preset
1. Select a radio station manually or in automatic search.
2. Press **PROG.** button once. ▶ P 1 ◀ will show on the screen.
3. Press **PRESET** repeatedly to select your desired preset channel.
4. Press **PROG.** button again.
5. Repeat steps 1-4 to store other stations.

Auto preset
Press and hold **SCAN** to start automatic preset programming. Radio frequencies will be browsed and radio stations stored automatically. When all the available radio stations are stored or all memory locations are full, the auto preset programming function will stop.

Listen to station presets
Press **PRESET** repeatedly to select your desired preset station.

Note: FM radio reception might be affected when the color light is turned on. If this occurs, please turn off the color light.

BLUETOOTH FUNCTION

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by New One S.A.S is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Pairing a Bluetooth Device
1. When the unit is ON, press **SOURCE** button repeatedly to select Bluetooth mode. ▶ B ◀ will show on the screen and ▶ B ◀ will rapidly flash, indicating it is in pairing mode.
2. On the Bluetooth device, enable Bluetooth and select "NUSE M-1928DJ" from the Device List. (Refer to the user manual of the Bluetooth device for detailed operations.) If the Bluetooth device prompts for a pass code, use "0000". Some Bluetooth devices will require a pass code to accept the connection. If the unit is paired properly, you will hear the voice "Connected" and the Bluetooth indicator ▶ B ◀ lights on.

Tip: If you want to connect your Bluetooth speaker to another Bluetooth audio device, press and hold the ⏻ button to disconnect the device, and then follow the steps above to make a new connection.

Si à l'avenir, vous devez vous débarrasser de ce produit, sachez que les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Des installations destinées au recyclage existent. Vérifiez auprès de votre municipalité ou distributeur à votre revendeur des conseils. (Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques)

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri, pour en savoir plus: www.quelleandemesdechets.fr

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

CE

PT CAIXA DE FESTA - ALTIFALANTE BLUETOOTH COM LEITOR DE CD E BATERIA

DESCRIÇÃO DO APARELHO

1. ⏻ : Ligar/ Desligar o aparelho
SOURCE: Para selecionar o modo de funcionamento: Bluetooth, FM, AUX, CD, USB
2. ▶II : Leitura/ Pausa
 Emparelhar Bluetooth / Desconectar conexão Bluetooth
3. ⏮ ▶▶I : Pular/ Buscar/ Sintonia
4. ■ : Parar reprodução
 SCAN: Busca automática e memorização de estações de rádio
5. Indicador de bateria
6. **MODE** : Para baixo
7. **EFFECT** : Para cima; conexão/ desconexão Bluetooth; emparelhamento estéreo
8. ⏻ : Repetir/ Reproduzir
 PROG. : Para programar sequências de reprodução; Memorizar estação manualmente.
10. **VOICE**: Função de alteração de voz/ função de remoção de voz
11. **MASTER** : Para ajustar o volume principal
12. **REPT** : Para ajustar o volume da entrada do microfone/ guitarra
13. **STROBE**: Para ligar/ desligar os efeitos estroboscópicos
14. ⏻: Botão de controle de iluminação
15. Tomada de entrada Aux (3.5mm)
16. Conexão USB para reprodução de MP3
17. **MIC** Símbolo do **NFC**
18. Compartimento para disco
19. Antena telescópica giratória
20. Pega
21. Entrada de entrada para microfone/ guitarra (**INPUT**)
22. Alto-falantes
23. Tweeter
24. Entrada para adaptador de corrente (15.0V ⎓ 1.5A)

ALIMENTAÇÃO

Utilização do adaptador de corrente
A fonte fornecida é adequada para ser utilizada em tomadas de 100 a 240V ~, 50/60Hz e deverá ser apenas ligada a tomadas dentro dessas especificações.

Atenção:
- O adaptador de corrente fornecido destina-se apenas a ser utilizado com este aparelho. Não o utilize, pois, com outros aparelhos.
- Desligue o aparelho antes de desligar o adaptador de corrente para evitar danificar o leitor.
- No caso de não utilização prolongada, desligue o adaptador de corrente da tomada.
- O adaptador de corrente é o dispositivo de tomada de parede e certificarse de que esta se mantém facilmente acessível. Em caso de avaria, desligue imediatamente o adaptador da tomada de parede.
- O adaptador de corrente não deve ser aberto, pois, para o funcionamento, permanece ocasional durante a utilização. Para cortar completamente a alimentação do aparelho, desligue o adaptador de corrente da tomada de parede.
- Nunca utilize um adaptador de corrente danificado. Coloque o cabo de alimentação de forma segura e certifique-se de que não está danificado. Se o cabo estiver danificado, contacte um serviço de reparação.

Utilizar a bateria integrada
A unidade possui uma bateria recarregável incorporada (ião de lítio). Recarregue a bateria por pelo menos quatro horas antes de usar o aparelho pela primeira vez. O indicador de carregamento fica aceso durante o carregamento e apagar quando a bateria estiver totalmente carregada.

Avisos:
- O nível da bateria será mostrado na tela: ⏻ ▶ ▶II ▶▶ **411**.
- Recarregue a bateria integrada quando ouvir um bipe ou antes de a utilizar novamente.
- Enquanto utiliza a bateria integrada, a temperatura ambiental deverá ser entre 5°C (41°F) e 35°C (95°F).
- Para obter a maior duração possível da bateria integrada, carregue a temperatura de interior.
- A bateria integrada deste dispositivo pode apresentar risco de fogo ou queimaduras químicas se não for devidamente manuseada. Não a desmonte, não a exponha a temperaturas superiores a 100°C (212°F) e não a incinere.
- A unidade não deve ser exposta a calor excessivo como luz solar, fogo ou outros.
- Quando eliminar a unidade deverá ser consideradas as questões ambientais e as regras e as leis locais que se aplicam à eliminação de tais produtos devem ser rigorosamente respeitadas.
- Quando a bateria integrada estiver fraca, o indicador de bateria ⏻ será exibido na tela com uma voz de aviso "low battery" (bateria fraca). A unidade irá desligar-se automaticamente quando a bateria estiver muito fraca para funcionar.

Nota:
- A unidade é fornecida por fontes de alimentação limitadas.
- A unidade foi concebida com um sistema de proteção térmica. Quando a temperatura de funcionamento da unidade excede os 45°C, esta para de carregar a bateria integrada automaticamente para proteção. Nesse caso, aguarde que a unidade arrefeça para voltar ao normal.

LIGAÇÃO/DESLIGAMENTO DO APARELHO

Pressione o botão ⏻ para ligar o aparelho. Ouvirá uma voz a dizer "power on".
Pressione e segure o botão ⏻ para parar o aparelho. Ouvirá uma voz a dizer "Power off" (desligar).

Nota: Para poupar energia, quando a reprodução chegar ao fim ou o volume de escuta está definido para um nível muito baixo e nada for acionado no dispositivo durante um período de 15 minutos, a unidade será automaticamente desligada.

SELECIONANDO A FUNÇÃO

A função (BLUETOOTH/ FM/ AUX/ CD/ USB) é selecionada ao pressionar o botão **SOURCE** repetidamente.

Notas:
- Depois de inserir o dispositivo USB na porta USB da unidade, este irá mudar para o modo USB automaticamente.
- O modo USB pode ser selecionado no botão **SOURCE** apenas quando o dispositivo USB está ligado à unidade.

AUDIÇÃO DO RÁDIO

Quando o aparelho estiver LIGADO, pressione **SOURCE** repetidamente para selecionar o modo FM. O indicador de rádio ⏻ aparecerá.
Nota: para melhor recepção, estenda a antena telescópica.

Sintonização manual
1. Escolha a sua estação de rádio.
2. Ajuste o volume usando **MASTER** .

Sintonia automática
Mantenha o botão ⏮ ou ▶▶I . A busca automática encontrará as estações de sinal mais forte. Uma estação com sinal fraco poderá ser configurada manualmente após o funcionamento automático do botão ⏮ ou ▶▶I .
Nota: Durante a operação da busca, o nível de volume será colocado automaticamente em mudo.

Pré-programação de estações
Este aparelho pode guardar até 30 estações FM.

Armazenamento manual
1. Sintonize uma estação manualmente ou com a ajuda da sintonização automática.
2. Prima o botão **PROG.** e o ▶ P 1 ◀ será exibido no ecrã.
3. Prima **PRESET** repetidamente para selecionar o canal de memória desejado.
4. Pressione **PROG.** para armazenar a pré-definição setting.
5. Volte a executar as operações dos pontos 1 a 4 para memorizar outras estações.

Memorização automática:
Mantenha o botão **SCAN** para iniciar a programação de memória automática. As frequências de rádio serão analisadas e as estações de rádio serão armazenadas automaticamente. Quando todas as estações disponíveis forem armazenadas ou todas as posições de memória estiverem cheias, a função de programação de memória automática irá parar.

Escutando estações memorizadas
Pressione repetidamente o botão **PRESET** para selecionar a estação memorizada desejada.

Nota: Pode acontecer que a recepção de rádio FM seja afetada quando a luz colorida é ligada. Se isso ocorrer, Desligue a luz colorida.

FUNÇÃO DE BLUETOOTH

O nome Bluetooth® e logotipos são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização de tais marcas por New One S.A.S está licenciada. Outras marcas e nomes registrados pertencem aos seus respectivos proprietários.

Pareando um dispositivo com Bluetooth
1. Quando esse aparelho estiver LIGADO, pressione o botão **SOURCE** repetidamente para selecionar o modo Bluetooth. ▶ B ◀ será exibido na tela. ▶ B ◀ piscará rapidamente, indicando que está em modo de emparelhamento.
2. No dispositivo Bluetooth, ative o Bluetooth e selecione "NUSE M-1928DJ" na Lista de Dispositivos. (Consulte o manual de instruções do dispositivo que estiver sendo conectado para obter operações detalhadas.) Se o dispositivo com Bluetooth solicitar uma senha, utilize "0000". Alguns dispositivos com Bluetooth solicitarão que você insira uma senha para aceitar a conexão. Se o emparelhamento estiver correto, você ouvirá a voz dizer "Connected" (conectado) e o indicador de Bluetooth ▶ B ◀ acenderá-se.

Dica: Caso você queira conectar seu alto-falante Bluetooth a outro dispositivo com Bluetooth, pressione e segure o botão ⏻ para desconectar o dispositivo e siga os passos acima para fazer uma nova conexão.

- Em alguns dispositivos, como computadores, uma vez pareado, você precisará selecionar o aparelho em um Menu Bluetooth e escolher "Utilizar como Dispositivo de Áudio" ou "Conectar como Áudio".
- O pareamento permanece mesmo quando a unidade e/ou o dispositivo com Bluetooth for retirado da área de comunicação. Uma conexão ativa será restabelecida quando o dispositivo com Bluetooth retornar à área.
- Quando o aparelho for ligado novamente, ele tentará automaticamente se reconectar ao dispositivo com Bluetooth que tenha sido mais recentemente pareado.

Utilizando um dispositivo com Bluetooth
1. Com o aparelho pareado (veja seção anterior), utilize o seu dispositivo com Bluetooth e o seu áudio será ouvido através das caixas de som do M-1928 DJ.
2. Pressione o botão ▶II para pausar uma reprodução. Pressione novamente para continuar a reprodução.
3. Selecione a faixa desejada com ⏮ / ⏭ .
4. Ajuste o volume usando o **MASTER** . Você também poderá ajustar o volume através do dispositivo com o qual você estiver pareado.

Utilizando um dispositivo com NFC
O NFC (Near Field Communication) é a tecnologia que permite comunicações sem fio em curtas distâncias. Esta unidade suporta o perfil NFC, como telefones móveis.
1. Quando o aparelho estiver LIGADO, pressione o botão **SOURCE** para selecionar o modo de Bluetooth. Ira aparecer na tela ▶ B ◀ e piscar rapidamente, indicando que está em modo de emparelhamento.
2. No dispositivo compatível com NFC, ative o NFC e selecione "NUSE M-1928DJ" na Lista de Dispositivos. (Consulte o manual de instruções do dispositivo que estiver sendo conectado para obter operações detalhadas.) Se o dispositivo com Bluetooth solicitar uma senha, utilize "0000". Alguns dispositivos com Bluetooth solicitarão que você insira uma senha para aceitar a conexão. Se o emparelhamento estiver correto, você ouvirá a voz dizer "Connected" (conectado) e o indicador de Bluetooth ▶ B ◀ acenderá-se.

Dica: Caso você queira conectar seu alto-falante Bluetooth a outro dispositivo com Bluetooth, pressione e segure o botão ⏻ para desconectar o dispositivo e siga os passos acima para fazer uma nova conexão.

Função alterar voz
Esta unidade pode transformar a sua voz em outros efeitos sonoros.
1. Conecte o microfone na entrada **INPUT**.
2. Pressione repetidamente o botão **VOICE** para selecionar o efeito de voz desejado: monster voice (voz de monstro), woman voice (voz de mulher), man voice (voz de homem), robot voice (voz de robô), standard voice (voz

ES CAJON ALTAVOZ BLUETOOTH PARA FIESTAS CON LECTOR DE DISCOS Y BATERIA

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

1. **⏻**: Para encender/ apagar la unidad
2. **SOURCE**: Para seleccionar el modo de función: Bluetooth, FM, AUX, CD, USB.
3. **|◀◀**: Reproducir/ Pausar
4. **-**: Empareamiento de Bluetooth/ Desconexión de Bluetooth
5. **|◀◀ / ▶▶|**: Salto/ Búsqueda Similares
6. **-**: Deliene la reproducción
7. **SCAN**: Búsqueda automática y preselección de emisoras
8. Indicador de **⏻**
9. Display LED
10. **VOICE**: Función de cambio de voz/ Para seleccionar el modo de función: Bluetooth, FM, AUX, CD, USB.
11. **|◀◀ / ▶▶|**: Ajuste del efecto de reverberación
12. **⏻**: Reproducción repetida
13. **PROG.**: Para programar secuencias de reproducción. Presionando manual de emisoras de radio.
14. **VOICE**: Función de cambio de voz/ función de minuetos de voz
15. **MASTER ⏻**: Para encender/ apagar el sonido principal
16. **MASTER ⏻**: Para ajustar el volumen principal
17. **MASTER ⏻**: Ajustar el volumen de la entrada de micrófono/ guitarra
18. **STROBE**: Activar/ desactivar los efectos estroboscópicos
19. **☼**: Botón de control de luminosidad
20. **⏻**: Regresa a la función anterior
21. Puerto USB para la reproducción de MP3
22. Display LCD
23. **USB**: Puerto USB
24. Compartimento del disco
25. Compartimento de batería
26. **TF**: Toma de **INPUT** para micrófono/ guitarra
27. **AUX**: Toma de **INPUT** para micrófono
28. Tweeter
29. Tweeter
30. Entrada de alimentación **DC IN** (15.0V ⎓ 1.5A)

ALIMENTACIÓN

Utilización del adaptador de red

Este adaptador funciona con una alimentación CA de entre 100V~ 240V ~ 50/60Hz. El adaptador de red se puede conectar a cualquier toma de corriente con el apartado no se puede utilizar en ningún caso con otro tipo de alimentación.

Atención:

- El adaptador de red que se suministra ha sido diseñado para utilizarse exclusivamente con este aparato. No lo utilice con ningún otro aparato.
- Apague el aparato antes de desenchufar el adaptador de red. De lo contrario, el aparato podría averiarse.
- Cuando no vaya a utilizar el aparato durante un periodo de tiempo prolongado, desenchufe el adaptador de red de la toma de corriente.
- Asegúrese de que la toma de corriente está cerca y de que se fácil acceder a ella.
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, asegúrese de desconectar el adaptador de red de la toma de corriente.
- El adaptador de red permite enchufar y desenchufar el aparato. El acceso al equipo debe permanecer siempre accesible. Para desconectar el equipo completamente la alimentación del aparato, ha de desenchufar el adaptador de red de la toma de corriente.
- No utilice el adaptador de red si está estropeado. Coloque los cables de forma adecuada para evitar que se produzcan tropiezos, deterioros o tensados. Si el cable de alimentación está estropeado, acuda a un técnico cualificado.

Utilización de la batería integrada

La unidad dispone de una batería interna recargable (iones de litio). Cargue la batería antes de poner el aparato en marcha por primera vez o cuando el aparato no se haya utilizado durante un tiempo prolongado.

Advertencias:

- El nivel de batería se mostrará en la pantalla: CD ▶ ▶II → ▶II → ▶II.
- Recargue la batería cuando tenga la intención de utilizarla inmediatamente después.
- Durante la utilización y la carga, la temperatura ambiente debe estar entre 5 y 35°C.
- Para prolongar la vida de la batería, asegúrese de recargarla a una temperatura de entre 10 y 35°C.
- Si el aparato se guarda, no la exponga a temperaturas superiores a 100°C o a lance al fuego.
- No exponga la batería a temperaturas demasiado altas, como las producidas por la exposición directa a los rayos del sol, al fuego o a otras fuentes de calor.
- Cuando se deshaga de la batería, hágalo de acuerdo con la legislación aplicable y respete el medio ambiente.
- Cuando la energía de la batería incorporada es baja, el indicador de la batería ⏻ mostrará en la pantalla que es necesario cargar la batería (batería baja). La unidad se apagará automáticamente cuando la batería esté demasiado baja para funcionar.

Notas:

- La unidad se alimenta de fuentes de alimentación limitadas.
- La unidad está diseñada con un sistema de protección térmica. Cuando la temperatura de funcionamiento de la unidad supera los 45 °C, la unidad se apaga de forma automática la batería integrada para su protección. En ese caso, espere a que la temperatura ambiente disminuya antes de encender.

ENCÉNDIDO/ APAGADO DE LA UNIDAD

Pulse el botón ⏻ para encender el aparato/ apagarlo a unidad. Escuchará la voz del modo activado.

Mantenga pulsado el botón ⏻ para apagar la unidad. Escuchará un aviso que dice "Power off" (apagado).

NOTA: Con la intención de ahorrar energía, cuando la reproducción ha llegado a su fin o el volumen de escucha está ajustado a un nivel muy bajo y no se acciona ningún mando en el aparato durante un periodo de 15 minutos, la unidad pasará automáticamente al modo de apagado.

SELECCIÓN DE FUNCIÓN

El botón SOURCE (FM/ AUX/ CD/ USB) será seleccionada pulsando el botón **SOURCE** repetidamente.

Nota:

- Una vez que inserte el dispositivo USB en el puerto USB de la unidad, esta cambiará automáticamente al modo USB.
- El modo USB puede seleccionarse con el botón **SOURCE** solo cuando el dispositivo USB está conectado a la unidad.

ESCUCHAR LA RADIO

Cuando la unidad esté encendida, pulse el botón **SOURCE** de la unidad repetidamente para seleccionar el modo FM. El indicador de radio ⏻ se encende.
Nota: Para ajuste recepción, extender la antena telescópica.

Sintonización manual

1. Sintonice la emisora que desea con **|◀◀ / ▶▶|**.
2. Ajuste el volumen utilizando **MASTER ⏻** en la unidad.

Sintonización automática

Mantenga pulsado el botón **|◀◀ / ▶▶|**. La búsqueda automática localizará emisoras con señales intensas. Una emisora con una señal débil pasará por sintonizada manualmente pulsando el botón **|◀◀ / ▶▶|**.
Nota: Durante la operación de búsqueda, el audio será suprimido automáticamente.

Memorización de emisoras

Este aparato puede memorizar un máximo de 30 emisoras FM.

Preajuste manual:

1. Sintonice una emisora de forma manual o con la sintonización automática.
2. Pulse el botón **PROG.** una vez. Aparecerá en la pantalla P 01.
3. Pulse repetidamente el botón **PROG.** para seleccionar el canal preseleccionado que desea.
4. Pulse **PROG.** para guardar el ajuste predeterminado.
5. Repita los pasos 1 a 4 para memorizar otras emisoras de radio.

Almacenamiento automático

Mantenga pulsado el botón **SCAN**, podrá navegar por las frecuencias y emisoras de radio almacenadas automáticamente. Una vez que se hayan almacenado todas las emisoras de radio disponibles, o se hayan completado las posiciones de memoria se detendrá la función de almacenamiento automático.

Para escuchar emisoras presintonizadas

Pulse **PRESET** repetidamente para seleccionar el canal preseleccionado que desea.

Nota: Puede ocurrir que la recepción de radio FM sea wtea afectada cuando se encuentre la luz de color. Si esto ocurre, Apague la luz de color.

FUNCIÓN BLUETOOTH

Los logos y nombres Bluetooth® son marcas registradas que pertenecen a Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de estas marcas por parte de Ion Audio LLC es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Empareje un dispositivo Bluetooth

Cuando la unidad esté encendida, pulse el botón **SOURCE** de la unidad repetidamente para seleccionar el modo Bluetooth. Aparecerá en la pantalla **|◀◀**. En el área de recepción, indicador que está en modo de emparejamiento.
1. En el dispositivo Bluetooth, habilite Bluetooth y seleccione "MUSE M-1928 DJ" de la lista. Si la unidad ha sido emparejada con otro dispositivo Bluetooth, consulte el manual de usuario del dispositivo. Si el dispositivo Bluetooth solicita una contraseña, introduzca "0000" (cuatro ceros). Una vez emparejados, el dispositivo que acepta la conexión. Si la unidad se vincula correctamente, escuchará un aviso que dice "Connected" (conectado) y el indicador de **|◀◀** en la unidad.

Sugerencia: si desea conexar su altavoz Bluetooth a otro dispositivo de audio Bluetooth, mantenga pulsado el botón **⏻** para desconectar el dispositivo, y a continuación, siga los pasos anteriores para establecer una nueva conexión.

- En algunos dispositivos como computadoras, una vez realizado el empareamiento, debe seleccionar la unidad del menú Bluetooth y elegir "utilizar como dispositivo de audio (estéreo)".
- El emparejamiento permanecerá en la memoria de la unidad y no dispositivo Bluetooth. Si se ha conectado otro dispositivo Bluetooth, se restablecerá una conexión activa cuando su dispositivo Bluetooth vuelva dentro del rango.
- Cuando vuelva a encender la unidad, se intentará la reconexión automática con el dispositivo Bluetooth al que se haya emparejado más recientemente.

Utilizar un dispositivo Bluetooth

1. Con algunos dispositivos Bluetooth (ver la sección anterior), haga funcionar su dispositivo Bluetooth. El sonido se escuchará a través de los altavoces M-1928 DJ.
2. Ajuste el nivel de sonido tanto en el dispositivo. Presione nuevamente para retomar la reproducción.
3. Seleccione la pista que desee con **|◀◀ / ▶▶|**.
4. Ajuste el volumen utilizando **MASTER ⏻** en la unidad. También puede ajustar el volumen en el dispositivo con el cual está empareado.

Uso de un dispositivo con NFC

NFC (Near Field Communication) es una tecnología que permite la comunicación inalámbrica de corta distancia entre dispositivos con la función NFC, como teléfonos celulares o tablets.

1. Cuando la unidad esté encendida, pulse el botón **SOURCE** repetidamente para seleccionar el modo Bluetooth. Aparecerá en la pantalla **|◀◀**. Y parpadeará rápidamente, indicando que está en modo de emparejamiento.
2. Active la función NFC de su dispositivo NFC compatible (consulte el manual del usuario de su dispositivo). Ubique el dispositivo NFC en la zona de la etiqueta NFC de esta unidad hasta que oiga una voz de indicación de esta unidad. El dispositivo NFC debería reconocer la conexión a la unidad vía Bluetooth.
3. Seleccione y reproduzca archivos de audio o música en su dispositivo NFC.
4. Para interrumpir la conexión, toque otra vez el dispositivo NFC en el logotipo NFC de esta unidad.

FICHA TÉCNICA

ADAPTADOR DE CA:
Entrada: 100-240V~, 50/60Hz
Salida: CC 15.0V ⎓ 1.5A, 22.5W

FRECUENCIA DE RADIO: FM: 87.5 -108 MHz

PILAS RECARGABLES
Tipo de batería: Batería de iones de litio de 11.1V 2200mAh
Tiempo de funcionamiento: Aproximadamente 5 horas con el volumen al 50% luego de haberse cargado completamente
Tiempo de carga: Aproximadamente 3 horas

BLUETOOTH
Versión Bluetooth: V5.0
Bluetooth: 2.402-2.480GHz
Salida de corriente RF (radiofrecuencia): -0.682 dBm
Distancia de rendimiento: Hasta 10m medidos en espacio abierto (la perd y las estructuras pueden afectar el rango de funcionamiento)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

GUIA DE RESOLUCION DE PROBLEMAS

Si esta unidad presentara un problema, lea el siguiente cuadro antes de llamar al servicio técnico.

No hay energía
- Asegúrese de que la unidad está conectada a la alimentación de CA.
- Asegúrese de que la batería esté cargada.

No hay sonido (General)
- El volumen del dispositivo externo está bajo en mínimo; suba el volumen.
- El volumen del M-1928 DJ está fijado en mínimo; suba el volumen.

El dispositivo Bluetooth no puede empareja/ne o conectarse con la unidad.
- Ha activa la función Bluetooth del dispositivo que desea empareja/ne o conectar con su dispositivo para activar la función Bluetooth.
- La unidad ya está con otro dispositivo Bluetooth empareja/do. Desconecte dicho dispositivo y luego intérlelo nuevamente.

MANTENIMIENTO

Limpieza
ATENCIÓN: Desconecte este aparato de toda fuente de alimentación antes de limpiarlo.

- Utilice un paño suave, limpio y seco. Limpie regularmente los orificios de ventilación de la parte trasera del aparato. Si no lo hace, podría producirse un fallo en el funcionamiento del aparato.
- El uso de disolventes o productos abrasivos o a base de alcohol puede dañar el aparato.
- Si un objeto o un líquido penetra en el aparato, desenchufe inmediatamente y pónganse en mantenimiento a un técnico cualificado.

Notas relativas a los discos
- No utilice discos de forma especiales (octogonales, en forma de corazón, etc.), ya que podrían ocasionar un fallo en el funcionamiento del aparato.
- No introduzca más de un disco en la bandeja.
- No intente abrir el compartimento del disco durante la reproducción.
- Retire los discos del aparato. Para ello, tómelos por el borde y no toque su cara.
- Un disco rayado, con huellas de suciedad o huellas de polvo o huellas puede ocasionar fallos en el funcionamiento del aparato. Antes de comenzar la reproducción, limpie el disco con un paño limpio. Para ello, limpie desde el centro hacia los bordes. No guarde los discos en lugares con temperaturas elevadas o una humedad considerable. Almacene los discos en sus fundas especiales. No ponga pegatinas en su etiqueta.
- La capacidad de reproducción de los CD-Rs o CD-RWs en este reproductor podría variar dependiendo de la calidad multimedia, copiador de CDs, velocidad de copia y software a grabar.

Nota importante
- Evite el roce del compartimento cuando transporte el aparato.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

ATENCIÓN: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no desmonte el aparato. En el interior de este aparato no existe ninguna pieza que pueda ser reparada por el usuario. Para cualquier operación de mantenimiento y reparación, póngase en contacto con personal técnico cualificado.

El símbolo del rayo con una flecha dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del aparato.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento en el manual que acompaña al producto.

La marca de precaución se encuentra en la parte posterior del dispositivo.

Prevención de daños auditivos: ESCUCHE EL PRODUCTO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.

ATENCIÓN: Radiación láser invisible en caso de apertura o fallo de los cierres de seguridad. Evite la exposición directa al rayo. Producto láser de clase 1

CLASS 1 LASER PRODUCT
PRODUCTO LASER CLASE 1
PRODUIT LASER DE CLASSE 1

ATENCIÓN
- Utilice este aparato en lugares con climas templados.
- La placa de identificación del producto se encuentra en la parte posterior del dispositivo.
- Deje libre alrededor del aparato una distancia mínima de 5 cm para garantizar una correcta ventilación del aparato.
- Para asegurar una ventilación correcta del aparato, no cubra los orificios de ventilación con objetos tales como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- No coloque ninguna fuente de calor, como por ejemplo una vela encendida, sobre el aparato o cerca de él.
- No exponga el aparato a salpicaduras o a la humedad.
- No coloque ningún objeto que contenga líquido, como un jarrón, encima del aparato.
- No tire las pilas al fuego. Respete el medio ambiente cuando se deshaga de las pilas usadas.
- No exponga las pilas a temperaturas demasiado altas, como las producidas por la exposición directa a los rayos del sol, al fuego o a otras fuentes de calor.
- El adaptador de red se utiliza para desconectar el aparato de la red. El acceso al mismo debe permanecer despejado en todo momento. Para cortar por completo el suministro eléctrico al aparato, desenchufe el adaptador de red de la toma de corriente.
- Como resultado de fenómenos electrostáticos y/o eléctricos transitorios, pueden producirse fallos en el funcionamiento del producto. En estos casos, el usuario debería reiniciar el aparato desenchufándolo y volviéndolo a enchufar.
- El funcionamiento normal del producto podría verse afectado por fuertes interferencias electromagnéticas. En caso de que ocurriera, simplemente reinicie el producto y continúe utilizándolo con normalidad siguiendo las indicaciones del manual de instrucciones.
- En el caso de que no volviera a funcionar, utilícelo en una ubicación diferente.

Si desea deshacerse de este aparato, recuerde que ha de depositarlo en un lugar destinado al reciclado de electrodomésticos. Informe sobre el centro de reciclaje más cercano. Consulte a un técnico cualificado o a su proveedor para obtener más información al respecto. (Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

IT CASSA BLUETOOTH PARTY BOX CON CD E BATTERIA

DESCRIPTION DEL PRODOTTO

1. **⏻**: Attivazione e disattivazione dell'apparecchio
2. **SOURCE**: Selezione dell'origine: Bluetooth, FM, AUX, CD, USB.
3. **|▶II**: Riproduzione/ pausa
4. **-**: Associazione Bluetooth/ Disattiva associazione Bluetooth
5. **|◀◀ / ▶▶|**: Salta/ Ricerca/ Sintonizzatore
6. **■**: Arresta riproduzione
7. **SCAN**: Ricerca e preselezione automatica delle stazioni radio
8. Spia di **⏻**
9. Display LCD
10. **VOICE**: Funzione di modifica della voce/ Selezione modalità: Bluetooth, FM, AUX, CD, USB.
11. **|◀◀ / ▶▶|**: Ajuste del efecto de reverberación
12. **⏻**: Ripetizione
13. **PROG.**: Programmazione sequenza di riproduzione. Presione manual para memorizzare emisoras de radio.
14. **VOICE**: Funzione di modifica della voce/ funzione di minuetos de voz
15. **MASTER ⏻**: Per regolare il volume principale
16. **MASTER ⏻**: Per regolare il volume del microfono/ chitarra
17. **STROBE**: Per attivare/disattivare gli effetti stroboscopici
18. **☼**: Regolazione della luce
19. Ingresso ausiliario (3.5 mm)
20. Porta USB
21. Display LCD
22. **USB**: Porta USB
23. Vano CD
24. Vano per batteria
25. **TF**: Presa **INPUT** per microfono/ chitarra
26. **AUX**: Presa **INPUT** per microfono
27. Tweeter
28. Tweeter
29. Presa **INPUT** per microfono/ chitarra
30. Ingresso CC 15.0V ⎓ 1.5A

ASCOLTO DI CD

Per ascoltare un disco, per selezionare la modalità CD premere più volte il tasto **SOURCE**. Sul display viene visualizzata la dicitura "CD" per alcuni secondi.
Premere il tasto **|▶II** per selezionare la traccia desiderata.
Ruotare **MASTER ⏻** per regolare il volume.
Premere **■** per interrompere la riproduzione. Premere di nuovo per riprendere la riproduzione.
Premere **|▶II** per arrestare la riproduzione. Premere **|▶II** per riavviare la riproduzione.

RIPRODUZIONE MEDIANTE PORTA USB

Il lettore multimediale integrato riproduce file audio in formato MP3 PLAY sul USB.
1. Per selezionare la modalità USB premere più volte il tasto **SOURCE**. Sul display viene visualizzata la dicitura "USB" per alcuni secondi. Il quadrante lampeggia rapidamente in indicazione di modalità USB.
2. Premere il tasto **|▶II** per selezionare la traccia desiderata.
3. Ruotare **MASTER ⏻** per regolare il volume principale.
4. Premere **■** per interrompere la riproduzione. Premere **|▶II** per riavviare la riproduzione.
5. Premere **■** per arrestare la riproduzione. Premere **|▶II** per riavviare la riproduzione.
6. Premere **|▶II** per selezionare il primo brano della cartella successiva nella riproduzione.
7. Premi una volta il tasto **⏻** per arrestare la riproduzione. Premi **|▶II** per riavviare la riproduzione.

Avvertenze:
- Il lettore della batteria separata sul quadrante: CD ▶ ▶II → ▶II → ▶II.
- Ricaricate la batteria integrata se intendete utilizzarla subito dopo.
- Durante la ricarica e l'utilizzo, la temperatura ambiente deve essere compresa tra 5°C e 35°C.
- Per prolungare la vita della batteria, la temperatura ambiente deve essere tra 10°C e 35°C.
- Non esponete la batteria, non scaldatela a più di 100°C e non gettatela nel fuoco.
- Non esponete la batteria a un calore eccessivo, come raggi del sole, fuoco o fonti di calore simili.
- Quando getta la batteria, pensate a rispettare l'ambiente e agite secondo la legislazione vigente.
- Quando la batteria integrata è scarica, il quadrante della batteria ⏻ apparirà sul quadrante con una voce di avviso "low battery" (batteria scarica). L'unità si spegnerà automaticamente quando la batteria è troppo scarica.

Note:
- L'apparecchio è alimentato da fonti di alimentazione limitate.
- L'apparecchio è dotato di un sistema di protezione termica. Quando la temperatura operativa dell'apparecchio supera i 45°C, l'apparecchio si spegne automaticamente la batteria integrata per protezione. In questo caso, attendere che apparato.
- Se si copre o ingrandisce il quadrante, la temperatura aumenta.

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO L'APPARECCHIO

Premere il tasto **⏻** per accendere l'apparecchio. Sentirai la voce della modalità operativa.
Tenere premuto il tasto **⏻** sull'unità per spegnere il dispositivo. L'unità emette a voce "Power off" (spegnimento).

NOTA BENE: Allo scopo di risparmiare energia, quando la riproduzione ha raggiunto la fine o il volume di ascolto è impostato a un livello molto basso e nessun controllo viene azionato sul dispositivo per un periodo di 15 minuti, l'apparecchio si spegnerà automaticamente.

SELEZIONE DELL'ORIGINE

Per selezionare modalità BLUETOOTH/ FM/ AUX/ CD/ USB premere più volte il tasto **SOURCE** sull'apparecchio.

Nota:
- Una volta collegato il dispositivo USB alla porta USB dell'unità, la modalità USB si attiverà automaticamente.
- La modalità USB può essere selezionata con il tasto **SOURCE** solo se il dispositivo USB è collegato.

ASCOLTO DELLA RADIO

Con l'apparecchio in funzione (ON), premere più volte il tasto **SOURCE** per selezionare la modalità FM. Si accende l'indicatore **⏻**.
Nota: per una migliore ricezione, estendete l'antenna telescopica.

Sintonizzazione manuale
1. Sintonizzate la stazione desiderata con **|◀◀ / ▶▶|**.
2. Ruotare **MASTER ⏻** per regolare direttamente il volume al livello desiderato.

Sintonizzazione Automatica
Tenere premuto il tasto **|◀◀ / ▶▶|**. La funzione di ricerca automatica rileverà le stazioni con il segnale più forte. Stazioni radio con segnale più debole possono essere sintonizzate manualmente premendo il tasto **|◀◀ / ▶▶|** per 2 secondi.
Nota: Durante l'operazione di ricerca il volume audio verrà automaticamente azzerato.

Preselezione della radio FM/ memorizzazione delle stazioni
Questo apparecchio può memorizzare 30 stazioni FM.

Preselezione manuale
1. Selezionare manualmente una stazione oppure attivare la sintonizzazione automatica
2. Premere una volta il tasto **PROG.**, e sul quadrante apparirà la dicitura "P 1".
3. Premere più volte il tasto **PRESET** per selezionare il canale desiderato dalla preselezione.
4. Premere nuovamente il tasto **PROG.** per confermare l'impostazione.
5. Ripetere i passi 1 a 4 per memorizzare altre stazioni.

Memorizzazione automatica
Tenere premuto il tasto **SCAN** per avviare la programmazione automatica delle preselezioni. Le frequenze radio verranno scandite e le stazioni radio trovate verranno memorizzate automaticamente. Una volta che le stazioni radio disponibili, oppure quando tutte le posizioni di preselezione saranno state occupate, la sorgente programmata terminerà automaticamente delle preselezioni si arresterà.

Ascoltare le preselezioni
Premere più volte il tasto **PRESET** per selezionare il canale desiderato dalla preselezione.

Nota: Può accadere che la ricezione della radio FM subisca interferenze quando la luce colorata è accesa. In tal caso, Spegnete la luce colorata.

FUNZIONALITÀ BLUETOOTH

Il lettore multimediale integrato è in grado di ricevere segnali Bluetooth provenienti da altri dispositivi Bluetooth. Per ulteriori dettagli, rivolgersi alle autorità locali o al proprio rivenditore.
Se in futuro si desidera gettare l'apparecchio, ricordare che le apparecchiature elettroniche non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. Informarsi su quale sia il centro di riciclaggio più vicino. Per ulteriori dettagli, rivolgersi alle autorità locali o al proprio rivenditore (direttiva sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche).

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

Utilizzo di un dispositivo Bluetooth
1. Una volta attivato il dispositivo Bluetooth, selezionare il dispositivo Bluetooth. Il suono verrà riprodotto mediante l'altoparlante.
2. Premere il tasto **|▶II** per sospendere la riproduzione. Premere di nuovo per riprendere la riproduzione.
3. Utilizzare i tasti **|◀◀ / ▶▶|** per selezionare la traccia desiderata.
4. Ruotare **MASTER ⏻** per regolare direttamente il volume al livello desiderato. È possibile regolare il volume anche dal dispositivo a cui l'unità è associata.

Utilizzo di un dispositivo NFC
NFC (Near Field Communication) è una tecnologia che consente la comunicazione wireless a corto raggio tra dispositivi abilitati a tale tecnologia, come ad esempio telefoni cellulari.
1. Da apparecchio acceso, per selezionare la modalità Bluetooth premere più volte il tasto **SOURCE**. Sul quadrante apparirà rapidamente sul quadrante e indicando che si è in modalità di associazione.
2. Attivare la funzione NFC del proprio dispositivo (per maggiori dettagli consultare il manuale del proprio dispositivo). Posizionare il dispositivo NFC sulla targhetta NFC di questo apparecchio finché non si sente una voce di indicazione di questo apparecchio. Il dispositivo NFC dovrebbe riconoscere la connessione Bluetooth.
3. Da apparecchio acceso, per selezionare la modalità Bluetooth premere più volte il tasto **SOURCE**. Sul quadrante apparirà rapidamente sul quadrante.
4. Per terminare la connessione sfiorare di nuovo il tag **NFC** sul dispositivo.

Nota: il raggio d'azione tra l'unità principale e un dispositivo NFC è di circa 10 metri.

Con la presente, NEW ONE S.A.S dichiara che "MUSE M-1928 DJ" è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni rilevanti applicabili alla direttiva 2014/53/EU. La dichiarazione di conformità è consultabile alla pagina www.muse-europe.com

ALIMENTAZIONE

Utilizzo dell'adattatore di rete
L'adattatore di rete funziona tramite un'alimentazione AC compresa tra 100V ~ 240V ~ 50/60Hz. Collegare il rete tramite il dotazione non può in alcun caso essere utilizzato con un altro tipo di alimentazione.

Attenzione:
- L'adattatore di rete fornito in dotazione è destinato ad essere utilizzato esclusivamente con questo apparecchio. Non lo utilizzi con nessun altro apparecchio.
- Per evitare di rovinare l'apparecchio, spegnetelo prima di scollegare l'adattatore di rete dall'apparecchio.
- In caso di un prolungato periodo di non utilizzo, scollegate l'adattatore di rete dalla presa di corrente.
- Fate in modo che la presa di rete sia vicina e che resti facilmente accessibile. In caso di pericolo, per interrompere completamente l'alimentazione dell'apparecchio, staccare l'adattatore di rete dalla presa di corrente.
- L'adattatore di rete permette di scollegare l'apparecchio. Deve pertanto restare facilmente accessibile. Per scollegare l'apparecchio dalla rete, staccate l'adattatore di rete dalla presa di corrente.
- Non utilizzate l'adattatore di rete se è danneggiato. Posizionate i cavi in modo sicuro facendo attenzione che non vengano incastrati o schiacciati. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, rivolgetevi a un tecnico qualificato.

Utilizzo della batteria integrata
L'unità ha un'alimentazione interna ricaricabile (li-ion). Lasciare la batteria in carica almeno quattro ore prima di iniziare a utilizzare l'unità. L'indicatore di carica si illuminerà di rosso durante la carica e si spegnerà quando la batteria è carica.

Avvertenze:
- Il livello della batteria apparirà sul quadrante: CD ▶ ▶II → ▶II → ▶II.
- Ricaricate la batteria integrata se intendete utilizzarla subito dopo.
- Il tempo di ricarica è approssimativamente 3 ore. Il quadrante deve essere compreso tra 5°C e 35°C.
- Per prolungare la vita della batteria, la temperatura ambiente deve essere tra 10°C e 35°C.
- Non esponete la batteria, non scaldatela a più di 100°C e non gettatela nel fuoco.
- Non esponete la batteria a un calore eccessivo, come raggi del sole, fuoco o fonti di calore simili.
- Quando getta la batteria, pensate a rispettare l'ambiente e agite secondo la legislazione vigente.
- Quando la batteria integrata è scarica, il quadrante della batteria ⏻ apparirà sul quadrante con una voce di avviso "low battery" (batteria scarica). L'unità si spegnerà automaticamente quando la batteria è troppo scarica.

Nota:
- L'apparecchio è alimentato da fonti di alimentazione limitate.
- L'apparecchio è dotato di un sistema di protezione termica. Quando la temperatura operativa dell'apparecchio supera i 45°C, l'apparecchio si spegne automaticamente la batteria integrata per protezione. In questo caso, attendere che apparato.
- Se si copre o ingrandisce il quadrante, la temperatura aumenta.

MANUTENZIONE

Pulizia
ATTENZIONE: Scollegare l'apparecchio dalla fonte di alimentazione prima di pulirlo.
- Utilizzare un panno morbido e asciutto. Spolverate regolarmente le aperture di ventilazione poste sul retro o ai lati dell'apparecchio.
- Il nostro apparecchio non contiene parti che possono essere oggetto di ricerca da dunque aggiornamento.
- Se un oggetto o un liquido entra nell'apparecchio, scollegate immediatamente l'apparecchio dalla corrente e affidatelo ad un tecnico autorizzato.

Osservazioni sui dischi
- Non utilizzate dischi di forma irregolare (ad esempio ottagonali o a forma di cuore). L'apparecchio potrebbe non funzionare correttamente.
- Non inserite più di un disco nel cassetto.
- Non cercate di aprire il compartimento CD mentre la riproduzione è in corso.
- Non toccate la superficie del disco quando lo prendete in mano.
- Se il disco è rigato, sporco o presenta impronte digitali, è possibile che l'apparecchio non funzioni corretamente. Prima di iniziare la riproduzione, il disco con un panno pulito. Pulite dal centro verso l'esterno. Non riponete i dischi in luoghi soggetti a temperature elevate o a forte umidità. Conservate i dischi nelle loro custodie. Non attaccate etichette sulla superficie.
- La capacità di riproduzione CD-R o CD-RW può variare in base alla qualità del supporto, al masterizzatore, alla velocità di masterizzazione e al software applicativo.

Nota importante
- Evitate il disco dal compartimento se l'apparecchio deve essere trasportato.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

ATTENZIONE: Per ridurre il rischio di scossa elettrica, non smontate l'apparecchio. Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente. Per qualsiasi riparazione rivolgetevi esclusivamente a tecnici qualificati.

Il simbolo del fulmine con una freccia all'estremità all'interno di un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di una "tensione pericolosa" nell'apparecchio.

Il punto esclamativo inscritto nel triangolo equilatero indica all'utente che nel manuale di istruzioni si trovano importanti avvertenze per l'uso e la manutenzione dell'apparecchio.

Il simbolo di allerta è posto sul retro del dispositivo.

AVVERTENZA: PER EVITARE IL RISCHIO DI INCENDIO O SCOSSA ELETTRICA, NON ESPONETE L'APPARECCHIO DALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITÀ.

ATTENZIONE: Emissione di radiazioni laser invisibili quando i dispositivi di sicurezza sono aperti o difettosi. Evitate l'esposizione diretta al fascio laser. Apparecchio laser di classe 1.

CLASS 1 LASER PRODUCT
PRODUCTO LASER CLASE 1
PRODUIT LASER DE CLASSE 1

ATTENZIONE
- Utilizzare l'apparecchio in ambienti temperati.
- La targhetta identificativa dell'apparecchio è posizionata nella parte posteriore dell'apparecchio.
- Lasciare uno spazio minimo di 5 cm intorno all'apparecchio per permettere una ventilazione sufficiente.
- Garantire sempre una ventilazione corretta dell'apparecchio e non ostruire i fori di ventilazione con oggetti come giornali, tovaglie, tende, etc.
- Non collocare nessuna fonte di calore, come una candela accesa, sopra o nei pressi dell'apparecchio.
- Non esporre l'apparecchio all'acqua o all'umidità.
- Non collocare sopra l'apparecchio oggetti contenenti liquidi, come ad esempio un vaso, nelle vicinanze dell'apparecchio.
- Non gettate le pile nel fuoco! Gettare le pile nel rispetto dell'ambiente.
- Non esponete le pile a fonti di calore eccessivo, come raggi solari, fuoco o fonti di calore analoghe.
- L'apparecchio è dotato di un sistema di protezione termica. Quando la temperatura operativa dell'apparecchio supera i 45°C, l'apparecchio si spegne automaticamente la batteria integrata per protezione. Attendete che l'apparecchio si raffreddi prima di accendere.
- Se in futuro si desidera gettare l'apparecchio, ricordare che le apparecchiature elettroniche non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. Informarsi su quale sia il centro di riciclaggio più vicino. Per ulteriori dettagli, rivolgersi alle autorità locali o al proprio rivenditore (direttiva sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche).

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

NL BLUETOOTH PARTY BOX LUIDSPREKER MET CD-SPELER EN BATTERIJ

BEDIENINGSELEMENTEN HET TOESTEL

1. **⏻**: Om het apparaat aan/ uit te zetten
2. **SOURCE**: Voor het selecteren van de modus: Bluetooth, FM, AUX, CD, USB
3. **|▶II**: Spelen/ pauze
4. **-**: Koppelen met Bluetooth/ Bluetooth-verbinding verbreken
5. **|◀◀ / ▶▶|**: Overslaan/ Zoeken/ Afspeken Tuner
6. **■**: Stop
7. **SCAN**: Automatisch scannen en instellen van zenderpresets
8. Oplaad-indicator
9. LED-display
10. **VOICE**: Stemvervormings-/ stemveranderingsfunktie
11. **MASTER ⏻**: Om het hoofdvolume in te stellen
12. **REPEAT ⏻**: Om het ingesprongvolume in te stellen
13. **STROBE**: Om stroboscopeffecten in/ uit te schakelen
14. **☼**: Knop voor bediening verlichting
15. Aux-in-aansluiting (3.5mm)
16. USB-poort voor afspelen MP3's
17. **USB**: USB-poort
18. Diskscompartiment
19. **TF**: Aansluiting **INPUT** microfoon/ gitaar
20. Draagbeugel
21. **AUX**: Aansluiting voor microfoon/ gitaar
22. Luidspreker
23. Tweeter
24. Aansluiting netstroomadapter (15.0V ⎓ 1.5A)

VOEDING

Met de adaptor
De netstroomadapter gebruikt een netstroom van AC 100V-240V ~/~ 50/60Hz. De meegeleverde netstroomadapter mag noóit gebruikt worden op een ander type voeding.

Opmerkingen:
- De AC adapter inbegrepen in dit toestel mag alleen met dit toestel gebruikt worden. Noóit gebruiken met een ander apparaat.
- Schakel het toestel uit voor de AC adapter los te maken om schade aan het toestel te voorkomen.
- Als het toestel lange tijd niet gebruikt wordt, verwijdert u de AC adapter van de stroomtoevoer.
- Gebruik het in de buurt van een gemakkelijk bereikbare stopcontact. Doet zich een storing voor, verwijder het contact dan onmiddellijk uit het stopcontact.
- Om elektrische schokken te voorkomen, dient u de AC adapter van de stroom te wonden. Om volledig losgekoppeld te zijn van stroomtoevoer, moet het toestel van de AC adapter worden gehaald van de stroomtoevoer.
- Gebruik noóit een beschadigde AC adapter, leg de kabels op een veilige manier vast van drukken of schuren. Als de netstroomadapter beschadigd is, dient u contact te opnemen met een technicus.

De ingebouwde batterij gebruiken
Het apparaat is voorzien van een ingebouwde oplaadbare batterij (lithium-ion). Laad de ingebouwde batterij voor ten minste vier uur op voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt.

Waarschuwingen:
- Het batterij-niveau