





WERSAL®

FURNITURE CO.







MODEL : COCOON S

VERSION 2/11.03.2026



LEFT • GAUCHE • SINISTRA • LINKS
ESQUERDA • LIJEVO • SOL • LEWY

RIGHT • DROIT • DESTRA • RECHT
DIREITO • PRAVO • SAG • PRAWY



		GAUCHE	DROITE
Tissus	Couleur	EAN	EAN
EDEN 02	Blanc Casse	2099901532701	2099901532602
EDEN 06	Beige	2099901532718	2099901532619
EDEN 09	Bordeaux	2099901532770	2099901532688
EDEN 10	Terra Cotta	2099901532725	2099901532626
EDEN 12	Vert	2099901532732	2099901532640
EDEN 15	Bleu Clair	2099901532749	2099901532657
EDEN 17	Gris Clair	2099901532695	2099901532480
EDEN 18	Gris	2099901532756	2099901532664
EDEN 20	Gris Fonce	2099901532763	2099901532671



FR
Pensez à
donner ou recycler.




<https://quefairedemesdechets.fr>



LE TRI
+ FACILE





FR	CONSIGNES DE SECURITE
IMPORTANT ! À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER EN VUE D'UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE	
1. Ne pas monter ou utiliser le mobilier si certains éléments sont cassés, endommagés ou manquants, et n'utiliser que des pièces détachées approuvées par le fabricant. 2. À monter soi-même. 3. Vérifier la présence et l'état de la quincaillerie et des pièces avant de débiter le montage 4. Utiliser uniquement l'outillage fourni ou préconisé. 5. Serrer correctement les éléments de fixation avec l'outillage fourni ou préconisé. 6. Un mauvais montage, calage ou manutention peut entraîner une fragilisation des assemblages et/ou des pièces. 7. Tenir éloigné les jeunes enfants lors de l'assemblage. Présence de petites pièces susceptibles d'être ingérées.	
EN	SAFETY INFORMATION
IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY	
1. Do not assemble or use the furniture if any parts are broken, damaged, or missing, and only use spare parts approved by the manufacturer. 2. To assemble by yourself. 3. Check the presence and state of all hardware and parts before beginning assembly. 4. Use only the tools provided or recommended. 5. Tighten fasteners properly with the tools provided or recommended. 6. Improper assembly, wedging, or handling can weaken the assemblies and/or parts. 7. Keep young children away during assembly. Presence of Small parts liable to be swallowed.	

FR Consignes d'entretien	Metal	plastique	Textile
Chiffon doux légèrement humide	☒	☒	☒
Eau savonneuse	☒	☒	☒
Eau avec détergent	☒	☒	☐
Eponge à récurer anti rayure	☒	☒	☐
Entretien spécifique fabricant	☐	☐	☒

Avertissements ⚠	Metal	plastique	Textile
Vant tout entretien, dépoussiérer soigneusement	☒	☒	☒
Toute tache doit être nettoyée rapidement	☐	☐	☒
Ne jamais utiliser de produit abrasif (poudre, laine d'acier)	☒	☒	☒
Ne jamais utiliser de solvant	☒	☒	☒
Ne pas mouiller	☐	☐	☐
Ne pas nettoyer au nettoyeur haute pression (produits en extérieur)	☐	☐	☐
Avertissement spécifique	☐	☐	☒



FR:

Le tissu de votre siège aura une tendance naturelle à boulocher. Ceci n'est pas un défaut dès lors que :

- Les bouloches peuvent facilement être enlevées ou s'estompent avec le temps,
- Le nombre de bouloches n'affecte pas sensiblement l'esthétique de votre produit

Un siège changera tout naturellement de forme et d'aspect sous l'effet de l'affaissement ou du déplacement du rembourrage dans le temps. Afin de prolonger le gonflant de votre produit et de répartir l'usure de façon régulière, il est fortement conseillé :

- De retourner régulièrement les coussins si cela est possible.
- De relisser la surface des assises immédiatement après une utilisation prolongée et de masser les coussins pour leur redonner du gonflant.

Toute modification du produit engage la responsabilité du client.

EN Maintenance Instructions	Metal	Plastic	Textile
Slightly damp soft cloth	☒	☒	☒
Soapy water	☒	☒	☒
Water with detergent	☒	☒	☐
Anti-scratch scouring sponge	☒	☒	☐
manufacturer specific maintenance	☐	☐	☒

Warning ⚠	Metal	Plastic	Textile
Before any maintenance, clean the dust carefully	☒	☒	☒
Any stain should be cleaned quickly	☐	☐	☒
Never use an abrasive product (powder, steel wool)	☒	☒	☒
Never use solvent	☒	☒	☒
Do not wet	☐	☐	☐
Do not clean with a high pressure cleaner (outdoor products)	☐	☐	☐
Specific information / warning	☐	☐	☒



EN:

Your seat fabric will have a natural tendency to pill. This is not a defect if:



- Pilling can easily be removed or fade over time,
- The number of pills does not significantly affect the aesthetics of your product.





A seat will naturally change shape and appearance as the padding sags or shifts over time. In order to prolong the shape of your product and evenly distribute wear, it is strongly recommended:





- Turn the cushions over regularly, if possible,
- To smooth the surface of the seats immediately after prolonged use and to massage the cushionsto restore their swelling.




Any modification of the product engages the responsibility of the customer


Teil	L	W	H	Pcs	Colli
1	134	179	86,5	1x	1/3
2	168	118	86,5	1x	2/3



A	B	C	D
			
9x	9x	1x	1x
H-25	3,5x35		

A  4x	B  4x	C  1x	D  1x
H-50	3,5x35		












R

2











L




L




R







①




②




③








④





⑤



⑥





FR:
Élimination du produit : contactez votre opérateur de gestion des déchets.

EN:
Product disposal: contact your waste management operator.



FR:
Déconseillé aux enfants de moins de 6 ans

EN:
Not suitable for children under 6 years




**Uwaga - Upozornini - Achtung - Attention - Caution - Figyelem
Attenzione - Opgelet - Внимание - Atentie -Upozornenie - Dikkat**





FR:
Les meubles contenant des panneaux à base de bois peuvent émettre des substances polluantes dans l'air intérieur.

Il est donc recommandé, après l'installation du meuble, d'aérer fréquemment la pièce pendant au moins quatre semaines.



EN:
Furniture containing wood-based panels can emit pollutants into the indoor air. It is therefore recommended that the room be ventilated frequently for at least four weeks after installation.



**EN: Disconnect the appliance from the power source before cleaning it.
FR: Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.**

**FABRYKA MEBLI WERSAL Z.B.Ł. KACZOROWSCY SP.K.
JANKOWY 1A, 63-604 BARANÓW
email: biuro@wersal.pl**