


MANUEL D'INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS MANUAL
MANUAL DE INSTRUCCIONES

N° de Référence / Item n° : 34704

IMPORTANT : A LIRE SOIGNEUSEMENT ET A CONSERVER / **IMPORTANT** : READ
CAREFULLY AND KEEP / **IMPORTANTE** : LEER ATENTAMENTE Y GUARDAR



AVERTISSEMENT : L'alimentation électrique doit être coupée avant de procéder au montage, à l'entretien, au changement d'ampoule ou au nettoyage.

WARNING : Power must be disconnected before assembly, maintenance, bulb change or cleaning.

ATENCIÓN : Desconectar la tensión de alimentación antes de iniciar el montaje, el mantenimiento, el cambio de bombilla o la limpieza.

EN

For type X attachments having a specially prepared cord :

If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be replaced by a special cord or cord exclusively available from the manufacturer or his service agent.

For type Y attachments :

If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

For type Z attachments :

The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.

For non-replaceable light sources :

The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

For non-user replaceable light sources :

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

Electrical products should not be discarded with household products. According to the European Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment and its implementation into national law, electrical products used must be collected separately and disposed of at collection points provided for this purpose. Talk with your local authorities or dealer for advice on recycling.

Pour les appareils pourvus d'une fixation du type X avec un câble spécialement préparé :

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou un ensemble spécial disponible auprès du fabricant ou de son service après vente.

Pour les appareils pourvus d'une fixation du type Y :

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Pour les appareils pourvus d'une fixation du type Z :

Le câble d'alimentation ne peut pas être remplacé. Si le câble est endommagé, il convient de mettre l'appareil au rebut.

Pour les sources lumineuses remplaçables :

La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de sa vie, le luminaire entier doit être remplacé.

Pour les sources lumineuses non remplaçables par l'utilisateur :

La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.

Les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les produits ménagers. Conformément à la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et à sa transposition en droit national, les produits électriques utilisés doivent être collectés séparément et éliminés dans des points de collecte prévus à cet effet. Discutez avec vos autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

Para aparatos con montaje tipo X y cable especialmente preparado :

Si el cable de alimentación está dañado, debe sustituirse por un cable o conjunto especial disponible en el fabricante o en su servicio posventa.

Para aparatos con fijación tipo Y :

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su servicio posventa o personas con cualificación similar para evitar riesgos.

Para dispositivos con montaje tipo Z :

El cable de alimentación no puede sustituirse. Si el cable está dañado, el aparato debe desecharse.

Para fuentes luminosas sustituibles :

La fuente luminosa no es sustituible; cuando la fuente luminosa llegue al final de su vida útil, deberá sustituirse toda la lámpara.

Para fuentes luminosas no sustituibles por el usuario :

La fuente luminosa contenida sólo debe ser sustituida por el fabricante o su agente de servicio o una persona de cualificación equivalente.

Los productos eléctricos no deben eliminarse con los residuos domésticos. De acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su transposición a la legislación nacional, los productos eléctricos usados deben recogerse por separado y eliminarse en los puntos de recogida designados. Póngase en contacto con las autoridades locales o con su distribuidor para que le asesoren sobre el reciclaje.