

LAVA

LAMPE LED | LED LAMP | LÂMPADA LED | LÂMPARA LED | LED-LAMPE
LED-LAMP | LAMPADA LED | LAMPA LED

REF : 210333



FR

INFORMATIONS A CONSERVER - A LIRE AVANT UTILISATION

Lampes à LED intégrées non remplaçables / La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable : lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé. / Produit destiné à un usage décoratif: ne convient pas pour l'éclairage d'une pièce d'un ménage.



Raccorder le câble fourni à la lampe et brancher l'autre extrémité au port USB (5Vd.c., 1A) d'un appareil multimédia (ordinateur, téléviseur, power bank, ...) ou d'un transformateur de sécurité.

L'appareillage doit être TBTS

Transformateur de sécurité



Pour usage intérieur exclusivement



Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.

EN

INFORMATION TO KEEP - TO READ BEFORE USING

Non-replaceable integrated LED lamps / The light source of this luminaire is not replaceable: when the light source reaches its end of life, the entire luminaire must be replaced./ This product is intended for decorative use only: it is not suitable for use as household lighting.



Connect the supplied cable to the lamp, then plug the other end into a USB port (5V DC, 1A) on a multimedia device (such as a computer, television, or power bank) or a compatible low-voltage power adapter.

The equipment must be SELV

Safety transformer



Indoor use only



This symbol, affixed to the product or its packaging, indicates that this product must not be treated with household waste. It must be taken to a suitable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring that this product is disposed of appropriately, you will help to prevent potential negative consequences for the environment and human health. The recycling of materials will help to preserve natural resources.

PT

GUARDE AS INFORMAÇÕES - LER ANTES DA UTILIZAÇÃO

Lâmpadas LED integradas não substituíveis / A fonte de luz da luminária não é substituível: quando a fonte de luz chega ao fim da vida, toda a unidade deverá ser substituída./ Produto destinado exclusivamente ao uso decorativo: não é adequado para a iluminação de uma parte de uma casa.



Ligar o cabo fornecido ao candeeiro e ligar a outra extremidade à porta USB (5Vd.c., 1A) de um aparelho multimédia (computador, televisão, power bank, etc.) ou a um transformador de segurança.

A aparelhagem deve ser TBTS

Transformador de segurança



Uso interior



Este símbolo, colocado no produto ou na embalagem do mesmo, indica que este produto não deve ser tratado juntamente com os resíduos domésticos. O produto deve ser entregue num ponto de recolha apropriado para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos. Ao assegurar que o produto é descartado de forma apropriada, está a ajudar a prevenir as consequências potencialmente negativas para o ambiente e para a saúde humana. A reciclagem dos materiais irá ajudar a conservar os recursos naturais.

ES

CONSERVAR ESTA INFORMACIÓN - LEER ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Lámparas LED integradas no reemplazables / La fuente de luz de este producto no es sustituible: cuando acaba su vida útil, el producto completo debe ser sustituido. / Producto destinado únicamente a un uso decorativo: no conviene para iluminar una habitación de la vivienda.



Conectar el cable suministrado a la lámpara y enchufar el otro extremo al puerto USB (5 VDC, 1 A) de un dispositivo multimedia (ordenador, televisor, power bank, etc.) o transformador de seguridad. Los equipos debe ser MBTS Transformador de seguridad



Uso interior



Este símbolo, que figura en el producto o en su embalaje, indica que este producto no puede mezclarse con la basura doméstica. Debe ser llevado a un punto de recogida adecuado para el reciclado de equipos eléctricos y electrónicos. Asegurándose de que este producto se desecha de forma apropiada, usted contribuye a evitar las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. El reciclado de los materiales ayudará a conservar los recursos naturales.

DE

HINWEISE ZUM AUFBEWAHREN - VOR DEM GEBRACH LESEN

Nicht austauschbare integrierte LED-Lampen / Die Lichtquelle in diesem Produkt ist nicht austauschbar. Wenn sie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss das ganze Produkt ersetzt werde. / Das Produkt dient nur zu Dekorationszwecken: es eignet sich nicht zum Beleuchten eines privaten Raumes.



Schließen Sie das mitgelieferte Kabel an die Lampe an und verbinden Sie das andere Ende mit dem USB-Anschluss (5 V DC, 1 A) eines Multimediageräts (z. B. Computer, Fernseher, Powerbank) oder mit einem Sicherheitstransformator.

Das Gerät darf nur mit Schutzkleinspannung (SELV) betrieben werden Sicherheitstransformator



Ausschliesslich für innenraume Auswendung



Dieses Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Es muss zu einer speziellen für Altelektro- und -elektronische Geräte eingerichteten Sammelstelle zum Recyceln gebracht werden. Durch das umweltgerechte Entsorgen des Produktes tragen Sie dazu bei, potenzielle, schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit verhindert werden. Das Recyceln von Werkstoffen trägt zur Aufrechterhaltung der natürlichen Ressourcen bei.

NL

BEWAAR DEZE INFORMATIE - GELIEVE TE LEZEN VOOR GEBRUIK

Niet-vervangbare geïntegreerde LED-lampen / De lichtbron in dit product is niet vervangbaar, wanneer het einde van de levensduur hiervan bereikt is dient het gehele product te worden vervange. / Product is uitsluitend bestemd voor decoratief gebruik: het is niet geschikt voor de verlichting van een ruimte in huis.



De meegeleverde kabel verbinden met de lamp en het andere uiteinde aansluiten op de USB-poort (5 V gelijkstroom, 1 A) van een multimedia-apparaat (computer, televisie, powerbank, enz.) of veiligheidstransformator.

De apparatuur moet op ZLVS zijn Veiligheidstransformator



Alleen voor gebruik binnen



Dit symbool op het product of op de verpakking betekent dat het apparaat niet samen met huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Het moet naar een speciaal inzamelpunt worden gebracht voor recycling van oude elektro- en elektronische apparatuur. Door het product op een milieuvriendelijke manier te verwijderen, helpt u mogelijke schadelijke effecten op het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het recyclen van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke hulpbronnen.



INFORMAZIONI DA CONSERVARE – DA LEGGERE PRIMA DELL'USO

Lampade LED integrate non sostituibili / La sorgente di luce di questo prodotto non può essere sostituita, quando si esaurirà la sua durata dovrà essere sostituito l'intero prodotto. / Prodotto destinato esclusivamente a uso decorativo: non adatto per l'illuminazione di una parte della casa.



Collegare il cavo in dotazione alla lampada e inserire l'altra estremità nella porta USB (5Vd.c., 1A) di un dispositivo multimediale (computer, televisore, power bank, ecc.) o di un trasformatore d'isolamento.

L'apparecchiatura deve essere SELV
Trasformatore d'isolamento



Usare unicamente all'interno



Questo simbolo, applicato sul prodotto o sul relativo imballaggio, indica che il prodotto non deve essere smaltito tra i rifiuti domestici. Deve essere consegnato ad un apposito punto di raccolta per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Accertandosi che questo prodotto sia smaltito in modo corretto, si contribuisce a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Il riciclo dei materiali aiuterà a preservare le risorse naturali.



PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ ULOTKĘ. ZACHOWAJ JĄ NA PRZYSZŁOŚĆ

Niewymienne diody led / Źródło światła jest niewymienialne. Jeśli źródło światła osiągnie koniec swojej żywotności, całe światlenie musi zostać wymienione. / Produkt jest przeznaczony wyłącznie do celów dekoracyjnych: nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń domowych.



Podłącz dostarczony kabel do złącza, a jego drugi koniec do portu USB (5V prądu stałego, 1A) urządzenia multimedialnego (komputera, telewizora, power banku itp.) lub transformatora bezpieczeństwa.

Sprzęt musi być SELV
Transformator bezpieczeństwa



Tylko do użytku w pomieszczeniach



Ten symbol umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać z odpadami komunalnymi. Musi zostać przekazany do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Recykling materiałów pomoże chronić zasoby naturalne.

Réinitialisation : en cas de défaut de centrage de l'aimant inférieur, veuillez couper l'alimentation électrique, attendre que l'aimant se réinitialise, puis rallumer l'appareil.

Reset: if you find bottom magnetic not center placed, please turn off the power supply, wait for the magnet to reset to center place, and then turn on again.

Reset: se o íman do fundo não estiver centrado, desligue a fonte de alimentação, aguarde que o íman reponha a posição central e volte a ligar.

Reinicio: si observa que el imán inferior no está centrado, apague la fuente de alimentación, espere a que el imán se restablezca en su posición central y luego vuelva a encenderla.

Reset: Wenn Sie feststellen, dass der untere Magnet nicht mittig platziert ist, schalten Sie bitte die Stromversorgung aus, warten Sie, bis der Magnet wieder mittig platziert ist, und schalten Sie ihn dann wieder ein.

Resetten: als u merkt dat de onderste magneet niet in het midden is geplaatst, schakelt u de stroomtoevoer uit, wacht u tot de magneet zich opnieuw in het midden heeft gepositioneerd en schakelt u vervolgens weer in.

Reset: se il magnete inferiore non è centrato, spegnere l'alimentazione, attendere che il magnete torni al centro e riaccendere.

Reset: jeśli zauważysz, że dolny magnes nie jest umieszczony centralnie, wyłącz zasilanie, poczekaj, aż magnes ustawi się centralnie, a następnie włącz go ponownie.



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !