




LINDSET

70255...



raccolta carta, verificare le
disposizioni del tuo Comune



LINDSET

70255...

DE: Betreiben Sie das Produkt nur an einer zugelassenen Steckdose, die mit dem öffentlichen Stromnetz verbunden ist. Die Steckdose muss in der Nähe des Produkts installiert und leicht zugänglich sein.

GB: Operate the product only from an approved outlet that is connected to the public power supply. The socket outlet must be installed near the product and must be easily accessible.

FR: N'utilisez le produit que sur une prise de courant agréée, reliée au réseau électrique public. La prise de courant doit être installée à proximité du produit et être facilement accessible.

IT: Utilizzare il prodotto solo da una presa di corrente approvata e collegata alla rete elettrica pubblica. La presa di corrente deve essere installata vicino al prodotto ed essere facilmente accessibile.

ES: Utilice el producto sólo desde una toma de corriente aprobada que esté conectada a la red eléctrica pública. La toma de corriente debe estar instalada cerca del producto y ser fácilmente accesible.

PT: Operar o produto apenas a partir de uma tomada eléctrica aprovada que esteja ligada ao fornecimento público de energia. A tomada deve ser instalada perto do produto e ser de fácil acesso.

NL: Gebruik het product alleen via een goedgekeurd stopcontact dat is aangesloten op de openbare stroomvoorziening. Het stopcontact moet in de buurt van het product worden geïnstalleerd en gemakkelijk toegankelijk zijn.

PL: Produkt należy obsługiwać wyłącznie z zatwierdzonego gniazdka elektrycznego, które jest podłączone do publicznej sieci energetycznej. Gniazdko musi być zainstalowane w pobliżu produktu i być łatwo dostępne.

GR: Λειτουργήστε το προϊόν μόνο από εγκεκριμένη πρίζα που είναι συνδεδεμένη με το δημόσιο δίκτυο ρεύματος. Η πρίζα πρέπει να είναι εγκατεστημένη κοντά στο προϊόν και να είναι εύκολα προσβάσιμη.

FIN: Käytä tuotetta vain hyväksytystä pistorasiasta, joka on kytketty julkiseen sähköverkkoon. Pistorasia on asennettava tuotteen lähelle, ja sen on oltava helposti saatavilla.

DK: Betjen kun produktet fra en godkendt stikkontakt, der er tilsluttet den offentlige strømforsyning. Stikkontakten skal være installeret i nærheden af produktet og være let tilgængelig.

NO: Bruk produktet kun på et godkjent strømuttak som er koblet til det offentlige strømnettet. Stikkontakten må monteres i nærheten av produktet og lett tilgjengelig.

SE: Använd produkten endast från ett godkänt eluttag som är anslutet till det allmänna elnätet. Uttaget måste vara installerat nära produkten och vara lätt åtkomligt.

HEBR: הפעל את המוצר רק בשקע חשמל מאושר המחובר לרשת החשמל הציבורית. השקע חייב להיות מותקן ליד המוצר ונגיש בקלות.

SK: Výrobok používajte len zo schválenej elektrickej zásuvky, ktorá je pripojená k verejnej sieti. Zásuvka musí byť nainštalovaná v blízkosti výrobku a musí byť ľahko prístupná.

CZ: Výrobek provozujte pouze ze schválené elektrické zásuvky, která je připojena k veřejné síti. Zásuvka musí být instalována v blízkosti výrobku a musí být snadno přístupná.

SI: Izdelek uporabljajte samo iz odobrene vtičnice, ki je priključena na javno električno omrežje. Vtičnica mora biti nameščena v bližini izdelka in mora biti lahko dostopna.

HU: A terméket csak olyan engedélyezett konnektorból működtesse, amely a közüzemi áramellátáshoz csatlakozik. A konnektornak a termék közelében kell lennie, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.



Hinweise zur Entsorgung

Der Verbraucher ist gesetzlich dazu verpflichtet, elektronische Geräte, Lampen und Batterien am Ende ihrer Lebensdauer ordnungsgemäß zu entsorgen. An den öffentlichen Sammelstellen, bei Händlern oder an unserem Versandlager (Brilliant AG, Brilliantstr. 1, D-27442 Gnarrenburg) können diese unentgeltlich zurückgegeben werden.
Die Löschung der personenbezogenen Daten liegt in der Eigenverantwortung des Verbrauchers.
Leuchtmittel und Batterien, welche gefahrlos entnommen werden können und nicht fest verbaut sind, müssen zur separaten Entsorgung vorab entnommen werden. Das Landesrecht regelt die Details der rechtskonformen Entsorgung.
Die Kennzeichnung mit der durchgestrichenen Mülltonne markiert Elektrogeräte und Batterien, die nach ihrer Lebensdauer auf keinen Fall im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Unter der Mülltonne angebrachte Symbole kennzeichnen evtl. enthaltene Inhaltsstoffe (Blei = Pb, Quecksilber = Hg, Cadmium = Cd). Diese Trennung ist nötig, da Batterien und Elektrogeräte sowohl wertvolle Ressourcen sind als auch für den Menschen und seine Umwelt schädliche Stoffe enthalten. Durch Verwertung, Sammlung und Wiederverwendung der hierfür geeigneten Batterien und Elektrogeräte tragen Sie zum Erhalt und Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit bei.

Batteriehinweise

Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen bei Bedarf reinigen.
Erschöpfte Batterien umgehend aus dem Gerät entfernen! Erhöhte Auslaufgefahr!
Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Wärme wie durch Sonnenschein, Feuer oder dergleichen aus! Immer alle Batterien gleichzeitig austauschen.
Nur Batterien des gleichen Typs einsetzen, keine unterschiedlichen Typen oder gebrauchte und neue Batterien miteinander verwenden. Batterien bei längerer Nichtverwendung aus dem Gerät entfernen.
Wiederaufladbare Batterien und Leuchten dürfen nur mit der angegebenen Ladespannung und dem maximalen Ladestrom aufgeladen werden.
Verwenden Sie ausschließlich je nach Batterietyp geeignete Ladegeräte.



Notes on disposal

The consumer is legally obliged to properly dispose of electronic devices, lamps and batteries at the end of their service life. These can be returned free of charge to public collection points, traders or our dispatch warehouse (Brilliant AG, Brilliantstr. 1, D-27442 Gnarrenburg).
The deletion of personal data is the responsibility of the consumer.
Bulbs and batteries which can be removed without risk and which are not permanently installed must be removed in advance for separate disposal.
State law regulates the details of legally compliant disposal.
The crossed-out wheeled bin marking indicates electrical appliances and batteries that should not be disposed of in household waste at the end of their service life. Symbols under the dustbin indicate any substances contained (lead = Pb, mercury = Hg, cadmium = Cd).
This separation is necessary, as batteries and electrical appliances are both valuable resources and contain substances that are harmful to humans and the environment.
By recycling, collecting and reusing batteries and electrical appliances suitable for this purpose, you contribute to the preservation and protection of the environment and human health.

Battery instructions

Clean battery and unit contacts before inserting if necessary.
Remove exhausted batteries from the unit immediately! Increased risk of leakage!
Never expose batteries to excessive heat such as sunshine, fire or the like! Always replace all batteries at the same time.
Only use batteries of the same type, do not use different types or used and new batteries together. Remove batteries from the unit if they will not be used for a long time.
Rechargeable batteries and lamps may only be charged with the specified charging voltage and maximum charging current.
Only use suitable chargers depending on the battery type.



Notes sur l'élimination

Le consommateur est légalement tenu d'éliminer correctement les appareils électroniques, les lampes et les piles à la fin de leur durée de vie. Ceux-ci peuvent être retournés gratuitement aux points de collecte publics, aux commerçants ou à notre entrepôt d'expédition (Brilliant AG, Brilliantstr. 1, D-27442 Gnarrenburg).
La suppression des données personnelles relève de la responsabilité du consommateur.
Les ampoules et les piles qui peuvent être retirées sans risque et qui ne sont pas installées de manière permanente doivent être retirées à l'avance pour être éliminées séparément. Le droit national régit les détails de l'élimination conforme à la loi.
Le marquage de la poubelle barrée indique les appareils électriques et les piles qui ne doivent pas être jetés dans la poubelle.
Les piles qui ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères à la fin de leur durée de vie. Les symboles sous la poubelle indiquent les substances contenues (plomb = Pb, mercure = Hg, cadmium = Cd).
Cette séparation est nécessaire, car les piles et les appareils électriques sont des ressources précieuses et contiennent des substances nocives pour l'homme et l'environnement. contiennent des substances nocives pour l'homme et l'environnement. En recyclant, collectant et réutilisant les piles et les appareils électriques adaptés, vous contribuez à la préservation et à la protection de l'environnement et de la santé humaine.

Instructions relatives à la batterie

Nettoyez les contacts de la pile et de l'appareil avant de les insérer, si nécessaire.
Retirez immédiatement les piles épuisées de l'appareil ! Risque accru de fuite !
N'exposez jamais les piles à une chaleur excessive (soleil, feu, etc.) ! Remplacez toujours toutes les piles en même temps.
N'utilisez que des piles du même type ; n'utilisez pas des piles de types différents ou des piles usagées et neuves ensemble.
Retirez les piles de l'appareil si elles ne sont pas utilisées pendant une longue période.
Les piles rechargeables et les lampes ne peuvent être chargées qu'avec la tension de charge et le courant de charge maximum spécifiés.
N'utilisez que des chargeurs appropriés en fonction du type de batterie.



Note sullo smaltimento

Il consumatore è obbligato per legge a smaltire correttamente i dispositivi elettronici, le lampade e le batterie al termine della loro vita utile. Questi possono essere restituiti gratuitamente ai centri di raccolta pubblici, ai commercianti o al nostro magazzino di spedizione (Brilliant AG, Brilliantstr. 1, D-27442 Gnarrenburg).
La cancellazione dei dati personali è responsabilità del consumatore.
Le lampadine e le batterie che possono essere rimosse senza rischi e che non sono installate in modo permanente devono essere rimosse in anticipo per essere smaltite separatamente. Le leggi statali regolano i dettagli dello smaltimento conforme alla legge.
Il marchio del bidone barrato indica gli apparecchi elettrici e le batterie che non devono essere smaltiti.
batterie che non devono essere smaltite nei rifiuti domestici al termine della loro vita utile. I simboli sotto la pattumiera indicano le sostanze contenute (piombo = Pb, mercurio = Hg, cadmio = Cd).
Questa separazione è necessaria, poiché le batterie e gli apparecchi elettrici sono risorse preziose e contengono sostanze nocive per l'uomo e per la salute. contengono sostanze dannose per l'uomo e per l'ambiente. Riciclando, raccogliendo e riutilizzando le pile e gli apparecchi elettrici adatti a questo scopo, si contribuisce alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente e della salute umana.

Istruzioni per la batteria

Se necessario, pulire la batteria e i contatti dell'unità prima di inserirla.
Rimuovere immediatamente le batterie esaurite dall'unità! Aumenta il rischio di perdite!
Non esporre mai le batterie a fonti di calore eccessive come sole, fuoco o simili! Sostituire sempre tutte le batterie contemporaneamente.
Utilizzare solo batterie dello stesso tipo, non utilizzare tipi diversi o batterie usate e nuove insieme. Rimuovere le batterie dall'unità se non vengono utilizzate per lungo tempo.
Le batterie ricaricabili e le lampade possono essere caricate solo con la tensione di carica e la corrente di carica massima specificate.
Utilizzare solo caricabatterie adatti al tipo di batteria.



Notas sobre la eliminación

El consumidor está legalmente obligado a desechar correctamente los aparatos electrónicos, las lámparas y las pilas al final de su vida útil. Estos pueden devolverse gratuitamente a los puntos de recogida públicos, a los comerciantes o a nuestro almacén de expedición (Brilliant AG, Brilliantstr. 1, D-27442 Gnarrenburg).

La eliminación de los datos personales es responsabilidad del consumidor.

Las bombillas y pilas que puedan retirarse sin riesgo y que no estén instaladas de forma permanente deberán retirarse previamente para su eliminación por separado.

La legislación estatal regula los detalles de la eliminación conforme a la ley.

La eliminación de los datos de basura con ruedas tachado indica los aparatos eléctricos y las pilas que no se deben tirar a la basura doméstica al final de su vida útil. Los símbolos bajo el cubo indican las sustancias que contiene (plomo = Pb, mercurio = Hg, cadmio = Cd).

Esta separación es necesaria, ya que tanto las pilas como los aparatos eléctricos son recursos valiosos y contienen sustancias nocivas para el ser humano y el medio ambiente. Al reciclar, recoger y reutilizar pilas y aparatos eléctricos aptos para este fin, contribuyes a la conservación y protección del medio ambiente y la salud humana.

Instrucciones para la batería

Limpie la pila y los contactos de la unidad antes de insertarla si es necesario.

Retire inmediatamente las pilas agotadas del aparato. Aumenta el riesgo de fugas.

No exponga nunca las pilas a un calor excesivo como el del sol, el fuego o similares. Cambie siempre todas las pilas al mismo tiempo.

Utilice sólo pilas del mismo tipo, no utilice pilas de tipos diferentes o pilas usadas y nuevas juntas. Retire las pilas del aparato si no va a utilizarlas durante mucho tiempo.

Las pilas recargables y las lámparas sólo pueden cargarse con la tensión de carga y la corriente de carga máxima especificadas. Utilice únicamente cargadores adecuados en función del tipo de batería.



Notas sobre a eliminação

O consumidor é legalmente obrigado a eliminar corretamente os aparelhos eletrônicos, lâmpadas e pilhas no final da sua vida útil.

Estes podem ser devolvidos gratuitamente em pontos de coleta públicos, comerciantes ou no nosso armazém de expedição (Brilliant AG, Brilliantstr. 1, D-27442 Gnarrenburg). A eliminação dos dados pessoais é da responsabilidade do consumidor.

As lâmpadas e as pilhas que podem ser retiradas sem risco e que não estão instaladas de forma permanente devem ser retiradas com antecedência para serem eliminadas separadamente. A legislação estatal regula os pormenores da eliminação legal.

A marcação com uma cruz no caixote do lixo com rodas indica os aparelhos elétricos e as pilhas que não devem ser eliminados.

As pilhas que não devem ser deixadas no lixo doméstico no fim da sua vida útil. Os símbolos sob o caixote do lixo indicam as substâncias contidas (chumbo = Pb, mercúrio = Hg, cádmio = Cd).

Esta separação é necessária, uma vez que as pilhas e os aparelhos elétricos são recursos valiosos e contêm substâncias nocivas para o ser humano e para o ambiente. Ao reciclar, recolher e reutilizar pilhas e aparelhos elétricos adequados para este fim, está a contribuir para a preservação e proteção do ambiente e da saúde humana.

Instruções para a bateria

Limpar a pilha e os contactos da unidade antes de a inserir, se necessário.

Retirar imediatamente as pilhas gastas do aparelho! Maior risco de fuga!

Nunca exponha as pilhas a calor excessivo, como a luz do sol, o fogo ou algo do género! Substituir sempre todas as pilhas ao mesmo tempo.

Utilizar apenas pilhas do mesmo tipo, não utilizar pilhas de tipos diferentes ou pilhas usadas e novas em conjunto. Retirar as pilhas do aparelho se não forem utilizadas durante um longo período de tempo. As pilhas e lâmpadas recarregáveis só podem ser carregadas com a tensão de carga e a corrente de carga máxima especificadas.

Utilizar apenas carregadores adequados, consoante o tipo de pilha.



Uwagi dotyczące utylizacji

Konsument jest prawnie zobowiązany do prawidłowej utylizacji urządzeń elektronicznych, lamp i baterii po zakończeniu ich okresu użytkowania.

Można je zwrócić bezpłatnie do publicznych punktów zbiórki, sprzedawców lub naszego magazynu wysyłkowego (Brilliant AG, Brilliantstr. 1, D-27442 Gnarrenburg).

Za usunięcie danych osobowych odpowiada konsument. Żarówki i baterie, które można wyjąć bez ryzyka i które nie są zainstalowane na stałe, należy wcześniej usunąć w celu oddzielnej utylizacji.

Prawo krajowe reguluje szczegóły dotyczące zgodnej z prawem utylizacji.

Oznaczenie przekreślonego pojemnika na śmieci na kółkach wskazuje urządzenia elektryczne i baterie, których nie należy wyrzucać.

Baterie, których nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi po zakończeniu okresu eksploatacji.

Symbol pod koszem na śmieci wskazują na zawarte w nim substancje (ołów = Pb, rtęć = Hg, kadm = Cd).

Taka segregacja jest konieczna, ponieważ baterie i urządzenia elektryczne są zarówno cennymi zasobami, jak i zawierają substancje szkodliwe dla ludzi i środowiska.

Poddając recyklingowi, zbierając i ponownie wykorzystując baterie i urządzenia elektryczne nadające się do tego celu, przyczyniasz się do zachowania i ochrony środowiska oraz zdrowia ludzkiego.

Instrukcje dotyczące akumulatora

W razie potrzeby wyczyść styki baterii i urządzenia przed ich włożeniem.

Wyczerpane baterie należy natychmiast wyjąć z urządzenia! Zwiększone ryzyko wycieku!

Nigdy nie wystawiaj baterii na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak promienie słoneczne, ogień itp. Zawsze wymieniaj wszystkie baterie w tym samym czasie.

Używaj wyłącznie baterii tego samego typu, nie używaj razem baterii różnych typów ani baterii używanych i nowych.

Jeśli baterie nie będą używane przez dłuższy czas, należy je wyjąć z urządzenia.

Akumulatory i lampy mogą być ładowane wyłącznie przy użyciu określonego napięcia ładowania i maksymalnego prądu ładowania.

Należy używać wyłącznie odpowiednich ładowarek w zależności od typu baterii.



Opmerkingen over afvalverwijdering

De consument is wettelijk verplicht om elektronische apparaten, lampen en batterijen aan het einde van hun levensduur op de juiste wijze af te voeren.

Deze kunnen gratis worden ingeleverd bij openbare inzamelpunten, handelaars of ons verzendmagazijn (Brilliant AG, Brilliantstr. 1, D-27442 Gnarrenburg).

Het verwijderen van persoonlijke gegevens is de verantwoordelijkheid van de consument.

Lampen en batterijen die zonder risico kunnen worden verwijderd en die niet permanent zijn geïnstalleerd, moeten van tevoren worden verwijderd om apart te worden afgevoerd. Staatswetten regelen de details van een wettelijk toegestane verwijdering.

De doorgekruiste afvalbakmarkering op wieltes geeft elektrische apparaten en batterijen aan die niet mogen worden weggegooid.

Batterijen die aan het einde van hun levensduur niet bij het huishoudelijk afval mogen.

Symbolen onder de vuilnisbak geven aan welke stoffen erin zitten (lood = Pb, kwik = Hg, cadmium = Cd).

Deze scheiding is nodig omdat batterijen en elektrische apparaten zowel waardevolle hulpbronnen zijn als stoffen bevatten die schadelijk zijn voor mens en milieu.

Door batterijen en elektrische apparaten die hiervoor geschikt zijn te recyclen, in te zamelen en te hergebruiken,

draagt u bij aan het behoud en de bescherming van het milieu en de menselijke gezondheid.

Instructies voor de batterij

Reinig indien nodig de batterij en de contactpunten van de eenheid voor het plaatsen.

Verwijder lege batterijen onmiddellijk uit het toestel! Verhoogd risico op lekken!

Stel batterijen nooit bloot aan overmatige hitte zoals zonlicht, vuur en dergelijke! Vervang alle batterijen altijd tegelijkertijd.

Gebruik alleen batterijen van hetzelfde type, gebruik geen verschillende types of gebruikte en nieuwe batterijen samen.

Verwijder batterijen uit het apparaat als ze lange tijd niet worden gebruikt.

Opladbare batterijen en lampen mogen alleen worden opgeladen met de aangegeven laadspanning en maximale laadstroom.

Gebruik alleen geschikte opladers afhankelijk van het type batterij.

**Poznámky k likvidaci**

Spotřebitel je ze zákona povinen řádně zlikvidovat elektronická zařízení, světelné zdroje a baterie po skončení jejich životnosti.

Ty lze bezplatně odevzdat na veřejných sběrných místech, u prodejců nebo v našem expedičním skladu (Brilliant AG, Brilliantstr. 1, D-27442 Gnarrenburg).

být vráceny zdarma.

Za vymazání osobních údajů odpovídá spotřebitel.

Světelné zdroje a baterie, které lze bezpečně vyjmout a nejsou trvale instalovány, musí být předem vyjmuty k samostatné likvidaci. Podrobnosti legálně vyhovující likvidace upravuje státní právo.

Štítek s přeškrtnutou popelnicí označuje elektrospotřebiče a baterie, které se po skončení životnosti nesmí likvidovat společně s domovním odpadem.

být likvidovány společně s domovním odpadem. Symboly pod popelnicí označují všechny obsažené látky (olovo = Pb, rtuť = Hg, kadmium = Cd).

Toto třídění je nezbytné, protože baterie a elektrospotřebiče jsou cennými zdroji a zároveň obsahují látky, které jsou škodlivé pro člověka a životní prostředí.

Recyklací, sběrem a opětovným použitím vhodných baterií a elektrozařízení přispíváte k zachování a ochraně životního prostředí a lidského zdraví.

Pokyny k baterii

V případě potřeby před vložením baterie a kontaktů zařízení očistěte.

Vybité baterie ze zařízení okamžitě vyjměte! Zvýšené riziko vytečení!

Nikdy nevystavujte baterie nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, ohni a podobně! Vždy vyměňte všechny baterie najednou.

Používejte pouze baterie stejného typu, nepoužívejte různé typy nebo použité a nové baterie dohromady. Baterie

Pokud se baterie nebudou delší dobu používat, vyjměte je ze spotřebiče.

Nabíjecí baterie a svítidla lze nabíjet pouze stanoveným nabíjecím napětím a maximálním nabíjecím proudem.

Používejte pouze vhodné nabíječky v závislosti na typu baterie.

**Poznámky k likvidácii**

Spotrebiteľ je zo zákona povinný riadne zlikvidovať elektronické zariadenia, svetelné zdroje a batérie po skončení ich životnosti.

Tie je možné bezplatne odovzdať na verejných zberných miestach, u predajcov alebo v našom expedičnom sklade (Brilliant AG, Brilliantstr. 1, D-27442 Gnarrenburg).

býť vrátené bezplatne.

Za vymazanie osobných údajov je zodpovedný spotrebiteľ.

Svetelné zdroje a batérie, ktoré sa dajú bezpečne odstrániť a nie sú trvalo nainštalované, sa musia vopred odobrať na oddelenú likvidáciu. Podrobnosti o likvidácii v

súlade s právnymi predpismi upravuje štátny zákon.

Štítok s přeškrtnutou odpadkovou nádobou označuje elektrické spotřebiče a batérie, ktoré sa po skončení životnosti nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom.

býť likvidované spolu s domovým odpadom. Symboly pod odpadkovým košom označujú všetky obsiahnuté látky (olovo = Pb, ortuť = Hg, kadmium = Cd).

Toto triedenie je potrebné, pretože batérie a elektrické spotřebiče sú cennými zdrojmi a zároveň obsahujú látky, ktoré sú škodlivé pre ľudí a životné prostredie. Recykláciou, zberom a opätovným použitím vhodných batérií a elektrospotřebičov prispievate k zachovaniu a ochrane životného prostredia a ľudského zdravia.

Pokyny k batériám

Ak je to potrebné, pred vložením batérie a kontaktov zariadenia ju očistite.

Vybité batérie zo zariadenia okamžite vyberte! Zvýšené riziko vytečenia!

Batérie nikdy nevystavujte nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne! Všetky batérie vymieňajte vždy súčasne.

Používajte len batérie rovnakého typu, nepoužívajte rôzne typy alebo použité a nové batérie spolu. Batérie

Ak sa batérie nebudú dlhší čas používať, vyberte ich zo spotřebiča.

Nabíjateľné batérie a svietidlá sa môžu nabíjať len s určeným nabíjacím napätím a maximálnym nabíjacím prúdom.

Používajte len vhodné nabíjačky v závislosti od typu batérie.

**Opomba o odtujitvi**

Potrošnik je po zakonu dolžan elektronske naprave, sijalke in baterije po koncu njihove življenjske dobe ustrezno odstraniti.

Te lahko brezplačno oddate na javnih zbirnih mestih, pri trgovcih ali v našem odpremnem skladišču (Brilliant AG, Brilliantstr. 1, D-27442 Gnarrenburg).

brezplačno vrniti.

Za izbris osebnih podatkov je odgovoren potrošnik.

Svetlobne vire in baterije, ki jih je mogoče varno odstraniti in niso trajno nameščeni, je treba predhodno odstraniti za ločeno odstranjevanje. Podrobnosti zakonsko skladnega odstranjevanja ureja državna zakonodaja.

Oznaka s přeškrtnanim smetnjakom označuje električne naprave in baterije, ki jih po koncu življenjske dobe ne smete odstraniti skupaj z gospodinjskimi odpadki.

ne smejo biti odstranjeni skupaj z gospodinjskimi odpadki. Simboli pod košem za smeti označujejo vse snovi, ki jih vsebuje (svinec = Pb, živo srebro = Hg, kadmij = Cd).

To ločevanje je potrebno, ker so baterije in električne naprave dragoceni viri, hkrati pa vsebujejo snovi, ki so škodljive za ljudi in okolje. Z recikliranjem, zbiranjem in ponovno uporabo ustreznih baterij in električnih naprav prispevate k ohranjanju in varovanju okolja in zdravja ljudi.

Navodila za uporabo baterije

Pred vstavljanjem baterije in kontaktov naprave jo po potrebi očistite.

Izrabljene baterije takoj odstranite iz naprave! Povečana nevarnost uhanja!

Baterij nikoli ne izpostavljajte prekomerni vročini, na primer soncu, ognju in podobno! Vedno zamenjajte vse baterije hkrati.

Uporabljajte samo baterije iste vrste, ne uporabljajte različnih vrst ali rabljenih in novih baterij skupaj. Baterije

Če baterij dalj časa ne boste uporabljali, jih odstranite iz naprave.

Akumulatorske baterije in luči se lahko polnijo le s predpisano polnilno napetostjo in največjim polnilnim tokom.

Uporabljajte samo primerne polnilnike, ki so odvisni od vrste baterije.

**Megjegyzések az elidegenítéshez**

A fogyasztó jogszabályi kötelezettsége, hogy az elektronikus eszközöket, lámpákat és akkumulátorokat élettartamuk végén megfelelően ártalmatlanítsa.

Ezek ingyenesen leadhatók a nyilvános gyűjtőhelyeken, a kereskedőknél vagy a mi feladott raktárunkban (Brilliant AG, Brilliantstr. 1, D-27442 Gnarrenburg).

díjmentesen visszaszolgáltatathatók.

A személyes adatok törlése a fogyasztó felelőssége.

A biztonságosan eltávolítható és nem állandóan beépített fényforrásokat és akkumulátorokat előzetesen el kell távolítani, hogy azokat külön lehessen ártalmatlanítani.

Az állami törvények szabályozzák a jogszervi ártalmatlanítás részleteit.

Az áthúzott szemeteskosárral ellátott címke jelzi azokat az elektromos készülékeket és akkumulátorokat, amelyeket élettartamuk végén nem szabad a háztartási hulladékkal

együtt ártalmatlanítani. háztartási hulladékkal együtt kell ártalmatlanítani. A kuka alatti szimbólumok jelzik a benne lévő anyagokat (ólom = Pb, higany = Hg, kadmium = Cd).

Erre a szétválasztásra azért van szükség, mert az akkumulátorok és az elektromos készülékek egyaránt értékes erőforrások, és olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek károsak az emberre és a környezetre. A megfelelő elemek és elektromos készülékek újrahasznosításával, gyűjtésével és újrafelhasználásával Ön hozzájárul a környezet és az emberi egészség megőrzéséhez és védelméhez.

Az akkumulátorra vonatkozó utasítások

Szükség esetén tisztítsa meg az akkumulátort és a készülék érintkezőit, mielőtt behelyezi.

A lemerült elemeket azonnal távolítsa el a készülékből! Megnövekedett a szivárgás veszélye!

Soha ne tegye ki az akkumulátorokat túlzott hőhatásnak, például napsütésnek, tűznek vagy hasonlónak! Mindig az összes elemet egyszerre cserélje ki.

Csak azonos típusú elemeket használjon, ne használjon különböző típusú vagy használt és új elemeket együtt. Akkumulátorok

Vegye ki az elemeket a készülékből, ha hosszabb ideig nem használja őket.

Az újratölthető akkumulátorokat és lámpákat csak a megadott töltési feszültséggel és maximális töltési árammal szabad tölteni.

Csak az akkumulátor típusától függően megfelelő töltőket használjon.

- Zorg ervoor dat steeds het juiste type gloeilamp is ingezet en het max. vermogen van de lamp niet wordt overschreden (zie gloeilampensymbool en "max....W" op het etiket van de lamp cq. op de lamp.
- Geen koudlichteffect gebruikten!

- Gebroken beschermglas dient voor verder gebruik van de lamp steeds te worden vervangen!
- Wacht tot de lamp volledig is afgekoeld alvorens over te gaan tot onderhoud of vervanging van de lamp.
- Indien de externe flexibele bekabeling is beschadigd, kan deze enkel door de fabrikant, zijn service agent of een andere ter zake kundig persoon worden vervangen. Dit ter voorkoming van gevaarlijke situaties.

Technische wijzigingen voorbeholden!

Verklaring van de veiligheidsklasse

- Ⓐ schermklasse I: Deze lamp heeft een veiligheidsaardraad-aansluiting. De veiligheidsaardraad (geel/groene ader) moet op de met Ⓐ gemarkeerde ledig worden aangesloten.
- Ⓜ Veiligheidsklasse II: Deze lamp is dubbel geïsoleerd en mag niet aan een aardraad aangesloten worden.

ALGEMEEN: MONTAGE VAN ARMATUUR OP (CENTRAAL)-DOOS

In Nederland wordt voor plafondafsluiting van armaturen meestal een centraaldoos in de installatie geplaatst. Op de doos zit een isolatieklef welke niet verwijdd mag worden. Wil men gebruik maken van de ophangingen in het dekse! dan die- nen de gaten in het armatuur overen te komen (zie A), d.w.z. een onderlinge hartafstand van ca. 82 mm. in andere geval- len moet men in het plafond gan schroeven en eventueel gan schroeven voor plugplaatsing (zie B/C), hierbij moet men oplet- ten met de ledigen van de installatie te boren / schroeven. Het verdient aanbeveling hierbij gebruik te maken van een lei- dingstester.

SCHAKEL VOORAF DE STROOM UIT IN DE METERKAST!!

A BEVESTIGINGSGATEN OP CENTRAALDOOS

Controleer of de bevestigingsgaten van de installatiedoos in overeenstemming zijn met die van het armatuur (82 mm vor plafond/centraaldoos 55-60 mm vor wand/inbouwdoos). De bevestigingsschroeven (M4 resp. M3) dienen 10-14 mm uit de bodemplaat te steken.



B BEVESTIGINGSGATEN NAAST CENTRAALDOOS

Gaten vlakbij/naast de centraaldoos mogen niet dieper zijn dan 18 mm. De plug eventuel op maat knippen op 18 mm lengte. Zo mogen ook de schroeven maximaal 18 mm uit de bodemplaat steken, ook deze eventueel op maat knippen.

BOORTIIP: Boor voorrichting in de beton met een niet te grote beton boort opdat de pleisterlaag niet stuk raakt (eventueel klein voorboren).

C BEVESTIGINGSGATEN VER VAN CENTRAALDOOS

Let op dat u niet in de leidingen boort/schroeft. U kunt eventueel met een leiding detector (verklari- baar in de bouwmarkt) bepalen hoe de leidingen in uw plafond of muur lopen.

Als de bevestigingsgaten in orde zijn kunt u het armatuur electrisch aansluiten: Knip de N-1. toevoeardrad uit de centraaldoos af op ca. 8 cm en strip de uiteinden ca. 7 mm af.

De eventuele aarddraad (Ⓐ) Ⓜ moet voldoende lengte hebben tot het aansluitpunt in het armatuur.

Schuif de eventueel bijgeleverde kousjes/tule over de toevoeardrad en sluit deze aan op de kroonsteen op het kunststofkastje van het armatuur (kousjes verwijderen en weer terug monteren).

Controleer of de bedrading niet beschadigd en goed aangesloten is. Monteer het armatuur tegen het pla- fond/wand en schakel de stroom weer aan.

Ⓐ/А Будь ласка, звертайте на ці вказівки з техніки безпеки і монтажу і зберіжіть цю інструкцію.

Технічні дані: види етикетки до лампи

- Під'єднуйте струм, дозволяється лише спеціалістам.
- Увага! Перед початком монтажу треба зустрітими мережний провід – витягнувши зазаякіювач або винищувачи виникати!
- Побутові світильники: Ця лампа придатна лише для жилих приміщень (наде для вологих приміщень). Світильник дозволяється монтувати лише за межами радю розписування води з дшух (захисна зона).
- Лампи і трансформатори нагріваються під час роботи: при неправильній експлуатації існує небезпека пожежі, під час заміни лампи існує небезпека поранення. (дайте охолонути)
- Ⓐ/Ⓐ Освітлювальні пристрої, призначені лише для загальних ламп розжарювання "Self-shielded" чи загальних паростійких ламп "self-shielded". Лампи накаливання дуже нагріваються, треба витримувати достатню відстань від легковисхідних матеріалів (напр., шпору).
- Слідкуйте за тим, щоб використовувалися лише лампи правильного типу і не була перебільшена максимальна потужність лампи (див. символ лампи і позначку "max. ... W" на етикетці до світильника/лампи!)

Ⓜ Не використовуйте рефлектори лампи тілісного світіння!

- Розбіте захисне скло треба поміняти, перш ніж продовжувати користуватися світильником.
- При заміні галогеної лампи не торкайтесь її голими пальцями!
- З міркувань техніки безпеки пошкоджений гігучий зовнішній шнур щого світильника дозволяється міняти лише виготовлювачу, його представнику з сервісу або спеціалістам з рівноцінною кваліфікацією.

Можливі технічні зміни

По яснения щодо класів захисту

- Ⓐ Клас захисту I = В цьому світильнику є з'єднання для захисного проводу. Захисний провід (жовтий/зелений жили) треба під'єднати до клем, що позначена Ⓐ.
- Ⓜ Клас захисту II = Цей світильник має подвійну ізоляцію, його не можна під'єднувати до захисного проводу.

Ⓐ/А Молімо да се придržавате sledećih uputstava o bezbednosti i da montažu i da saćuvate ова Uputstva.

Технічки подаци: види етикетa свеитлике

- Електричне прикључке смеју да извршавај само стручна лица.
- Пазија! Пре почетка монтаже одвојите мрежни вод од напона – одврните осигурач одн. прекідач на ИСКЈ.Ј!
- Лампа се за стамбени простор: Ова светилја је погодна само за стамбено подручје (није за влажне просторе).
- Светилја се сме поставити само изван подручја прсканја туша (заштитно подручје).
- Светлеца тела і трансформатори при раду развијају високе температуре: код нестручне употребе постоји опасност од пожара і опасност од повреде при замени свеитлећ тела (пустите да се охладје)
- Ⓐ/Ⓐ Лампе које су конструисане само за халогене свилјке „self-shielded“ ил метал-халогене свилјке „self-shielded“.
- Силјалце се јакo загреју, морате да се придржавате довољног растојања од лако запалјивих материјала (нпр. од завеса).
- Побрините се за то, да се увек стави правилан тип силјалце і да се не прекорачи максимална снага светилјке (види симбол на лампи і "макс. W" на етикетки свилјке одн. на светилји!)
- Ⓜ Не користите флуоресцентни рефлектор!

- Разбијено заштитно стакло мора да се замени пре следеће употребе светилјке!
- При замињану халогене свилјалце избегавајте додир голиг прстијал!
- Индендос лампер: Дисе ламперне ер кун егнет тил болигром (икке ватром).
- Лампен м'ам монтерес утенфор спрутомрадет (бекштелесесонраде) тил дусјен.
- Лусперер ео трансформатор утвилькер хoје температурен ундр дрифт: вед усакындиг брук ер дет фаре фор брann ео вед утскљивај лусперен ер дет фаре фор скадер. (ла ден авкјoле).

- Ⓐ/Ⓐ Лампер со кун ер егнет фор "self-shielded"-халогенлусперер еллер "self-shielded"-хало-ген-металдламплампер.
- Лусперер блір сварт варме, холд тилстреккелг австанд тил летт антенгелле материалер (f.е.кs. гардинер).

Ⓐ/А Ју лутери, респектони удћезимет е мејоспштиме тје сигуримит dhe montimit dhe ruani këtë instruksion

Të dhënat teknike: shihje etiketën e llambës

- Lidhet elektrike duhet të bëhen vetëm nga persona të specializuar.
- Kujdes! Para fillimit të montimit duhet të shkëputet linja kryesore nga furnizimi me korrent – hiqeni siguresën ose vini celësin në SHKËPUT!
- Llamba për dhoma banini: Kjo llambë është e përshatshme vetëm për ambientin e banimit (jo për dhoma me lagështirë)! Llamba duhet të instalohet vetëm jashtë zonës së spërkatëse (zona e mbrojtur) të kokës së dushit.
- Mjete ndriçuese dhe transformatorë arrijnë gjatë punës temperatura të larta: në rast të për dorisht jo të rregullt ekziston rreziku i zjarrit dhe gjatë ndërrimit të llambave rreziku i plagos jets. (lëreni të ftohet).
- Ⓐ/Ⓐ Llambat, të cilat janë të projektuar vetëm për llambat halogjen „self-shielded“ ose „llambat metal halogeni „self-shielded“.
- Llamba inkandeshtie bëhen shumë të nxehta, duhet të mbahet një distancë e mjaftuesh me ndaj materialeve që marrin zjari lehtë (p.sh. perde).
- Ju duhet të kujdeseni gjithnjë në të përdorët tipi korrekt i llambave dhe fuqia maksimale e llambës të mos kalohet (shihje simbolin e llambës) dhe "maks. ...W" në etiketën e llambës respektivisht në llambë)!

Ⓜ Mos përdorni reflektorët me dritë të ftohtë!

- Xhami i thyer mbrojtës duhet të ndërrohet para përdorimit të mëtejshëm të llambës!
- Gjatë ndërrimit të një llambe halogjene duhet të mënjanohet projekja me gishtal!

10.Për mënjanimin e rrezieve duhet që një lidhje e dëmtaur e jashtme fleksible e kësjaj lam be të ndërrohet ekskluzivisht nga prodhuesi, përfaqësuesi i tij për shërbimin ose një specia list i me afësi të ngjashme.

Rezervohen ndryshime teknike

Shpjegimi i klasë të sigurisë

- Ⓐ Kласа е прарее е сигурисë = Kjo llambë ka terminal tokëzimji. Terminali i tokëzimit (teli i verdhë/jeshile) duhet të lidhet me terminalin e shënuar me Ⓐ

- Ⓜ Kласа е дитје е сигуримт = Kjo llambë është e izoluar në mënyrë të dyfishtë dhe nuk duhet të lidhet me një terminal të tokëzimit.

- Ⓐ/Ⓐ Molimo Vas pridržavajte se slijedećih uputstava o sigurnosti za montažu i saćuvajte ова Uputstva.

Технічки подаци: види етикетu лампе

- Електричне прикључке смјеје изводити само стручна радна снага.
- Пазија! Прије почетка монтаже одвојите мрежни вод од напона – одврните осигурач одн. пре кідач на ИСКЈ.Ј (АУС)!
- Лампе се за стамбени простор: Ова лампа је подобна само за подручје становање (није за влажне просторе).
- Лампа се сме поставити само изван подручја прсканја туша (заштитно подручје).
- Светилеца тјела і трансформатори расписју при раду високе температуре: код нестручне употребе постоји опасност од пожара і опасност од повреде при мињанјују свилетлећ тјела і (саекајте да се охладје)
- Ⓐ/Ⓐ Лампе које су конструиране само за халогене силјалце „self-shielded“ ил метал-халогене силјалце „self-shielded“.
- Силјалце се јакo загнују, морате ил држити на довољном одстојању од лако запалјивих материјала іа (нпр. од завјеса).
- Побрините се за то, да се увјек стави правилан тип силјалце і да се не прекорачи максимална снага лампе (види симбол на лампи і "макс. W" на етикети лампе одн. на лампи!)
- Ⓜ Не употребљавате флуоресцентни рефлектор!

- Разбијено заштитно стакло мора се замијенити прије сљедеће употребе лампе!
- При мињанјују халогене силјалце избегавајте додир голм прстијал!
- Ради избегавања угрожавања оштећени ванскији флексибилн вод ове лампе смеје мињенати искључиво производач, његов представник сервиса илј слична стручна радна снага.

Zadržano pravo na tehničke promjene.

Објашњење заштитне класе

- Ⓐ Заштитна класа I = Ова лампа има прикључак заштитног вода. Заштитни вод (жуто/зелена жи)а мора се прикључи на стежалјку која је објеліжена са Ⓐ

- Ⓜ Заштитна класа II = Ова лампа је двоструко изолірана і не смеје се прикључи на заштитни вод.

Ⓐ/Ⓐ МК Ве молиме запаметите ги следећите сигурносни і монтакни препоруки і зачувајте ги ова упутство.

Технички податоци: види ја етикетата на свитликата

- Електричните прикључоци смеат да се изведат само од стручни лица.
- Важно! Пред да почнете со монтаката исклучете ги главните кабел или напојувањето – да се извади осигурачот или да се стави преклучувач на "OFF" (ИСКЛУЧИ!)
- Внатрешно осветлување: Оваа свитлика е наменета само за во местото на живеење (не за влажни простории). Свитликата смее да се намести само надвор од пределот на тушејт (защитен предел).
- Светелничките елементи и трансформаторите развиваат при работењето високи температури: при несоодветна употреба постои опасност од пожар а при промена на светелничот елемент опасност од повреда, да се остави да се олади!
- Ⓐ/Ⓐ Ламбички што се дизајнирани само за „self-shielded“ халогенски свитлики или „self-shielded“ метални халогенски лампи.
- Предупредување: Силјалиците се прегреваат; мора да се запази задоволително растојание од лесно запаливиите материјали (на пр. од завесите).
- Погрижете се за тоа да секогаш биде ставен правиот тип на лампа и да не се пренебреги максималната моќност на лампата (види го симболот на ламбата и "max. W" на етикетата од свитликата односно на свитликата!)
- Ⓜ Да не се користи рефлектор со ладно светло!

- Скришено заштитно стакло треба да се замени пред понатамошно користење на свитликата!
- При ставање нова халогена силјалилица да се избегне допирањето со голи прсти!
- За избегнувања на несреќи ако е оштетен надворешен подвижен кабел или жица на оваа свитлика да се замени исклучиво од производителот, неговиот сервисен застаник или некоја слична стручна сила.

Да се запази техничката измена!

Објаснување на заштитните класи

- Ⓐ = Заштитна класа I = Оваа свитлика има приклучок за уземјување. Жицата за уземјувањето (жолта и зелена) мора да биде приклучена на стегата означена со Ⓐ

- Ⓜ = Заштитна класа II = Оваа свитлика е двојно изолирана и не смее да се приклучи на заштитен проводник.

Ⓐ/Ⓐ Та hensyn til de nedestående sikkerhets- og monteringsanvisningene og ta vare på denne instruksen.

Текниске даје се лампеткеттен

- Електриске тилкоплеринг м'ам кун утфores ав сакындиге персонал.
- ОBS! For monteringen påbegynnes må strømledningen giores spenningsfri - ta ut sikringen hhv. sett bryteren på AV!
- Innennders lamper: Disse lampene er kun egnet til boligrom (ikke våtrom).
- Lampen må kun monteres utenfor sprutområdet (beskyttelsesområdet) til dusjen.
- Lysperer ео трансформатор утвилькер хoје температурен ундр дрифт: вед усакындиг брук ер дет фаре фор брann ео вед утскљивај лусперен ер дет фаре фор скадер. (ла ден авкјoле).
- Ⓐ/Ⓐ Лампер со кун ер егнет фор "self-shielded"-халогенлусперер еллер "self-shielded"-хало-ген-металдламплампер.
- Лусперер блір сварт варме, холд тилстреккелг австанд тил летт антенгелле материалер (f.е.кs. гардинер).

- Sorg for at det alltid brukes riktig lampetype og at maksimal lampeeffekt ikke overskrides (se lampesymbol og "maks....W" på lampeetiketten hhv. på lampen!)
- Bruk ikke en kaldlysreflektor!

- Hvert sprukket beskyttelsesdeksel må skiftes ut!
- Ved utskifting av en halogen-lyspære må du unngå å berøre den med fingrene!
- For å unngå fare må du skadet utvendig fleksibel ledning på denne lampen utelukke skadet ut av produsenten, en autorisert servicerepresentant eller en tilsvarende fagmann!

Текниске ендрингер форбеholdes
Forklaring av beskyttelsesklassene
Ⓐ/ⒶBeskyttelsesklasse I = Denne lampen har en jordet tilkopling. Jordledningen (gul/grønn ledet) må koples til klemmen som er merket med Ⓐ
ⓂBeskyttelsesklasse II = Denne lampen er dobbelt isolert og må ikke koples til en jordledning.

Ⓐ/Ⓐ Anschlußklemmen, Terminals, Bornes d'alimentation, Bornes de conexión, Aansluitklemmen, Tilslutningsklemmer, Bornes de fixação, Morsetti, Priporovaci zavrtci, Zásuvki podružnicové, Ακροδέκτες σύνδεσης, Bajlanti, kelerpeclete, Клемники, Csatlakozópárok, Priljučimo gnybtai, Učendusklemmen, piesięgšanas spāle, Litospintiet, Aanslutingspunten, Pripojnje svazky, Priključke ključke, Приєднувальні клеми, Priključne stezaljke, Borne de racordare, Під'єднувальні клеми, Priključne stezaljke,Termialet e lidhjes, priključne stezaljke, Прилучни стеги, Tilkoplingsklemmer

1 schwarz oder braun, black or brown, noir ou brun, negro o marrón, zwart of bruin, sort eller brun, negro ou castanho, nero o bruno, černá nebo hnědá, czarno lub brązowy, μαύρο ή καφέ, siyah veya kahverengi, чёрный или коричневый, fekete vagy barna , must või pruun, melns vai brūns, juodas arba rudas, musta tai ruskea, Svart eller brun, černý alebo hnědý, črno ali rjavo , Чёрно или кафёво , Negro sau maro, чёрного або коричневого кольору, črno ili smeđe, i/z/ zezé ose boje kafe, črno ili bijelo, црна или кафеава, sort eller brun.

blau, blue, bleu, azul, blauw, blå, azul, blu, modrá, niebieski, žilte, mavı, синий, көк, sinine, zils, melynas, sininen, blå, modry, moder , Синьо , plavo , albastru, синього кольору, plavo,blu, plavo, сина, біа.

gelb/grün, yellow/green, jaune/vert, amarillo/ verde, geel/groen, gul/gron, amarelo/verde, giallo/verde, žltá/zelená, žółty/zielony, κίτρινο/πράσινο, sarı/yeşil, жёлтый / зелёный, сі́рого/зелено, dzelenas/zaļš, geltonas, keltainen / vihreä, gulgrön, žltý/zelený, rumeno/zeleno , Жёлто-зелено , žuto/zeleno , Galben/verde, жовтого/зеленого кольору, žuto/zeleno,i/z/ verdhë/jeshile, žuto/zeleno, жолта/сина, gul/gronn.

Ⓜ blau, blue, bleu, azul, blauw, blå, azul, blu, modrá, niebieski, žilte, mavı, синий, көк, sinine, zils, melynas, sininen, blå, modry, moder , Синьо , plavo , albastru, синього кольору, plavo,blu, plavo, сина, біа.

gelb/grün, yellow/green, jaune/vert, amarillo/ verde, geel/groen, gul/gron, amarelo/verde, giallo/verde, žltá/zelená, žółty/zielony, κίτρινο/πράσινο, sarı/yeşil, жёлтый / зелёный, сі́рого/зелено, dzelenas/zaļš, geltonas, keltainen / vihreä, gulgrön, žltý/zelený, rumeno/zeleno , Жёлто-зелено , žuto/zeleno , Galben/verde, жовтого/зеленого кольору, žuto/zeleno,i/z/ verdhë/jeshile, žuto/zeleno, жолта/сина, gul/gronn.

L = für den Phasenschluß / live / pour les phases / para el conector de fase / voor fase-aansluiting / faseledningen / conexão da fase / per l'allacciamento di fase / per ripojenji faze naprieće / faza / για τις φάσεις/ faz bağlantisı için / для подсоединения фазы / fáziscsatlakozó/ Faasiühenduseks / fizes piesięgšana/ fazei prijungti / vaihelitintää varten / för fasanslutningen / For fasanslutningen / fizes piesięgšana/ fazei prijungti / vaihelitintää varten / för fasanslutningen / für neutrallednen / pre neutralny vodič / za nevtraln vod (nula) / Za nuluziva provodnik / Za nevtralni vod / Pentru conductorul neutru / для нульового проводу, za nevtralni vod, për përcjellësin [je] neutral[e], za nulli vod, za nulnata, for neytralleder.

N = für den Neutralleiter / neutral / pour le neutre / para el conductor neutro / voor neutrale lideer / nulledningen / neutro / per il conduttore non polarizzato / per ripojenji nulového vodiča / neutralny / za oobderito / Nötr kablo için / для провода заземления / nullavezele / Neutralnajtne kablo/ neitrálá vado za piesięgšana/ neutraliam laidui prijungti/ nolajoddnata varten for neutrallednen / pre neutralny vodič / za nevtraln vod (nula) / Za nuluziva provodnik / Za nevtralni vod / Pentru conductorul de protecție / для захисного проводу, za zaštitni vod, për përcjellësin e tokëzimit, za zaštitni vod, za uzejmuvanjeeto, Til jordledning

für den Schutzleiter / earth / pour la terre / para el conductor de protección / voor veiligheidsaardraad / Til jordledning / fio de segurança / per il conduttore di protezione / per ochran-ny vodič / uzimienije / fio den zashchoty / προστασία / Κορυευση kablo için / для провода заземления / védővezetést / maandusajutnne jaoks / zeměňasas vadam/ arpausigniam laidui prijungti/ maad- doddnata varten / för skyddsledningen / per ochranný vodič / za zaštitni vod / Za zašutnitya provodnik / Za zaštitni vod / Pentru conductorul de protecție / для захисного проводу, za zaštitni vod, për përcjellësin e tokëzimit, za zaštitni vod, za uzejmuvanjeeto, Til jordledning

für den Schutzleiter / earth / pour la terre / para el conductor de protección / voor veiligheidsaardraad / Til jordledning / fio de segurança / per il conduttore di protezione / per ochran-ny vodič / uzimienije / fio den zashchoty / προστασία / Κορυευση kablo için / для провода заземления / védővezetést / maandusajutnne jaoks / zeměňasas vadam/ arpausigniam laidui prijungti/ maad- doddnata varten / för skyddsledningen / per ochranný vodič / za zaštitni vod / Za zašutnitya provodnik / Za zaštitni vod / Pentru conductorul de protecție / для захисного проводу, za zaštitni vod, për përcjellësin e tokëzimit, za zaštitni vod, za uzejmuvanjeeto, Til jordledning

Klemmenleuchten dürfen nicht an Betten, Schlaf- und Ruhemöbeln benutzt werden - Brandgefahr!
Clamp lamps should not be used on bedroom furniture including beds and other soft furnishings - fire risk!
Les lampes à pince ne doivent pas être allumées près de lits, rideaux ou tapis car risque d'incendie.

Para evitar el posible riesgo de incendio estas lámparas no deben ser utilizadas encima de camas, sofás, o cualquier otro material que sea sencillamente inflamable.
Klemmlampen mogen niet bevestigd worden op slaarpeubelair, bedden of ander relaxmeubelair - brandgevaar!
Klemme lamper anbefalles ikke til brug på sengengavle, sengeborde eller på soveværelsesmøbler, på grund af brandfare.

Projectores com mola não podem ser aplicados a camas, divans ou qualquer mobiliário de descanso. Pergio de incendio.
Le lampade dotate di morsetto non potrebbero essere usate su tessuti per arredi in camera da letto, letti, o tendaggi. Rischio di infiammabilità

Svitlida s klipsnou se nesmí používat na postelích, ložnicovém a odpočinkovém nábytku - hebezpečí požáru!
Nie zaleca się używanią lamp z imadłem na krawędziach łózek i na meblach sypialnych.
W przypadku odkryecenia się lampy istnieje ryzyko pożaru.

Φωτιστικά με τοιχίτι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται πάνω σε κρεβάτι και υπνοκόμ σε έπιπλα κρεβατοκάμαρας γιατί υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
Kiskáká írtórliner utatak uclarna, mobilylara tuturulmamalıdır!-Yanğın tehlikesi!
В целых пожарной безопасности нельзя использовать лампы с зажимами для мяг- кой мебели и постели.
Csípfészes lámpa használata nem ajánlott az ágyon, ágykereten vagy hálószóba bútoron.
Tűvesélyez.

Klémmlampor får inte användas på sängar, sov- och vilomöbler - brandfara!
Svitlidiá s upinadom sa nesmú upinať na posteľe, spací, alebo nábytok k oddychu, nebezpečie požiaru!

Svetilke s ključku se ne smejo rabiti na kreveti, spalnom ali počivalnom pohištvu - nevarnost požara!
Zašutnitya përcjellësit e tokëzimit, zašutnitya përcjellësit e tokëzimit, za uzejmuvanjeeto, Til jordledning

Mindestabstände, Minimum distancies, Distances minimales, Distancias mínimas, Mínimas distancias, Minimum afstanden, Mindest afstand, Distancias mínimas, Distancie minime, Minimální vzdálenost, Minimalna odleglost, Ελάχιστες αποστάσεις, Asgari mesafeler, Minimálnes rastojanja, Minimális távolság, Lähim vahakaugus, Minimálnis attāluns, Najmanjši odstoj, Minimalus atstumas, Minimietāisums, Minimāvistāne , Minimálne odstupy , Najmanjši odstoj, Minimální rastojanja, Najmanji razmci, Distancie minime, Minimálnye відстань, Najmanja rastojanja, distancat minimale, minimalne udaljenosti, Najmali rastojanja, Minimumsavstander.

Ⓜ Arbeit nur bei festgestellter Spannungsfreiheit durchführen!

Ⓜ Mindestande, Minimum distancies, Distances minimales, Distancias mínimas, Mínimas distancias, Minimum afstanden, Mindest afstand, Distancias mínimas, Distancie minime, Minimální vzdálenost, Minimalna odleglost, Ελάχιστες αποστάσεις, Asgari mesafeler, Minimálnes rastojanja, Minimális távolság, Lähim vahakaugus, Minimálnis attāluns, Najmanjši odstoj, Minimalus atstumas, Minimietāisums, Minimāvistāne , Minimálne odstupy , Najmanjši odstoj, Minimální rastojanja, Najmanji razmci, Distancie minime, Minimálnye відстань, Najmanja rastojanja, distancat minimale, minimalne udaljenosti, Najmali rastojanja, Minimumsavstander.

Ⓜ Arbeit nur bei festgestellter Spannungsfreiheit durchführen!

Ⓜ Mindestande, Minimum distancies, Distances minimales, Distancias mínimas, Mínimas distancias, Minimum afstanden, Mindest afstand, Distancias mínimas, Distancie minime, Minimální vzdálenost