

Thomson Antenne d'intérieur HD pr télév./radio, DVB-T2, plate, active, perf. 45

Antenne TV/FM/TNT



00132188

- Antenne plate DVB-T/DVB-T2: possibilité de recevoir des émetteurs polarisés horizontalement et verticalement sans avoir à tourner l'antenne
- Amplificateur intégré puissant pour un rendu optimal des signaux reçus
- Permet également la réception des signaux HD et 3D
- Alimentation en électricité 5 V par alimentation à distance du récepteur via un cordon coaxial, ou par bloc secteur à fiche électrique 230 V (fourni)
- Le filtre antiparasite intégré évite les perturbations et améliore le signal
- Voyant LED pour le contrôle de la disponibilité de l'appareil
- Antenne désactivable (permet par ex. de réaliser des économies d'énergie pendant les vacances)
- Forme très plate avec pied
- Fixation murale possible avec le support mural fourni
- Câble de raccordement d'antenne 75 ohms avec connecteur coaxial 9,5 mm

Design (Couleur, Style, Motif, Série)

Couleur Noir

Couleurs disponibles Noir

Connexions

Connecteur Coaxiale mâle

Propriétés spécifiques

Amplification Active

Bande passante UHF : 470-790MHz

Technologie DVB-T/T2

Caractéristiques techniques

Montage A fixer au mur, Stand foot, Sur pied

Performance 45

Dimensions

Forme Flat antenna

Hauteur 13,8 cm

Largeur 27,5 cm

Longueur du câble coax. 1,5 m

Alimentation

Alimentation Alimentation secteur externe

Domaines d'utilisations

Utilisation Intérieure



Hama Nettoyant pr écran, mousse + chiff. nett., 400ml, TV, bureau + cuisine

Mousse nettoyante



00221095

- Des ingrédients à effet antistatique empêchent l'accumulation de poussière après le nettoyage de l'écran
- Chiffon microfibrés de qualité supérieure, extrêmement absorbant pour un nettoyage sans peluche
- Doux et délicat : sans solvants agressifs comme l'alcool, le butylglycol ou le méthanol
- Un produit polyvalent pour toute la maison : élimine efficacement et en douceur la poussière, la saleté et la graisse de tous les types d'écrans de télévision (LCD, LED, OLED, TFT), d'ordinateurs portables, de tablettes, de smartphones, de liseuses électroniques, de scanners, de photocopieuses, mais aussi de surfaces en plastique, en verre et en métal
- Le nettoyage d'écran facile : appliquer la mousse nettoyante pour téléviseur sur le chiffon de nettoyage pour écran, frotter et essuyer avec un chiffon sec - c'est tout
- Le chiffon en microfibres (80 % polyester, 20 % polyamide, 20 x 20 cm) est lavable
- Si vous nettoyez régulièrement l'écran de télévision et les autres moniteurs, vous prolongez la durée de vie des appareils
- Le kit de nettoyage pour téléviseur contient tout ce dont vous avez besoin pour nettoyer votre écran

Caractéristiques techniques

Contenu 400 ml

Domaines d'utilisations

Compatibilité Screen

