



## Philips Série 3000 Aspirateur sans fil

XC3031/01

- Moteur numérique
- Brosse LED
- Inclut des accessoires

Exposez la poussière dissimulée. Éliminez-la en un seul geste.

Jusqu'à 60 minutes d'autonomie<sup>1</sup> et guide avec la brosse LED

- PowerCyclone 8 élimine la poussière et optimise l'usage de la batterie.
- Moteur numérique pour assurer une plus grande durabilité.
- Batterie amovible de 25,2 V pour un nettoyage prolongé.
- Le système de filtration en 3 étapes permet de retenir la poussière capturée.
- La brosse LED expose la poussière dissimulée et guide chaque mouvement.
- La brosse de précision glisse jusqu'à 1 mm du mur.
- La batterie longue durée fonctionne jusqu'à 60 minutes<sup>1</sup>.
- Un ménage facile grâce à la fonction aspirette et aux accessoires

\*<sup>1</sup> Mode Éco, appareil portable uniquement.

\*\*<sup>2</sup> En mode Turbo, sur les sols durs.

\*\*\*<sup>3</sup> Taille des particules >0,5 µm.

\*\*\*\*<sup>4</sup> Deuxième batterie vendue séparément XV1633.


# Points forts

## PowerCyclone 8



Notre puissante technologie offre la combinaison parfaite d'efficacité et de résultats. Elle est conçue pour un dépoussiérage optimal tout en vous assurant une autonomie de 60 min en mode normal<sup>1</sup> et de 15 min en mode Turbo<sup>2</sup>.

## Système de filtration en 3 étapes




99,9 % de la poussière fine et de la saleté restent capturées<sup>3</sup> à l'intérieur grâce à trois filtres ultra-fins. Ainsi, une fois qu'elles sont éliminées de votre sol, elles le restent.

## Batterie longue durée



Nettoyez votre maison sans interruption grâce à une batterie qui dure jusqu'à 60 minutes en mode Normal<sup>1</sup>, et 15 minutes en mode Turbo<sup>2</sup>.

## Moteur numérique



Notre moteur numérique assure la durabilité et la puissance de votre aspirateur sans fil.

## Brosse LED



Faites en sorte que chaque geste compte grâce à notre brosse LED. Elle éclaire les minuscules particules de poussière en projetant de la lumière sous un angle précis, afin que vous sachiez exactement où nettoyer.

## Un ménage facile



Dans les placards, les coins ou en hauteur : l'aspirateur Philips série 3000 nettoie partout. Il se convertit en aspirette plus maniable. Le suceur plat long atteint les espaces étroits. L'outil combiné 2-en-1 vous permet d'alterner facilement entre la brosse douce adaptée aux surfaces fragiles et le suceur plat large capable de nettoyer les recoins difficiles.

## Batterie amovible de 25,2 V



Vous souhaitez poursuivre votre ménage sans avoir à recharger votre appareil ? Grâce leur conception amovible, vous pouvez remplacer une batterie vide par une batterie chargée et reprendre le ménage là où vous l'avez laissé presque immédiatement.

## Brosse de précision



Éliminez la poussière et la saleté des endroits difficiles d'accès grâce à notre brosse de précision. Elle est conçue pour glisser très près des murs et des plinthes, en capturant les particules de saleté les plus tenaces.

# Caractéristiques

## Performances

Type de pile/batterie: Batterie lithium-ion remplaçable  
Temps de charge: 5 heures hour(s)  
Niveau sonore: < 80 dB  
Tension de la pile/batterie: 25,2 V  
Autonomie: Jusqu'à 60 minute(s)  
Débit d'air (max.): 14,4 l/min  
Autonomie (mode Turbo): Jusqu'à 15 minutes

## Brosses et accessoires

Brosse standard: Brosse LED  
Accessoires inclus: Suceur plat, Outil 2 en 1

## Développement durable

Plastique recyclé, accessoires inclus.: Oui

## Filtration

Système de filtration: Filtration en 3 étapes

## Poids et dimensions

Dimensions de l'emballage (l x H x P): 37,9 x 73,2 x 13,4 cm  
Poids en main: Environ 1,5 kg

## Design

Couleur: Bleu Gris



Date de publication  
2024-08-18  
Version: 41.38.1  
EAN: 8720389049071  
www.phillips.com

© 2024 Koninklijke Philips N.V. Tous droits réservés.  
'Philips et l'emblème de Shield Philips sont des marques enregistrées de Koninklijke Philips n.v. et sont utilisées sous licence.'