





Ax1



Bx8



Cx1


① x1




② x1






③ x1



④ x1





FR
Pensez à
donner ou recycler.



Association



Magasin



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>



**LE TRI
+ FACILE**



Séparez les éléments avant de trier



Le numéro de ce document est : version 1

La charge maximale supportée par la chaise : 125 kg

Utilisez votre chaise sur un terrain stabilisé et plat.

Tous les dispositifs de jonction doivent toujours être correctement serrés et

Un siège changera naturellement de forme et d'apparence lorsque Le rembourrage s'affaîssera avec le temps. Afin de prolonger le votre produit et une répartition uniforme de l'usure, il'est

Fortement recommandé de lisser immédiatement la surface des sièges après un e utilisation prolongée

Informations destinées à la maintenance et à la fin de

Durée de vie des produits

a) L'entretien Instructions d'entretien :

Un chiffon légèrement humide et doux peut être utilisé pour le nettoyage.

L'eau savonneuse peut être utilisée pour le nettoyage.

Avant toute maintenance, nettoyez soigneusement la poussière.

Toute tache doit être nettoyée rapidement.

Ne jamais utiliser de produit abrasif (poudre, laine d'acier)