


BELINDA




017444






« IMPORTANT - À lire soigneusement - À conserver pour consultation ultérieure. »

- « Vérifier la présence et l'état de la quincaillerie et des pièces avant de débiter le montage »
- « Ne pas monter ou utiliser le mobilier si certains éléments sont cassés, endommagés ou manquants, et n'utiliser que des pièces détachées approuvées par le fabricant. »
- « Utiliser uniquement l'outillage fourni ou préconisé. »
- « Serrer correctement les éléments de fixation avec l'outillage fourni ou préconisé. »
- « Un mauvais montage, calage ou manutention peut entraîner une fragilisation des assemblages et/ou des pièces. »
- « Tenir éloigné les jeunes enfants lors de l'assemblage. Présence de petites pièces susceptibles d'être ingérées. »
- « Utiliser votre produit sur un sol stabilisé, de niveau »
- « Il convient que tous les dispositifs d'assemblage soient toujours convenablement serrés et régulièrement vérifiés, et resserrés, si nécessaire. » ;
- « Ne pas déplacer un mobilier chargé. »





COMPOSITION DU PRODUIT:
PIN MASSIF







24 A





Ø1/4x80

16 B



Ø7,0x70

10 C





Ø7,0x50

24 D



16 E



Ø4,0x35

01 F








12 G



06 H





Ø8,0x30




1




04x H




2x



2



Ø1/4x80
4x A



Ø7,0x70
4x B




4x D





1x F


2x




3



02x H




4



Ø1/4x80

2x A



Ø7,0x50




1x C




2x D



1x F





Ø1/4x80

2x A



Ø7,0x50


1x C




2x D



1x F



6




Ø4,0x35

8x E



4x G



G


G

G

G



G


E



19

16





Ø1/4x80

8x A



Ø7,0x70

8x B





8x D




1x F

2x



8



Ø1/4x80

2x A



Ø7,0x50

4x C





2x D



1x F

2x





Ø1/4x80

2x A



Ø7,0x70

2x B




2x D




1x F

2x



10



Ø1/4x80

2x A



Ø7,0x70

2x B





2x D



1x F

2x





Ø1/4x80

2x A



Ø7,0x50

4x C




2x D



1x F

2x









Ø4,0x35
8x E



8x G

2x



Consignes d'entretien


- chiffon doux légèrement humide

Warning



- avant tout entretien, dépoussiérer soigneusement
- toute tache doit être nettoyée rapidement
- ne jamais utiliser de produit abrasif (poudre, laine d'acier)
- ne jamais utiliser de solvant
- ne pas mouiller

Charge maxi d'utilisation:



« Lors de l'élimination de votre mobilier usagé, les composants en bois, plastiques et en métal peuvent être séparés et dirigés en déchèterie vers les contenants appropriés pour permettre leur valorisation. Pour plus d'information: www.eco-mobilier.fr »

