



BUT

LUDIVINE SIDEBOARD 220



REFERENCE (S)

4894223248686



FR

Pensez à
donner ou recycler.



Association



Magasin




Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>



LE TRI
+ FACILE





FR

CONSIGNES DE SECURITE

**IMPORTANT ! À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER
EN VUE D'UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE**

Ce meuble est à usage domestique. A monter soi-même

Vérifier la présence et l'état de la quincaillerie et des pièces avant de débiter le montage.

Ne pas monter ou utiliser le mobilier si certains éléments sont cassés, endommagés ou manquants, et n'utiliser que des pièces approuvées par le fabricant.

Utiliser uniquement l'outillage fourni ou préconisé

Serrer correctement les éléments de fixation avec l'outillage fourni ou préconisé

Un mauvais montage, calage ou manutention peut entraîner une fragilisation des assemblages et/ou des pièces

Tenir éloigné les jeunes enfants lors de l'assemblage. Présence de petites pièces susceptibles d'être ingérées.

Il convient que tous les dispositifs d'assemblage soient toujours convenablement serrés et régulièrement vérifiés, et resserrés, si nécessaire.

Ne pas déplacer un mobilier chargé.

Mobilier non prévu pour être remonte

Les meubles contenant des panneaux à base de bois peuvent émettre des substances polluantes dans l'air intérieur. Il est donc recommandé, après l'installation du meuble, d'aérer fréquemment la pièce pendant au moins quatre semaines.

EN

SAFETY INFORMATION

**IMPORTANT ! READ CAREFULLY
AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE**

This furniture is for domestic use. Self-assembly required.

Check that all of the hardware and parts are present and in good condition before starting assembly

Do not assemble or use the furniture if any of the parts are broken, damaged or missing, and only use parts approved by the manufacturer.

Only use tools that are supplied or recommended.

Firmly tighten the fasteners using the supplied or recommended tools

improper assembly, cribbing or handling can lead to assemblies and/or parts becoming weakened.


Keep young children away during assembly. The product contains small parts that could be ingested.

All joints should always be properly tightened and regularly checked, and retightened, if necessary








Do not move furniture that is loaded.

Furniture is not intended to be reassembled.

Furniture containing wood-based panels (particleboard, fibreboard, plywood, etc.) can emit pollutants into the indoor air. You are therefore advised, after the furniture has been installed in its location, to ventilate the room frequently for at least four weeks in order to reduce exposure to the pollutants emitted by the furniture.



No.	TAILLE SIZE	QTE QTY	CTN No.	11	534 x 80 x 15	1	1	22	361 x 60 x 15	1	3	33	284 x 60 x 15	4	1
1	2201 x 386 x 15	1	3	12	534 x 80 x 15	1	1	23	527 x 338 x 15	2	1	34	300 x 90 x 15	4	1
2	2169 x 384 x 15	1	3	13	534 x 80 x 15	1	1	24	533 x 338 x 15	2	1	35	300 x 90 x 15	4	1
3	765 x 385 x 30	1	2	14	534 x 80 x 15	1	1	25	2178 x 151 x 2.5	1	3	36	476 x 89 x 15	2	1
4	765 x 385 x 30	1	2	15	314 x 60 x 15	3	3	26	2178 x 304 x 2.5	1	3	37	483 x 89 x 15	2	1
5	750 x 359 x 15	1	1	16	2120 x 35 x 15	1	3	27	2178 x 304 x 2.5	1	3	38	485 x 293 x 2.5	2	3
6	750 x 359 x 15	1	1	17	2138 x 35 x 12	1	3	28	600 x 546 x 15	2	2	39	491 x 293 x 2.5	2	3
7	750 x 359 x 15	1	1	18	2138 x 70 x 15	1	3	29	600 x 546 x 15	2	2				
8	2168 x 60 x 15	1	3	19	2160 x 60 x 15	1	3	30	546 x 149 x 15	1	2				
9	512 x 80 x 15	2	2	20	2128 x 60 x 15	1	3	31	546 x 149 x 15	1	2				
10	512 x 80 x 15	2	2	21	361 x 60 x 15	1	3	32	546 x 149 x 15	2	2				


A x 75	B x 75	C x 93	D x 6	E x 36	F x 9
					
6 x 32 mm	15 x 12 mm	8 x 32 mm	6 x 50 mm	7 x 31 mm	6 x 15 mm
H x 24	O x 24	S x 8	T x 3	Z x 16	AA x 4
					
4 x 19 mm	10 x 14 mm	Ø20 mm	Ø4 mm	5 x 16 mm	55 x 40 mm
AP x 4	AT x 32	BZ x 8	CA x 8	CB x 32	CE x 4
 Half Curve Hinge					
85 x 53 mm	6 x 12 mm	27 x 300 mm	18 x 300 mm	M5 x 12 mm	6 x 30 mm
CI x 4	CO x 8	DB x 2	DT x 1	DU x 1	DV x 1
 Straight					
85 x 53 mm	6 x 25 mm	120 x 15 mm			



SAV / SPARE PARTS																	
Sachet de quincaillerie (lettre) / Hardware bag (letter)																	
Parties du meuble (numéro) / Furniture parts (number)																	


1

8x



2

A x 8



6 x 32 mm

B x 4



15 x 12 mm

C x 8



8 x 32 mm

AT x 8




6 x 12 mm

BZ x 4



27 x 300 mm



3

B x 10




15 x 12 mm


C x 12



8 x 32 mm




4



5

A x 4



6 x 32 mm

B x 8



15 x 12 mm

C x 12



8 x 32 mm

AT x 4




6 x 12 mm


BZ x 2




27 x 300 mm




6




7




8

A	x	4
		
6 x 32 mm		
C	x	4
		
8 x 32 mm		
E	x	16
		
7 x 31 mm		



9



10

A x 13



6 x 32 mm

B x 4




15 x 12 mm

C x 4




8 x 32 mm




11

D x 6



6 x 50 mm



12

B x 10




15 x 12 mm

C x 9




8 x 32 mm

Arrow points
to outside



13

A x 10



6 x 32 mm

B x 4



15 x 12 mm

C x 4



8 x 32 mm

AT x 4




6 x 12 mm


BZ x 2




27 x 300 mm




14




15



16




17




18


A	x	10
		
6 x 32 mm		
B	x	23
		
15 x 12 mm		
C	x	24
		
8 x 32 mm		



19



20










21

DT x 1



DU x 1





22


A x 14



6 x 32 mm



23




24

F x 9 DB x 2



6 x 15 mm



120 x 15 mm

H x 16



4 x 19 mm

O x 16



10 x 14 mm

T x 3




Ø4 mm

AA x 4



55 x 40 mm



25

A x 12



6 x 32 mm

B x 12




15 x 12 mm

C x 16



8 x 32 mm



26

E x 10




7 x 31 mm

S x 4



Ø20 mm



27

E x 10




7 x 31 mm

S x 4



Ø20 mm



28

H x 8



4 x 19 mm

O x 8



10 x 14 mm

AT x 16




6 x 12 mm


CA x 4



18 x 300 mm



29



30

CB x 8




M5 x 12 mm


CI x 4



Straight



✗	✓
AP	CI
Half Curve Hinge	Straight









31

CB x 8



M5 x 12 mm



32

CB x 8






M5 x 12 mm

AP x 4



85 x 53 mm









✓	✗
AP 	CI
Half Curve Hinge	Straight

33

CB x 8



M5 x 12 mm





34

Z x 16





5 x 16 mm






ATTENTION:
Fixation murale OBLIGATOIRE.
Compulsory wall fitting





FR	IMPORTANT: Pour éviter le basculement accidentel du meuble, la fixation du meuble au mur est obligatoire.
GB	IMPORTANT: To prevent the furniture accidentally tipping over, it must be affixed to the wall.
FR	La visserie nécessaire pour la jonction mur/meuble, dépendante de la nature du mur, n'est pas fournie. Adapter la quincaillerie à votre support. En cas de doute, consulter un spécialiste
GB	The screws required for the wall/furniture junction, which depend on the type of wall, are not supplied. Ensure that the hardware is suited to your substrate. If in doubt, consult a specialist.


36



37

DV x 1





CHARGE MAXIMALE MAXIMUM LOAD

FR

CONSIGNES D'UTILISATION

Ne jamais forcer les assemblages. Resserrez les vis après quelques temps d'usage. Gardez votre notice de montage, si une pièce venait à manquer, elle serait le plus clair moyen de communiquer avec votre magasin. Respecter la charge maximale pour une utilisation sécurisée. Ne pas déplacer un mobilier chargé.

RANGEMENT ET ENTRETIEN

Dépoussiérer soigneusement puis humecter un chiffon doux et propre d'eau légèrement savonneuse. Ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs ou solvants.

EN

INSTRUCTIONS FOR USE

Never force the connections. Re-tighten the screws after few days. Keep the Instructions A1 leaflet, it contains information when claiming for missing parts. Ensure to not exceed the maximum loading weight for a safe usage. Do not move loaded furniture.

STORAGE AND CLEANING

Carefully remove the dust. Use a soft and clean damp cloth with soapy water. Do not use abrasive cleaning products or solvents.

FR

A usage intérieur exclusivement.
Le meuble ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur le meuble.
Ne pas placer sur le meuble des sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.

GB

For indoor use only.
The furniture shall not be exposed to dripping or splashing. No objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the furniture.
No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the furniture.


FR

L'appareil doit être utilisé uniquement avec l'alimentation fournie avec l'appareil.
Couper l'alimentation lors de l'entretien et du nettoyage.

GB

This Appliance shall be used only with the provided supply cord.
Cut off the power supply during maintenance and cleaning.

FR



Source lumineuse non
remplaçable

Au cours du processus de fabrication, la source lumineuse est fixée au luminaire dans un environnement de production exigeant, avec des outils propriétaires, pour garantir la sécurité des utilisateurs et la conformité aux exigences de sécurité. Elle est donc non-replaçable sans altération du produit et des règles de sécurité en vigueur.

GB

Non-replaceable light source

During the manufacturing process, the light source has been fixed to the lighting product in a demanding production environment, with dedicated industrial tools, to ensure the user's safety and the compliance to safety requirements. The light source is non-replaceable without altering the lighting product and the current safety rules.