


BXGAMING

EZIO BUREAU GAMER



REFERENCE(S)

4894223248815

NOIR / BLACK



FR

Pensez à
donner ou recycler.



Association

ou



Magasin




Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>





LE TRI
+ FACILE







FR	CONSIGNES DE SECURITE
IMPORTANT ! À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER EN VUE D'UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE	
Ce meuble est à usage domestique. Ne pas s'asseoir sur la table. A monter soi-même. Vérifier la présence et l'état de la quincaillerie et des pièces avant de débiter le montage. Ne pas monter ou utiliser le mobilier si certains éléments sont cassés, endommagés ou manquants, et n'utiliser que des pièces approuvées par le fabricant. Utiliser uniquement l'outillage fourni ou préconisé. Serrer correctement les éléments de fixation avec l'outillage fourni ou préconisé. Un mauvais montage, calage ou manutention peut entraîner une fragilisation des assemblages et/ou des pièces. Tenir éloigné les jeunes enfants lors de l'assemblage. Présence de petites pièces susceptibles d'être ingérées. Il convient que tous les dispositifs d'assemblage soient toujours convenablement serrés et régulièrement vérifiés, et resserrés, si nécessaire. Ne pas déplacer un mobilier chargé. Les meubles contenant des panneaux à base de bois peuvent émettre des substances polluantes dans l'air intérieur. Il est donc recommandé, après l'installation du meuble, d'aérer fréquemment la pièce pendant au moins quatre semaines.	
EN	SAFETY INFORMATION
IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY	
This furniture is for domestic use. Do not sit on the table. Self-assembly required. Check that all of the hardware and parts are present and in good condition before starting assembly. Do not assemble or use the furniture if any of the parts are broken, damaged or missing, and only use parts approved by the manufacturer. Only use tools that are supplied or recommended. Firmly tighten the fasteners using the supplied or recommended tools. Improper assembly, cribbing or handling can lead to assemblies and/or parts becoming weakened. Keep young children away during assembly. The product contains small parts that could be ingested. All joints should always be properly tightened and regularly checked, and retightened, if necessary. Do not move furniture that is loaded. Furniture containing wood-based panels (particleboard, fibreboard, plywood, etc.) can emit pollutants into the indoor air. You are therefore advised, after the furniture has been installed in its location, to ventilate the room frequently for at least four weeks in order to reduce exposure to the pollutants emitted by the furniture.	





No.	TAILLE SIZE	QTE QTY	CTN No.	No.	TAILLE SIZE	QTE QTY	CTN No.	No.	TAILLE SIZE	QTE QTY	CTN No.	No.	TAILLE SIZE	QTE QTY	CTN No.
①	1200x585x15mm	x1	1	④	595x717x50mm	x1	1	⑦	1080x30x20mm	x1	1	⑩	125x80x45mm	x1	1
②	1200x100x15mm	x1	1	⑤	595x717x50mm	x1	1	⑧	1080x80x20mm	x1	1				
③	1180x50x25mm	x1	1	⑥	1080x30x20mm	x1	1	⑨	95x40x22mm	x1	1				

Quincaillerie de montage / Hardware


107 x 11	108 x 2	112 x 1	125 x 2	147 x 8	127 x 2	204 x 4
M6×30mm	M6×12mm	M4	M6×55mm	M6×70mm	M6×40mm	Ø38×9mm-M8x15mm
225 x 4	377 x 1	375 x 1	376 x 1	379 x 24	380 x 12	
M6×15mm	85×40×7mm	76×60×25mm	2000mm	Ø13- Ø7x1mm	Ø10- Ø7x1mm	



1









204 x 4




Ø 38x9mm-M8x20

2




147 x 8	225 x 4	112 x 1	379 x 12	380 x 12
M6x70mm	M6x15mm	M4	Ø13- Ø7x1mm	Ø10- Ø7x1mm


3




112 x 1	107 x 3
	
M4	M6×30mm



4




112 x 1	125 x 2	107 x 4	379 x 6
			
M4	M6×55mm	M6×30mm	Ø13-Ø7x1mm

5




112 x 1	107 x 4	127 x 2	379 x 6
			
M4	M6×30mm	M6×40mm	Ø13- Ø7x1mm

6




112 x 1	108 x 2
	
M4	M6×12mm

7



8



375 x 1	376 x 1
	
76×60×25mm	2000mm

BX GAMING

BUT INTERNATIONAL
1 avenue Spinoza, 77184
Emerainville, France
service.clients@but.fr

CE  IP20 






Model : JX-18B661

Input Voltage : AC100-240V,
2.0A(Max)

Output Power : 8W(Max)

Rated Frequency : 50 /60Hz

Batch Number : 202505



A usage intérieur exclusivement.

Le meuble ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur le meuble.

Ne pas placer sur le meuble des sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.

L'appareil doit être utilisé uniquement avec l'alimentation fournie avec l'appareil.

Couper l'alimentation lors de l'entretien et du nettoyage.

Le câble souple externe ou cordon de ce transformateur ne peut pas être remplacé; en cas d'endommagement du cordon, il convient de mettre le transformateur au rebut.

Les piles ne doivent pas être rechargées.

Les accumulateurs doivent être enlevés de l'appareil avant d'être chargés.

Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs ni des piles ou accumulateurs neufs avec des usagés.

Les piles ou accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité.

Les piles ou accumulateurs usés doivent être enlevés de l'appareil.

Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

Les piles doivent être mises au rebut de façon sûre. Les déposer dans des bacs de collecte prévus (renseignez-vous auprès de votre revendeur) afin de protéger l'environnement

En cas de fuite d'une pile ou d'un accumulateur, évitez tout contact du liquide avec la peau ou les yeux.

En cas de contact, rincez immédiatement et abondamment à l'eau claire et consultez un médecin.

Lampes non remplaçables.

Source lumineuse non remplaçable

Au cours du processus de fabrication, la source lumineuse est fixée au luminaire dans un environnement de production exigeant, avec des outils propriétaires, pour garantir la sécurité des utilisateurs et la conformité aux exigences de sécurité. Elle est donc non-remplaçable sans altération du produit et des règles de sécurité en vigueur.



For indoor use only.

The furniture shall not be exposed to dripping or splashing. No objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the furniture.

No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the furniture.

This appliance shall be used only with the provided supply cord.

Cut off the power supply during maintenance and cleaning

The external flexible cable or cord of this transformer cannot be replaced; if the cord is damaged, the transformer shall be scrapped.

Non-rechargeable batteries are not to be recharged.

Rechargeable batteries are to be removed from the appliance before being charged.

Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.

Batteries are to be inserted with the correct polarity.

Exhausted batteries are to be removed from the appliance.

The supply terminals are not to be short-circuited.

Batteries shall be disposed of in a safe way. Only dispose of batteries in specific collection containers (contact the your retailer for more information) in order to protect the environment.

In the event of a battery or accumulator leak, avoid contact of the liquid with your skin or eyes.


In case of contact, rinse immediately with plenty of clean water and consult a doctor.

Lamps are not replaceable.

Non-replaceable light source

During the manufacturing process, the light source has been fixed to the lighting product in a demanding production environment, with dedicated industrial tools, to ensure the user's safety and the compliance to safety requirements. The light source is non-replaceable without altering the lighting product and the current safety rules.





CHARGE MAXIMALE
MAXIMUM LOAD

FR

CONSIGNES D'UTILISATION	Ne jamais forcer les assemblages. Resserrez les vis après quelques temps d'usage. Gardez votre notice de montage, si une pièce venait à manquer, elle serait le plus clair moyen de communiquer avec votre magasin. Installer le produit sur une surface plane. S'assurer de la stabilité du produit avant utilisation. Respecter la charge maximale pour une utilisation sécurisée. Ne pas déplacer un mobilier chargé.
RANGEMENT ET ENTRETIEN	Dépoussiérer soigneusement puis humecter un chiffon doux et propre d'eau légèrement savonneuse. Ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs ou solvants.

EN

INSTRUCTIONS FOR USE	Never force the connections. Re-tighten the screws after few days. Keep the Instructions AI leaflet, it contains information when claiming for missing parts. Install the product on a flat surface. Ensure product stability before use. Ensure to not exceed the maximum loading weight for a safe usage. Do not move loaded furniture.
STORAGE AND CLEANING	Carefully remove the dust. Use a soft and clean damp cloth with soapy water. Do not use abrasive cleaning products or solvents.