Skullcandy

METHOD® 360 ANC

User Guide

Scan to get started. Warranty information at skullcandy.com/warranty

Rideaux pour commencer. Renseignements sur la garantie à: skullcandy.com/warranty

Auto Power - On/Off

*Auto On - Remove buds from Case
*Auto Off - Place buds into Case



Power - On/Off • On/Off • Encendido/Apagado • Accensione/Spegnimento • Ligar/Desligar • Päälle/Pois • Aan/Uitzetting • Tænd/Sluk For Strøm • Virta Päälle/Pois • Strøm Av/På • Strøm Av/På • Включить/Питание • Otomatik • Güç Açma • 配對裝置 • 配對裝置 • 電源 - On/Off • 전원 켜기/끄기 • تشغيل/إيقاف تشغيل

Pairing Mode

*On Mode
Either bud



Pairing Mode • Mode Couplage • Modo De Vinculación • Modalità Di Accoppiamento • Modo Emparelhamento • Koppelmodus • Paarmodus • Pardannelsestilstand • Laiteparin • Muodostustila • Sammenkoblings-modus • Parringsläge • Режим Сопряжения • Eşleştirme Modu • 配對模式 • 配対機能 • 配对设备 • 電源 - On/Off • 전원 켜기/끄기 • وضع الاقتران

Power - On

*Off Mode
Either bud

Power - On • On • Encendido • Accensione • Ligar • Ein • Aan - • Tænd • Virta Päälle • Strøm Av • Strøm Av • Включить • Güç Açık • 打開 • 打开 • 電源 - On • 전원 켜기 • تشغيل

Power - Off

*On Mode
Both earbuds

Power - Off • Off • Apagado • Spegnimento • Desligar • Aus • Uitzetting • Slukk For Strøm • Pois • Pä • Pä • выключить Питание • Güç Kapalı • 關閉電源 • 关闭电源 • 電源 - Off • 끄기 • إيقاف تشغيل

Pair New Device

Voice Prompt - "Ready to Pair"
Available Device - "METHOD 360 ANC"



LED Pulses Blue

Pair New Device • Coupler Nouvel Appareil • Vincular Nuevo • Dispositivo • Accoppia Nuovo Dispositivo • Emparelhar Novo • Dispositivo • Mit neuem Gerät koppeln • Nieuw Apparaat Paren • Pardan Ny Enhed • Muodosta Uusi Laitepari • Sammenkoble • Ny Enhet • Para Ny Enhet • Сопряжение Нового Устройства • Yeni Cihazı Eşleştir • 配對新裝置 • 配对新设备 • 新しいデバイスを ペアリング • 새 기기 재설정 • إقران جهاز جديد

Play / Pause - Answer Call

*While On
Either bud

Play/Pause-Answer • Lecture/Pause-Répondre • Reproducir/pausar-Responder • Riproduci/pausa-Risposta • Reproduzir/colocar /Em Pausa • Abender/desligar • Wiedergabe/Pause/Annehmen • Afspeler/pau-zeren-Besvarehoorder/beelndigen • Afspil/pause-Besvar • Toisto/tauko-Vas-taus/lopetus • Spill/pause-Svar • Spela • Uppspausa-Svara/lägg På • Воспроизведение/пауза-Ответить • Oynat/Duraklat • 播放/暫停-接聽 • 播放/暫停-接听 • 재생/일시 정지-전화 받기 • تشغيل/إيقاف مؤقت-الإجابة

Track Forward

Either Earbud

Track Forward • Piste Suivante • Adelantar • Brano successivo • Faixa Seguinte • Nächster Titel • Volgend Nummer • Skift Til Næste Musiknummer • Kelaus eteenpäin • Neste Spor • Nästa Låtspår • Перемотаться На 1 Трек Вперед • 向前追蹤 • 向前追踪 • 次のトラックを再生する • 다음 트랙으로 가기 • تخطي المسار

Stay-Aware - On/Off - Activate ANC

Either Earbud
*Bluetooth Connected

Stay Aware On/Off • Restez informé marche/arrêt • Manténgase alerta activado/desactivado • Rimani consapevole attivato/disattivato • Fique alerto ligado/desligado • Aufmerksam bleiben ein/aus • Volgend Nummer • Skift Til Næste Musiknummer • Kelaus eteenpäin • Neste Spor • Nästa Låtspår • Перемотаться На 1 Трек Вперед • 保持警惕開 • 保持警惕开/关 • 次のトラックを再生する • 다음 트랙으로 가기 • تخطي المسار

Spotify Tap™

Either bud

Reject / End Call

Either bud

Reject/End Call • Rejeter/Terminer l'appel • Rechazar / Finalizar llamada • Respingere/ancemar chamada •Rifiuta/Termina chiamata • Afvis / Afslut opkald • Gesprek weigeren/beëindigen • Afryst afslehnen/been-den • Avvis/avslutt samtale • Avvisa / avsluta samtal • Отклонить/завершить вызов • Aramayı Reddet / Bitir • 拒絕/結束通話 • 拒绝/结束通话 • 通話を拒否/終了する • 통화 거부/종료 • مقاطعة / إنهاء المكالمة

Charge Earbuds / Place in Case

1. Earbuds LED Solid Amber - 0%-40%
2. Earbuds LED Pulsing White - 41 - 90%
3. Earbuds LED Solid White - 91-100%



Charge Earbuds • Recharger Les Écouteurs • Audífonos De Carga • Carica Gli Auricolari • Carregar Auriculares • Ohrhörer aufladen • Opladen Oordoppen • Oplad Hørelelfoner • Laitaa Nappikuulokkeet • Lade Øreplugger • Ladda Öronsnäckor • Наушники С Аккумулятором • Kulak içi Kulaklıkları Şarj Et • 為耳塞充電 • 为无线充电 • イヤホン充電 • 이어버드 충전하세요 • سماعات بلوتوث تحتاج إلى شحن

Plug in Case to Charge

1) Case LED Pulsing Amber - 0-40%
2) Case LED Pulsing White - 41 - 90%
3) Case LED Pulsing White - 91-100%



Charge Earbuds • Recharger Les Écouteurs • Audífonos De Carga • Carica Gli Auricolari • Carregar Auriculares • Ohrhörer aufladen • Opladen Oordoppen • Oplad Hørelelfoner • Laitaa Nappikuulokkeet • Lade Øreplugger • Ladda Öronsnäckor • Наушники С Аккумулятором • Kulak içi Kulaklıkları Şarj Et • 為耳塞充電 • 为无线充电 • イヤホン充電 • 이어버드 충전하세요 • سماعات بلوتوث تحتاج إلى شحن

Re-Sync Earbuds

Both Earbuds
*On Mode
*Bluetooth Disconnected



Re-sync earbuds • Re-synchroniser les écouteurs • Volver a sincronizar los auriculares • Risincronizza gli auricolari • Sincronizar novamente os fones de ouvido • Neu-Synchronisierung der Ohrhörer • Synkroniser oretelefoner igen • Synchroniseer de oordopjes opnieuw • Synkronoi korvanapit uudelleen • Synkronisera öronsnäckorna igen • Synkroniser øreplugene på nytt • Повторно синхронизировать наушники • Kulak içi Kulaklıkları Yeniden Senkronize Et • 重新同步耳塞 • 重新同步耳机 • イヤホンを再同期する • سماعات بلوتوث تحتاج إلى مزامنة

Clear Paired Device List

Both Earbuds
*On Mode
*Bluetooth Disconnected



Reset Device • Réinitialiser l'Appareil • Reiniciar el Dispositivo • Ripristina Dispositivo • Reinicie o Dispositivo • Kopplung zurücksetzen • Reset het Apparaat • Nulstil Enhed • Nollaa Laite • Nulstill Enhet • Återställ Enhet • Сброс устройства • Eşleştirilmiş Aygıt Listesini Sıfırla • 重置設備 • 重置设备 • デバイスをリセット • 기기 재설정 • إعادة ضبط الجهاز

EN Made in China.
FR Fabriqué au Chine.
ES Hecho en China.
ZH 中国制造.

EN Contains Li-ion battery. Battery must be recycled or disposed of properly.

FR Contient une batterie Li-ion.La batterie doit être recyclée ou jetée correctement.

ES Contiene una batería Li-ion. La batería debe ser reciclada o desechada adecuadamente.

AR يحتوي على بطارية أيون ليثيوم. يجب إعادة تدوير البطارية أو التخلص منها بشكل صحيح.

Method 360 ANC
MODEL: S2MTW
FCC ID: Y2F-S2MTW
IC: 10456A-S2MTW

EN Skullcandy,® and other marks are registered trademarks of Skullcandy, Inc. All rights reserved. **FR** Skullcandy,® et les autres marques sont des marques déposées de Skullcandy, Inc. Tous droits réservés. **ES** Skullcandy,® y las demás marcas son marcas registradas de Skullcandy,Inc. Todos los derechos reservados.

EN Maximum operating temperature 45°C.
FR Température maximale de fonctionnement 45°C.
ES Temperatura máxima de funcionamiento 45°C.
DE Maximale Betriebstemperatur 45°C.
JP 最高使用温度は45℃です。
ZH 最高工作温度 45°C。

EN Speaker Driver: 10mm. Impedance: 16 Ohms. THD <3%@1KHz. Bluetooth® 5.3, Frequency Band: 2.402GHz – 2.480GHz, Maximum Power: 9.99dBm. Weight: 89.6g. **FR** Driver Président: 10mm, Impédance: 16 Ohms, THD <3%@1KHz, Bluetooth® 5.3, Bande de fréquence: 2.402GHz - 2.480GHz, Puissance Maximum: 9.99dBm, Poids: 89.6g. **ES** Controlador del altavoz: 10mm, Impedancia: 16 Ohms, THD <3%@1KHz, Bluetooth® 5.3, Banda de Frecuencia: 2.402GHz – 2.480GHz, Poder Maximo: 9.99dBm, Peso: 89.6g. **DE** Lautsprecher -Treiber: 10mm, Impedanz: 16 Ohm, THD <3%@1KHz, Bluetooth® 5.3, Frequenzband: 2.402GHz – 2.480GHz, Maximale Performance: 9.99dBm, Gewicht: 89.6g. **JP** スピーカードライバー：10ミリメートル、インピーダンス：16オーム、THD THD <3%@1KHz、のBluetooth® 5.3、周波数帯：2.402GHz – 2.480GHz、最大パフォーマンス：9.99dBm、重量：89.6グラム。**ZH** 扬声器驱动器：10毫米，阻抗：16欧姆，THD <3%@1KHz，蓝牙5.3，频带：2.402GHz – 2.480GHz，最大功率：9.99dBm，重量：89.6克。

EN Skullcandy,® and other marks are registered trademarks of Skullcandy, Inc. All rights reserved. **FR** Skullcandy,® et les autres marques sont des marques déposées de Skullcandy, Inc. Tous droits réservés. **ES** Skullcandy,® y las demás marcas son marcas registradas de Skullcandy,Inc. Todos los derechos reservados.

FCC Compliance Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ISED Compliance Statement
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, (2)This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1)L'appareil ne doit pas produire de brouillage, (2)L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

FCC SAR statement
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
The portable device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA). These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the head.

ISED SAR Compliance Statement
This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
The portable device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the ISED. These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the head.
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED
établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les instructions spécifiques pour satisfaire les normes. Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur.
Le dispositif portatif est conçu pour répondre aux exigences d'exposition aux ondes radio établie par le développement énergétique DURABLE. Ces exigences un SAR limite de 1.6 W/kg en moyenne pour un gramme de tissu. La valeur SAR la plus élevée signalée en vertu de cette norme lors de la certification de produit à utiliser lorsqu'il est correctement porté sur la tête.

产品中有害物质的名称及含量						
部件描述	有害物质					
	铅 (Pb) 及其化合物	汞 (Hg) 及其化合物	镉 (Cd) 及其化合物	六价铬 (Cr(VI)) 及其化合物	多溶性多溶性	多氯二苯醚 (PBDE)
FCBA&电池部件	X	O	O	O	O	O
金属部件	X	O	O	O	O	O
外壳部件	O	O	O	O	O	O
表格依据 SJ/T 11364-2014 的规定编制						
O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011 规定的限量要求以下。						
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572-2011 规定的限量要求。						
注：这些部件最初使用的是符合欧盟有关环境评估大学下发的豁免条款，且符合欧盟 RoHS指令要求的有效要求。						

Skullcandy

1 YEAR GLOBAL WARRANTY

EN Skullcandy products are backed by a 1-year warranty. If it doesn't work the way we promised, we'll make it right. For claims, questions, or Terms & Conditions: U.S. & Canada only: visit Skullcandy.com/warranty or call 1-888-MYSKULL. All other countries: visit Skullcandy.com/support/international-support

Many electrical items can be repaired or recycled, saving natural resources and the environment. If you do not recycle, electrical equipment will end up in landfill where hazardous substances will leak out and cause soil and water contamination – harming wildlife and also human health. Batteries containing hazardous materials such as mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) are marked with their chemical symbols as well. This product contains batteries that should be removed and recycled or disposed of properly separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities or return to purchase location for recycling or disposal.

FR Les produits de Skullcandy bénéficient d'une garantie de 1 an. Si le produit ne fonctionne pas comme nous l'avons promis, nous arrangerons ça. Pour toute réclamation, question, ou pour connaître les conditions générales :
États-Unis & Canada uniquement : visiter la page Skullcandy.com/warranty ou appeler le 1-888-MYSKULL.
Autres pays : visiter la page Skullcandy.com/support/international-support

De nombreux appareils électriques peuvent être réparés ou recyclés, ce qui permet de préserver les ressources naturelles et l'environnement. Si vous ne le mettez pas au recyclage, l'équipement électrique se retrouve à la décharge, où des substances dangereuses peuvent s'échapper et entraîner une contamination des sols et des eaux – nuisant à l'environnement et aussi à la santé humaine. Pour vous rappeler que les vieux appareils électriques peuvent être recyclés, le sport à poubelles orties d'un symbole de poubelle sur roues barré. Veuillez ne pas jeter d'appareil électrique ou comprris ceux qui portent le symbole de poubelle sur roues barré dans une poubelle.

Les nombreuses entités locales disposent de conteneurs pour collecter les piles rechargeables et vertes-feu de travail dépassent aussi peut-être des conteneurs. Si vous ne les mettez pas au recyclage, les batteries se retrouvent à la décharge, où des substances dangereuses peuvent s'échapper et entraîner une contamination des sols et des eaux – nuisant à l'environnement et aussi à la santé humaine. Les batteries qui contiennent des produits dangereux tels que du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) sont également dotées du symbole de cas produits chimiques. Ce symbole signifie que selon les lois et réglementations locales en vigueur, la batterie doit être jetée séparément des déchets ménagers. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, il doit être jeté à un point de collecte indiqué par les autorités locales ou retourné au lieu d'achat pour recycler ou donner le produit.

ES Los productos de Skullcandy cuentan con el respaldo de una garantía por 1 año. Si no funciona de la forma que prometimos, lo solucionaremos. Si tiene reclamaciones o preguntas o consultar los Términos y Condiciones:
Para los EE. UU. y Canadá solamente: visite Skullcandy.com/warranty o llame al 1-888-MYSKULL.
Para todos los demás países: visite Skullcandy.com/support/international-support

Muchos artículos eléctricos se pueden reparar o reciclar, lo que ahorra recursos naturales y protege el medio ambiente. Si usted no recicla los equipos eléctricos, terminarán en un vertedero sanitario donde se pueden filtrar sustancias peligrosas que contaminan la tierra y el agua, lo que puede generar daños a la vida silvestre y también a la salud humana. Para recordarle que los equipos eléctricos viejos se pueden reciclar, ahora se marcan con un símbolo de un contenedor con ruedas tachado con una cruz. Nos lleva a los contenedores con ruedas tachado con una cruz. Nos lleva a los contenedores con ruedas tachado con una cruz. Nos lleva a los contenedores con ruedas tachado con una cruz en su lugar. Muchas autoridades locales tienen contenedores donde recoger baterías para su reciclaje. Es posible que los contenedores de baterías verdes y de trabajo también se usen. Si usted no recicla las baterías, terminarán en un vertedero sanitario donde se pueden filtrar sustancias peligrosas que contaminan la tierra y el agua, lo que puede generar daños a la vida silvestre y también a la salud humana. Las baterías que contengan materiales peligrosos, tales como el mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb), también están marcadas con sus símbolos químicos. Este símbolo significa que, de acuerdo con las leyes y reglamentaciones locales, la batería debe desecharse por separado de los desechos domésticos. Cuando este producto llegue al final de su vida útil, llévelo a un punto de recogida designado por las autoridades locales o devuélvalo al lugar de compra para su reciclaje o eliminación.

IT Gli prodotti Skullcandy sono coperti da una garanzia di 1 anno. Se non funziona come abbiamo promesso, sistemeremo le cose. Per reclami, domande o Termini e condizioni: Solo Stati Uniti e Canada: visitare Skullcandy.com/warranty o chiamare il numero 1-888-MYSKULL.
Tutti gli altri Paesi: visitare Skullcandy.com/support/international-support

Molti apparecchi elettrici possono essere riparati o riciclati, senza gravare così sulle risorse naturali e sull'ambiente. Se non riciclati, le apparecchiature elettriche finiranno in discarica, dove le sostanze pericolose possono fuoriuscire e contaminare il suolo e l'acqua, danneggiando la fauna selvatica e anche la salute umana. Per ricordarti che le vecchie apparecchiature elettriche si possono riciclare, ora sono contrassegnate con il simbolo del cestino barrato. Non gettare le apparecchiature elettriche comprese quelle contrassegnate con il simbolo del cestino barrato nel bidone.
Molte autorità locali dispongono di appositi contenitori per il riciclaggio delle batterie. Anche le aziende o in alcuni edifici pubblici possono essere presenti contenitori verdi trasportati nel cestino. Se non riciclo le batterie finiranno in discarica, dove le sostanze pericolose possono fuoriuscire e contaminare il suolo e l'acqua, danneggiando la fauna selvatica e anche la salute umana. Le batterie contenenti materiali pericolosi come mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) sono contrassegnate con i rispettivi simboli chimici. Questo simbolo indica che, in base alle leggi e alle norme locali, la batteria deve essere smaltita separatamente dai rifiuti domestici. Quando questo prodotto raggiunge la fine del suo ciclo di vita, bisogna portarlo in un punto di raccolta designato dalle autorità locali o restituirlo al luogo di acquisto per il riciclaggio o lo smaltimento.

PT Os produtos da Skullcandy estão cobertos por uma garantia de um ano. Se o produto não funcionar como prometemos, nós resolvemos o problema. Para reclamações, questões ou Termos e Condições:
Apenas EUA e Canadá: visite Skullcandy.com/warranty ou ligue para 1-888-MYSKULL.
Para todos os outros países: visite Skullcandy.com/support/international-support

Muitos itens eléctricos podem ser reparados ou reciclados, preservando recursos naturais e o ambiente. Se não forem reciclados, os equipamentos eléctricos acabarão num aterro, onde haverá vazamento de substâncias perigosas, causando a contaminação do solo e da água – prejudicando a fauna e a flora selvagens e também a saúde humana. Para o lembrar de que os equipamentos eléctricos usados podem ser reciclados, está agora marcados com o símbolo de um caixote de lixo com rodas riscado. Não coloque quaisquer equipamentos eléctricos no seu caixote do lixo.
Muitas autoridades locais terão contentores para recolher as pilhas e as baterias para reciclagem. Os locais públicos e o seu local de trabalho também podem ter contentores. Se não forem recicladas, as pilhas e baterias acabarão num aterro, onde ocorrerá o vazamento de substâncias perigosas, causando a contaminação do solo e da água – prejudicando a fauna e a flora selvagens e também a saúde humana. As baterias que contêm materiais perigosos, como mercúrio (Hg), cádmio (Cd) ou chumbo (Pb), também estão marcadas com os seus símbolos químicos. Este símbolo significa que, de acordo com as leis e os regulamentos locais, a bateria deve ser eliminada separadamente do lixo doméstico. Quando este produto atingir o final da sua vida útil, leve-o a um ponto de recolha indicado pelas autoridades locais ou devolva-o ao local de compra para se proceder à reciclagem ou eliminação.

DE Gilt für Skullcandy Produkte einjährige Garantie. Ein Produkt funktioniert nicht so, wie wir das versprochen haben? Wir sorgen für Abhilfe. Für Garantieansprüche, Fragen und allgemeine Geschäftsbedingungen:
Nur für USA und Kanada: Besuchen Sie Skullcandy.com/warranty oder rufen Sie uns an unter 1-888-MYSKULL.
Für alle anderen Länder: Besuchen Sie Skullcandy.com/support/international-support

Viele Elektrogeräte können repariert oder recycelt werden. Dadurch werden natürliche Ressourcen gespart und die Umwelt geschützt. Wenn Sie nicht recycelt, landen Ihre elektrischen Geräte auf Müllhalden. Dort laufen gefährliche Substanzen aus, verunreinigen Boden- und Wasserverschmutzung und schaden der Umwelt, Tierwelt und der Gesundheit der Menschen. Um Sie daran zu erinnern, dass elektrische Geräte recycelt werden können, sind diese jetzt mit einem durchkreuzten Mülleimer auf Rädern gekennzeichnet. Wenn Sie Ihre Geräte nicht entsorgen, landen sie dann durchkreuzten Mülleimersymbol markierten) in Ihren Abfall.
Viele örtliche Behörden stellen Sammelbehälter zum Batterie-Recycling zur Verfügung. Auch in öffentlichen Gebäuden und an ihrem Arbeitsplatz gibt es möglicherweise die Möglichkeit, Ihre Batterien zu entsorgen. Wenn Sie Ihre Batterien auf Müllhalden. Dort laufen gefährliche Substanzen aus, verunreinigen Boden- und Wasserverschmutzung und schaden der Umwelt, Tierwelt und der Gesundheit der Menschen. Batterien, die Stoffe wie Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) und Blei (Pb) sind außerdem mit den jeweiligen chemischen Symbol markiert. Dieses Symbol bedeutet, dass die örtlichen Gesetze und Vorschriften die vom Haushaltsmüll gemeinte Entsorgung von Batterien vorsehen. Am Ende der Lebenszeit Ihres Produkts Skullcandy sollte es zwecks Recycling oder Entsorgung zu einer behördlichen Sammelstelle vor Ort oder zum Geschäft, in dem Sie es gekauft haben, bringen.

FI Skullcandy tuotteilla on vuoden takuu. Mikäli tuote ei toimi luvattuja tavalla, Skullcandy korjaa asian. Mikäli käyttäjä haluaisi yhteyttä tai esittämä kysymyksiä tai ehtoja koskien: Vain Yhdysvallat ja Kanada: vierailu osoitteessa Skullcandy.com/warranty tai soita 1-888-MYSKULL.
Kaikki muut maat: vierailu osoitteessa Skullcandy.com/support/international-support

Monet sähköiset laitteet voidaan korjata tai kierrättää, mikä säästää luonnonvaroja ja ympäristöä. Jos sähkölaitteita ei kierrätetä, ne päätyy kaatopaikalle, jossa vaaralliset aineet vuotavat ulos ja saastuttavat maaperää ja vesistöjä – vahingoittaen niin luontoa sekä ihmisten terveyttä. Kerättämisestä muistuttamiseksi sähkölaitteissa on nyt roskin pelitähän pyörillä piirretyn jäteastian merkintä. Jos et kierrätä sähkölaitteita (mukaan lukien ne, jotka ovat tämän roskien pyörillä piirretyn jäteastian merkintä) ne päätyvät kaatopaikalle.
Monilla paikallisilla viranomaisilla on käytössä paristoja varten oma keräysastia. Myös yrityksillä tai julkisilla paikoilla voi olla vihreä kerätä kaatopaikalle. Jos et kierrätä paristoja ne päätyvät kaatopaikalle, jossa vaaralliset aineet vuotavat ulos ja saastuttavat maaperää ja vesistöjä – vahingoittaen niin luontoa sekä ihmisten terveyttä. Vaarallisia materiaaleja – kuten elohopea (Hg), kadmiumia (Cd) tai lyijyä (Pb) – sisältävissä akuissa on lisäksi kemiallisen aineen kemialliset merkit. Merkki tarkoittaa, että paikallisten lakien ja säännösten mukaan akku tulee hävittää erillään kotitalousjätteestä. Kun tämän tuotteen käyttöikä päättyy, se tulee viedä paikallisten viranomaisten kerätyspisteeseen tai palautettav ostopaikkaan kierrätystä tai hävittämistä varten.

DA Skullcandy produkter er dækket af en 1-års garanti. Hvis det ikke virker som vi lovede, ordner vi det. For krav, spørgsmål eller vilkår og betingelser:
Kun USA og Canada: besøg Skullcandy.com/warranty eller ring på 1-888-MYSKULL.
Alle andre lande: besøg Skullcandy.com/support/international-support

Mange elektriske varer kan repareres eller genbruges, hvilket sparer naturressourcer og beskytter miljøet. Hvis du ikke genbruger, vil elektriske artikler ende på losseplads, hvor farlige stoffer er sikker på at forlænge jord- og vandforurening – hvilket skader dyreliv og også menneskers sundhed. For at minde dig om, at elektriske artikler kan genbruges, er det nu markeret med et overstregt affaldsspandesymbol. Du må ikke smide eventuelt elektrisk udstyr ud, der er markeret med det overstregede affaldsspandesymbol) i din almindelige affald.
Mange kåuie myndigheder har blevnedlagt, der indsamler batterier til genbrug. Offentlige bygninger og din arbejdsplads har muligvis også behoveden. Hvis du ikke genbruger, vil batterier ende på losseplacen, hvor farlige stoffer vil sikkes ud og forlænge jord- og vandforurening – hvilket skader dyreliv og også menneskers sundhed. Batterier indeholdende farlige materialer sådan kviksølv (Hg), cadmium (Cd) eller bly (Pb) er også afmærket med deres kemiske symboler. Dette symbol betyder at ifølge lokale love og regulativer skal batteriet adskilles separat fra husholdningsaaffald. Når dette produkt når slutningen af sin levetid, skal du medbringe det til et indsamlingssted udpeget af lokale myndigheder eller vende tilbage til nærmeste butik hvorfra det oprindeligt blev købt.

NO Skullcandy produkter har et års garanti. Dersom den ikke fungerer som lovet vil vi rette opp i det. For krav, spørsmål eller vilkår:
Kun USA og Canada: gå til Skullcandy.com/warranty eller ring 1-888-MYSKULL.
Alle andre land: gå til Skullcandy.com/support/international-support

Mange elektriske varer kan repareres eller gjenvinnes, og på den måten spare vi naturressurser og miljøet. Dersom du ikke resirkulerer, vil elektriske artikler ende på søppelfylling der farlige substanser kan lekke ut og forårsake jord- og vannforurensning – som skader dyrelivet og også helse. For å minne deg på at gammel elektrisk utstyr kan gjenvinnes er det nå merket med et utkrysset søppelkassesymbol. Ikke kast elektrisk utstyr (inkludert de som er merket med utkrysset søppelkassesymbol) i søpplebøtten.
Mange lokale myndigheter har beholdere som samler batterier for gjenvinning. Offentlige bygg og arbeidsplasser kan også ha beholdere. Dersom du ikke resirkulerer kan batterier ende opp på søppelfylling der farlige substanser kan lekke ut og forårsake jord- og vannforurensning – som skader dyrelivet og også helse. Batterier som inneholder farlige materialer som kvikksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) er også merket med deres kjemiske symboler. Dette symbolet betyr at ifølge lokale lover og regulativer skal batteriet avhendes separat fra husholdningsavfall. Når dette produktet går mot slutten av levetiden, skal det tas med til en kommunal henteplass. Alternativt, så kan du levere det tilbake til produktets forhandler.

NL Elektrische producten van Skullcandy worden gedekt door een garantie van 1 jaar. Als het niet werkt zoals we beloofd hebben, maken we het in orde. Voor claims, vragen of algemene voorwaarden:
Alleen in de VS en Canada: bezoek Skullcandy.com/warranty of bel 1-888-MYSKULL.
Alle andere landen: bezoek Skullcandy.com/support/international-support

Veel elektrische artikelen kunnen worden gerepareerd of gerecycled, waardoor natuurlijke hulpbronnen en het milieu worden bespaard. Als u niet recycelt, zal elektrische apparatuur op de vuilstortplaats terechtkomen waar gevaarlijke stoffen weglekken en bodem- en waterverontreiniging veroorzaken, hetgeen schadelijk is voor zowel dieren in het wild als voor de menselijke gezondheid. Om u eraan te herinnen dat oude elektrische apparatuur kan worden gerecycled, is deze nu gemarkeerd met een doorgestreepte afvalbak op wielen. Als u geen elektrische apparatuur weggooit die gemarkeerd is met de doorgestreepte vuilbak op wielen, dan belandt deze dan in de vuilbak.
Veel gemeenten zullen containers hebben die batterijen inzamelen voor recycling. Verder vindt u ook inzamelpunten in openbare gebouwen en op uw werkplek. Als u niet recycelt, zullen batterijen op de stortplaats terechtkomen waar gevaarlijke stoffen wegkleden en bodem- en waterverontreiniging veroorzaken, hetgeen schadelijk is voor zowel dieren in het wild als voor de menselijke gezondheid. Batterijen met gevaarlijke materialen zoals kwik (Hg), cadmium (Cd) of lood (Pb) zijn evenmeer gemarkeerd met hun chemische symbolen. Dit symbool betekent dat volgens de plaatselijke wetten en voorschriften regels gescheiden van huishoudelijk afval worden gehouden. Bring uw product aan het einde van zijn levensduur naar een door de gemeente aangewezen verzamelpunt of breng het terug naar de plek van aankoop voor recycling of verwijdering.

ZH Skullcandy 产品提供 1 年保修。如果产品性能表现达到预期承诺时，我们会采取补救措施。请登录或致电：
仅限美国和加拿大：请访问 Skullcandy.com/warranty 或致电 1-888-MYSKULL。
所有其他国家/地区：请访问 Skullcandy.com/support/international-support

许多电子设备可以修理或回收，这样可以节省自然资源和保护环境。如果不进行回收，电子设备将会进入垃圾填埋场，在那里会发生有害物质泄漏，导致土壤和水质受到污染，从而对野生动植物以及人类健康造成伤害。为提醒大家，现在电子设备上带有带轮垃圾桶的标记。请勿将带有带轮垃圾桶标记的电子设备丢弃到垃圾桶中。
许多当地政府会为回收电池设置收集点。公共建筑物和您的工作场所可能会设有绿色垃圾桶。如果不回收电池，电池将会进入垃圾填埋场，在那里会发生有害物质泄漏，导致土壤和水质受到污染，从而对野生动植物以及人类健康造成伤害。含有诸如汞 (Hg)、镉 (Cd) 或铅 (Pb) 等有害物质的电池上也带有其化学符号。这个符号表示，根据当地法律和法规，电池必须与生活垃圾分开处理。当本产品的使用寿命结束时，请交给当地政府指定的收集点，或退回商家进行回收或处理。

JP Skullcandy製品には1年間の保証が付いています。お約束通りに機能しない場合には対応させていただきます。ご質問、ご要望などがある場合：
アメリカ合衆国およびカナダのみ：Skullcandy.com/warranty または 1-888-MYSKULL までお電話ください。
その他の国：以下のURLにアクセスしてください：
Skullcandy.com/support/international-support

多くの電気製品は修理もしくはリサイクルすることができます。そうすることにより天然資源や環境を守ることができます。リサイクルされない電気製品は埋立地に捨てられます。そこから有害物質が漏れ出て土壌や水質汚染を引き起こし、野生生物や人体に害を及ぼすことになります。電気製品はリサイクルすることが可能です。それらにはリサイクルマークが付いているものがあります。電気製品リサイクルマークが付いているものを捨てないでください。
多くの地方自治体は電池リサイクルのための容器を設置しています。公共施設や自分たち自身は、よりも容器があるはずです。リサイクルしない電池は埋立地に捨てられます。そこから有害物質が漏れ出て土壌や水質汚染を引き起こし、野生生物や人体に害を及ぼすことになります。水銀 (Hg)、カドミウム (Cd)、鉛 (Pb) などの有害物質を含む電池には、それらの化学記号が表示されています。ご不要になったら、地域の法令規定に従って別々に分別して廃棄してください。

SV Produkter av Skullcandy har ett års garanti. Om den inte fungerar som lovat vill vi rätta till det. Krav, frågor och allmänna villkor:
Endast USA och Kanada: besök Skullcandy.com/warranty eller ring 1-888-MYSKULL.
Alla andra länder: besök Skullcandy.com/support/international-support