

/ 39401115 HF310H 011

/ EAN: 8059019116365

/ POIDS NET : 2.54 KG

/ POIDS EMBALLE : 4.64 KG

/ DIMENSIONS PRODUIT (LxPxH) :
252*200*1090 mm

/ DIMENSIONS EMBALLAGE (LxPxH) :
675*180*275 mm

/ COULEUR DU PRODUIT :
Noir Urbain et Gris Clair Quartz



Aspirateur Balai HF3 Home* /

/ PERFORMANCE ET AUTONOMIE

- Moteur : 400W pour générer jusqu'à 150AW¹ de puissance en mode Turbo
- Batterie lithium-Ion 21.6V | 2500mAh pour une consommation de 54Wh
- **Puissance MAX : jusqu'à 150 AW¹**
- **Autonomie MAX : jusqu'à 60 minutes²**
- **Puissance utile 1000 POWERTIME³**

/ FACILITE D'UTILISATION

- Nettoyage le long des plinthes
- Interface utilisateur intuitive indiquant le pourcentage de la batterie, les alertes, l'état de la brosse et les niveaux de puissance
- **3 niveaux de puissance:** Turbo, Standard, Eco.
- Position Parking **Quick Park&Go⁴** idéale pour gérer les tâches en toute tranquillité
- Capacité du réservoir : 0,7L avec vidage facile

/ ENTRETIEN

- Filtre/Bac lavables et amovibles
- Batterie amovible, facile à recharger où que vous soyez
- Temps de charge : 4 heures
- **Brosse avec Technologie ANTI-TWIST™ pour l'anti-enroulement des cheveux**
- Accès facile par le haut pour retirer la brosse

/ BROSSE PRINCIPALE

- **Brosse principale motorisée Tous Sols avec éclairage frontal LED** idéale pour les Sols Durs, les Parquets et les Tapis
- Indicateur de l'état de la barre de brossage (par des lampes LED clignotantes)

/ ACCESSOIRES

- Suceur plat
- Brosse 2en1 à dé poussiérage
- Support mural

¹ Puissance d'aspiration en Air Watt mesurée en interne à l'extrémité du tube conformément à la norme IEC 62885-4:2020 en mode turbo.

² Autonomie mesurée avec la brosse motorisée principale

³ Puissance utile jusqu'à 34 Air Watt X 30 minutes en autonomie. Puissance d'aspiration en Air Watt mesurée selon la norme IEC62885-4:2020 à l'extrémité du tube ; Autonomie mesurée avec la brosse selon la norme IEC62885-4:2020 sur les tapis et les sols durs ; basée sur des tests internes.

⁴ Quand l'aspirateur est en cours d'utilisation et surveillé, on peut temporairement le faire tenir debout tout seul en position parking sur des sols durs plats. Cependant s'il n'est pas surveillé, il doit être ranger à l'aide de son support.