


成品尺寸：145x210mm 骑马钉



FR Ventilateur sans pales / Manuel d'utilisation

EN Bladeless fan/User manual



MODÈLE TX-LF02

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES	1
CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....	2
DESCRIPTION.....	6
DESCRIPTION DE VOTRE VENTILATEUR	8
INSTRUCTIONS D'UTILISATION	8
ENTRETIEN ET NETTOYAGE	12
RANGEMENT	12
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	13



**VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE
MANUEL AVANT LA PREMIERE
UTILISATION ET CONSERVEZ-LE
POUR VOUS Y RÉFÉRER
ULTÉRIEUREMENT.**

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant d'utiliser l'appareil électrique, des précautions de base doivent toujours être suivies, notamment les suivantes :

1. Lisez attentivement ce manuel d'instructions avant d'utiliser l'appareil.
2. Gardez l'appareil hors de portée des jeunes enfants et des animaux domestiques.
3. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.


4. Assurez-vous que les enfants et les bébés ne jouent pas avec des sacs en plastique ou tout autre matériau d'emballage.
5. Ne démontez pas l'appareil. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur.
6. **ATTENTION:**
Veillez à ce que l'appareil ne soit pas mouillé (éclaboussures d'eau, etc.).
N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées.
N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide et ne l'utilisez pas à proximité d'éviers, de baignoires ou de douches.
7. Faites toujours fonctionner l'appareil à partir d'une source d'alimentation de même tension, fréquence et puissance nominale que celles indiquées sur la plaque d'identification du produit.
8. Positionnez correctement le cordon d'alimentation de manière à ce qu'il ne soit pas piétiné ou pincé par des objets placés dessus ou contre lui.
9. Utilisez l'appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné. L'appareil est destiné à un usage domestique uniquement et non à un usage commercial ou industriel.
10. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou si une

11. partie de l'appareil (y compris le cordon ou la fiche) a été endommagée.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
12. L'utilisation d'accessoires non destinés à être utilisés avec cet appareil peut provoquer des blessures à l'utilisateur ou endommager l'appareil.
13. N'installez pas l'appareil sur d'autres appareils, sur des surfaces inégales ou là où il pourrait être soumis à : des sources de chaleur (par exemple, radiateurs ou poêles), la lumière directe du soleil, une poussière excessive ou des vibrations mécaniques.
14. L'appareil ne doit pas être utilisé à l'extérieur.
15. N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, des bouches de chaleur, des poêles ou tout autre appareil produisant de la chaleur.
16. Ne suspendez pas et ne fixez pas l'appareil au mur.
17. N'utilisez pas l'appareil sous ou à proximité de matériaux inflammables ou combustibles (par exemple, des rideaux). Gardez un espace libre d'au moins 300 mm sur les côtés, à l'arrière, à l'avant et sur le dessus.
18. Ne laissez pas les rideaux, tentures ou tout

autre objet tomber sur l'appareil ou les ouvertures.

19. Débranchez cet appareil pendant des orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
20. Ne bloquez aucune bouche d'aération.
21. N'insérez jamais les doigts ou tout autre objet à travers la protection du ventilateur et les ouvertures de ventilation.
22. N'utilisez pas le produit dans des zones huileuses ou sales (c'est-à-dire la cuisine, un endroit enfumé, etc.), car les bouches d'aération pourraient être obstruées.
23. Éteignez et débranchez l'appareil avant de le nettoyer ou de le ranger.
24. Pour le nettoyage, reportez-vous à la section « Entretien et nettoyage » de ce manuel d'instructions.
25. Tout type d'entretien, hormis le nettoyage ordinaire, doit être effectué uniquement par un électricien qualifié. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur dans cet appareil.
26. Si cet appareil est utilisé par un tiers, veuillez lui fournir le manuel d'instructions avec l'appareil.
27. Ne maltraitez pas le cordon d'alimentation. Ne transportez jamais l'appareil par le cordon et ne tirez jamais dessus pour le débrancher de la prise. Saisissez plutôt la fiche et tirez-la

- pour la débrancher.
28. N'insérez pas et ne laissez pas d'objets étrangers pénétrer dans les ouvertures de la grille car cela pourrait endommager l'appareil et/ou blesser l'utilisateur.
29. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour tout dommage causé par le non-respect de ces instructions ou toute autre utilisation inappropriée ou mauvaise manipulation de l'appareil.
30. La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de sa vie, le luminaire entier doit être remplacé.
31. Le produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.
32. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:
- les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
- des fermes.
- l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
- des environnements de type chambres d'hôtes.
33. LED lumineuse remplaçable.



Source lumineuse (LED uniquement)
remplaçable par un professionnel

34. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.


Consignes de sécurité supplémentaires

Si vous utilisez une rallonge :

1. Les spécifications techniques de la rallonge doivent correspondre ou dépasser les spécifications techniques de cet appareil.
2. Ne laissez pas le cordon pendre du bord de la surface de travail ou entrer en contact avec des poêles ou d'autres surfaces chaudes.
3. Si le cordon ou les fiches sont usés ou endommagés, ne les utilisez pas.
4. Débranchez l'appareil de la prise de courant en saisissant le corps de la fiche. Ne tirez pas sur le cordon.

DESCRIPTION

1. Sortie d'air
2. Lumière LED
3. Panneau de contrôle
4. Base pivotante (oscillante)
5. Prise
6. Télécommande



Remarque : Les 2 piles de type AAA pour la télécommande ne sont pas incluses.

DESCRIPTION DE VOTRE VENTILATEUR

1. Félicitations pour l'achat de votre nouveau ventilateur.
2. Avant d'utiliser pour la première fois votre nouveau ventilateur, il est très important de lire et de suivre les instructions de ce livret, même si vous estimez être familier avec ce type d'appareil.
Votre attention doit particulièrement se porter sur la rubrique « **CONSIGNES DE SÉCURITÉ** ».
Trouvez un endroit sûr et pratique pour conserver ce livret à portée de main pour toute référence future.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION


1. Télécommande

Remarque : Les 2 piles de type AAA ne sont pas incluses.


Le ventilateur est livré avec une télécommande pour votre commodité.

Les fonctions de la télécommande sont les mêmes que celles des boutons du ventilateur.


- Pour installer les piles, retirez d'abord l'arrière de la télécommande en appuyant sur la partie indiquée, puis faites glisser le couvercle des piles vers le bas et soulevez-le comme illustré.
- Insérez les piles à l'intérieur du compartiment à piles en faisant correspondre les icônes de polarité avec celles du compartiment à piles, puis remettez solidement le couvercle en le faisant glisser.



Type de piles : 2 piles de type 1,5 V x AAA




- **Ne mélangez pas** des piles neuves et des piles usées, ou des piles de types différents (par exemple, alcalines et non alcalines) dans la télécommande.
- Pour éviter la corrosion, retirez les piles si la télécommande n'est pas utilisée pendant une longue période.
- Pointez la télécommande vers le panneau de commande où se trouve le récepteur, puis appuyez sur le bouton souhaité.



- Type de batterie: 1.5V 2 x AAA
- Assurez-vous que les piles sont insérées dans la bonne direction.
- les batteries non rechargeables ne doivent pas être rechargées;
- les batteries rechargeables doivent être retirées de l'appareil avant d'être chargées;


- les différents types de batteries ou les batteries neuves et usagées ne doivent pas être mélangées;
- les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
- les batteries doivent être insérées selon la polarité correcte;
- les batteries déchargées doivent être retirées de l'appareil et éliminées de façon sûre;
- si l'appareil doit être entreposé sans être utilisé pendant une longue période, il convient de retirer les batteries;



IMPORTANT : Utilisez toujours le produit sur une surface plane, nivelée et stable pour éviter qu'il ne se renverse.

2. Ventilateur seulement

- Insérez la fiche dans une prise électrique standard et activez-la sur la prise de courant.
- **Remarque :** La première fois que vous connectez l'appareil à l'alimentation, un bip sonore retentira et le petit voyant lumineux à côté du symbole « MARCHE/ARRET » s'allumera pour indiquer que l'appareil est sous tension.
- Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt du panneau de commande ou sur le bouton  de la télécommande pour mettre le ventilateur en marche.
- Le ventilateur démarrera brièvement avec une vitesse « Lente ».
- Pour augmenter la vitesse du ventilateur, appuyez sur le bouton « Vitesse » du panneau de commande, ou sur le bouton  de la télécommande et le ventilateur augmenteront la vitesse jusqu'au réglage « Moyenne ».
- Appuyez sur le bouton de vitesse du panneau de commande ou à nouveau sur le bouton  de la télécommande, et le ventilateur augmentera jusqu'à la vitesse « Rapide ».



- Appuyez sur le bouton de vitesse du panneau de commande ou à nouveau sur le bouton  de la télécommande, et le ventilateur augmentera jusqu'au réglage « MAX ».
- Appuyez sur le bouton de vitesse du panneau de commande ou à nouveau sur le bouton  de la télécommande, et la vitesse reviendra à la vitesse de ventilateur « lente ».
- Pour éteindre, appuyez sur le bouton Marche / Arrêt du panneau de commande ou sur le bouton  de la télécommande.

3. Ventilateur + Oscillation

- Le ventilateur étant déjà en marche, appuyez sur le bouton « OSCILLER » (Oscillation) du panneau de commande ou sur le bouton  de la télécommande pour démarrer l'oscillation du ventilateur d'un côté à l'autre.
- Pour arrêter l'oscillation ou pour arrêter le balancement du ventilateur dans une position définie appuyez sur le bouton « OSCILLER » sur le panneau de commande, ou sur le bouton  de la télécommande.

4. Minuteur d'arrêt automatique

- Utilisez cette fonction d'économie d'énergie si vous souhaitez que l'appareil s'éteigne automatiquement.

Pour sélectionner l'heure d'arrêt, appuyez sur le bouton « MINUTERIE » du panneau de commande ou une fois sur le bouton  de la télécommande.

Il avancera jusqu'à 1 h comme l'indiquent les voyants du panneau de commande. Le ventilateur s'éteindra après environ 1 heure.

- Chaque appui consécutif sur le bouton « MINUTERIE » du panneau de commande, ou sur le bouton  de la télécommande fera avancer le minuteur par incrément de 1 heure jusqu'à atteindre une durée maximale de 10 heures.

L'heure réglée sera indiquée par la somme des voyants allumés, c'est-à-dire que si les voyants 4h + 3h + 1h sont allumés, cela fait 8 heures. Le ventilateur s'éteindra après environ 8 heures.

- Pour arrêter le minuteur ou pour réinitialiser le minuteur pour le régler autrement, continuez d'appuyer sur le bouton «MINUTERIE» du panneau de commande, ou sur le bouton  de la télécommande jusqu'à ce qu'il revienne là où aucun voyant horaire n'est allumé.
- Appuyez sur le bouton « MARCHE/ARRET » du panneau de commande, ou sur le bouton  de la télécommande pour éteindre l'appareil.

5. Lumière

- Autour du bord de la sortie d'air se trouve une lumière LED intégrée pour éclairer la zone située devant le ventilateur.
- Pour l'allumer, appuyez sur le bouton « LUMIERE » du panneau de commande, ou sur le bouton  de la télécommande.
- Appuyez à nouveau pour éteindre la lumière.

Remarque : La luminosité et la couleur de la lumière ne sont pas réglables.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Éteignez et débranchez l'appareil avant le nettoyage ou tout entretien.
- Nettoyez le boîtier avec un chiffon propre et humide et essuyez-le.
- Ne vaporisez jamais de liquides et n'immergez jamais le ventilateur dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- N'utilisez pas de liquides inflammables, de produits chimiques, de crèmes abrasives, de laine d'acier ou de tampons à récurer pour le nettoyage.

RANGEMENT

- Éteignez et débranchez l'appareil.
- Enroulez le cordon d'alimentation sans le serrer et placez-le autour de la base du ventilateur. Ne tordez pas et ne tirez pas sur le cordon.
- Conservez cet appareil dans un endroit frais, sec et bien ventilé.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

N° de modèle	TX-LF02
Alimentation électrique	220 - 240 V~50-60 Hz
Puissance	70 W
Classe	II

-Puissance d'entrée évaluée pour luminaire LED (6W);

-Facteur de puissance et courant d'alimentation pour luminaire LED: PF 0.42, 0.048A

RECUPERATION PROPRE DE CE PRODUIT	
	la directive européenne 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de valorisation et de recyclage des matériaux qui les composent, et de réduire l'impact sur la santé humaine et sur l'environnement. le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour vous rappeler les obligations de collecte sélective

Nous déclinons toute responsabilité pour tout dommage ou accident résultant de toute utilisation de ce produit non conforme aux instructions contenues dans ce livret.

Conformément à l'article L.217 du Code de la consommation, votre produit bénéficie d'une garantie légale de conformité de 2 ans.

Pour contacter notre Service Après-Vente, avant de vous rendre dans votre magasin BUT,
appelez le 09 789797 97,

Du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00,
Samedi de 9h00 à 18h00 (prix d'un appel local).

Description	Symbol	Valeur	Unit
D bit maximum du ventilateur	F	27,91	m ³ /min
Alimentation du ventilateur	P	53,60	W
Valeur de service	SV	0,52	(m ³ /min) / W
Hors consommation d' énergie	P _{off}	0,25	W
Consommation d' énergie en veille	P _{sb}	---	W
Niveau de puissance sonore du ventilateur	L _{WA}	56,78	dB(A)
Vitesse maximale de l'air	c	2,21	m tres/sec
Consommation électrique saisonni ère	Q	17,43	kWh/a
Norme de mesure de la valeur de service	EN CEI 60879 : 2019		
Coordonnées pour obtenir de plus amples informations	BUT INTERNATIONAL 1 avenue Spinoza,77184 Emerainville,France		

TABLE OF CONTENTS

SAFETY INSTRUCTIONS.....	2
DESCRIPTION.....	6
GETTING TO KNOW YOUR FAN.....	7
INSTRUCTIONS FOR USE.....	7
CARE AND CLEANING.....	12
STORAGE	12
TECHNICAL SPECIFICATIONS.....	13



**PLEASE READ CAREFULLY THIS
MANUEL BEFORE YOUR FIRST USE
AND SAVE IT FOR FUTURE
REFERENCE.**

SAFETY INSTRUCTIONS

Before using the electrical appliance, basic precautions should always be followed including the following:

1. Carefully read this instruction manual before using appliance.
2. Keep appliance out of reach of young children and pets.
3. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
4. Ensure children and babies do not play with plastic bags or any packaging materials.
5. Do Not disassemble the appliance. There are no user serviceable parts inside.


6. VERY IMPORTANT:

- Ensure that appliance does not get wet (water splashes etc.).
- Do not use appliance with wet hands.
- Do not immerse appliance in water or other liquids or use near sinks, baths or showers.
7. Always operate the appliance from a power source of the same voltage, frequency and rating as indicated on the product identification plate.
8. Position the power supply lead properly so that they will not be walked on or pinched by items placed on or against them.
9. Use appliance only for its intended use. Appliance is intended for household use only and not for commercial or industrial use.
11. Do not use appliance if it has been dropped or any part of appliance (including cord or plug) has been damaged.
12. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
13. The use of accessories not intended for use with this appliance may cause injuries to the user or damage to the appliance.
14. Do not install the unit on other appliances, on uneven surfaces or where it could be subject to: heat sources (e.g., radiators or stoves), direct sunlight, excessive dust or

mechanical vibrations.

15. Appliance should not be used outdoors.
16. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus that produce heat.
17. Do not hang or wall-mount the appliance.
18. Do not operate appliance underneath or near flammable or combustible materials (e.g., curtains). Keep at least 300mm clearance around sides, back, front and top.
19. Do not allow curtains, drapes or any other items to drape across the appliance openings.
20. Unplug this appliance during lightning storms or when unused for long periods of time.
21. Do not block any ventilation openings.
22. Never insert fingers or any other objects through the fan guard and ventilation openings.
23. Do not use the product in oily or dirty areas (i.e., the kitchen, smoky place, etc), as the air vents may become blocked.
24. Turn off and unplug before cleaning or storing.
25. For cleaning, refer to section "Care and Cleaning" in this instruction manual.
26. Any type of servicing, apart from ordinary cleaning, must be carried out by qualified electrical person only. There are no user serviceable parts in this appliance.

27. If this appliance is used by a third party, please supply the instruction manual with it.
28. Do not misuse the cord. Never carry the appliance by the cord or pull to disconnect it from the outlet. Instead, grasp the plug and pull to disconnect.
29. Do not insert or allow foreign objects to enter the grille openings as this may cause damage to the appliance and/or injury to the user.
30. No liability can be accepted for any damage caused by non-compliance with these instructions or any other improper use or mishandling of appliance.
31. The light source contained in this appliance shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
32. The product contains a light source of energy efficiency class G.
33. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as :
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments,
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.
34. LED LIGHT REPLACEMENT:



Replaceable (LED only) light source
by a professional


Additional Safety Instructions

If using an extension cord:

1. The technical specifications of the extension cord must match or exceed the technical specifications of this appliance.
2. Do not allow the cord to hang over the edge of the work surface or to come into contact with stoves or other hot surfaces.
3. If the cord or plugs are worn or damaged, do not use.
4. Unplug from the power socket by grasping the plug body - Do Not pull on the cord.

DESCRIPTION

1. Air outlet
2. LED light
3. Control Panel
4. Swing Base (Oscillating)
5. Plug
6. Remote Control



Note: 2 x AAA batteries for the Remote Control are not included.

GETTING TO KNOW YOUR FAN

1. Congratulations on the purchase of your new Fan.
2. Before first using your new Fan, it is most important that you read and follow the instructions in this booklet, even if you feel you are familiar with this type of appliance.
Your attention is drawn particularly to the section "**SAFETY INSTRUCTIONS**".
Find a safe and convenient place to keep this booklet handy for future reference.

INSTRUCTIONS FOR USE


1. Remote Control

Note: 2 x AAA batteries are not included.

The Fan comes with a remote control for your convenience.


The functions on the remote control are the same as the buttons on the Fan.

- To install the batteries, first remove the back of the remote control by pressing down on the Thumb Grip, then sliding the battery cover down and lift off as shown.
- Insert the batteries inside the battery compartment matching polarity icons with those in the battery compartment and then refit the cover securely by sliding back on.




2. Fan Only


- Insert the plug into a standard electrical power point and switch on at the power point.
- **Note:** The first time you connect to the power, a single Beep sound will be heard, and the small indicator light next to the "On/Off" symbol will illuminate indicating the unit is powered.
- Press the On/Off button on the control panel, or the  button on the remote control to turn the fan on.
- The fan will briefly start with "Low" fan level.
- To increase the fan speed, press the "Speed" button on the control panel, or  the button on the remote control and the fan will increase speed to the "Medium" setting.
- Press the speed button on the control panel, or  the button on the remote control again, and the fan will increase to "High" fan setting.
- Press the speed button on the control panel, or  the button on the remote control again, and the fan will increase to "MAX" fan setting.
- Press the speed button on the control panel, or  the button on the remote control again, and the speed will cycle back around to "Low" fan speed.
- To Turn Off, press the On/Off button on the control panel, or the  button on the remote control.



Battery Type: "1.5V 2 x AAA"




- **Do Not** mix new and old batteries, or batteries of different types (e.g., Alkaline with Non-Alkaline) in the remote control.
- To prevent corrosion, remove the batteries if the remote control will not be used over a lengthy period.
- Point the Remote Control at the control panel as this is the location of the receiver, then press your desired button.



- battery type: 1.5V 2 x AAA
- ensure batteries are inserted in the correct direction.
- non-rechargeable batteries are not to be recharged;
- rechargeable batteries are to be removed from the appliance before being charged;
- different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed;
- batteries are to be inserted with the correct polarity;

- exhausted batteries are to be removed from the appliance and safely disposed of;
- if the appliance is to be stored unused for a long period, the batteries should be removed;
- the supply terminals are not to be short-circuited.



IMPORTANT: Always operate the product on a flat, level, steady, and stable surface to avoid it overturning.

3. Fan + Swing (Oscillating)

- With the Fan already in use, press the "Swing" button on the control panel, or the  button on the remote control to start the fan swinging (Oscillating) side to side.
- To turn Off the Swing, or to stop the fan swinging in a set position, press the "Swing" button on the control panel, or the  button on the remote control.

4. Auto Off Timer

- Use this power-saving feature if you want the appliance to turn off automatically.

To select the Off time, press the "TIMER" button on the control panel, or the  button on the remote control once.

It will advance to 1h as indicated by the indicator lights on the control panel. The Fan will turn off after approximately 1 hour.

- Each consecutive press of the "TIMER" button on the control panel, or the  button on the remote control will advance the timer at 1 hour increments until it reaches a maximum time of 10h.

The time set will be indicated by the sum of the lights which are

illuminated. i.e., if the 4h + 3h + 1h lights are illuminated, this adds up to be 8 hours. The Fan will turn off after approximately 8 hours.

- To turn the timer off, or to reset to a new time, continue to press the "TIMER" button on the control panel, or the  button on the remote control until it cycles back around where no time lights are illuminated.
- Press the "ON/OFF" button on the control panel, or the  button on the remote control to turn the appliance off.

5. Light

- Around the edge of the Air Outlet, there is a built in LED light for illuminating the area in front of the fan.
- To switch this on, press the "Light" button on the control panel, or the  button on the remote control.
- Press again to turn the light off.

Note: The light brightness and colour is not adjustable.

CARE AND CLEANING

- Turn off and unplug the unit prior to cleaning or any maintenance.
- Clean the body assembly with a clean, damp cloth and wipe dry.
- Never spray with liquids or submerge the Fan in water or any other liquid.
- Do not use flammable liquids, chemicals, abrasive creams, steel wool or scouring pads for cleaning.

STORAGE

- Switch off and unplug the unit.
- Coiled the Power Cord loosely and place at base of the fan. Do not kink or pull the cable tight.
- Store in a cool dry well-ventilated area.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model n°	TX-LF02
Power supply	220-240V~50-60 Hz
Power	70 W
Class	II

-rated power input for LED luminaire (6W);
power factor and supply current for LED Iuminair: PF 0.42 , 0.048A

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT



European directive 2012/19/EU on Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that used household appliances are not thrown into the normal municipal waste stream. Used appliances must be collected separately in order to optimize the rate of recovery and recycling of materials that compose them, and to reduce the impact on human health and on the environment. The crossed bin symbol is affixed to all the products to remind you of the obligations of separated collection.

We decline liability for any damage or accident derived from any use of this product which is not in conformity with the instructions contained in this booklet.

In accordance with Article L.217 of the Consumer Code, your product benefits from a legal guarantee of conformity of 2 years.

To contact our After-Sales Service, before going to your BUT store, call 09 789797 97,

From Monday to Friday from 9:00 am to 7:00 pm,
Saturday from 9:00 am to 6:00 pm (local call price).

Description	Symbol	Valeur	Unit
Maximum fan flow rate	F	27,91	m ³ /min
Fan power input	P	53,60	W
Service value	S _v	0,52	(m ³ /min) / W
Standby power consumption	P _{SB}	0,25	W
Off power consumption	P _{Off}	---	W
Fan sound power level	L _{WA}	56,78	dB(A)
Maximum air velocity	c	2,21	meters/sec
Seasonal electricity consumption	Q	17,43	kWh/a
Measurement standard for service value	EN IEC 60879 : 2019		
Contact detail for obtaining more information	BUT INTERNATIONAL 1 avenue Spinoza,77184 Emerainville,France		



Séparez les déchets avant de trier

BUT INTERNATIONAL
1 Avenue Spinoza
77184 Emerainville, France