

MANUEL D'UTILISATION -FR



SIGNATURE®

FOUR À MICRO-ONDES

M O 2 3 - B 2 3 U X P 8 8 - E 8 0

TABLE DES MATIERES

| | |
|--|--------|
| 1. CONSIGNE DE SECURITE | - 3 - |
| 2. INSTALLATION | - 15 - |
| 3. NETTOYAGE ET ENTRETIEN | - 16 - |
| 4. DESCRIPTION DU MICRO-ONDES | - 17 - |
| 5. DESCRIPTION DU PANNEAU DE CONTROLE | - 18 - |
| 6. GUIDE DES USTENSILES | - 28 - |
| 7. CONSEILS DE CUISSON | - 29 - |
| 8. ENTRETIEN | - 31 - |
| 9. L'ENTRETIEN DES DISPOSITIFS DE PROTECTION | - 31 - |



**LE TRI
+ FACILE**



Séparez les éléments avant de trier



Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant la première utilisation et conservez-les pour une référence ultérieure.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES LIRE AVEC ATTENTION ET A CONSERVER EN VUE DE REFERENCE FUTURE

L'utilisation d'un appareil électrique doit toujours se faire dans le respect des règles de sécurité élémentaires suivantes :

- 1) Lisez l'ensemble des instructions avant utilisation.
- 2) Vérifiez que la tension des prises de votre domicile correspond à celle indiquée sur la

plaqué signalétique de l'appareil, et que la prise est bien reliée à la terre.

3) Afin de réduire tout risque d'incendie à l'intérieur du four :

a) Ne faites pas trop cuire les aliments.

b) Retirez toutes les attaches métalliques des sacs en papier ou en plastique avant de les mettre au four.

c) N'utilisez pas le four pour chauffer de l'huile ou de la graisse à frire, car la température de l'huile ne peut pas être contrôlée.

d) Après utilisation, essuyez le boîtier du guide à ondes à l'aide d'un chiffon humide, puis à l'aide d'un chiffon sec afin de retirer toute éclaboussure d'aliments ou de graisse. Toute accumulation de graisse est susceptible d'entraîner une surchauffe et une émission de fumée ou un début d'incendie.

e) Si des matériaux à l'intérieur du four fument ou prennent feu, maintenez la porte du four fermée, mettez le four hors tension et débranchez-le de l'alimentation électrique.

f) Pendant le chauffage de denrées alimentaires dans des récipients en plastique

ou en papier, garder un oeil sur le four en raison de la possibilité d'inflammation.

4) Afin de réduire tout risque d'explosion ou d'ébullition soudaine :

a) MISE EN GARDE: Les liquides et autres denrées alimentaires ne doivent pas être chauffés dans des récipients fermés hermétiquement car ils risquent d'exploser. Les biberons fermés avec leur bouchon ou la tétine sont considérés comme des récipients fermés hermétiquement.

b) Afin d'éviter tout danger éventuel occasionné par un jaillissement brusque et différé de liquide en ébullition, utilisez un contenant à large ouverture pour faire chauffer du liquide, et ne retirez pas immédiatement le liquide chaud. Patientez quelques instants avant de le retirer.

c) Les pommes de terre, les saucisses et les châtaignes doivent être épluchées ou percées avant la cuisson. Il convient de ne pas chauffer les œufs dans leur coquille et les œufs durs entiers dans un four à micro-ondes , dans la mesure où ils peuvent exploser, même après la fin de cuisson.

- d) Le contenu des biberons et des pots d'aliments pour bébé doit être remué ou agité et la température doit être vérifiée avant consommation, de façon à éviter les brûlures.
- 5) Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- 6) Après la cuisson, le contenant est très chaud. Utilisez des gants pour retirer les aliments, et évitez tout risque de brûlures dues à la vapeur en dirigeant la vapeur loin de votre visage et de vos mains.
- 7) Soulevez doucement le bord le plus éloigné du couvercle des plats et des emballages en plastique allant au micro-ondes, et ouvrez avec précautions le pop-corn et les sacs de cuisson au four, à l'écart de votre visage.
- 8) Afin de prévenir tout risque de casse du plateau tournant :
- a. laissez le plateau tournant refroidir avant de le nettoyer,
 - b. ne pas placer d'aliments ou d'ustensiles chauds sur le plateau tournant froid,

c. ne pas placer d'aliments ou d'ustensiles congelés sur le plateau tournant chaud.

9) Assurez-vous que les ustensiles ne risquent pas de toucher les parois intérieures du four au cours de la cuisson.

10) Utiliser uniquement des ustensiles appropriés à l'usage dans les fours à micro-ondes.

11) N'utilisez pas le four pour ranger des aliments ou quelque autre objet que ce soit.

12) Ne faites jamais fonctionner le four à vide. Cela endommagerait le four.

13) Tout accessoire non recommandé par le fabricant est susceptible d'entraîner des blessures corporelles.

14) Ne pas utiliser le four à l'extérieur.

15) Conservez les présentes instructions.

16) MISE EN GARDE: Si la porte ou les joints de porte sont endommagés, le four ne doit pas être mis en fonctionnement avant d'avoir été réparé par une personne compétente.

- 17) MISE EN GARDE: Il est dangereux pour quiconque autre qu'une personne compétente d'effectuer des opérations de maintenance ou de réparation entraînant le retrait d'un couvercle qui protège de l'exposition à l'énergie micro-ondes.
- 18) Si de la fumée apparaît, arrêter ou débrancher le four et garder la porte fermée pour étouffer les flammes éventuelles.
- 19) Le chauffage des boissons par micro-ondes peut provoquer un jaillissement brusque et différé de liquide en ébullition. Pour cette raison, des précautions doivent être prises lors de la manipulation des récipients.
- 20) Ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs ou de grattoirs métalliques durs pour nettoyer la porte en verre du four, car ils sont susceptibles de rayer la surface et d'entraîner l'éclatement du verre.
- 21) La lampe du four à micro-ondes ne convient pas pour d'autres usages.
- 22) Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

23) Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:

- les coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
- les fermes;
- l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
- les environnements du type chambres d'hôtes.

24) Le four à micro-ondes est prévu pour chauffer des denrées alimentaires et des boissons. Le séchage de denrées alimentaires ou de linge et le chauffage de coussins chauffants, pantoufles, éponges, linge humide et autres articles similaires peuvent entraîner des risques de blessures, d'inflammation ou de feu.

25) Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

26) L'appareil ne doit pas être nettoyé à l'aide d'un nettoyeur vapeur.

27) La porte et la surface extérieure sont susceptibles de devenir chaudes pendant le fonctionnement de l'appareil.

28) AVERTISSEMENT : Les parties accessibles sont susceptibles de devenir chaudes au cours de l'utilisation. Les jeunes enfants doivent être maintenus à l'écart.

29) L'appareil devient chaud lors de son utilisation. Faites attention à ne pas toucher les éléments chauffants à l'intérieur du four.

30) Les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes lors de l'utilisation.



: ATTENTION : SURFACE CHAUDE

31) Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.

- 32) Le couvercle du guide d'ondes ne doit pas être retiré.
- 33) En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière de nettoyer les joints de portes, les cavités et parties adjacentes, référez-vous à la section "NETTOYAGE ET ENTRETIEN".
- 34) Afin d'assurer une aération suffisante, la distance entre l'arrière du micro-ondes et le mur doit être d'au moins 10 cm, la distance entre les côtés et le mur doit être d'au moins 5 cm, et l'espace libre au-dessus de la surface supérieure doit être d'au moins 20 cm.
- 35) Les récipients métalliques contenant des aliments ou des boissons ne sont pas admis pour la cuisson micro-ondes.
- 36) Il convient de nettoyer le four régulièrement et d'enlever tout dépôt alimentaire.
- 37) Le fait de ne pas maintenir le four dans un état de propreté pourrait entraîner une détérioration de la surface, ce qui pourrait nuire à la durée de vie de l'appareil et éventuellement entraîner une situation dangereuse.

38) Le four à micro-ondes ne peut être utilisé que de façon indépendante et ne doit pas être placé dans un placard.

39) Groupe 2 Appareil de classe B

Groupe 2 Équipements ISM : le groupe 2 comprend tous les équipements ISM dans lesquels de l'énergie radiofréquence est intentionnellement générée et/ou utilisée sous forme de rayonnement

électromagnétique pour le traitement de matériaux, ainsi que les équipements d'électroérosion et de soudage à l'arc.

Les équipements de classe B sont des équipements adaptés à une utilisation dans les établissements domestiques et dans les établissements directement connectés à un réseau d'alimentation électrique à basse tension qui alimente des bâtiments utilisés à des fins domestiques.

40) La source lumineuse interne de ce produit est une LED de < 60 lm.

- 41) Le four à micro-ondes est destiné à être installé librement.
- 42) L'appareil ne doit pas être placé dans un meuble.
- 43) Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- 44) La consommation électrique des équipements en mode veille est inférieure à 0,8 W
- 45) La période après laquelle l'équipement passe automatiquement en mode veille, mode arrêt est de 15 minutes.
La désactivation de la fonction de gestion de la consommation d'électricité entraîne une augmentation de la consommation.
- 46) Attention: Si la lumière est endommagée, contactez un représentant de service agréé pour la réparation.
- 47) En ce qui concerne les instructions d'installation de l'appareil et les raccordements électriques, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.
- 48) En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.

Spécifications

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Modèle: | MO23-B23UXP88-E80 |
| Alimentation électrique: | 230V~ 50Hz |
| Puissance absorbée(Micro-ondes): | 1280W |
| Puissance restituée(Micro-ondes): | 800W |
| Capacité du four: | 23L |
| Diamètre du plateau tournant: | 27cm |
| Dimensions du produit: | 49.8*36*29cm |
| Poids net: | 12.3kg |

INSTALLATION

1. Enlevez tous les emballages. S'il y a une pellicule sécuritaire au-dessus du four, arrachez-la avant de l'utiliser. Vérifiez soigneusement s'il n'y a pas de dommages. S'il y a lieu, avertir immédiatement le concessionnaire ou l'envoyer au centre de service du fabricant.
2. Les fours à micro-ondes doivent être placés dans un environnement sec et non corrosif, à l'abri de la chaleur et de l'humidité, comme un brûleur à gaz ou un réservoir d'eau.
3. Pour assurer une ventilation suffisante, la distance entre le dos du micro-onde et le mur doit être d'au moins 10 cm, le côté du mur doit être d'au moins 5 cm, la distance libre au-dessus de la surface supérieure d'au moins 20 cm. La distance entre le micro-ondes et le sol doit être d'au moins 85 cm.
4. L'emplacement du four doit être tel qu'il soit éloigné de la télévision, de la radio ou de l'antenne en tant que perturbation de l'image.
5. L'appareil doit être positionné de façon à ce que la fiche soit accessible, et doit assurer une bonne mise à la terre en cas de fuite, une boucle de terre peut être formée pour éviter les chocs électriques.
6. Le four à micro-ondes doit fonctionner avec la porte fermée.
7. Le four à micro-ondes ne doit pas être placé dans une armoire. Le four à micro-ondes est destiné à être utilisé seul.
8. S'il y a des résidus alimentaires ou de l'huile sur la cavité du four et l'élément de chaleur, il peut se dégager une odeur, voire une légère fumée, ce qui est normal et ne se reproduira pas après plusieurs utilisations. Garder la porte ou la fenêtre ouverte pour assurer une bonne ventilation. Il est donc fortement recommandé de mettre le four en mode grill et de le faire fonctionner à sec plusieurs fois.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

⚠ ATTENTION

Le four devrait être nettoyé régulièrement et tout dépôt de nourriture devrait être enlevé.

⚠ AVERTISSEMENT

1. Retirez le cordon d'alimentation de la prise murale avant le nettoyage.
Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides lors du nettoyage.
2. N'utilisez jamais de détergent dur, d'essence, de poudre abrasive ou de brosse métallique pour nettoyer une partie quelconque de l'appareil.
3. N'enlevez pas le couvercle du guide d'ondes.
4. Lorsque le four à micro-ondes a été utilisé pendant une longue période, il peut y avoir des odeurs étranges dans le four, 3 méthodes peuvent s'en débarrasser :
 - a. Placer plusieurs tranches de citron dans une tasse, puis chauffer à puissance micro élevée pendant 2-3 min.
 - b. Placer une tasse de thé rouge dans le four, puis chauffer à puissance micro élevée.
 - c. Mettre un peu d'écorce d'orange au four, puis les chauffer à puissance micro élevée pendant 1 minute.
5. AVERTISSEMENT : Ne permettre aux enfants d'utiliser le four sans surveillance que lorsque des instructions adéquates ont été données afin que l'enfant soit en mesure d'utiliser le four en toute sécurité et qu'il comprenne les dangers d'une utilisation incorrecte.

ASTUCES DE NETTOYAGE

Détails pour le nettoyage des joints de porte, de la cavité et des parties adjacentes :

Extérieur :

Essuyez l'extérieur avec un chiffon doux humide

Porte :

À l'aide d'un chiffon doux humidifié, nettoyez la porte et la fenêtre

Essuyez les joints de la porte et les parties adjacentes pour retirer toute projection ou éclaboussure

Essuyez le panneau de contrôle avec un chiffon doux légèrement humide

Murs intérieurs :

Nettoyer les surfaces intérieures à l'aide d'un chiffon doux humidifié


Essuyez le couvercle du guide d'ondes pour retirer toute projection d'aliments

Plateau tournant / anneau rotatif / axe de rotation :

Lavez avec de l'eau savonneuse

Rincez à l'eau claire et laissez sécher complètement

DESCRIPTION DU MICRO-ONDES



1) Porte

La porte du four à micro-ondes doit être correctement fermée pour qu'elle puisse fonctionner.

2) Fenêtre de visualisation

Permet à l'utilisateur de voir l'état de la cuisson.

3) Axe de rotation

Le plateau tournant en verre repose sur l'axe ; le moteur en dessous entraîne le plateau tournant pour qu'elle tourne.

4) Bague tournante

Le plateau tournant en verre repose sur ses roues ; elle soutient le plateau tournant et l'aide à s'équilibrer lors de la rotation.

5) Plateau tournant

L'aliment est posé sur le plateau tournant, sa rotation pendant le fonctionnement permet de cuire les aliments uniformément.

ATTENTION :

- Placer la bague tournante en premier

- Monter le plateau tournant sur l'axe de rotation et s'assurer qu'elle est correctement positionnée.

6) Panneau de contrôle

Voir ci-dessous en détail (le panneau de contrôle est sujet à changement sans préavis).

7) Couvercle du guide d'ondes

Il se trouve à l'intérieur du four à micro-ondes, à côté du mur du panneau de commande.

ATTENTION : Ne jamais retirer le couvercle du guide d'ondes

DESCRIPTION DU PANNEAU DE CONTROLE



1. AVANT LA CUISSON

L'écran LED clignote 3 fois lorsque l'appareil est branchée sur une source d'alimentation.

Elle affiche ensuite « 1:00 », vous invitant à saisir le menu de cuisson et l'heure.

2. BOUTON TEMPS/POIDS

Vous pouvez augmenter ou diminuer le temps et le poids de cuisson en cours de route en tournant le bouton **Temps/Poids**.

Remarque : «  » est pour « **Temps** » et «  » est pour « **Poids** ».

3. PAUSE/ANNULER

À l'étape initiale ou de saisie : appuyez une fois pour annuler les programmes saisis et reprendre l'étape initiale.

En cours de cuisson : appuyez une fois pour arrêter le four, appuyez deux fois pour annuler les programmes de cuisson.

4. RAPPEL AUTOMATIQUE

À la fin de la procédure de cuisson prééglée, l'écran LED affiche **FIN** et l'appareil émet trois bips pour vous inviter à retirer les aliments. Si vous n'appuyez pas une seule fois sur le bouton **Pause/Annuler** ou si vous n'ouvrez pas la porte, le bip sonore sera répété après chaque 3 minutes.

5. CUISSON DIRECTE

En mode veille, appuyez sur le bouton **Départ/Immédiat**, le four démarre la cuisson rapide à haute puissance pendant une minute. Vous pouvez augmenter ou diminuer le temps de cuisson en tournant le bouton **Temps/Poids**.

6. RÉGLAGE DE L'HORLOGE

Le bouton Horloge vous permet de saisir l'heure actuelle ou de la prérégler lorsque « : » clignote sur l'écran LED après branchement, ou essayez de passer cette étape pour continuer si elle n'est pas nécessaire.

| Exemple : pour régler 12:30 | | |
|-----------------------------|--|-----------|
| | Étapes | Affichage |
| 1 | Après la mise sous tension, les deux-points clignotent | 1:00 |
| 2 | Maintenez le bouton Horloge/Décongélation enfoncé pendant 3 secondes | 1:00 |
| 3 | Tournez le bouton Temps/Poids pour régler les heures exactes. | 12: 00 |
| 4 | Appuyez à nouveau sur le bouton Horloge/Décongélation. | 12:00 |
| 5 | Tournez le bouton Temps/Poids pour régler les minutes. | 12:30 |
| 6 | Appuyez une fois de plus sur le bouton Horloge/Décongélation ou attendez 5secondes et les chiffres cesseront de clignoter | |

Ce bouton possède deux fonctions : le réglage de l'horloge et le réglage du mode de décongélation. Si vous souhaitez régler l'horloge, vous devez maintenir enfoncé ce bouton pendant 3 secondes, et une pression sur ce bouton vous fait passer au mode de décongélation.

7. CUISSON AU MICRO-ONDES

Cette fonction est conçue pour cuire et chauffer des aliments. En appuyant sur le bouton Puissance, l'écran LED fait défiler 100P — 80P — 60P — 40P — 20P.

| | |
|------------------------------|---|
| Puissance élevée | 100 % de puissance micro-ondes. Convient pour une cuisson rapide et totale |
| Puissance moyennement élevée | 80 % de puissance micro-ondes. Convient pour une cuisson moyennement rapide |
| Puissance moyenne | 60 % de puissance micro-ondes. Convient pour une cuisson à la vapeur |
| Puissance moyennement faible | 40 % de puissance micro-ondes. Convient pour la décongélation d'aliments |
| Puissance faible | 20 % de puissance micro-ondes. Convient pour un maintien au chaud |

CAUTION

- a.Le temps maximum pouvant être réglé est de 60 minutes.
- b.N'utilisez jamais le four à vide.
- c.N'utilisez jamais la grille de cuisson lors d'une cuisson au micro-ondes.
- d.Si vous retournez les aliments pendant la cuisson, appuyez une fois sur le bouton Départ/Immédiat et la procédure de cuisson préréglée se poursuivra.
- e.Si vous avez l'intention de retirer les aliments avant la fin du temps préréglé, vous devez appuyer une fois sur le bouton Pause/Annuler pour supprimer la procédure préréglée et ainsi éviter un départ de cuisson non sollicité lors de la prochaine utilisation.
- f.À la puissance maximale du micro-ondes, le four réduira automatiquement la puissance après un certain temps de cuisson pour prolonger sa durée de vie.

| Exemple : Pour cuire à P80 pendant 10 minutes. | | |
|--|---|-----------|
| | Étapes | Affichage |
| 1 | Après la mise sous tension, les deux-points clignotent | 1:00 |
| 2 | Sélectionnez la puissance micro-ondes souhaitée en appuyant sur le bouton Puissance conséutivement | 80P |
| 3 | Réglez le temps de cuisson en tournant le bouton Temps/Poids . | 10:00 |
| 4 | Appuyez sur le bouton Départ/Immédiat et l'écran LED affichera le décompte du temps de cuisson. | |

8. CUISSON RAPIDE

Appuyez sur le bouton Rapide et l'écran LED fera défiler 0:30, 1:00, 1:30.

Cette fonction vous permettra de chauffer une tasse d'eau ou toute autre boisson aisément, sans devoir passer par le réglage du temps. Choisissez le temps approprié selon le volume de la boisson.

| Exemple : Pour cuire en mode rapide pendant 1 minute | | |
|--|--|-----------|
| | Étapes | Affichage |
| 1 | Après la mise sous tension, les deux-points clignotent | 1:00 |
| 2 | Appuyez sur le bouton Rapide conséutivement pour sélectionner le menu souhaité | 1:00 |
| 3 | Débutez la cuisson en appuyant sur le bouton Départ/Immédiat | |

9. DÉCONGÉLATION

Cette fonction permet de décongeler les aliments. Appuyez sur le bouton Décongélation/Horloge et l'écran LED passera à l'affichage d.1-d.2-d.3.

| | |
|-----|--|
| d.1 | Pour décongeler de la viande, la plage de poids va de 0,1 à 2,0 kg. |
| d.2 | Pour décongeler de la volaille, la plage de poids va de 0,2 à 3,0 kg. |
| d.3 | Pour décongeler des fruits de mer, la plage de poids va de 0,1 à 0,9 kg. |

⚠ CAUTION

- a. Il est nécessaire de retourner les aliments lors de la décongélation pour obtenir un résultat uniforme.
- b. La décongélation nécessitera normalement plus de temps que la cuisson des aliments.
- c. Si les aliments peuvent être coupés au couteau, le processus de décongélation est considéré comme terminé.
- d. Les micro-ondes pénètrent d'environ 4 cm dans la plupart des aliments
- e. Les aliments décongelés doivent être consommés dès que possible, il est déconseillé de les mettre au réfrigérateur ni de les recongeler.

Exemple : Pour décongeler une volaille de 0,4 kg

| | Étapes | Affichage |
|---|---|-----------|
| 1 | Après la mise sous tension, les deux-points clignotent | 1:00 |
| 2 | Appuyez une fois sur le bouton Horloge/Décongélation pour régler le type d'aliments. | d.2 |
| 3 | Tournez le bouton Temps/Poids pour régler le poids des aliments à décongeler | 0.4 |
| 4 | Débutez la cuisson en appuyant sur Départ/Immédiat | |
| 5 | Pendant la décongélation, 3 bips retentiront pour vous avertir de retourner les aliments. Ouvrez la porte et retournez les aliments. Puis refermez la porte. Appuyez à nouveau sur le bouton Départ/Immédiat pour poursuivre la décongélation | |

10. CUISSON AUTO

Le four possède un mode de cuisson par défaut pour une utilisation simple. Lorsque les deux points clignotent sur l'écran LED, appuyez sur le bouton Cuisson Auto et l'écran LED fera défiler A.1, A.2 ... A

Choisissez le mode correspondant au type et au poids des aliments, et suivez à la lettre les instructions du tableau ci-dessous, sinon la cuisson en sera grandement affectée.

| Affichage | Type | Méthode |
|-----------|----------------|---|
| A.1 | Pop-corn | Convient pour un sac de pop-corn, disponible dans le commerce, pesant 0,1 kg. Si, avant la fin, la vitesse d'éclatement n'est plus que de 1 fois toutes les 1-2 secondes, appuyez sur le bouton Pause/Annuler pour arrêter le processus d'éclatement |
| A.2 | Réchauffage | Ce réglage convient pour réchauffer 0,2 à 1,0 kg d'aliments, ce qui vous permet de réchauffer une assiette de restes froids pour un résultat satisfaisant. |
| A.3 | Boisson | Chauder une tasse de 250 ou 500 ml de liquide. La température du liquide est d'environ 5 à 10 °C. Utilisez une tasse à large col et ne la fermez pas hermétiquement |
| A.4 | Pizza | Chauder 1 ou 2 parts de pizza |
| A.5 | Pomme de terre | Pour la cuisson de bâtonnets de pomme de terre coupés à 5 mm de large, de haut et de long. Le poids total est d'environ 0,45 ou 0,65 kg. Placez les bâtonnets sur un grand plat et couvrez le plat avec un film fin pour empêcher la perte d'eau |
| A.6 | Poisson | Convient pour cuire 0,2 à 0,7 kg de poisson. |
| A.7 | Riz | Convient pour cuire 0,1 à 0,5 kg de riz. |
| A.8 | Légumes | Convient pour cuire 0,1 à 0,5 kg de légumes. |



- a. La température des aliments avant cuisson doit être 20-25°C. Une température des aliments plus élevée ou plus basse avant cuisson nécessiterait un temps de cuisson supérieur ou inférieur.
- b. La température, le poids et la forme des aliments influenceront beaucoup le résultat de la cuisson. Si vous détectez un écart par rapport au tableau ci-dessus, vous pouvez ajuster le temps de cuisson pour obtenir un meilleur résultat.

| Exemple : Cuire 0,5 kg de riz | | |
|-------------------------------|--|-----------|
| | Étapes | Affichage |
| 1 | Après la mise sous tension, les deux-points clignotent | 1:00 |
| 2 | Appuyez sur le bouton Cuisson Auto pour régler le mode de cuisson | A.7 |
| 3 | Réglez le poids de cuisson en tournant le bouton Temps/Poids | 0.5 |
| 4 | Lancez la cuisson en appuyant sur le bouton Départ/Immédiat et l'écran LED affichera le décompte du temps de cuisson. | |

11. DÉMARRAGE AUTOMATIQUE (FONCTION « DIFFÉRÉ »)

Si vous ne souhaitez pas un démarrage immédiat, vous pouvez prérégler le mode et le temps de cuisson, et le mode prétréglé démarrera automatiquement à l'heure choisie. Le réglage comporte 2 étapes :

1. Réglage de l'horloge actuelle ;
2. Réglage du mode et du temps de cuisson.

Exemple : Il est 12:30, si vous espérez que le four à micro-ondes commence la cuisson automatiquement à une puissance de 100P pendant 9 minutes et 30 secondes à 14:20

| | Étapes | Affichage |
|-----|---|-----------|
| 1 | Après la mise sous tension, les deux-points clignotent | 1:00 |
| 1.1 | Maintenez le bouton Décongélation/Horloge enfoncé pendant 3 secondes | 1:00 |
| 1.2 | Réglez les heures en tournant le bouton Temps/Poids | 12:00 |
| 1.3 | Appuyez à nouveau sur le bouton Décongélation/Horloge pour confirmer les heures | 12:00 |
| 1.4 | Réglez les minutes en tournant le bouton Temps/Poids | 12:30 |
| 1.5 | Appuyez une fois sur le bouton Décongélation/Horloge ou attendez 5 secondes, et les chiffres cesseront de clignoter. | 12:30 |
| 2 | Réglez le mode et le temps de cuisson | |
| 2.1 | Sélectionnez la puissance de cuisson en appuyant sur le bouton Puissance | 100P |
| 2.2 | Tournez le bouton Temps/Poids pour régler le temps de cuisson | 9:30 |
| 2.3 | Maintenez le bouton Décongélation/Horloge enfoncé pendant 3 secondes pour revenir à l'horloge actuelle. | |
| 3 | Réglez l'heure de démarrage choisie. Répétez les étapes 1.2, 1.3, 1.4 | |
| 4 | Appuyez sur le bouton Décongélation/Horloge pour confirmer le mode différé. Le programme a désormais été activé. Et la cuisson débutera à 14:20. | |
| 5 | Vous pouvez vérifier l'heure de départ préréglée en appuyant sur le bouton Décongélation/Horloge . | |

12. CUISSON EN PLUSIEURS ÉTAPES

Afin d'obtenir le meilleur résultat de cuisson, certaines recettes nécessitent un mode et un temps de cuisson différents. Vous pouvez programmer votre mode personnalisé comme suit :

| Exemple : Vous voulez cuire des aliments avec une puissance de 100P pendant 3 minutes, puis les passer au 20P pendant 9 minutes. C'est un réglage en 2 étapes. | | |
|---|--|-------------|
| | Étapes | Affichage |
| 1 | 100P de puissance micro-ondes pendant 3 min | |
| 1.1 | Appuyez sur le bouton Puissance pour sélectionner le niveau de puissance. | 100P |
| 1.2 | Tournez le bouton Temps/Poids pour régler le temps de cuisson. | 3:00 |
| 2 | 20P pour 9 min | |
| 2.1 | Appuyez sur le bouton Puissance pour sélectionner le mode souhaité | 20P |
| 2.2 | Tournez le bouton Temps/Poids pour régler le temps de cuisson. | 9:00 |
| 3 | Débutez la cuisson en appuyant sur Départ/Immédiat | |

⚠ CAUTION

- Lorsque la cuisson de puissance 100 au micro-ondes est terminée, le four à micro-ondes commencera automatiquement l'opération suivante.
- 4 étapes maximum peuvent être réglées à la fois, répétez les étapes.

13. FONCTION « SÉCURITÉ ENFANT »

Utilisez cette fonctionnalité pour verrouiller le panneau de commande lorsque vous nettoyez le four afin que les enfants ne puissent pas utiliser le four sans surveillance. Tous les boutons deviennent inopérants avec ce mode.

- 1) Réglez le verrouillage---Maintenez le bouton Pause/Annuler enfoncé pendant environ 3 secondes.
- 2) Annulez le verrouillage---Maintenez le bouton Pause/Annuler enfoncé pendant environ 3 secondes.

GUIDE DES USTENSILES

Il est fortement recommandé d'utiliser des récipients appropriés et sûrs pour la cuisson au micro-ondes. En règle générale, les récipients en céramique, en verre ou en plastique résistant à la chaleur conviennent à la cuisson au micro-ondes. N'utilisez jamais les récipients métalliques pour la cuisson au micro-ondes et la cuisson combinée, car il est probable qu'il y ait des étincelles. Vous pouvez prendre les références du tableau ci-dessous.

| Matériau du récipient | Micro-ondes | Remarques |
|----------------------------------|-------------|---|
| Céramique résistant à la chaleur | Oui | Ne jamais utiliser de céramique décorée d'un liseré métallique ou vernie |
| Plastique résistant à la chaleur | Oui | Ne peut pas être utilisé pour une cuisson prolongée au micro-ondes |
| Verre résistant à la chaleur | Oui | |
| Grille de cuisson | Non | |
| Film plastique | Oui | Ne doit pas être utilisé lors de la cuisson de viande ou de côtelettes, car la température trop élevée pourrait endommager le film. |

CONSEILS DE CUISSON

Les facteurs suivants peuvent affecter le résultat de cuisson :

Arrangement des aliments

Placez les zones les plus épaisses vers l'extérieur du plat, la partie la plus fine vers le centre et étalez-la uniformément. Ne pas faire chevaucher si possible.

Durée de cuisson

Commencer la cuisson avec un réglage court, l'évaluer après le temps de cuisson et l'étendre en fonction des besoins réels. La surcuisson peut provoquer de la fumée et des brûlures.

Cuisson uniforme des aliments

Les aliments comme le poulet, le hamburger ou les steaks devraient être retournés une fois pendant la cuisson.

Selon le type d'aliment, s'il y a lieu, remuer de l'extérieur vers le centre du plat une ou deux fois pendant la cuisson.

Prévoir un temps d'attente après le temps de cuisson, laisser les aliments dans le four pendant une durée adéquate, ce qui lui permet de terminer son cycle de cuisson et de les refroidir progressivement.

Si la viande est cuite

La couleur et la dureté des aliments aident à déterminer si c'est fait, y compris :

La vapeur s'échappe de toutes les parties de l'aliment, pas seulement le bord.

Les articulations de la volaille peuvent être déplacées facilement.

Le porc ou la volaille ne présente aucun signe de sang.

Le poisson est opaque et peut être tranché facilement à la fourchette.

Plat à rissoler

Lorsque vous utilisez un plat brunissant ou un récipient auto-chauffant, placez toujours un isolant résistant à la chaleur, comme une plaque de porcelaine, afin d'éviter d'endommager le plateau tournant et l'anneau rotatif.

Enveloppe plastique résistante aux micro-ondes

Lors de la cuisson d'aliments à forte teneur en matières grasses, ne laissez pas la pellicule plastique entrer en contact avec les aliments, car elle pourrait fondre.

Batterie de cuisine en plastique résistante aux micro-ondes

Certains ustensiles de cuisson en plastique sans danger pour le micro-ondes peuvent ne pas convenir à la cuisson d'aliments riches en matières grasses et en sucre. De plus, le temps de préchauffage spécifié dans le mode d'emploi ne doit pas être dépassé.

ENTRETIEN

Veuillez vérifier les points suivants avant d'appeler les services.

1. Placez une tasse d'eau (environ 150 ml) dans une mesure en verre dans le four et fermez la porte en toute sécurité. La lampe du four devrait s'éteindre si la porte est correctement fermée. Laisser agir le four pendant 1 min.

2. La lampe du four s'allume-t-elle ?

3. Le ventilateur de refroidissement fonctionne-t-il ?

(Placez votre main sur les ouvertures de ventilation arrière.)

4. La platine tourne-t-elle ?

(La table tournante peut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est tout à fait normal.)

5. L'eau à l'intérieur du four est-elle chaude ?

Si "NON" est la réponse à l'une des questions ci-dessus, veuillez vérifier votre prise murale et le fusible dans la boîte de votre compteur.

Si la prise murale et le fusible fonctionnent correctement,
CONTACTEZ VOTRE CENTRE DE SERVICE LE PLUS PROCHE
APPROUVÉ.

L'ENTRETIEN DES DISPOSITIFS DE PROTECTION

Attention : RAYONNEMENT MICRO-ONDES

1. Le condensateur haute tension reste chargé après la déconnexion ; court-circuitez la borne négative du condensateur H. V vers le châssis du four (utilisez un tournevis) pour le décharger avant de le toucher.

2. Pendant l'entretien, les pièces énumérées ci-dessous sont susceptibles d'être enlevées et de donner accès à des potentiels supérieurs à 250V à la terre.

- Magnétron
- Transformateur haute tension
- Condensateur haute tension
- Diode haute tension
- Fusible haute tension

3. Les conditions suivantes peuvent causer une exposition indue aux micro-ondes pendant l'entretien.

Mauvais montage du magnétron ;
Mauvaise adaptation de l'inter verrouillage de porte, de la charnière de porte et de la porte ;
Montage incorrect du support d'interrupteur ;
La porte, le joint de porte ou le boîtier a été endommagé.

ENLEVEMENT DES APPAREILS MENAGERS USAGES



La directive européenne 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de valorisation et de recyclage des matériaux qui les composent, et de réduire l'impact sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour vous rappeler les obligations de collecte sélective.

SAV - Garantie

Nous déclinons toute responsabilité pour tout dommage ou accident résultant d'une utilisation de cet appareil qui ne serait pas conforme aux instructions contenues dans ce manuel.

Conformément à l'Article L. 217 du code de la consommation, votre produit bénéficie d'une garantie légale de conformité de 2 ans.

Achat de l'appareil dans un magasin BUT : Retrouvez également cette notice d'utilisation sur notre site internet : www.but.fr

Pour contacter notre Service Après-Vente, avant de vous déplacer à votre magasin BUT,

appelez le :  09 78 97 97 97

du lundi au vendredi de 09h00 à 19h00 et le samedi de 09h00 à 18h00, prix d'un appel local.

USER'S MANAUL - EN



SIGNATURE® MICROWAVE OVEN

M O 2 3 - B 2 3 U X P 8 8 - E 8 0

TABLE OF CONTENTS

| | |
|-------------------------------|--------|
| 1. IMPORTANT SAFEGUARDS | - 35- |
| 2. INSTALLATION | - 42- |
| 3. CLEANING | - 43 - |
| 4. PRODUCT INSTRUCTION | - 45 - |
| 5. OPERATION OF CONTROL PANEL | - 46 - |
| 6. UTENSILS GUIDELINE | - 56 - |
| 7. COOKING TIPS | - 57 - |
| 8. MAINTENANCE | - 59 - |
| 9. SERVICING SAFEGUARDS | - 59 - |



Please read these instructions carefully before the first use of this product and save this manual for your future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

The following basic precautions should always be followed when using electrical appliance:

1. Read all instructions before using.
2. Make sure the voltage in your living area corresponding to the one shown on the rating label of the appliance. And the wall socket is properly grounded.
3. To reduce the risk of fire in the oven cavity:
 - a. Do not overcook the food.
 - b. Remove wire twist -ties from paper or plastic bags before placing bags in the oven.
 - c. Do not heat oil or fat for deep drying as the temperature of oil cannot be controlled.
 - d. After use wipe the waveguide cover with a damp cloth, followed by dry cloth to remove any food splashes and grease. Built -up grease may overheat and begin to cause smoke or catch fire.
 - e. If materials inside the oven should smoke or ignite, keep oven door closed, turn oven off and disconnect the power supply.
 - f. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of

ignition.

4. To reduce the risk of explosion and sudden boiling:

a. WARNING: Liquids and other foods must not be heated in sealed container since they are liable to explode; Baby bottles fitted with a screw cap or teat are considered to be sealed containers.

b. Use the wide -mouthed container to cook liquid, and the cooked liquid should not be removed out immediately. Several moments should be waited before removing. In order to avoid possible hazards caused by delayed eruptive boiling of liquids.

c. Potatoes, sausage and chestnut should be peeled or pierced before cooking. Eggs in their shell, whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.

d. The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.

5. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

6. After cooking, the container is very hot. Using gloves to take out the food and avoid steam burns by directing steam away from the face and hands.

7. Slowly lift the furthest edge of dishes cover and microwave plastic wrap and carefully open popcorn and oven cooking bags away from the face.

8. To prevent the turntable from breaking:

a. Let the turntable cool down before cleaning.

b. Do not place hot foods or utensils on the cold turntable.

- c. Do not place frozen foods or utensils on the hot turntable.
- 9. Make sure the utensils do not touch the interior walls during cooking.
- 10. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
- 11. Do not store food or any other things inside the oven.
- 12. Do not operate the oven without any liquid or food inside the oven. This would do damage the oven.
- 13. Any accessories not recommended by the manufacturer may cause injuries to persons.
- 14. Do not use outdoors.
- 15. Save these instructions.
- 16. WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.
- 17. WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy;
- 18. If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames;
- 19. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling; therefore care must be taken when handling the container;

20. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.

21. The lamp of microwave oven is not intended for other purposes.

22. The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote -control system.

23. This appliance is intended to be used in household and similar applications, such as:

- Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- Farm houses;
- By clients in hotels, motels and other residential environments;
- Bed and breakfast type environments.

24. The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.

25. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

26. The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.

27. The door or the outer surface may get hot when the appliance is operating.
28. **WARNING:** Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.
29. During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.
30. The surfaces are liable to get hot during use.



: CAUTION:HOT SURFACE

31. Unplug the appliance before cleaning.
32. The waveguide cover must not be removed.
33. For details about how to clean the door seals, the cavities and the adjacent parts, please refer to section "CLEANING AND MAINTENANCE".
34. To ensure sufficient ventilation, the distance of the back of microwave to the wall should be at least 10cm, the side to the wall should be at least 5cm, the free distance above the top surface at least 20cm.
35. Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking.
36. The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.
37. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
38. The microwave oven is only used in freestanding,The appliance must not be placed in a cabinet.

39. Group 2 Class B appliance

Group 2 ISM equipment: group 2 contains all ISM equipment in which radio-frequency energy is

intentionally generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of

material, and EDM and arc welding equipment. Class B equipment is equipment suitable for use in domestic establishments and in establishments directly connected to a low voltage power supply network which supplies buildings used for domestic purposes.

40. This product internal light source LED light on < 60lm.

41. The microwave oven is designed for free-standing.

42. Devices must not be placed in un-removable devices.

43. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.

44. The power consumption of equipment in standby mode is lower than 0,8 W.

45. The period after which the equipment reaches automatically standby mode, off mode is 15minute.

Deactivating the power management function will increase the energy consumption.

46. Warning: If the light is damaged, contact an authorized service representative for repairing.

47. Regarding the instructions for installation and electric connection of the appliance, thanks to refer to the below paragraph of the manual.

48. Regarding the instructions for cleaning surfaces in contact with food thanks to refer to the below paragraph of the manual.

Specifications

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Model: | MO23-B23UXP88-E80 |
| Rated Voltage: | 230V~ 50Hz |
| Rated Input Power(Microwave): | 1280W |
| Rated Output Power(Microwave): | 800W |
| Oven Capacity: | 23L |
| Turntable Diameter: | 27cm |
| External Dimensions: | 49.8*36*29cm |
| Net Weight: | 12.3kg |

INSTALLATION

1. Take out all the packing. If there is a safe film over the oven, tear it off before Use. Check carefully for damage. If any, immediately notify dealer or send to the manufacturer's service center.
2. Microwave ovens must be placed under dry and non-corrosiveness environments, kept away from heat and humidity, such as gas burner or water tank.
3. To ensure sufficient ventilation, the distance of the back of microwave to the wall should be at least 10 cm, the side to the wall should be at least 5 cm, the free distance above the top surface at least 20 cm. the distance of the microwave to the ground should be at least 85 cm.
4. The position of the oven shall be such that it is far from the TV, Radio or antenna as picture disturbance. The distance should be more than 5m.
5. The appliance must be positioned so that the plug is accessible, and must ensure a good grounding in case leakage, ground loop can be formed to avoid electric shock.
6. The microwave oven must be operated with the door closed.
7. The microwave oven must not be placed in a cabinet. The microwave oven is intended to be used freestanding.
8. As there is manufacturing residue or oil remained on the oven cavity or heat element, it usually would smell the odor, even a slight smoke, It is normal case and would not occur after several times use, keep the door

or window open to ensure good ventilation. So it is strongly recommended to place a cup of water in the turntable, setting at high power and operate for several times.

CLEANING AND MAINTENANCE

CAUTION

The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.

WARNING

1. Remove the power cord from the wall outlet before cleaning. Don't immerse the appliance in water or other fluids when cleaning.
2. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation
3. Never use hard detergent, gasoline, abrasive powder or metal brush to clean any part of the appliance
4. Do not remove the waveguide cover
5. When the microwave oven has been used for a long time, there may be some strange odors exist in oven, Following 3 methods can get rid of them:
 - a. Place several lemon slices in a cup, then heat with high Micro Power for 2-3 min.
 - b. Place a cup of black tea in oven, then heat with high

micro power.

c. Put some orange peel into oven, and then heat them with high Micro Power for 1 minute.

6. WARNING: Only allow children to use the oven without supervision when adequate instructions have been given so that the child is able to use the oven in a safe way and understands the hazards of improper use;

TIPS FOR CLEANING

Details for cleaning door seals, cavity and adjacent parts:

Exterior:

Wipe the enclosure with a dampened soft cloth

Door:

Using a dampened soft cloth, wipe clean the door and window

Wipe the door seals and adjacent parts to remove any spill or spatter

Wipe the control panel with a slightly dampened soft cloth

Interior walls:

Wipe clean the cavity with a dampened soft cloth


Wipe clean the waveguide cover to remove any food splashed

Turntable/ Rotation ring/ Rotation axis:

Wash with mild soap water

Rinse with clean water and allow drying thoroughly

PRODUCT INSTRUCTION



1) Door lock

Microwave oven door must be properly closed in order for it to operate

2) Viewing window

Allow user to see the cooking status

3) Rotating axis

The glass turntable sits on the axis; the motor underneath it drives the turntable to rotate

4) Rotating ring

The glass turntable sits on its wheels; it supports the turntable and helps it to balance when rotating

5) Turntable

The food sits on the turntable, its rotation during operation helps to cook food evenly

⚠ CAUTION

- Place the rotating ring first
- Fit the turntable onto the rotating axis and make sure that it is geared in properly

6) Control panel

See below in details (the control panel is subject to

change without prior notice)

7) Waveguide cover

It is inside the microwave oven, next to the wall of control panel.

⚠ WARNING

Never remove the waveguide cover

OPERATION OF CONTROL PANEL



1. BEFORE COOKING

The LED flashes 3 times when plugged in power supply.

Then it shows "1:00", prompting you to input the cooking menu and time.

2. TIME/WEIGHT KNOB

You can increase or decrease cooking time and weight during operation by turning **Time/Weight** knob.

Note: "🕒" is for "Time", "⚖️" is for "Weight".

3. PAUSE/CANCEL

At the initial or input stage: press once to cancel input programs and resume initial stage.

During cooking: press once to stop oven operation, press twice to cancel cooking programs.

4. AUTO REMINDER

When your preset cooking procedure have finished, the LED display will show **END** and three beeps sound will be heard to prompt you to take out food. If you do not press **Pause/Annuler** button once or open the door, the beep will be sounded at an interval of 3 minutes.

5. INSTANT COOKING

On the standby status, press **Départ/Immédiat** button, the oven will start express cook with high power for one minute. You can increase or decrease cooking time by turning **Time/Weight** knob.

6. CLOCK SETTING

Clock button make it available for you to input current or preset time when ":" flashes onto LED display after plugged in, or try to skip it over to continue if unnecessary.

| Example: to set 12:30 | | |
|-----------------------|---|---------|
| | Steps | Display |
| 1 | After power-up, the colon flashes | 1:00 |
| 2 | Hold Horloge/Décongélation button for 3 seconds | 1:00 |
| 3 | Turn Time/Weight knob to set exact hours. | 12:00 |
| 4 | Press Horloge/Décongélation button once again. | 12:00 |
| 5 | Turn Time/Weight knob to set exact minutes. | 12:30 |
| 6 | Press Horloge/Décongélation button once again or wait for 5 seconds, and the numbers will go steadily. | |

This button is with two functions: set clock and set defrost menu. If you want to set clock, you need to press and hold this button for 3 seconds, and just press this button once to enter defrost state

7. MICROWAVE COOKING

This function is for cooking and heating food. Pressing **Puissance** button, LED cycles to show 100P — 80P — 60P — 40P — 20P.

| | |
|----------------------|---|
| High power | 100% microwave power. Applicable for quick and thorough cooking |
| Medium High power | 80% microwave power. Applicable for medium express cooking |

| | |
|------------------|---|
| Medium power | 60% microwave power. Applicable for steaming food |
| Medium Low power | 40% microwave power. Applicable for defrosting food |
| Low power | 20% microwave power. Applicable for keeping warm |

⚠ CAUTION

- a. The max time which can be set is 60 minutes.
- b. Never operate the oven empty.
- c. Never use the grill rack during microwave cooking.
- d. If you turn the food during operation, press the **Départ/Immédiat** button once and the preset cooking procedure will continue.
- e. If you intend to remove the food before the preset time, you must press **Pause/Annuler** button once to clear the preset procedure to avoid unintended operation of next time use.
- f. At the maximum microwave power, the oven will automatically lower the power after a certain time of cooking to lengthen the service life.

| Example: To cook at P80 for 10 minutes. | | |
|---|--|---------|
| | Steps | Display |
| 1 | After power-up, the colon flashes | 1:00 |
| 2 | Select the desired microwave power by pressing Puissance button consecutively | 80P |
| 3 | Set cooking time by turning Time/Weight knob. | 10:00 |
| 4 | Press Départ/Immédiat button to start and LED will count down to show running time. | |

8. EXPRESS COOKING

Press **Rapide** button LED display will cycle to show 0:30, 1:00, 1:30.

This function will allow you to heat a cup of water or beverage conveniently, omitting the steps of setting time. Choose the proper time depending on the beverage capacity.

| Example: To cook with express for 1 minute | | |
|--|---|---------|
| | Steps | Display |
| 1 | After power-up, the colon flashes | 1:00 |
| 2 | Press Rapide button consecutively to select desired menu | 1:00 |
| 3 | Start cooking by pressing Départ/Immédiat button | |

9. DEFROST

This function use for defrosting food, Press the **Horloge/Décongélation** button and the LED display will cycle to show d.1-d.2-d.3.

| | |
|-----|---|
| d.1 | For defrosting meat, the weight range from 0.1 to 2.0kg. |
| d.2 | For defrosting poultry, the weight range from 0.2 to 3.0kg. |
| d.3 | For defrosting seafood, the weight range from 0.1 to 0.9kg. |

CAUTION

- a. It is necessary to turn over the food during operation to obtain

- uniform effect.
- b. Usually defrosting will need longer time than that of cooking the food.
 - c. If the food can be cut by knife, the defrosting process can be considered completed.
 - d. Microwave penetrates around 4cm into most food
 - e. Defrosted food should be consumed as soon as possible, it is not advised to put back to fridge and freeze again.

| Example: To defrost 0.4kg poultry | | |
|-----------------------------------|--|---------|
| | Steps | Display |
| 1 | After power-up, the colon flashes | 1:00 |
| 2 | Press Horloge/Décongélation once button to set the food kind. | d.2 |
| 3 | Turn Time/Weight knob to set the defrost weight | 0.4 |
| 4 | Start cooking by pressing Départ/Immédiat | |
| 5 | During defrosting 3 beep sound will be heard to prompt you turn over the food. Open the door and turn over the food. Then close the door. Press Départ/Immédiat button again to continue defrosting | |

10. AUTO COOKING

The oven has default cooking menu for simple operation. When the LED flash colon, press the **Cuisson Auto** button and LED will cycle to show A.1, A.2 ... A.8

Choose the appropriate menu according to the food type and weight

and strictly observe the directions in below table, otherwise the cooking effect will be largely influenced.

| Display | Kind | Method |
|---------|-----------|--|
| A.1 | Popcorn | Suitable for popping a bag of corn, which is available in the market, weighted 0.1 kg. Popcorn prior to completing, if the popping speed has been decreased to 1 time per 1-2 seconds you should press Pause/Annuler button to stop the popping process |
| A.2 | Reheat | This setting suitable for reheating 0.2~1.0 kg, which lets you reheat a dinner plate of chilled leftovers with good results. |
| A.3 | Beverage | Heating a cup of 250 or 500 ml liquid. The liquid temperature is about 5-10°C. Use a big mouth cup and do not seal |
| A.4 | Pizza | Warm 1 or 2 shares pizza |
| A.5 | Potato | Cooking the potato strips, cut into 5mm width and height, length. Total weight is about 0.45 or 0.65 kg. Place the strips on a large dish and cover the dish with a thin film to prevent water loss |
| A.6 | Fish | Suitable for cooking 0.2~0.7 kg fish. |
| A.7 | Rice | Suitable for cooking 0.1~0.5kg rice. |
| A.8 | Vegetable | Suitable for cooking 0.1~0.5kg vegetable. |

CAUTION

- a. The temperature of food before cooking would be 20-25°C. Higher or lower temperature of the food before cooking would require increase or decrease of cooking time.
- b. The temperature, weight and shape of food will largely influence the cooking effect. If any deviation has been found to the factor noted on above menu, you can adjust the cooking time for best result.

| Example: Cook 0.5 kg rice | | |
|---------------------------|---|---------|
| | Steps | Display |
| 1 | After power-up, the colon flashes | 1:00 |
| 2 | Press Cuisson Auto button to set the cooking menu | A.7 |
| 3 | Set cooking weight by turning Time/Weight knob | 0.5 |
| 4 | Start cooking by pressing Départ/Immédiat button and LED will count down to show running time. | |

11. AUTOMATIC STARTING (DELAYED FUNCTION)

If you do not want the menu be started immediately, you can preset the cooking menu and time and the preset menu will be automatically started at your set time. The setting will consist of 2 steps:

1. Setting the current clock;

2. Setting the cooking menu and time.

Example: Now it is 12:30 clock, if you hope that the microwave oven will automatically start cooking with 100P microwave power for 9 minutes and 30 seconds at 14:20

| | Steps | Display |
|-----|---|---------|
| 1 | After power-up, the colon flashes | 1:00 |
| 1.1 | Hold Horloge/Décongélation button for 3 seconds | 1:00 |
| 1.2 | Set hours by turning Time/ Weight knob | 12:00 |
| 1.3 | Press Horloge/Décongélation button again to confirm hours | 12:00 |
| 1.4 | Set minutes by turning Time/ Weight knob | 12:30 |
| 1.5 | Press Horloge/Décongélation button once or waiting for 5 seconds, and the numbers will go steady. | 12:30 |
| 2 | Set the cooking menu and time | |
| 2.1 | Select cooking power by pressing Puissance button | 100P |
| 2.2 | Turn Time/Weight button to set cooking time | 9:30 |
| 2.3 | Hold Horloge/Décongélation button for 3 seconds to return to current clock. | |
| 3 | Set the time you expect to start. Repeat the steps of 1.2, 1.3, 1.4 | |
| 4 | Press Horloge/Décongélation button to confirm the delayed menu. Now the program has been activated. And the menu will be started at 14:20. | |
| 5 | You may check the preset starting time by pressing Horloge/Décongélation button. | |

12. MULTI-SEQUENCE COOKING

To obtain best cooking result, some recipes call for different cook mode and time. You may program your personalized menu as follow:

| Example: You want cook food with 100P microwave for 3 minutes then 20P for 9 minutes. This is 2 sequence setting. | | |
|--|---------|--|
| Steps | Display | |
| 1 100P microwave for 3min | | |
| 1.1 Press Puissance button to select power level. | 100P | |
| 1.2 Turn Time/Weight knob to set cooking time. | 3:00 | |
| 2 20P for 9min | | |
| 2.1 Press Puissance button to select desired menu | 20P | |
| 2.2 Turn Time/Weight knob to set cooking time. | 9:00 | |
| 3 Start cooking by pressing Départ/Immédiat | | |

CAUTION

- a. When microwave 100 power cooking is finished, microwave oven will begin next operation automatically.
- b. Max 4 sequences can be set per time, repeat the steps.

13. CHILD LOCK FUNCTION

Use this feature to lock the control panel when you are cleaning or so that children can not use the oven unsupervised. All the buttons are

rendered inoperable in this mode.

- 1) Set lock---Hold **Pause/Annuler** button about 3 seconds.
- 2) Cancel lock---Hold **Pause/Annuler** button about 3 seconds.

UTENSILS GUIDELINE

It is strongly recommended to use the containers which are suitable and safe for microwave cooking. Generally speaking, the containers which are made of heat-resistant ceramic, glass or plastic are suitable for microwave cooking. Never use the metal containers for microwave cooking and combination cooking as spark is likely to occur. You can take the reference of below table.

| Material of container | Microwave | Notes |
|-----------------------------------|-----------|--|
| Heat-resistant | Yes | Never use the ceramics which are decorated with metal rim or glazed |
| ceramic Heat-resistant plastic | Yes | Can not be used for long time microwave cooking |
| Heat-resistant glass | Yes | |
| Grill rack | No | |
| Plastic film | Yes | It should not be used when cooking meat or chops as the over-temperature may do damage to the film |

COOKING TIPS

The following factors may affect the cooking result:

Food arrangement

Place thicker areas towards outside of dish, the thinner part towards the centre and spread it evenly. Do not overlap if possible.

Cooking time length

Start cooking with a short time setting, evaluate it after it times out and extend it according to the actual need. Over cooking may result in smoke and burns.

Cooking food evenly

Food such as chicken, hamburger or steak should be turned once during cooking.

Depending on the type of food, if applicable, stir it from outside to centre of dish once or twice during cooking

Allow standing time

After cooking times out, leave the food in the oven for an adequate length of time, this allows it to complete its cooking cycle and cooling it down in a gradual manner

Whether the food is done

Color and hardness of food help to determine if it is done, these include:

- Steam coming out from all parts of food, not just the edge
- Joints of poultry can be moved easily
- Pork or poultry shows no signs of blood
- Fish is opaque and can be sliced easily with a fork

Browning dish

When using a browning dish or self-heating container, always place a heat-resistant insulator such as a porcelain plate under it to prevent damage to the turntable and rotating ring.

Microwave safe plastic wrap

When cooking food with high fat content, do not allow the plastic wrap come into contact with food as it may melt

Microwave safe plastic cookware

Some microwave safe plastic cookware might not be suitable for cooking foods with high fat and sugar

content. Also, the preheating time specified in the dish instruction manual must not be exceeded.

MAINTENANCE

Please check the following before calling for services.

1. Place one cup of water (approx.150ml) in a glass measure in the oven and close the door securely. Oven lamp should go off if the door is closed properly. Let the oven work for 1 min.

2. Does the oven lamp light?

3. Does the cooling fan work?

(Put your hand over the rear ventilation openings.)

4. Does the turntable rotate?

(The turntable can rotate clockwise or counter clockwise. This is quite normal.)

5. Is the water inside the oven hot?

If "NO" is the answer to any of the above questions, please check your wall socket and the fuse in your meter box.

If both the wall socket and the fuse are functioning properly, CONTACT YOUR NEAREST SERVICE CENTER APPROVED.

SERVICING SAFEGUARDS

Caution: MICROWAVE RADIATION

1. The high voltage capacitor remains charge after disconnection; short the negative terminal of H. V capacitor to the oven chassis (use a screwdriver) to discharge before touching.

2. During servicing below listed parts are liable to be removed and give access to potentials above 250V to earth.

- Magnetron
- High voltage transformer
- High voltage capacitor
- High voltage diode
- High voltage fuse

3. The following conditions may cause undue microwave exposure during servicing.


Improper fitting of magnetron;

Improper matching of door interlock, door hinge and door;

Improper fitting of switch support;

Door, door seal or enclosure has been damaged.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT



European directive 2012/19/EU on Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that used household appliances are not thrown into the normal municipal waste stream. Used appliances must be collected separately in order to optimize the rate of recovery and recycling of materials that compose them, and to reduce the impact on human health and on the environment. The crossed bin symbol is affixed to all the products to remind you of the obligations of separated collection.

Customer service

We decline liability for any damage or accident derived from any use of this appliance which is not in conformity with the instructions contained in this manual.

In accordance with Article L. 217 of the Consumer Code, your product benefits from a legal guarantee of conformity of 2 years.

Purchase product at BUT store:

This instruction book is also available on our website:
www.but.fr

To contact our After-Sales Service, before going to your BUT store,

call  09 78 97 97 97

From Monday to Friday from 9:00 to 19:00, Saturday from 9:00 to 18:00 (local call price).



Séparez les éléments avant de trier

BUT INTERNATIONAL
1 Avenue Spinoza
77184 Emerainville, France
service.clients@but.fr