




FR RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ / Manuel d'utilisation



VFC320CW

TABLE DES MATIÈRES

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ.....	1
DESCRIPTION DE L'APPAREIL.....	7
INVERSION DE PORTE.....	8
INSTALLATION.....	13
USAGE QUOTIDIEN.....	15
ENTRETIEN.....	28
DÉPANNAGE.....	33
SAV - GARANTIE.....	34
CARACTERISTIQUES TECHNIQUE.....	35
MISE AU REBUT.....	36
ENLÈVEMENT DES APPAREILS MÉNAGERS USAGÉS.....	36



**LE TRI
+ FACILE**



Séparez les éléments avant de trier

**CET APPAREIL EST DESTINE UN USAGE
DOMESTIQUE UNIQUEMENT!**



Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant la première utilisation et conservez-les pour une utilisation ultérieure.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

1. MISES EN GARDE IMPORTANTES: LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR REFERENCE ULTERIEURE

2. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :

- les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
- les fermes et l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
- les environnements de type chambres d'hôtes;
- la restauration et autres applications similaires hormis la vente au détail.

3. AVERTISSEMENT: Maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure d'encastrement.

4. AVERTISSEMENT: Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le

processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.

5. **AVERTISSEMENT:** Ne pas endommager le circuit de fluide frigorigène.

6. Si le circuit de réfrigération est endommagé:

- Eviter les flammes nues ou étincelles d'allumage;
- Bien ventiler la pièce où l'appareil est installé.

7. **AVERTISSEMENT:** Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des denrées, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.

8. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

9. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

10. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

11. **AVERTISSEMENT:** Lors du positionnement de l'appareil, s'assurer que le câble d'alimentation n'est pas coincé ni endommagé.

12. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après

vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

13. AVERTISSEMENT: Ne pas placer de socles mobiles de prises multiples ni de blocs d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil.

14. Ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables.

15. En ce qui concerne les informations pour l'installation, la manipulation, l'entretien et la mise au rebut de l'appareil, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.

16. GAZ REFRIGERANT:

Substances inflammables / Risque d'incendie



Maintenir votre appareil éloigné de toute source de flamme durant l'installation, l'entretien et l'utilisation. Référez-vous à la réglementation locale concernant l'élimination de l'appareil, car il contient des agents moussants inflammables. Avant de jeter votre appareil usé, assurez-vous de retirer les portes pour éviter que les enfants ne soient coincés.

17. Pour éviter la contamination des aliments, il y a lieu de prendre en compte ce qui suit:

- Des ouvertures prolongées de la porte sont susceptibles d'entraîner une augmentation significative de température des compartiments de l'appareil.
- Nettoyer régulièrement les surfaces susceptibles d'être contact avec les aliments et les systèmes d'évacuation accessibles.
- Entreposer la viande et le poisson crus dans les bacs du réfrigérateur qui sont adaptés, de telle sorte que ces denrées ne soient pas en contact avec d'autres aliments ou qu'elles ne s'égouttent sur les autres aliments.
- Les compartiments "deux étoiles" pour denrées congelées conviennent pour stocker des aliments précongelés, stocker ou fabriquer de la crème glacée et des glaçons.
- Les compartiments "une, deux et trois étoiles" ne conviennent pas pour la congélation des denrées alimentaires fraîches.
- Si l'appareil de réfrigération reste vide de manière prolongée, le mettre hors tension, en effectuer le dégivrage, le nettoyer, le sécher, et laisser la porte ouverte pour prévenir le développement de moisissures à l'intérieur.

AVERTISSEMENTS

18. Si vous souhaitez vous débarrasser d'un vieux

congélateur ou d'un vieux réfrigérateur comportant une serrure sur la porte, veillez à ce que celle-ci soit désactivée afin d'éviter que des enfants ne risquent de se retrouver enfermés à l'intérieur en jouant.

19. Débranchez toujours l'appareil après usage et avant de le nettoyer. Enlevez tous les aliments avant de nettoyer l'appareil.

20. Évitez de mettre des aliments trop volumineux, le fonctionnement de l'appareil risquerait d'être affecté.

21. Faites extrêmement attention quand vous déplacez l'appareil.

22. Évitez de donner aux enfants des crèmes glacées ou des glaces à l'eau sortant juste du congélateur ; la basse température risquerait de leur brûler les lèvres.

23. L'appareil doit être installé sur le sol, sur une surface plane et horizontale en s'assurant que les ouvertures d'aération sont correctement dégagées.

24. Ne jamais essayer de remplacer ou de réparer vous même une partie ou un composant de l'appareil, demandez de l'aide à une personne professionnelle et qualifiée, si besoin.

25. Cet appareil de réfrigération n'est pas destiné à être utilisé comme un appareil intégrable.

26. Pour améliorer l'efficacité du système de refroidissement et économiser de l'énergie, il est indispensable de bien aérer l'appareil pour dissiper la chaleur. Pour cette raison, il faut faire en sorte que l'espace libre autour du réfrigérateur soit suffisant.

27. Pour économiser de l'énergie, évitez de laisser la porte ouverte pendant longtemps lorsque vous utilisez l'appareil.

28. Le changement de certaines pièces de votre appareil électro-ménager peut entraîner un danger. Assurez-vous de disposer de toutes les compétences requises et des outils nécessaires pour effectuer les opérations d'autoréparation en toute sécurité. Dans le cas contraire, faites appel à un professionnel agréé.

29. En ce qui concerne les informations pour l'installation, la manipulation, l'entretien et la mise au rebut de l'appareil, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.


30. Les anciens réfrigérateurs peuvent contenir des CFC qui détruisent la couche d'ozone ; contactez le centre de traitement des déchets le plus près de chez vous pour plus de détails sur les procédures correctes de mise au rebut.

31. Le changement de certaines pièces de votre appareil électro-ménager peut entraîner un danger. Assurez-vous de disposer de toutes les compétences requises et des outils nécessaires pour effectuer les opérations d'autoréparation en toute sécurité. Dans le cas contraire, faites appel à un professionnel agréé.

32. Référez-vous à la réglementation locale concernant l'élimination de l'appareil, car il contient du gaz inflammable. Avant de jeter votre appareil usé, assurez-vous de retirer les portes pour éviter que les enfants ne soient coincés.

33. Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger les appareils de réfrigération.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL



ACCESSOIRES:

- Étiquette énergétique x1
- Manuel de l'utilisateur x1
- Cache charnière de porte supérieure gauche x1
- Fermeture de porte supérieure gauche x1
- Fermeture de porte inférieure gauche x1

REMARQUE:


- Le design est susceptible d'être modifié sans préavis.
- Les tiroirs, boîtes alimentaires, étagères, etc. placés en fonction de la position dans l'image ci-dessus sont les plus économes en énergie.

INVERSION DE PORTE


Avant d'inverser la porte, veuillez préparer les outils et le matériel ci-dessous :

Tournevis droit, tournevis cruciforme, clé et les composants inclus dans le sachet en polyéthylène :


Couvercle de charnière
de porte gauche x 1





Ferme-porte gauche sur
porte supérieure x 1




Ferme-porte gauche sur
porte inférieure x 1





1. Dévissez le cache de la charnière supérieure et débranchez les connecteurs de l'interrupteur de porte et du faisceau.





2. Dévissez la charnière supérieure.





3. Retirez la goupille avec un tournevis et retournez le support de charnière. Ensuite, remplacez la goupille sur le support.






4. Déplacez l'interrupteur de porte du cache de charnière droit vers le cache de charnière gauche dans le sachet d'accessoires.




5. Détachez le cache en haut de la porte supérieure, déplacez le faisceau du côté droit vers le côté gauche, puis remplacez le cache.




6. Déplacez le cache supérieur gauche vers le côté droit.





7. Retirez la porte supérieure, sortez la vis de la charnière centrale avec un tournevis cruciforme, puis retirez la porte inférieure.





8. Déplacez les cache-trous de charnière de gauche à droite.





9. Dévissez la charnière inférieure. Retirez ensuite les pieds réglables des deux côtés.





10. Dévissez et retirez la goupille de la charnière inférieure, retournez le support et replacez-le.




11. Remontez le support en y fixant la goupille de charnière inférieure. Replacez les deux pieds réglables.




12. Retirez les aides-fermeture du bas des portes supérieures et inférieures, puis prenez les nouveaux aides-fermeture dans le sachet d'accessoires et installez-les sur le côté gauche.




13. Détachez les joints de porte du réfrigérateur et du congélateur, puis réattachez-les après les avoir fait pivoter.





14. Installez la porte inférieure, ajustez et fixez la charnière centrale sur l'appareil.



15. Remplacez la porte supérieure en veillant à son alignement avec l'appareil pour assurer l'étanchéité du joint. Fixez ensuite la porte à l'appareil en serrant la charnière supérieure.



16. Rebranchez les faisceaux de la porte et de l'appareil. Remplacez le cache de la charnière supérieure. Avant de visser le cache, connectez les bornes de l'interrupteur de porte.



INSTALLATION

- Mettez l'appareil en position puis attendez deux à trois heures avant de le mettre en marche pour la première fois, le temps que le système de compresseur se mette en place.
- L'appareil ne doit pas être placé à proximité d'une source de chaleur (ex: cuisinière, chaudière, lumière directe du soleil etc.). Afin de permettre une bonne ventilation, laissez un espace d'au moins 10cm au-dessus de l'appareil et de 10 cm sur les côtés et à l'arrière.
- Cet appareil n'est pas conçu pour une installation encastrée. L'appareil doit être installé sur une surface plane, solide et stable; toute irrégularité du plancher doit être corrigée avant l'installation; si l'appareil est légèrement bancal, ajustez la hauteur des pieds de devant.
- **REMARQUE:** Si l'appareil est placé sur un tapis ou un revêtement de sol souple, réglez de nouveau les pieds à nouveau afin de garantir que l'appareil est bien stabilisé.



BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à votre réseau électrique domestique. L'appareil doit être mis à la terre. La fiche du câble d'alimentation est munie d'un contact à cet effet. Si la prise d'alimentation domestique n'est pas reliée à la terre, connectez l'appareil à une terre séparée conformément à la réglementation en vigueur, en consultant un électricien qualifié.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect des mesures de sécurité susmentionnées. Cet appareil est conforme aux directives E.E.C..

BESOIN EN ESPACE



- Gardez assez d'espace pour les portes ouvertes.
- Laissez au moins 100 mm de dégagement des deux côtés et de l'arrière.



A	600
B	685
C	1850
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1200
H	1285
I	135°

NIVELER LE RÉFRIGÉRATEUR


Pour ce faire, réglez les deux pieds de nivellement à l'avant de l'appareil. Si l'unité n'est pas de niveau, les alignements des portes et des joints magnétiques ne seront pas corrects



USAGE QUOTIDIEN

- Cet appareil est conçu pour fonctionner dans une température ambiante située entre 10°C et 43°C. L'appareil ne peut pas fonctionner correctement en dehors de cette plage de température. Si la température ambiante est dépassée pendant une longue durée, la température dans le congélateur remontera au-dessus de -18°C et les aliments risquent de s'abîmer.
- Retirez tous les matériaux d'emballage de l'appareil. Lavez l'intérieur de l'appareil avec de l'eau tiède et du bicarbonate de soude (5ml pour 50 cl d'eau). Séchez bien l'appareil.
- Lors de la première utilisation du congélateur et après le dégivrage, mettez le thermostat sur le cran maximal au moins 2 heures avant de mettre les aliments, puis remettez-le en position normale.
- En cas de coupure de courant, n'ouvrez pas la porte. Les aliments surgelés ne devraient pas être affectés si la coupure dure moins de 12 heures. En cas de coupure plus longue, vérifiez les aliments et, le cas échéant, consommez-les immédiatement ou faites-les cuire avant de les recongeler.

PANNEAU DE COMMANDE UTILISATEUR



1.1 Touches de commande (A & B & C)

FRIDGE Réglage de la température du réfrigérateur
Cette touche est active en mode personnalisé et en mode SUPER, mais inactive en mode ECO et en mode VACATION. Touchez brièvement cette touche pour sélectionner la température du réfrigérateur.

FREEZER Réglage de la température du congélateur
Cette touche est active en mode personnalisé et en mode VACATION, mais inactive en mode SUPER et en mode ECO. Touchez brièvement cette touche pour sélectionner la température du congélateur.

MODE LOCK 3'S Sélection du mode de fonctionnement / Verrouillage / Déverrouillage
Maintenez cette touche enfoncée pendant 3s pour verrouiller ou déverrouiller le panneau de commande.
Lorsque le panneau est "Déverrouillé", touchez brièvement cette touche pour sélectionner le mode de fonctionnement (mode ECO / mode VACATION / mode SUPER / mode personnalisé).

1.2 Affichage (1 & 2)

1) Affichage de la température réglée du réfrigérateur
Cette zone affiche la température réglée du réfrigérateur. Si E0, E1, E2, E3 ou E5 s'affiche, veuillez contacter le service après-vente.

2) Affichage de la température réglée du congélateur
Cette zone affiche la température réglée du congélateur.

1.3 Indicateurs (3 & 4 & 5 & 6)

3) Indicateur de mode ECO

Ce témoin s'allume lorsque le mode ECO est sélectionné.

4) Indicateur de mode VACATION

Ce témoin s'allume lorsque le mode VACATION est sélectionné.

5) Indicateur de mode SUPER

Ce témoin s'allume lorsque le mode SUPER est sélectionné.

6) Indicateur de Verrouillage / Déverrouillage

Ce témoin s'allume lorsque le panneau de commande est verrouillé.

2. Fonctionnement des touches

2.1 Opérations et affichage

- Le panneau de commande s'éclaire à 100 % pendant 3s et fonctionne exactement selon les réglages d'avant la mise hors tension. Ensuite, les opérations sont possibles.
- Avant toute opération, assurez-vous que le panneau de commande est déverrouillé.
- Lorsqu'il est verrouillé, l'indicateur de verrouillage clignote pendant 3s si vous touchez brièvement une touche, mais les opérations sont impossibles.
- Le panneau de commande se verrouille automatiquement 25s après la dernière opération.
- L'éclairage du panneau de commande s'éteint complètement 2 minutes après la dernière opération.
- Le panneau de commande s'éclaire dès que la porte du réfrigérateur est ouverte.
- Le panneau de commande s'éclaire dès qu'une touche de commande est touchée brièvement.
- Un bip sonore confirme toute action sur une touche.



2.2 Réglage de la température du réfrigérateur

- En mode personnalisé ou en mode SUPER, touchez brièvement la touche **FRIDGE** successivement pour faire défiler les températures de réglage du réfrigérateur en cycle de 2°C à 8°C.
- La température de réglage est confirmée après 5 s de clignotement de l'indicateur.







2.3 Réglage de la température du congélateur


- En mode personnalisé, touchez brièvement la touche **FREEZER** successivement pour faire défiler les températures de réglage du congélateur en cycle de -14°C à -22°C.
- La température de réglage sera confirmée après 5 secondes de clignotement de l'indicateur.

2.4 Recommandations pour le réglage de la température

Température ambiante	Compartment Réfrigérateur	Compartment Congélateur
Été		
Normal		
Hiver		



2.5 Contrôle de la température de la zone fraîcheur

- La température de la zone fraîcheur peut être ajustée selon le type d'aliments stockés.
- Poussez le bouton vers le haut ou depuis le bas pour diminuer progressivement la température de la zone fraîcheur.
- Lorsque le bouton est placé sur la position   , la zone fraîcheur fonctionne comme un tiroir à légumes et maintient une température et une humidité appropriées pour les fruits et légumes.
- Lorsque le bouton est placé sur la position   , c'est adapté pour le stockage à court terme du poisson ou d'autres aliments frais. Les aliments restent frais sans être congelés, ce qui est idéal pour la conservation du frais.
- Conseil : Lorsque vous choisissez la fonction   , il est recommandé de régler la température du réfrigérateur en dessous de 4°C et de ne pas dépasser 3 jours de conservation pour une fraîcheur optimale.



2.6 Mode ECO

Activer le mode ECO:



- Touchez brièvement la touche  successivement. Lorsque  (indicateur de mode ECO) s'allume, le mode ECO est sélectionné.
- Après 5s de clignotement de l'indicateur de mode ECO, le mode ECO est activé.
- Lorsque le mode ECO est activé, les températures du réfrigérateur / congélateur sont réglées automatiquement sur 5°C / -18°C.
- En mode ECO, si vous réglez manuellement la température du réfrigérateur ou du congélateur, l'indicateur de mode ECO clignote pendant 3s et les réglages de température ne sont pas pris en compte.

Quitter le mode ECO:

- Touchez brièvement la touche . Lorsque l'indicateur de mode ECO s'éteint, l'appareil quitte le mode ECO.

2.7 Mode VACATION

Activer le mode VACATION:

- Touchez brièvement la touche  successivement. Lorsque  (indicateur de mode VACATION) s'allume, le mode VACATION est sélectionné.
- Après 5s de clignotement de l'indicateur de mode VACATION, le mode VACATION est activé.
- Lorsque le mode VACATION est activé, la température du réfrigérateur est réglée automatiquement sur 17°C. Le réglage de la température du congélateur reste possible.
- En mode VACATION, si vous réglez manuellement la température du réfrigérateur, l'indicateur de mode VACATION clignote pendant

3s et le réglage de la température du réfrigérateur n'est pas pris en compte.



Quitter le mode VACATION:

- Touchez brièvement la touche . Lorsque l'indicateur de mode VACANCES s'éteint, l'appareil quitte le mode VACATION.

2.8 Mode SUPER

Il est conseillé d'activer le mode SUPER 24 heures à l'avance si de nombreux aliments doivent être congelés en une seule fois.

Activer le mode SUPER:

- Touchez brièvement la touche  successivement. Lorsque  (indicateur de mode SUPER) s'allume, le mode SUPER est sélectionné.
- Après 5s de clignotement de l'indicateur de mode SUPER, le mode SUPER est activé.
- Lorsque le mode SUPER est activé, la température du congélateur est réglée automatiquement sur -25°C. Le réglage de la température du réfrigérateur reste possible.
- En mode SUPER, si vous réglez manuellement la température du congélateur, l'indicateur de mode SUPER clignote pendant 3s et le réglage de la température du congélateur n'est pas pris en compte.


Quitter le mode SUPER:

- Touchez brièvement la touche . Lorsque l'indicateur de mode SUPER s'éteint, l'appareil quitte le mode SUPER.

ATTENTION !!!

En mode SUPER, l'appareil fonctionne en permanence sous charge élevée. Le niveau de bruit sera légèrement supérieur à la normale.

2.9 Mode personnalisé

- Touchez brièvement la touche  jusqu'à ce que les indicateurs de mode ECO / VACATION / SUPER soient tous éteints. Le mode personnalisé est alors activé.
- En mode personnalisé, l'utilisateur peut régler manuellement la température du réfrigérateur et du congélateur.

2.10 Fonction d'alarme de porte ouverte

Si la porte du réfrigérateur reste ouverte pendant 60s, une alarme de porte ouverte se déclenche.

INDICATEUR DE TEMPERATURE

- Pour vous aider au bon réglage de votre appareil, celui-ci est équipé d'un indicateur de température placé dans la zone la plus froide.

- Pour la bonne conservation des denrées dans votre réfrigérateur et notamment dans la zone la plus froide, veillez à ce que dans l'indicateur de température « OK » apparaisse.



- Le symbole ci-contre indique l'emplacement de la zone la plus froide de votre réfrigérateur. Il définit le haut de cette zone.

- Si « OK » n'apparaît pas, la température moyenne de cette zone est trop élevée. Réglez le thermostat sur une position plus froide.

- À chaque modification du réglage du thermostat, attendez la stabilisation de la température à l'intérieur de l'appareil avant de procéder si nécessaire à un nouveau réglage. Ne modifiez la position du thermostat que progressivement et attendez au moins 12 heures avant de procéder à une nouvelle vérification.

- **REMARQUE:** Après le chargement de l'appareil des denrées fraîches ou après des ouvertures répétées ou prolongées de la porte il est normal que l'inscription « OK » n'apparaisse pas dans l'indicateur de température. Attendez au moins 12 heures avant de réajuster le thermostat.

PREMIÈRE UTILISATION

NETTOYAGE DE L'INTÉRIEUR

Avant la première utilisation de l'appareil, lavez l'intérieur et les accessoires internes avec de l'eau tiède et du savon neutre afin d'éliminer l'odeur typique des produits neufs, et séchez-les bien.

Important! N'utilisez pas de détergents ou de nettoyants abrasifs car ils endommageraient le revêtement.

ALIMENTATION AU RÉFRIGÉRATEUR

La durée de conservation des différents aliments dans les différents compartiments est indiquée dans le tableau ci-dessous.

Chambre de réfrigération	Type d'aliment	Durée de conservation
Porte ou balconnets du réfrigérateur	<ul style="list-style-type: none">Aliments avec conservateurs naturels tels que confitures, jus, boissons, condiments.Ne pas y conserver d'aliments périssables.	3 jours
Bac à légumes	<ul style="list-style-type: none">Les fruits, herbes aromatiques et légumes doivent être placés séparément dans ce bac.Ne pas mettre de bananes, oignons, pommes de terre et ail au réfrigérateur.	Une semaine
Clayette intermédiaire	<ul style="list-style-type: none">Produits laitiers, oeufs	Une semaine
Clayette supérieure	<ul style="list-style-type: none">Aliments ne nécessitant pas de cuisson tels que plats préparés, charcuterie, restes.	Une semaine

CONGELER DES ALIMENTS FRAIS

- Le compartiment congélateur convient à la congélation d'aliments frais et à la conservation d'aliments surgelés pendant une longue période.
- Posez les aliments frais dans le compartiment le plus bas.
- La quantité maximale d'aliments que vous pouvez congeler en 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique.
- Le processus de congélation dure 24 heures: Pendant cette période, il est recommandé de ne pas ajouter d'autres aliments à congeler.
- La disposition des tiroirs, paniers et clayettes indiquée sur la figure descriptive du produit est optimisée pour économiser l'énergie de manière efficace. Toute modification de cette disposition pourrait affecter la consommation d'énergie.

STOCKAGE D'ALIMENTS SURGELÉS

Lors du premier démarrage ou après une période prolongée sans utiliser l'appareil, il est recommandé de le laisser fonctionner au moins deux heures à la température la plus basse avant d'y placer des aliments.

Important! En cas de dégivrage accidentel, par exemple à cause d'une coupure de courant dépassant les heures 10.5h, les aliments décongelés doivent être consommés rapidement ou cuits immédiatement et puis recongelés (après cuisson).

Aliments	Durée de conservation
Lard, ragoût, lait	1 mois
Pain, crème glacée, saucisses, tartes, crustacés cuisinés, poisson gras	2 mois
Poisson maigre, crustacés, pizza, scones et muffins	3 mois
Jambons, gâteaux, biscuits, côtes de boeuf et de mouton, pièces de volaille	4 mois
Beurre, légumes (blanchis), oeufs entiers et jaunes d'oeuf, écrevisses cuites, viande hachée (cru), porc (cru)	6 mois
Fruits (en sirop ou séchés), blancs d'oeuf, boeuf (cru), poulet entier, mouton (cru), gâteaux aux fruits	12 mois

CONSEILS POUR LE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE


- Un réglage correct de la température permet de réduire le gaspillage alimentaire et de conserver les aliments frais le plus longtemps possible. La température recommandée pour le compartiment frais est de 2°C à 4°C, et celle du congélateur doit être de -18°C.
- Si la température est trop élevée (compartiment frais supérieur à 4°C ou congélateur supérieur à -18°C), la durée de conservation des aliments tels que la viande ou les produits à base de soja est réduite, ce qui entraîne un gaspillage alimentaire.
- Si la température est trop basse (compartiment frais inférieur à 2°C), les légumes ou les fruits peuvent geler et se détériorer, entraînant leur élimination inutile.

DÉCONGÉLATION

Avant d'être utilisés, les aliments surgelés ou congelés peuvent être décongelés dans le compartiment réfrigérateur ou à température ambiante, selon le temps nécessaire à cette opération.


ACCESSOIRES ÉTAGÈRES MOBILES

Les parois du réfrigérateur sont équipées d'une série de glissières afin que les étagères puissent être positionnées selon vos besoins.



POSITIONNEMENT DES BALCONNETS DE PORTE

Les balconnets peuvent être démontés pour le nettoyage. Pour le démontage, comme suit: tirez progressivement les balconnets dans le sens des flèches jusqu'à ce qu'il se libèrent. Après nettoyage, repositionnez-les.



CONSEILS POUR ÉCONOMISER L'ÉNERGIE

Installez le réfrigérateur ou le congélateur dans un endroit frais, à l'abri de la lumière directe du soleil et éloigné des cuisinières, des radiateurs, des lave-vaisselle ou de tout autre appareil émettant de la chaleur.

Ne réglez pas la température du réfrigérateur et du congélateur à un niveau plus bas que nécessaire. Par exemple, réglez la température interne dans la plage correcte, en ajustant le thermostat en position centrale à 4 °C dans le compartiment frais et à -18 °C dans le compartiment congélateur.

Laissez refroidir les aliments précuits avant de les placer dans le réfrigérateur ou le congélateur. Cela permet d'éviter une augmentation de la température interne de l'appareil.

Évitez d'ouvrir la porte trop souvent, surtout par temps humide et chaud. Une fois la porte ouverte, refermez-la dès que possible.

Gardez votre réfrigérateur plein, mais pas trop rempli. Cela permet de réduire la perte d'air froid. Par ailleurs, évitez de surcharger le réfrigérateur ou le congélateur. Essayez de laisser environ 20% d'espace libre pour la circulation de l'air.

Lorsque vous rentrez des courses, triezy les aliments à conserver dans votre réfrigérateur avant d'ouvrir la porte. Ouvrez la porte uniquement pour y placer ou en retirer des aliments.

Assurez-vous que le joint de la porte est propre et en bon état.

CONSEILS POUR LA CONSERVATION DES ALIMENTS CONGELÉS

Pour obtenir les meilleures performances de cet appareil, vous devez:

- S'assurer que les aliments surgelés ont été conservés de manière adéquate par le détaillant;
- Veiller à ce que les aliments surgelés soient transférés du magasin au congélateur le plus rapidement possible;
- Éviter d'ouvrir la porte fréquemment ou de la laisser ouverte plus longtemps qu'il n'est absolument nécessaire;
- Une fois décongelés, les aliments se détériorent rapidement et ne peuvent pas être recongelés;
- Ne pas dépasser la durée de conservation indiquée par le fabricant de l'aliment.

CONSEILS ET ASTUCES UTILES

Conseils pour la réfrigération des aliments frais

Pour obtenir les meilleures performances :

- Ne conservez pas d'aliments chauds ou de liquides en cours d'évaporation dans le réfrigérateur.
- Couvrez ou emballez les aliments, en particulier s'ils ont un goût prononcé.

CONSEILS POUR LA RÉFRIGÉRATION

Conseils utiles :

- Fabrication (tous les types) : Enveloppez-les dans des sacs en polyéthylène et placez-les sur les étagères en verre au-dessus du tiroir à légumes.
- Pour des raisons de sécurité, ne les conservez ainsi qu'un ou deux jours au maximum.
- Aliments cuits, plats froids, etc.: Ils doivent être couverts et peuvent être placés sur n'importe quelle étagère.
- Fruits et légumes : Ils doivent être soigneusement nettoyés et placés dans le(s) tiroir(s) spécial(aux) prévu(s) à cet effet.
- Beurre et fromage : Ils doivent être placés dans des récipients spéciaux hermétiques ou enveloppés dans du papier d'aluminium ou des sacs en polyéthylène afin d'exclure le plus d'air possible.
- Bouteilles de lait : Elles doivent être munies d'un bouchon et être conservées dans les balcons, sur le réfrigérateur.
- Bananes, pommes de terre, oignons et ail : S'ils ne sont pas emballés, ces articles ne doivent pas être conservés dans le réfrigérateur.

ENTRETIEN

BRUITS DE VOTRE APPAREIL

Il se peut que vous remarquiez des bruits assez inhabituels. Ces bruits sont dus à la circulation du fluide frigorigène dans le système de refroidissement. Ce phénomène s'est accentué depuis l'introduction des gaz sans CFC. Il ne s'agit pas d'un défaut et cela n'affectera pas les performances de votre appareil.

PÉRIODES D'ARRÊT PROLONGÉES

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, procédez comme suit:

1. Débranchez l'appareil du réseau électrique.
2. Nettoyez et séchez l'intérieur.
3. Laissez la porte ouverte pour éviter que des odeurs désagréables ne s'accumulent pendant que l'appareil n'est pas utilisé.

NOTES D'UTILISATION

- Nettoyez et dégivrez régulièrement votre appareil.
- Vérifiez de temps en temps le contenu des compartiments.
- Conservez les aliments préparés dans le commerce conformément aux instructions figurant sur les emballages.
- Choisissez des aliments frais de haute qualité et assurez-vous qu'ils sont parfaitement propres avant de les congeler.

- Emballez tous les aliments dans des sacs en polyéthylène de qualité alimentaire ou dans des récipients hermétiques et veillez à ce que l'air soit exclu.
- Ne conservez pas de substances toxiques ou dangereuses dans votre congélateur. Il est conçu pour la congélation d'aliments comestibles uniquement.
- Ne consommez pas d'aliments qui ont été congelés pendant une durée excessive.
- Ne laissez pas la porte ouverte pendant de longues périodes, car cela rendrait le fonctionnement de l'appareil plus coûteux et provoquerait une formation excessive de glace.
- N'utilisez pas d'objets pointus tels que des couteaux pour retirer la glace de l'appareil. Utilisez uniquement un grattoir en plastique.
- Ne mettez pas d'aliments chauds dans l'appareil. Laissez-les refroidir à température ambiante.
- Ne mettez pas dans le congélateur des bouteilles remplies de liquide ou des boîtes scellées contenant des liquides gazeux, car elles risquent d'éclater.
- Ne donnez pas aux enfants de la crème glacée ou des glaces à l'eau directement depuis le congélateur, car la basse température peut provoquer des "brûlures de congélation" sur les lèvres.
- N'essayez pas de conserver des aliments congelés qui ont décongelé ; ils doivent être consommés dans les 24 heures ou cuits et recongelés.


NETTOYAGE

1. Débranchez l'appareil.
2. Enlevez toutes les substances.
3. Nettoyez les parois intérieures et extérieures avec une éponge propre ou un chiffon doux en utilisant de l'eau tiède ou 1 cuillère à café de bicarbonate de soude pour 1, 2 litre d'eau.
4. Rincez bien et essuyez avec un chiffon doux et propre.
 - Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, il est recommandé d'enlever tous les aliments, de nettoyer l'intérieur de l'appareil et de laisser la porte ouverte pour permettre la circulation de l'air et éviter les mauvaises odeurs.
 - La poussière derrière le réfrigérateur et sur le sol doit être nettoyée à temps pour améliorer l'effet de refroidissement et économiser de l'énergie.
 - L'intérieur du réfrigérateur doit être nettoyé régulièrement pour éviter les odeurs.
 - Vérifiez régulièrement le joint de la porte pour vous assurer qu'il n'y a pas de débris.
 - Veuillez éteindre l'appareil avant de le nettoyer, retirer tous les aliments, les étagères, les tiroirs, etc.
 - Nettoyez le joint de la porte avec de l'eau et du savon doux. Utilisez un chiffon doux ou une éponge pour nettoyer l'intérieur du réfrigérateur avec deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude diluées dans un litre d'eau chaude. Rincez ensuite à l'eau et essuyez, puis ouvrez la porte et laissez-la sécher naturellement avant de remettre le réfrigérateur en marche.

- Pour les zones difficiles à nettoyer dans le réfrigérateur (telles que les fentes étroites, les espaces ou les coins), il est recommandé de les essuyer régulièrement avec un chiffon doux, une brosse douce, etc. Si nécessaire, d'utiliser des outils auxiliaires (tels que des bâtonnets fins) pour vous assurer qu'aucun contaminant ne s'y accumule.
- N'utilisez pas de savon, de détergent, de poudre à récuser, de nettoyant en spray, etc., car ils peuvent provoquer des odeurs à l'intérieur du réfrigérateur
- Essuyez la surface extérieure du réfrigérateur avec un chiffon doux imbibé d'eau savonneuse, de détergent, etc. , puis essuyez ensuite avec un chiffon propre.
- N'utilisez pas de brosses dures, de laine d'acier, de brosses métalliques, de produits abrasifs (tels que le dentifrice), de solvants organiques (tels que l'alcool, l'acétone, l'huile de banane, etc.), d'eau bouillante ou d'acides et alcalins pour nettoyer le réfrigérateur, car cela pourrait endommager la surface et l'intérieur du réfrigérateur. L'eau bouillante et le benzène peuvent déformer ou endommager les pièces en plastique.
- Ne pas rincer à l'eau pour ne pas affecter les propriétés d'isolation électrique.
- Il est conseillé de nettoyer régulièrement l'appareil et d'éliminer tout dépôt ou éclaboussure d'aliments ; en particulier les joints de la porte, les évidements et les parties adjacentes.
- Ne négligez pas les parties de l'appareil telles que le contrôleur d'humidité, le boîtier d'éclairage, les grilles, les compartiments à œufs et à beurre, le bac à glaçons et toutes les zones d'évacuation.

- Si l'appareil n'est pas maintenu propre et en bon état, sa surface peut se détériorer et affecter inexorablement la durée de vie de l'appareil, ce qui peut conduire à une situation dangereuse.
- L'appareil ne doit pas être nettoyé à la vapeur.
- Utilisez uniquement une éponge non abrasive, rincez à l'eau claire puis séchez soigneusement avant de remettre les pièces en place.
- N'utilisez jamais de produits de nettoyage abrasifs ou de grattoirs en métal dur pour nettoyer l'appareil, car ils risquent de rayer les surfaces et d'endommager le revêtement.
- Après le nettoyage, laissez sécher l'intérieur de l'appareil avec la porte ouverte avant de le rebrancher.
- Lors du réapprovisionnement de l'appareil, veillez tout particulièrement à ne pas heurter, rayer, fissurer ou casser les surfaces internes.

REPLACEMENT DE LA LUMIÈRE LED



Attention: l'éclairage LED ne doit pas être remplacé par l'utilisateur!

Si la lumière LED est endommagée, contactez un représentant de service agréé pour la réparation. Cet appareil contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

DÉPANNAGE

⚠ Attention! Avant le dépannage, débranchez l'alimentation électrique. Seul un électricien qualifié ou une personne compétente doit effectuer le dépannage qui ne figure pas dans ce manuel.

Important! Certains bruits se font entendre lors d'une utilisation normale (compresseur, circulation de réfrigérant).

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne fonctionne pas.	Le bouton de régulation de la température est réglé au plus froid.	Réglez le bouton sur l'autre interrupteur de l'appareil.
	Le câble d'alimentation principal n'est pas ou mal branché.	Branchez le câble d'alimentation principal.
	Le fusible a sauté ou est défectueux.	Vérifiez le fusible, remplacez-le si nécessaire.
	La prise de courant est défectueuse.	Les dysfonctionnements électriques doivent être corrigés par un électricien.
L'appareil congèle ou refroidit trop.	La température est réglée à un niveau trop bas ou l'appareil est réglé en mode SUPER.	Réglez temporairement le thermostat sur une température plus élevée.
La nourriture n'est pas assez congelée.	La température n'est pas réglée correctement.	Veillez vous référer au chapitre concernant le réglage de la température.
	La porte est restée ouverte pendant longtemps.	Ouvrez la porte uniquement lorsque c'est nécessaire.
	Une grande quantité de nourriture tiède a été placée dans l'appareil ces dernières 24 heures.	Réglez temporairement le thermostat sur une température moins élevée.
	L'appareil se trouve à proximité d'une source de chaleur.	Veillez vous référer au chapitre concernant l'emplacement de l'installation.
Une couche de givre épaisse s'accumule sur le joint de la porte.	Le joint de la porte n'est pas hermétique.	Réchauffez avec précaution les parties qui fuient du joint de la porte avec un sèche-cheveux (à température basse). En même temps, manipulez le joint de la porte chauffé avec les mains afin d'assurer l'étanchéité de l'appareil.
Bruits anormaux.	L'appareil n'est pas à niveau.	Réajustez les pieds.
	L'appareil touche le mur ou d'autres objets.	Déplacez légèrement l'appareil.
	Un composant, par ex. un tuyau, à l'arrière de l'appareil touche un autre élément de l'appareil ou le mur.	Si nécessaire, pliez le composant avec précaution afin de libérer l'espace.
L'eau sur le sol.	L'eau sur le trou de pluie du sol est bloquée.	Voir la section Nettoyage et entretien.
Eau sur le sol.	Le trou de vidange d'eau est obstrué.	Voir la section Nettoyage.

Si le dysfonctionnement réapparaît, contactez le centre de service.

SAV - GARANTIE

Nous déclinons toute responsabilité pour tout dommage ou accident résultant d'une utilisation de cet appareil qui ne serait pas conforme aux instructions contenues dans ce manuel.

Durée de disponibilité des pièces détachées de dépannage: 10 ans.

Conformément à l'Article L. 217 du code de la consommation, votre produit bénéficie d'une garantie légale de conformité de 2 ans.

Retrouvez également cette notice d'utilisation sur notre site internet: www.but.fr

Pour contacter notre Service Après-Vente, avant de vous déplacer à votre magasin BUT, appelez le :



09 78 97 97 97

du lundi au vendredi de 09h00 à 19h00 et le samedi de 09h00 à 18h00, prix d'un appel local.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUE

Flashez le QR code présent ci-dessous et surl'étiquette énergie pour accéder aux informations principales s'y rapportant.

Modèle	Site Web	QR Code
VFC320CW	https://eprel.ec.europa.eu/q/r/2512027	

Référence:	VFC320CW
Tension nominale:	220-240V~
Ampère:	1.3A
Dégivrage d'alimentation:	160W
Fréquence nominale:	50Hz
Classe climat:	SN,N,ST,T
Réfrigérant:	R600a(52g)
Protection contre choc électrique:	I
Mousse isolante:	CYCLOPENTANE

Classe climatique:

- Tempérée élargie (SN): « Cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 10 °C et 32 °C. »
- Tempérée (N): « Cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 °C et 32 °C. »
- Subtropicale (ST): « Cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 °C et 38 °C. »
- Tropicale (T): « Cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 °C et 43 °C. »

MISE AU REBUT

Le gaz frigorigène contenu dans le circuit de cet appareil est de l'isobutane (R600a), gaz peu polluant mais inflammable. Veuillez contacter le service en charge de l'élimination des déchets de votre région pour obtenir des conseils sur la méthode de traitement appropriée.

ENLÈVEMENT DES APPAREILS MÉNAGERS USAGÉS



La directive européenne 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de valorisation et de recyclage des matériaux qui les composent, et de réduire l'impact sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour vous rappeler les obligations de collecte sélective.



TABLE OF CONTENT

SAFETY INSTRUCTIONS..... 1

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE..... 7

DOOR REVERSAL..... 8

INSTALLATION..... 13

DAILY USE..... 15

MAINTENANCE..... 28

TROUBLESHOOTING..... 33

CUSTOMER SERVICE..... 34

TECHNICAL INFORMATION..... 35

DISPOSAL..... 36

DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL
APPLIANCES..... 36

This product is for household use only!



Please read these instructions carefully before the first use of this product and save this manual for your future reference.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS: READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

2. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments;
- catering and similar non-retail applications;

3. **WARNING:** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

4. **WARNING:** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

5. **WARNING:** Do not damage the refrigerant circuit.

6. If the refrigerant circuit is damaged:

- Avoid naked flames and sources of ignition.

- Thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated.

7. **WARNING:** Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

8. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

9. Children shall not play with the appliance.

10. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

11. **WARNING:** When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

12. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

13. **WARNING:** Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

14. Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

15. For information on the installation, handling, maintenance and disposal of the device, and the method of replacing the lamp, please refer to the following paragraphs of this manual.

16. Gas warning: risk of fire / flammable materials



Please keep the product far away fire source during using, service and disposal. There are flammable materials at the back of the appliance. Please according to local regulations regarding disposal of the appliance for its flammable blowing gas, Before you scrap the appliance, please take off the doors to prevent children trapped.

17. To avoid contamination of food, please respect the following instructions:

- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes.

- One-, two- and three-star compartments are not suitable for the freezing of fresh food.
- If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

WARNINGS


18. If you are discarding an old freezer or refrigerator with a lock/ catch fitted to the door, ensure that it is left in a disabled condition to prevent the entrapment of young children when playing.
19. Unplug the appliance from the mains socket when not in operation and before cleaning. Remove food before cleaning the appliance.
20. Do not insert oversized food as this could cause incorrect operation.
21. Extreme caution must be used when moving an appliance.
22. Do not give children ice-cream and water ices direct from the freezer as the low temperature may cause 'freezer burns' on the lips.
23. The appliance must be installed on the ground, on a flat, horizontal surface, making sure that the ventilation openings are completely clear.
24. Never try to replace or repair any part or component of the appliance yourself; seek the assistance of professional, qualified personnel, if need be.

25. This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.
26. In order to improve efficiency of the cooling system and save energy, it is necessary to maintain good ventilation around the appliance for the dissipation of heat. For this reason, sufficient clear space should be available around the refrigerator.
27. To save energy, please avoid keeping the door open for a longtime when using the appliance.
28. Replacing certain parts of your household electrical appliance may lead to a danger. Please ensure that you have the necessary skills and own all tools required to carry out the self-repair operations safely. Otherwise, please contact a qualified professional.
29. Regarding the information pertaining to the installation, handling, servicing and disposal of the appliance, thanks to refer to the below paragraph of the manual.
30. As old refrigeration equipment may contain CFC's which will damage the ozone layer, when disposing of any refrigeration equipment please contact your local waste disposal department for advice on the correct method of disposal.
31. Replacing certain parts of your household electrical appliance may lead to a danger. Please ensure that you have the necessary skills and own all tools required to carry out the self-repair operations safely. Otherwise, please contact a qualified professional.

32. Please according to local regulations regarding disposal of the appliance for its flammable blowing gas. Before you scrap the appliance, please take off the doors to prevent children trapped.

33. Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE



ACCESSORIES:

- Left door hinge cover x1
- Energy label x1
- Left aid closer of upper door x1
- User's manual x1
- Left aid closer of lower door x1




NOTE:

- The appliance design is subject to change without prior notice.
- Drawers, food boxes, shelves, etc. placed according to the position shown in the picture above are the most energy-efficient.



DOOR REVERSAL

Before reversing the door, please prepare the following tools and materials:
straight screwdriver, cross screwdriver, spanner and the components included in the poly bag:


Left Door Hinge Cover x 1 Left aid closer on the upper door x 1 Left aid closer on the lower door x 1





1. Unscrew the top hinge cover and the connectors of the door switch and harness.





2. Unscrew the top hinge.





3. Remove the pin with a screwdriver and flip the hinge bracket. Then refit the pin to the hinge bracket.






4. Move door switch from the right hinge cover to the left hinge cover in the accessory bag.




5. Detach the cover on the top of the upper door and move the harness from the right side to the left side, then replace the cover.




6. Move the top left cover to the right side.





7. Take off the upper door, take out the screw from the middle hinge by a cross screwdriver, then take off the lower door.





8. Move the hinge hole covers from the left side to the right side.





9. Unscrew the bottom hinge. Then remove the adjustable feet from both sides.





10. Unscrew and remove the bottom hinge pin, turn the bracket over and replace it.




11. Refit the bracket fitting the bottom hinge pin. Replace both adjustable feet.




12. Remove the aid-closers from the bottom of the upper and lower doors, then take new aid-closers from accessory bag and install them on the left side.




13. Detach the Fridge and the Freezer door gaskets and then attach them after rotating.





14. Install the lower door, adjust and fix the middle hinge onto the compartment.



15. Replace the upper door. Please ensure the door aligns with the cabinet to make sure the door gasket seals the compartment tightly. Then connect the door with the compartment by tightly fixing the top hinge.



16. Connect the harnesses from the door and the cabinet. Then replace the top hinge cover. Before screwing the cover, connect the terminals of the door switch.



INSTALLATION

- Position the appliance and allow it to stand for two to three hours before it is turned on for the first time to allow the system to settle. Do not position it next to any heat source e.g. cooker, boiler or in direct sunlight etc.
- Allow at least 10cm of space at the top and 10cm of space on both sides of the appliance and between the back of the appliance and the wall for adequate air circulation. The appliance is not designed for recessed installation (“building in”).
- Install on a good, firm, level surface, and any unevenness of the floor should be corrected prior to installation. Slight unevenness can be overcome by adjusting the front feet.
- **NOTE:** If the appliance is positioned on a carpet or soft floor covering you should readjust the front feet once the appliance has had time to settle.



ELECTRICAL CONNECTION

Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating label correspond to your domestic power supply. The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician. The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not observed.

This appliance complies with the E.E.C. Directives.

SPACE REQUIREMENT



- Ensure enough space for the door to open.
- Maintain at least 100mm on two sides and at the back.



A	600
B	685
C	1850
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1200
H	1285
I	135°

LEVELLING THE APPLIANCE


To do this adjust the two levelling feet at front of the appliance. If the appliance is not level, the doors and magnetic seal alignments will not cover properly.



DAILY USE

- This appliance is designed to operate in ambient temperatures between 10°C and 43°C. If these temperatures are exceeded, i.e. colder or warmer, the appliance will not operate correctly. If the ambient temperatures are exceeded for long periods, the temperature in the freezer section will rise above -18°C and food spoilage may occur.
- Remove all packaging materials from the appliance. Wash the inside of the compartment with lukewarm water and bicarbonate of soda (5ml to 0.5 liter of water). Dry the appliance thoroughly.
- When using the freezer for the first time or after defrosting, set the thermostat control to the maximum position for at least 2 hours before introducing food to be stored, and then readjust to the normal position.
- If there is a power failure, do not open the door. Frozen food should not be affected if the failure lasts for less than 12 hours. If the failure is longer, then the food should be checked and either eaten immediately or cooked and then re-frozen.

USER CONTROL PANEL



1.1 Key Operation (A & B & C)

FRIDGE Temperature control of the fridge compartment
This key is available in the user-defined mode and SUPER mode, not available in ECO mode and VACATION mode. Shortly touch this key to select the fridge temperature.

FREEZER Temperature control of the freezer compartment
This key is available in the user-defined mode and VACATION mode, not available in SUPER mode and ECO mode. Shortly touch this key to select the freezer temperature.

MODE LOCK 3'S Running mode select / Locking / Unlocking
Keep touching this key for 3s to lock or unlock the control panel. In the "Unlocking" status, shortly touch this key to select running mode (ECO mode / VACATION mode / SUPER mode / user defined mode).

1.2 Display (1 & 2)

1) Setting temperature display of the fridge compartment
This area will display the setting temperature of the fridge compartment. If E0, E1, E2, E3, or E5 displays in this area, please call service.

2) Setting temperature display of the freezer compartment
This area will display the setting temperature of the freezer compartment.

1.3 Indicates (3 & 4 & 5 & 6)

3) ECO mode indicator

This light is on when the ECO mode is selected.

4) VACATION mode indicator

This light is on when the VACATION mode is selected.

5) SUPER mode indicator

This light is on when the SUPER mode is selected.

6) Locking / Unlocking indicator

This light is on when the control panel is locked.

2. Illusion of the key

2.1 Operation and display

- Control panel will be 100% lit up for 3s, which operates exactly as per the setting before the power-off. After that, operations are available.
- Before your operation, make sure the control panel is in the unlocking status.
- In the locking status, the locking indicator will flash for 3s when you short touching any operation key, but operations are not available.
- The control panel will be locked 25s after the last operation.
- The control panel will 100% lit off 2 minutes after the last operation.
- The control panel will be lit up once the door of the fridge compartment is opened.
- The control panel will be lit up once you shortly touch operation keys.
- There will be a prompt beep for any key operation.

2.2 Temperature setting of fridge compartment



- In the user-defined mode or SUPER mode, shortly touch **FRIDGE** key consecutively. The setting temperature of the fridge compartment will display in a cycle from 2°C to 8°C.
- The setting temperature will be confirmed after 5s of flashing of the indicator.

2.3 Temperature setting of freezer compartment




- In the user-defined mode, shortly touch **FREEZER** consecutively, the setting temperature of the freezer compartment will display in a cycle from -14°C to -22°C.

- The setting temperature will be confirmed after 5s of flashing of the indicator.

2.4 Temperature setting recommendation

Environment Temperature	Fridge Compartment	Freezer Compartment
Summer		
Normal		
Winter		

2.5 Temperature control of the fresh zone



- The temperature of the fresh can be adjusted according to the type of storage food.
- Push the knob upward from the bottom, the temperature in the fresh zone will be gradually decreased.
- When the knob is placed at the  position, the fresh zone can function as a crisper zone and maintain the appropriate temperature and humidity for fruits and vegetable.
- When the knob is placed at the  position, it is suitable for short-term storage of fish or other fresh food. The food will stay fresh but not frozen which makes it the best choice for storing fresh food.
- Tips: When you choose the  function, it is recommended to set the refrigerator temperature below 4°C. and preserved the lead time to no more than 3 days, in order to keep the best freshness.

 FRESH
CONVERTER




2.6 ECO mode

Activate ECO mode:



- Shortly touch the  key consecutively, when the  (ECO mode indicator) is lit up, ECO mode is selected.
- After 5s of flashing of ECO mode indicator, the ECO mode will be activated.
- When the ECO mode is activated, the fridge / freezer temperature will be set automatically to 5°C / -18°C.
- In ECO mode, if you set the fridge or freezer temperature manually, the ECO mode indicator will flash for 3s. The fridge and freezer temperature setting operations are not workable.

Quit from ECO mode:


- Shortly touch the  key, when the ECO mode indicator is lit off, the appliance quits ECO mode.

2.7 VACATION mode

Activate VACATION mode:

- Shortly touch the  key consecutively, when the  (VACATION mode indicator) is lit up, VACATION mode is selected.
- After 5s of flashing of the VACATION mode indicator, VACATION mode will be activated.
- When VACATION mode is activated, the fridge temperature will be set automatically to 17°C, the setting temperature of the freezer compartment is available.
- In VACATION mode, if you set the fridge temperature manually, the VACATION mode indicator will flash for 3s, the fridge temperature setting operation is not workable.


Quit from VACATION mode:

- Shortly touch the  key, when VACATION mode indicator is light off, the appliance quits VACATION mode.

2.8 SUPER mode


It is advisable to set SUPER mode 24 hours ahead, if lots of foods need to be frozen at one time.

Activate SUPER mode:

- Shortly touch the  key consecutively, when the  (SUPER mode indicator) is lit up, SUPER mode is selected.

- After 5s of flashing of the SUPER mode indicator, SUPER mode will be activated.
- When SUPER mode is activated, the freezer temperature will be set automatically to -25°C, the setting temperature of fridge compartment is available.
- In SUPER mode, if you set the freezer temperature manually, the SUPER mode indicator will flash for 3s, the freezer temperature setting operation is not workable.


Quit from SUPER mode:

- Shortly touch the  key, when the SUPER mode indicator is lit off, the appliance quits SUPER mode.

WARNING !!!

In SUPER mode, the appliance will keep running under heavy load, noise level will be slightly higher than normal condition.

2.9 User defined mode

- Shortly touch the  key until the ECO mode indicator / VACATION mode indicator / SUPER mode indicator are all light off, user-defined mode is activated.
- In user-defined mode, users can set the fridge temperature and freezer temperature manually.

2.10 Door opening alarm function

If the fridge door keeps open for 60s, the door opening alarm will be triggered.

TEMPERATURE INDICATOR

- In order to help you get the correct adjustment of your appliance, it is equipped with a temperature gauge placed in the coldest area.



- For the proper storage of food in your refrigerator and in particular in the coldest area, make sure that “OK” appears in the temperature indicator.



- The symbol on the left side indicates the location of the coldest area of your refrigerator. It defines the height of this area.
- If “OK” is not displayed, the average temperature in this area will be very high. You ought to adjust the thermostat to a colder setting.
- For every modification of your thermostat, wait for the stabilization of the temperature inside the appliance before proceeding, if necessary, to a new setting. Do change the position of the thermostat gradually and wait at least 12 hours before re-checking.
- **NOTE:** After charging the device for fresh food or after repeated or prolonged door openings, it is normal for the "OK" indicator not to appear appear. Wait at least 12 hours before readjusting the thermostat.

FIRST USE

Cleaning the interior

Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brand-new product, then dry thoroughly.

IMPORTANT! Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.

FRIDGE FOOD

Storage time of different food in different compartments according to the table below.

Refrigerator compartments	Type of food	Storage time
Door or balconies of fridge compartment	<ul style="list-style-type: none">• Food with natural preservatives, such as jams, juices, drinks, condiments.• Do not store perishable foods.	3 days
Crisper drawer (salad drawer)	<ul style="list-style-type: none">• Fruits, herbs and vegetables should be placed separately in the crisper bin.• Do not store bananas, onions, potatoes, garlic in the refrigerator.	1 week
Fridge shelf - middle	<ul style="list-style-type: none">• Dairy products, eggs	1 week
Fridge shelf - top	<ul style="list-style-type: none">• Foods that do not need cooking, such as ready-to-eat food, deli meats, leftovers	1 week

FREEZING FRESH FOOD

- The freezer compartment is suitable for freezing fresh food and storing frozen and deep-frozen food for a long time.
- Place the fresh food to be frozen in the freezer compartment.
- The maximum amount of food that can be frozen in 24 hours is specified on the rating label.
- The freezing process lasts 24 hours: during this period do not add other food to be frozen.
- The combination of the drawers, baskets and shelves shown in the Description of the Appliance is optimal for efficient energy savings. Changing the combination proposition could impact the appliance's performance.

STORING FROZEN FOOD

When first starting up or after a period out of use, let the appliance run for at least 2 hours on the higher settings before putting products in the compartment.

IMPORTANT! In the event of accidental defrosting, for example, if the power has been off for longer than 10.5h, the defrosted food must be consumed quickly or cooked immediately and then re-frozen (after cooking).

Food	Storage time
Bacon, casseroles, milk	1 month
Bread, ice cream, sausages, pies, prepared shellfish, oily fish	2 months
Non-oily fish, shellfish, pizza, scones and muffins	3 months
Ham, cakes, biscuits, beef and lamb chops, poultry pieces	4 months
Butter, vegetables (blanched), eggs whole and yolks, cooked crayfish, minced meat (raw), pork (raw)	6 months
Fruit (dry or in syrup), egg whites, beef (raw), whole chicken, lamb (raw), fruitcakes	12 months

TEMPERATURE SETTING TIPS


- Correct temperature settings help minimize food waste and keep food fresh for as long as possible. The recommended temperature for the fresh compartment is 2°C to 4°C, and the freezer should be set at -18°C.
- If the temperature setting is too high (fresh compartment above 4°C or freezer above -18°C), the storage life of foods such as meat and bean products is shortened, leading to food waste.
- If the temperature is too low (fresh compartment lower than 2°C), vegetables or fruits may freeze and spoil, resulting in unnecessary food disposal.

THAWING

Deep-frozen or frozen food, prior to use, can be thawed in the freezer compartment or at room temperature, depending on the time available for this operation.


MOVABLE SHELVES

The walls of the refrigerator are equipped with a series of runners so that the shelves can be positioned as desired.



POSITIONING THE DOOR BALCONIES

To permit storage of food packages of various sizes, the door balconies can be placed at different heights. To make these adjustments proceed as follows: gradually pull the balcony in the direction of the arrows until it comes free, then reposition as required.



ENERGY-SAVING TIPS

Install the fridge or freezer in a cool place out of direct sunlight and away from cookers, heaters, dishwashers or any heat-emitting items.

Do not set the fridge and freezer temperatures lower than necessary. For example, set the internal temperature within the correct range, such as adjusting the thermostat to the middle position for 4°C in the fresh compartment and -18°C in the freezer compartment.

Let pre-cooked foods cool down before placing them in the fridge or freezer. This will prevent the internal temperature of the fridge rising.

Try not to open the door too often, especially when the weather is humid and hot. Once you open the door, close it as soon as possible.

Keep your fridge full but not overcrowded. This helps reduce the loss of cold air. Meanwhile, avoid overloading the fridge or freezer. Try to leave about 20% free space for air circulation.

When returning from shopping, sort foods to be kept in your fridge before opening the door. Only open the door to put food in or take it out.

Make sure the door seal is clean and in good condition.

HINTS FOR STORAGE OF FROZEN FOOD

To obtain the best performance from this appliance, you should:

- Make sure that the commercially frozen foodstuffs were adequately stored by the retailer;
- Ensure that frozen foodstuffs are transferred from the food store to the freezer in the shortest possible time;
- Avoid opening the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary;
- Once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be re-frozen;
- Do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.

HINTS FOR FRESH FOOD REFRIGERATOR

To obtain the best performance:

- Do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator;
- Do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavour.

HINTS FOR REFRIGERATION

Useful hints:

- **Make (all types):** Wrap in polythene bags and place on the glass shelves above the vegetable drawer.
- **For safety,** store it in this way for only one or two days at most.
- **Cooked foods, cold dishes, etc.:** These should be covered and may be placed on any shelf.
- **Fruit and vegetables:** These should be thoroughly cleaned and placed in the special drawer(s) provided.
- **Butter and cheese:** These should be placed in special airtight containers or wrapped in aluminum foil or polythene bags to exclude as much air as possible.
- **Milk bottles:** These should have a cap and should be stored in the balconies on the refrigerator.
- **Bananas, potatoes, onions and garlic:** If not packed, these items should not be kept in the fridge.

MAINTENANCE

NOISE FROM YOUR APPLIANCE

You may notice some rather unusual noises. The noises are caused by the circulation of refrigerant in the cooling system. They have become more pronounced since the introduction of CFC-free gases. This is not a fault and will not affect the performance of your appliance.

PROLONGED OFF PERIODS

If the appliance is not in use for a long period of time, proceed as follows:

1. Disconnect it from the mains supply.
2. Clean and dry the inside.
3. Leave the door open to prevent any unpleasant smells from building up while the appliance is not in use.

NOTES FOR USE

- Do clean and defrost your appliance regularly.
- Do check the contents of the compartments every so often.
- Do store commercially prepared food in accordance with the instructions given on the packaging.
- Do choose high-quality fresh food and ensure it is thoroughly clean before freezing it.
- Do wrap all food in food-quality polythene bags or air tight containers and make sure all air is excluded.

- Do not store poisonous or any dangerous substances in your freezer. It is designed for the freezing of edible foodstuffs only.
- Do not consume food that has been frozen for an excessive length of time.
- Do not leave the door open for long periods, as this will increase operating costs and cause excessive ice formation.
- Do not use sharp objects such as knives to remove the ice from the appliance. Only use a plastic scraper.
- Do not put hot food into the appliance. Let it cool down to room temperature.
- Do not put liquid-filled bottles or sealed cans containing carbonated liquids into the freezer as they may burst.
- Do not give children ice-cream and water ices directly from the freezer as the low temperature may cause "freezer burns" on the lips.
- Do not try to keep frozen food that has thawed; it should be eaten within 24 hours or cooked and re-frozen.


CLEANING

1. Unplug the appliance.
2. Remove all substances.
3. Clean the inside and outside walls with a clean sponge or soft cloth using warm water or 1 teaspoon of bicarbonate of soda to 1.2 liters of water.
4. Rinse well and wipe dry with a clean soft cloth.

- If the appliance is not to be used for a long period of time, it is recommended to remove all the food stuff, clean the inside of the appliance and leave the door open to allow air circulation, thus avoiding unpleasant odors.
- Dust behind the refrigerator and on the ground should be cleaned timely to improve cooling efficiency and save energy.
- The interior of the refrigerator should be cleaned regularly to avoid odor.
- Check the door gasket regularly to make sure there is no debris.
- Turn off the power before cleaning, remove all food, shelves, drawers, etc.
- Clean the door gasket with mild soap and water. Use a soft cloth or sponge to clean the inside of the refrigerator, with two tablespoons of baking soda and a quart of warm water. Then rinse with water, wipe clean, and open the door to dry it naturally before the power is turned on.
- For areas that are difficult to clean in the refrigerator (such as narrow splits, gaps or corners), it is recommended to wipe them regularly with a soft rag, soft brush, etc. and when necessary, use some auxiliary tools (such as thin sticks) to ensure no contaminant accumulation in these areas.
- Do not use soap, detergent, scrub powder, spray cleaner, etc., as these may cause odors inside the refrigerator.
- Wipe the outer surface of the refrigerator with a soft cloth dampened with soapy water, detergent, etc., and then wipe it dry.

- Do not use hard brushes, steel wool, wire brushes, abrasives (such as toothpaste), organic solvents (such as alcohol, acetone, banana oil, etc.), boiling water, or acid or alkaline items to clean the refrigerator, as these may damage the surface and interior. Boiling water and benzene may deform or damage plastic parts.
- Do not rinse with water to avoid affecting the electrical insulation properties.
- It is advisable to clean the appliance regularly and to remove any food deposits or splashes; in particular, clean the door seals, recesses and adjacent parts.
- Don't overlook parts of the appliance such as the humidity controller, light casing, racks, egg and butter compartments, ice cube tray, and all drainage areas.
- If the appliance is not kept clean and in good condition, its surface could deteriorate, inexorably affecting the length of its service life, and could lead to a dangerous situation.
- The appliance must not be steam cleaned.
- Use only a non-abrasive sponge, rinse with clean water then dry thoroughly before putting the parts back in place.
- Never use abrasive cleaning products or hard metal scrapers to clean the appliance, as these could scratch the surface and damage the coating.
- After cleaning, leave the inside of the appliance to dry with the door open before plugging it into the mains again.
- When re-stocking the appliance, be especially careful not to hit, scratch, crack or break the internal surfaces.

LED LIGHT REPLACEMENT



Warning: the LED light must not be replaced by the user!
If the LED light is damaged, contact an authorized service representative for repairing.

The product contains a light source of energy efficiency class G.

TROUBLESHOOTING

⚠ Caution! Before troubleshooting, disconnect the power supply. Only a qualified electrician or a competent person should do the troubleshooting that is not in this manual.

Important! There are some sounds during normal use (compressor, refrigerant circulation)

Problem	Possible cause	Solution
Appliance does not work.	Temperature regulation knob is set at the coldest.	Set the knob at other switch on the appliance.
	Mains plug is not plugged in or is loose.	Insert mains plug.
	The fuse has blown or is defective.	Check fuse and replace it if necessary.
	The socket is defective.	Mains malfunctions should be corrected by an electrician.
Appliance freezes or cools too much.	Temperature is set too cold or the appliance runs at the coldest.	Turn the temperature control knob to a warmer setting temporarily.
The food is not frozen enough.	Temperature is not properly adjusted.	Please look in the initial Temperature Setting section.
	Door was open for an extended period.	Open the door only as long as necessary.
	A large quantity of warm food was placed in the appliance within the last 24 hours.	Turn the temperature control knob to a colder setting temporarily.
	The appliance is near a heat source.	Please look in the Installation section.
Heavy build-up of frost on the door seal.	Door seal is not air-tight.	Carefully warm the leaking sections of the door seal with a hair dryer (on a cool setting). At the same time shape the warmed door seal by hand until it sits correctly.
Unusual noises.	Appliance is not level.	Re-adjust the feet.
	The appliance is touching the wall or other objects.	Move the appliance slightly.
	A component, e.g. a pipe, on the rear of the appliance is touching another part of the appliance or the wall.	If necessary, carefully bend the component out of the way.
Water on the floor.	Water drain hole is blocked.	See the Cleaning and Care section.
Side panels are hot.	It's normal. Heat exchange parts are in the sides.	Take gloves to touch sides if needed.

If the malfunction shows again, contact the Service Center.

CUSTOMER SERVICE

We decline liability for any damage or accident derived from any use of this appliance which is not in conformity with the instructions contained in this manual.

Duration of availability of spare parts: 10 years.

In accordance with Article L. 217 of the Consumer Code, your product benefits from a legal guarantee of conformity of 2 years.

This instruction book is also available on our website:
www.but.fr

To contact our After-Sales Service, before going to your BUT store, call



09 78 97 97 97

From Monday to Friday from 9:00 to 19:00, Saturday from 9:00 to 18:00 (local call price).

TECHNICAL INFORMATION

Flash the QR code on the energy label or below to access its main information.

Model	Website	QR Code
VFC320CW	https://eprel.ec.europa.eu/q/r/2512027	

Reference:	VFC320CW
Rated voltage:	220-240V~
Ampere:	1.3A
Defrost power input:	160W
Rated frequency	50Hz
Climate class:	SN,N,ST,T
Refrigerant:	R600a(52g)
Protection against electrical shock:	I
Insulation foam:	CYCLOPENTANE

Climate class:

- Extended temperate (SN): 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 10 °C to 32 °C'.
- Temperate (N): 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 32 °C'.
- Subtropical (ST): 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 38 °C'.
- Tropical (T): 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 43 °C'.

DISPOSAL

The refrigerating gas contained in the circuit of this appliance is isobutane (R600a); it causes a low level of pollution but is inflammable. Please contact your local disposal department for advice on the correct method of disposal.

DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL APPLIANCES



European directive 2012/19/EU on Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that used household appliances are not thrown into the normal municipal waste stream. Used appliances must be collected separately in order to optimize the rate of recovery and recycling of materials that compose them, and to reduce the impact on human health and on the environment. The crossed bin symbol is affixed to all the products to remind you of the obligations of separated collection.





Séparez les éléments avant de trier

BUT INTERNATIONAL
1 Avenue Spinoza
77184 Emerainville, France