

INSTALLATION MANUAL

ROSIÈRES

**ENDLESS
FRESHNESS**

EN | IT | FR





WELCOME

This installation manual is designed for kitchen manufacturers who will deal with these products. To ensure safety and get the best results, please read this manual carefully, including the safety instructions, and keep it for future reference. Before proceeding with the installation, take note of the serial number, as you may need it in case of repairs. Check for any damage during transport and consult a technician when in doubt before using. Always keep all packing material away from children.

i NOTE: Features, pictures in the manual and product accessories may vary depending on the model purchased.

index

1	Safety warnings for installation	p. 2
2	Where to install the product	p.3
2.1	Other advice	
3	Hob Dimensions	p.4-9
3.1	Width 60	
3.2	Width 65	
3.3	Width 80	
4	Installation tools	p.10
4.1	Standard installation	
4.2	Flush installation	
5	Distance of installation	p.11
5.1	Precautions	
6	Furniture and ventilation	p.12 - 13
6.1	Width 60 - 65 - 80 on oven base	
6.2	Width 60 - 65 - 80 on base with drawers	
6.3	Width 60 - 65 - 80 on base with shelves	
6.4	Top thickness	
7	Built in dimensions	p.14 - 19
7.1	Hob width 60	
7.2	Hob width 65	
7.3	Hob width 80	
8	Connection to the mains	p.20 - 22
8.1	Safety warnings	
8.2	Instructions	
8.3	Other advice	
8.4	Layout of connection	
9	Instructions for installation	p.24 - 31
10.1	Important warnings	
10.2	Step-by-step installation	
11	Delivery to the user	p.32
12	First startup	p.32
13	Disassembling the product	p.32

1 Safety warnings for installation

Observe these directions before beginning the installation of the product.

- Your safety is very important to us. Please read this information carefully before using the product;
- Installation must be carried on by a qualified technician who must know and respect the laws in force in the country of installation and the manufacturer's instructions;
- If the manufacturer service is required to eliminate faults resulting from improper installation, such service is not covered by the warranty;
- Remove the packing material before starting the appliance;
- After unboxing the appliance, carefully check there are no damages, in case of any issue contact the customer service before installing and do not connect to the power supply;
- A damaged product can be the cause of a short circuit, electrical shock, fire start and other hazards;
- Check the packaging for accessories or accompanying materials (documents, screws, accessory, brochure bag, user manual, etc.) remove and store them;
- The product can be installed in overlay or flush on the countertop;
- Before installing the product, ensure the space is well-ventilated to allow circulation of fresh air, which is necessary for proper cooling. Follow the illustrations for minimum opening spaces suggested.
- No additional operation/setting is required in order to operate the appliance at the rated frequencies;
- If the assistance of the manufacturer is required to rectify faults arising from incorrect installation, this assistance is not covered by the warranty. The installation instructions for professionally qualified personnel must be followed;
- Incorrect installation may cause harm or injury to people, animals or belongings. The manufacturer cannot be held responsible for such harm or injury;
- Safe use is only guaranteed if installation has been carried out properly according to these instructions. In case of damage due to improper installation, the responsibility lies with the person who installed the product;
- During installation the hob should be disconnected from the mains;
- It is recommended to wear protective gloves during installation to avoid injuries;
- Warranty does not cover damage caused by improper installation;
- In case of incorrect installation, tampering with the device and improper connection, the validity of the product warranty will expire;
- Make sure that when the product's power supply cable is completed, it is not accessible;

- After assembly, the power cord must not come into contact with moving parts (such as a drawer) must not be exposed to mechanical stresses;
- This product requires constant ventilation during use. Do not cover the air vents;
- When delivering the product to the end user, the technician must ensure that it has been installed correctly.

Where to install the product **2**

- Install and use this product in a closed, covered, dry and well-ventilated environment;
- Do not install the product in open environments exposed to atmospheric agents;
- This appliance is designed to be used at altitude lower than 2000m;
- Install the product near an electrical outlet;
- Use the product only when placed in a recessed compartment, otherwise you risk injury and burns.
- Do not install the cooktop over an uncooled oven, dryer, dishwasher or fridge. It is also recommended to avoid installation over a washing machine. Installation of the hob over a cooled oven is permitted;

2.1 Other tips

- Cut out the work surface precisely, using the tools needed depending on the material to be cut. All surfaces must be sealed or otherwise resistant to the penetration of humidity;
- The work surface must be shaped by following the diagrams in this manual. The cooking surface must be in a perfectly horizontal position. Check that the seal under the cooking surface, where provided, is properly placed;
- Use a soft cloth during installation to avoid damaging the cooktop and work surface;


⚠ WARNING: Danger of fire and damage from open flames. Keep open flames (e.g., a candle) away from the product.

3 Hob Dimensions


3.1 Width 60

Dimensions in **mm**

Top axonometric view




Lower axonometric view




3.1 Width 60

Dimensions in **mm**

front view



side view



Product codes

HAIF64DCS

HAMT68IRBIS

HAMT66IRCS


HAIF64IRBIS

3 Hob Dimensions


3.2 Width 65

Dimensions in **mm**

Top axonometric view




Lower axonometric view




3.2 Width 65

Dimensions in **mm**

front view



side view



Product codes

HAIFB54IRCS
HAIFB53IRCS

HAMTB56IRBIS
HA2MTB58IRBIS

HAMTB56IWCS
HAIFB54IWCS

HAIFB54CIRS
HA2MTB58IWBIS


HAIFB64TFTCS

3 Hob Dimensions


3.3 Width 80

Dimensions in **mm**

Top axonometric view




Lower axonometric view




3.3 Width 80

Dimensions in **mm**

front view



side view



Product codes


HAMTB86IRCS

HAMTB86IWCS


4 Installation tools

4.1 Standard installation

Tools needed




Tools provided with the product




4.2 Flush installation

Tools needed




Tools provided with the product



5.1 Precautions


- With regard to safety, this product complies with current regulations;
- The distance between the cooktop and the cabinets or recessed appliances should be such as to ensure sufficient ventilation and air release;
- The minimum distance between the hob and the hood depends on the model of the hood **(A)**;
- The distance between cooktop and wall cabinets should take into account the presence of bulky objects (pots, ladles, etc.), and their use **(B)**;
- The minimum distance between the hob hole and the kitchen back panel/backsplash should be at least 35 mm **(C)**;
- Maintain a safe side distance from the furniture **(D)**. The side covering of the furniture should be made of heat-resistant material;
- In the area below the hob it is necessary to have a free space of at least 10 mm between the hob and any other object, which could be affected by the heat generated during use;
- Follow the instructions in this manual for ventilation of the product;
- If the product is installed above an oven, also consult the oven installation instructions.



- A** We recommend a distance of at least 650mm, also consult the hood manual;
- B** Consider a useful space for handling pots, ladles and other items;
- C** 35 mm distance from the recessed hole to the back panel/backsplash;
- D** 35 mm: hob width 60;
55 mm: hob width 65;
35 mm: hob width 80;

6 Furniture and ventilation


6.1 Width 60 - 65 - 80 on oven base




* Indication relating to the hob.

For information relating to the oven, consult the dedicated installation manual.

6.2 Width 60 - 65 - 80 on base with drawers



6.3 Width 60 - 65 - 80 on base with shelves



6.4 Top thickness

Furniture with thick countertop: provide a rear opening of at least 45mm between the top and the rear chain.


Furniture with reduced thickness countertop: provide a rear opening of at least 45mm between the countertop and the rear chain.

7 Built in dimensions

- The kitchen countertop should be shaped by following the diagrams below;
- The back of the cabinet should provide openings, follow the diagrams below.

7.1 Hob width 60



standard installation



7.1 Hob width 60

flush installation


⚠ WARNING: Not available for products with beveled glass.



7 Built in dimensions

7.2 Hob width 65





standard installation



7.2 Hob width 65

flush installation


⚠ WARNING: Not available for products with beveled glass.



7 Built in dimensions

7.3 Hob width 80





standard installation



7.3 Hob width 80

flush installation

⚠ WARNING: Not available for products with beveled glass.



8.1 Safety warnings

To carry out the electrical connection of the device safely, observe the following warnings:

- Any improperly performed repair, installation and maintenance can seriously endanger the user;
- The producer declares that it assumes no liability for direct or indirect damage caused by incorrect installation, maintenance or repair. It is also not liable for damage caused by missing or interrupted grounding pipeline (electric shock);
- Have the hob connected to the power grid only by a qualified technician who knows and complies with local regulations and additional regulations of the local power company;
- The product falls under protection class I and can operate only if it is equipped with a grounding conductor;
- The product must be voltage-free during installation;
- During installation, do not place metal objects, (e.g., knives, forks, spoons and lids) on the surface of the cooktop because they may get hot;
- Connect the product using only the supplied cable;
- The product must be connected to a properly made electrical system;
- In case of incorrect installation, tampering with the device and improper connection, the validity of the product warranty will expire;
- If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer, a service technician or similarly qualified person to avoid risk;
- Connection to a reliable grounding system is essential and mandatory;
- This appliance should be installed and grounded only by a properly qualified person;
- Disconnect the appliance from the main power supply before doing any work or maintenance on it;
- This appliance must be connected to a circuit that incorporates an isolation switch that provides complete disconnection from the power source;
- Modifications to the home electrical system should be carried out only by a qualified electrician;
- Failure to follow these recommendations could result in electric shock or death;
- The hob must be connected to the power supply via an omnipolar disconnection device that ensures separation between contacts compliant with supercharging category III. This device must withstand the maximum connected loads and comply with current regulations.

⚠ WARNING: To avoid any danger caused by accidental resetting of the thermal cutout device, the appliance must not be powered by an external switching device, such as a timer, or be connected to a circuit that is regularly switched on and off.

- **Electrical power cable:** the appliance is equipped with a power cable which must be connected to the home network. Find out the different connection possibilities, depending on the type of domestic power supply, from the relevant diagram. The data plate also indicates the connection voltage permitted for this appliance and the relative absorbed power.

8.2 Instructions

Power absorbed

See product data plate.

Differential circuit breaker (life-saving)

The use of a residual current circuit breaker (earth leakage circuit breaker) with trip current complying with current standards is recommended.

Separation devices

In the event that it is necessary to use it, the hob must be connected to the power supply via an omnipolar disconnection device that ensures a separation between contacts complying with overvoltage category III. Such a device must withstand the maximum loads connected and comply with current standards.

⚠ WARNING: To avoid any danger caused by accidentally resetting the thermal cut-off device, the appliance must not be powered by an external switching device, such as a timer, or be connected to a circuit that is regularly switched on and off. The product is not designed to be operated by an external timer or a separate remote control system.

Electrical power cable

The product is equipped with a power cable that must be connected to the home network. Find out the different connection possibilities, depending on the type of domestic power supply, from the relevant diagram. The data plate also indicates the permitted connection voltage for this appliance and the relative absorbed power.

Replacing the power cord

Do not replace the cable yourself. Contact the authorized assistance centre.

8 Connection to the mains

8.3 Other advice

The use of any household appliance requires adherence to certain basic rules:

- Do not pull the power cord to disconnect the appliance from the power supply;
- Do not touch the appliance with wet or damp hands or feet;
- In general, the use of adapters, power strips or extension cords is discouraged;
- In case of malfunction and/or drop in performance, turn off the appliance and do not tamper with it.

8.4 Layout of connection

Comply with local regulations and additional regulations of the local electrical company.


Connecting the appliance

Observe the connection data on the rating plate.


Carry out the connection exclusively in accordance with the relevant diagram:

- BR: brown
- BL: blue
- YE/GN: yellow and green
- BK: black
- GY: grey

380-415 V ~ 2N 50/60 Hz




220-240 V ~ 50/60 Hz



9.1 Important warnings


- Remove any possible transverse strips that are in the area of the worktop hole;
- For protection against humidity and the infiltration of liquids, all cut surfaces must be sealed with a suitable product;
- The product must be in a perfect horizontal position;
- Before installation, check that the hob gasket is positioned correctly **(pic. 1)**.

pic. 1




- The supporting surface of the cooktop must be perfectly smooth so that it rests evenly and the applied gasket can provide a sufficient seal **(pic. 2)**.

pic. 2



- Do not fix the cooktop by using silicone or any other adhesive! Such fixing would damage the product if you were to disassemble it **(pic. 3)**.

pic. 3



9 Instructions for installation


9.2 Step-by-step installation

The images below show the step-by-step installation of the product.

Standard installation

You can view the product installation video by scanning the Qr Code




or by clicking this [link](#) 

Flush installation

You can view the product installation video by scanning the Qr Code



or by clicking this [link](#) 




1

Engage the tools indicated in the "Installation Tools" chapter of the manual. Lay a cloth beside the product package to rest the hob on;



2


Wear gloves. Remove package and wrapping making sure not to damage the glass of the hob;



3


Place the hob by laying it upside down on the cloth previously laid beside the package;

9 Instructions for installation




4

Apply gasket around the perimeter;



5

Attach the clips on the short sides of the hob;



6

Clean the edge of the recessed area;



7

Connect the power supply cord according to the connection diagram shown in the "Mains Connection" section of the manual (no other objects should be on the hob during mains connection).

9 Instructions for installation




8

Place the hob centrally in the notch. Make sure the hob gasket rests on the worktop so that a seal is guaranteed.

a.



b.



9

- a.** For standard installation: installation completed;
- b.** For flush installation: follow the steps on the next pages;



10


Apply tape to both the inside and outside of the edge;



11


Apply the silicone.

9 Instructions for installation




12

Remove excess silicone;



13

Remove the tape and clean the edges;



14

Wait 24 hours before starting up for the first time;

10 Delivery to the user

At the end of installation:

- Inform the user about essential functions;
- Inform the user about all aspects relevant to safe use and handling;
- Deliver accessories and instructions for use and assembly to the user to be kept with care.

After installation is complete, remove the protective film, tape, and all other packing materials.

⚠ WARNING: The product requires adequate ventilation for normal operation. Do not obstruct the ventilation openings for any reason.

📄 NOTE: The actual appearance of the product depends on the model chosen.

11 First startup

When product is first used, the hob is set to maximum reachable power. Different power limits can be chosen according with home main supply system by using power management function.

How to set the power management

It is possible to set a maximum power absorption level for the Induction hob, choosing up to different power ranges. Induction hobs are able to limit themselves automatically in order to work at lower power level, to avoid the risk of overloading.

To enter Power Management Function:

- Turn on the hob, then press at the same time + and - on the control panel;
- The timer indication will show "P8" which means power level 8. The default mode is on 7,4 kW.

To switch to another level

- Press + or - to change the power management level;
- There are 8 power levels from "P1" to "P8". The timer indicator will show one of them:

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
2 kW	2,5 kW	3 kW	3,5 kW	4,5 kW	5,5 kW	6,8 kW	7,4 kW

12 Disassembling the product

- Disconnect the product from the power supply;
- Lift the product slightly and pull it out completely;
- This product will not damage the cabinet, which can also be used with a new appliance.





BENVENUTI

Questo manuale di installazione è pensato per i produttorri di cucine che accoglieranno questi prodotti. Per garantire la sicurezza e ottenere i migliori risultati, leggere attentamente questo manuale, comprese le istruzioni di sicurezza, e conservarlo per riferimenti futuri. Prima di procedere con l'installazione, prendere nota del numero di serie, in quanto potrebbe essere necessario in caso di riparazioni. Verificare eventuali danni durante il trasporto e consultare un tecnico in caso di dubbi prima dell'utilizzo. Tenere sempre tutto il materiale da imballaggio a distanza di sicurezza dai bambini.

i NOTA: Le caratteristiche, le immagini contenute nel manuale e gli accessori del prodotto possono variare a seconda del modello acquistato.

indice

1	Avvisi di sicurezza per l'installazione	p. 2
2	Dove posizionare il prodotto	p.3
2.1	Altri consigli	
3	Dimensioni Piano cottura	p.4-9
3.1	Larghezza 60	
3.2	Larghezza 65	
3.3	Larghezza 80	
4	Strumenti per l'installazione	p.10
4.1	Incasso standard	
4.2	Incasso a filo-top	
5	Distanze di installazione	p.11
5.1	Precauzioni	
6	Mobili e ventilazione	p.12 - 13
6.1	Larghezza 60 - 65 - 80 su base forno	
6.2	Larghezza 60 - 65 - 80 su base con cassette	
6.3	Larghezza 60 - 65 - 80 su base con ripiani	
6.4	Spessori del top	
7	Dimensioni di incasso	p.14 - 19
7.1	Piano cottura da 60	
7.2	Piano cottura da 65	
7.3	Piano cottura da 80	
8	Connessione alla rete elettrica	p.20 - 22
8.1	Avvisi di sicurezza	
8.2	Istruzioni	
8.3	Altri consigli	
8.4	Schema di allacciamento	
9	Indicazioni d'installazione	p.24 - 31
10.1	Avvertenze	
10.2	Installazione step by step	
11	Consegna all'utente	p.32
12	Prima messa in funzione	p.32
13	Smontaggio del prodotto	p.32

1 Avvisi di sicurezza per l'installazione

Osservare le presenti indicazioni prima di iniziare il montaggio del prodotto. La vostra sicurezza è molto importante per noi. Leggere attentamente queste informazioni prima di utilizzare il piano cottura;

- L'installazione deve essere effettuata da un tecnico qualificato che deve conoscere e rispettare le leggi vigenti nel paese di installazione e le istruzioni del fabbricante.
- Se è richiesta l'assistenza del produttore per eliminare guasti derivanti da un'errata installazione, tale assistenza non è coperta dalla garanzia;
- Rimuovere il materiale di imballaggio prima di mettere in funzione l'elettrodomestico;
- Dopo aver disimballato il prodotto, verificare che non sia danneggiato e, in caso di problemi, contattare il centro assistenza prima di procedere con l'installazione e non collegarlo alla rete elettrica;
- Un prodotto danneggiato può essere la causa di un corto circuito, una scossa elettrica, un principio d'incendio e altri pericoli;
- Verificare se nell'imballo ci sono accessori o materiali di corredo (buste con viti, documenti, opuscoli etc.) e, nel caso, rimuoverli e conservarli;
- Il prodotto può essere posizionato in sormonto o a filo con il piano di lavoro;
- Prima di installare l'elettrodomestico, accertarsi che la ventilazione sia sufficiente per consentire la corretta circolazione dell'aria fresca necessaria per il raffreddamento e la salvaguardia dei componenti interni. In base al tipo di sistemazione, praticare le aperture specificate sulle illustrazioni. Fissare sempre il piano cottura al mobile con le clips/viti in dotazione con l'elettrodomestico.
- Il funzionamento del piano cottura alle frequenze nominali non richiede interventi o installazioni supplementari.
- Se occorre l'assistenza del fabbricante per eliminare eventuali guasti dovuti all'installazione errata, tale assistenza non è coperta dalla garanzia. Attenersi alle istruzioni per l'installazione fornite per il personale qualificato.
- Un'errata installazione può causare danni o lesioni a persone, animali o cose. Il produttore non può essere ritenuto responsabile per tali danni o lesioni;
- L'utilizzo sicuro viene garantito solo se l'installazione è stata effettuata in modo corretto secondo le presenti istruzioni. In caso di danni dovuti a un montaggio scorretto la responsabilità ricade su chi ha installato il prodotto;
- Durante l'installazione, l'elettrodomestico non deve essere collegato alla rete elettrica.
- Si consiglia di indossare guanti protettivi durante l'installazione per evitare lesioni da taglio;
- La garanzia non copre danni causati da un'installazione errata;
- In caso di installazione errata, manomissione dell'apparecchio e collegamento non conforme, decade la validità della garanzia del prodotto;

- Accertarsi che a incasso ultimato il cavo di alimentazione elettrica del prodotto non sia facilmente accessibile;
- Dopo il montaggio, il cavo di alimentazione non deve entrare in contatto con parti mobili dei componenti della cucina (ad esempio un cassetto) e non deve essere esposto a sollecitazioni meccaniche;
- Questo prodotto richiede una costante ventilazione durante l'uso. Non coprire le prese d'aria;
- Nel consegnare il prodotto all'utente finale, il tecnico deve assicurarsi che sia stato installato correttamente;

Dove installare il prodotto **2**

- Installare e utilizzare questo prodotto in un ambiente chiuso, coperto, asciutto e ben ventilato;
- Non installare il prodotto in ambienti aperti ed esposti agli agenti atmosferici;
- Questo prodotto è stato progettato per essere utilizzato fino ad una altitudine massima di 2000 metri;
- Montare il prodotto in prossimità di una presa elettrica;
- Utilizzare il prodotto solo se inserito in un vano incasso, altrimenti si rischiano lesioni e scottature;
- Non installare il piano cottura sopra un forno non raffreddato, un'asciugatrice, una lavastoviglie o un frigorifero. Consigliamo di evitare anche l'installazione sopra una lavatrice. È consentito installare il piano cottura sopra un forno raffreddato;

2.1 Altri Consigli

- Sagomare il piano di lavoro in modo preciso servendosi degli strumenti necessari a seconda del materiale da tagliare. Le superfici dell'intaglio devono essere sigillate o comunque resistenti alla penetrazione di umidità;
- Il piano di lavoro deve essere sagomato attenendosi agli schemi presenti in questo manuale. La superficie di cottura dev'essere in perfetta posizione orizzontale. Controllare che la guarnizione sotto la superficie di cottura, ove prevista, sia collocata a dovere;
- Servirsi di un panno morbido durante l'installazione per evitare di rovinare il piano cottura ed il piano di lavoro;


⚠ AVVERTENZA: Pericolo di incendio e di danneggiamento a causa di fiamme libere. Tenere le fiamme libere (es. una candela) lontane dal prodotto.

3 Dimensioni Piano cottura


3.1 Larghezza 60

Dimensioni in **mm**

Vista assonometrica superiore




Vista assonometrica inferiore




3.1 Larghezza 60

Dimensioni in **mm**

Vista frontale



Vista laterale



codici prodotto

HAIF64DCS

HAMT68IRBIS

HAMT66IRCS


HAIF64IRBIS

3 Dimensioni Piano cottura


3.2 Larghezza 65

Dimensioni in **mm**

Vista assonometrica superiore




Vista assonometrica inferiore




3.2 Larghezza 65

Dimensioni in **mm**

Vista frontale



Vista laterale



codici prodotto

HAIFB54IRCS
HAIFB53IRCS

HAMTB56IRBIS
HA2MTB58IRBIS

HAMTB56IWCS
HAIFB54IWCS

HAIFB54CIRS
HA2MTB58IWBIS


HAIFB64TFTCS

3 Dimensioni Piano cottura


3.3 Larghezza 80

Dimensioni in **mm**

Vista assonometrica superiore




Vista assonometrica inferiore




3.3 Larghezza 80

Dimensioni in **mm**

Vista frontale



Vista laterale



codici prodotto

HAMTB86IRCS HAMTB86IWCS


4 Strumenti per l'installazione

4.1 Incasso standard

Strumenti necessari



matita



cacciavite



righello




spazzola




taglierino



occhiali protettivi




avvitatore




seghetto alternativo

Strumenti forniti con il prodotto



Piano cottura



clip x4



guarnizione



viti x4

4.2 Incasso a filo-top

Strumenti necessari



cacciavite




pennello



taglierino




nastro adesivo



spugna




spray




silicone

Strumenti forniti con il prodotto



Piano cottura



clip x4




guarnizione



viti x4


5.1 Precauzioni

- Relativamente a quanto attiene alla sicurezza, questo prodotto è conforme alle normative attualmente in vigore;
- La distanza tra il piano cottura e i mobili o gli elettrodomestici da incasso deve essere tale da garantire una sufficiente ventilazione e un sufficiente scarico dell'aria;
- La distanza minima tra il piano cottura e la cappa dipende dal modello della cappa **(A)**;
- La distanza tra piano cottura e pensili deve tener conto della presenza di oggetti ingombranti (pentole, mestoli ecc.), e del loro utilizzo **(B)**;
- La distanza minima tra il foro del piano cottura e lo schienale/alzatina della cucina deve essere di almeno 35 mm **(C)**;
- Mantenere una distanza di sicurezza laterale dai mobili **(D)**. Il rivestimento laterale dei mobili deve essere di materiale resistente al calore;
- Nell'area sottostante il piano cottura è necessario avere uno spazio libero di almeno di 10 mm tra il piano cottura stesso e qualsiasi altro oggetto, considerando che quest'ultimo potrebbe subire l'influenza del calore generato durante l'utilizzo;
- Per la ventilazione del prodotto seguire le istruzioni riportate in questo manuale;
- Se il prodotto viene installato sopra un forno, consultare anche le istruzioni di installazione del forno.




- A** Raccomandiamo una distanza di almeno 650mm, consultare anche il manuale cappa;
- B** Considerare uno spazio utile per poter maneggiare pentole, mestoli e altri oggetti;
- C** 35 mm distanza dal foro incasso allo schienale/alzatina;
- D** 35 mm: piano cottura L60;
55 mm: piano cottura L65;
35 mm: piano cottura L80;

6.1 Larghezza 60 - 65 - 80 su base forno




* Indicazione relativa al piano cottura.
Per indicazioni riferite al Forno, consultare il manuale di installazione dedicato.


6.2 Larghezza 60 - 65 - 80 su base con cassette




6.3 Larghezza 60 - 65 - 80 su base con ripiani



6.4 Spessori del top



Mobili con top a forte spessore: prevedere un'apertura posteriore di almeno 45mm tra il top e la catena posteriore.




Mobili con top a spessore ridotto: prevedere un'apertura posteriore di almeno 45mm tra il piano cottura e la catena posteriore.

7 Dimensioni di incasso

- Il piano della cucina deve essere sagomato attenendosi agli schemi seguenti;
- La parte posteriore del mobile deve prevedere delle aperture, attenersi agli schemi seguenti.

7.1 Piano cottura da 60



installazione standard



7.1 Piano cottura da 60

installazione filo-top


⚠ ATTENZIONE: non disponibile per prodotti con il vetro smussato.



7 Dimensioni di incasso

7.2 Piano cottura da 65





installazione standard



7.2 Piano cottura da 65

installazione filo-top





ATTENZIONE: non disponibile per prodotti con il vetro smussato.



7.3 Piano cottura da 80

installazione filo-top

ATTENZIONE: non disponibile per prodotti con il vetro smussato.



8.1 Avvisi di sicurezza

Per eseguire il collegamento elettrico del prodotto in sicurezza, osservare le seguenti avvertenze:

- Qualsiasi riparazione, installazione e manutenzione non eseguita correttamente può mettere seriamente in pericolo l'utente;
- L'azienda produttrice dichiara di non assumersi alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti causati da errati interventi di installazione, manutenzione o riparazione. Non risponde inoltre dei danni causati dalla mancanza o dall'interruzione della conduttura di messa a terra (es. scossa elettrica);
- Far allacciare il piano cottura alla rete elettrica solo da un tecnico qualificato che conosca e rispetti le normative locali e le normative aggiuntive dell'azienda elettrica locale;
- Il prodotto rientra nella classe di protezione I e può funzionare solo se dotato di un conduttore di terra;
- Il prodotto deve essere privo tensione durante l'installazione;
- Durante l'installazione, non collocare oggetti metallici (ad es. coltelli, forchette, cucchiari e coperchi) sulla superficie del piano cottura perchè potrebbero riscaldarsi;
- Allacciare il prodotto esclusivamente mediante il cavo fornito in dotazione;
- Il prodotto dev'essere allacciato ad un impianto elettrico realizzato a regola d'arte;
- In caso di danni causati da un allacciamento non corretto, decade la validità della garanzia;
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da persone altamente qualificate per evitare pericoli;
- La connessione a un sistema di messa a terra affidabile è essenziale e obbligatoria;
- Questo elettrodomestico deve essere installato e messo a terra solo da una persona adeguatamente qualificata;
- Scollegare l'elettrodomestico dalla rete elettrica principale prima di effettuare qualsiasi lavoro o manutenzione su di esso;
- Questo apparecchio deve essere collegato a un circuito che incorpora un interruttore di isolamento che fornisce una completa disconnessione dalla fonte di alimentazione;
- Le modifiche al sistema elettrico domestico devono essere effettuate solo da un elettricista qualificato;
- La mancata osservanza di questi consigli potrebbe comportare scosse elettriche o la morte;
- Il piano cottura deve essere collegato alla rete di alimentazione tramite un dispositivo di disconnessione onnipolare che assicuri una separazione tra i contatti conforme alla categoria di sovralimentazione III. Tale dispositivo deve resistere ai carichi massimi connessi ed essere conforme alle normative vigenti.

⚠ ATTENZIONE: per evitare qualsiasi pericolo causato dal ripristino accidentale del dispositivo di interruzione termica, l'apparecchio non deve essere alimentato da un dispositivo di commutazione esterno, come un timer, o essere collegato a un circuito che viene regolarmente acceso e spento.

- **Cavo di alimentazione elettrica:** l'apparecchio è dotato di un cavo di alimentazione che dev'essere connesso alla rete domestica. Rilevare le diverse possibilità di allacciamento, a seconda del tipo di alimentazione domestica, dal relativo schema. Sulla targhetta dati sono inoltre indicate la tensione di allacciamento consentita per questo apparecchio e la relativa potenza assorbita.

8.2 Istruzioni

Potenza assorbita

Vedi targa dati prodotto.

Interruttore differenziale (salvavita)

Si consiglia l'utilizzo di un interruttore automatico differenziale (salvavita) con corrente di scatto conforme alle norme vigenti.

Dispositivi di separazione

Nel caso in cui sia necessario utilizzarlo, il piano cottura deve essere collegato alla rete di alimentazione tramite un dispositivo di disconnessione onnipolare che assicuri una separazione tra i contatti conforme alla categoria di sovratensione III. Tale dispositivo deve resistere ai carichi massimi connessi ed essere conforme alle norme vigenti.

⚠ ATTENZIONE: per evitare qualsiasi pericolo causato dal ripristino accidentale del dispositivo di interruzione termica, l'apparecchio non deve essere alimentato da un dispositivo di commutazione esterno, come un timer, o essere collegato a un circuito che viene regolarmente acceso e spento. Il prodotto non è progettato per essere azionato mediante un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.

Cavo di alimentazione elettrica

Il prodotto è dotato di un cavo di alimentazione che deve essere connesso alla rete domestica.

Rilevare le diverse possibilità di allacciamento, a seconda del tipo di alimentazione domestica, dal relativo schema. Sulla targhetta dati sono inoltre indicate la tensione di allacciamento consentita per questo apparecchio e la relativa potenza assorbita.

Sostituzione del cavo di alimentazione

Non sostituire il cavo autonomamente. Rivolgersi al centro assistenza autorizzato.

8 Connessione alla rete elettrica

8.3 Altri consigli

L'uso di qualunque elettrodomestico impone il rispetto di alcune regole fondamentali:

- Non tirare il cavo di alimentazione per scollegare l'elettrodomestico dall'alimentazione;
- Non toccare l'elettrodomestico con le mani o i piedi umidi o bagnati;
- In generale, l'uso di adattatori, prese multiple o prolunghe è sconsigliato;
- In caso di malfunzionamento e/o calo di prestazioni, spegnere l'elettrodomestico e non manometterlo.

8.4 Schema di allacciamento

Rispettare le normative locali e le normative aggiuntive dell'azienda elettrica locale.


Allacciamento dell'apparecchio

Osservare i dati di collegamento riportati sulla targhetta.


Effettuare l'allacciamento esclusivamente in conformità al relativo schema:

- BR: marrone
- BL: blu
- YE/GN: giallo e verde
- BK: nero
- GY: grigio

380-415 V ~ 2N 50/60 Hz




220-240 V ~ 50/60 Hz



9.1 Avvertenze importanti


- Rimuovere i possibili listelli trasversali (testimoni) che si trovano nell'area del foro del piano di lavoro;
- Per una protezione contro l'umidità e l'infiltrazione di liquidi, tutte le superfici tagliate devono essere sigillate con un prodotto adeguato;
- Il prodotto deve essere in perfetta posizione orizzontale;
- Controllare, prima dell'installazione, che la guarnizione del piano di cottura sia collocata a dovere **(pic. 1)**.

pic. 1




- La superficie d'appoggio del piano cottura deve essere perfettamente liscia affinché esso poggi uniformemente e la guarnizione applicata possa garantire una tenuta sufficiente **(pic. 2)**.

pic. 2



- Non fissare il piano di cottura utilizzando il silicone o qualsiasi altro collante! Tale fissaggio danneggerebbe il prodotto se lo si dovesse smontare **(pic. 3)**.

pic. 3



9.2 Installazione step by step

Di seguito le immagini mostrano le fasi di installazione del prodotto.

Installazione standard

È possibile visionare il video d'installazione del prodotto scansionando il Qr Code



oppure cliccando al seguente **link**



Installazione filo top

È possibile visionare il video d'installazione del prodotto scansionando il Qr Code



oppure cliccando al seguente **link**




1

Impegnare gli strumenti indicati nel capitolo "Strumenti per l'installazione" del manuale. Stendere un panno di fianco la confezione del prodotto per poggiarvi il piano cottura;


**2**

Indossare i guanti. Rimuovere confezione e imballaggi prestando attenzione a non rovinare il vetro del piano cottura;

**3**


Posizionare il piano cottura poggiandolo capovolto sul panno precedentemente steso di fianco la confezione;

9 Indicazioni d'installazione




4

Applicare guarnizione perimetralmente;



5

Fissare le clips sui lati corti del piano cottura;



6

Pulire il bordo dell'area di incasso;



7

Allacciare il cavo di alimentazione elettrica secondo lo schema di allacciamento indicato nel paragrafo "Connessione alla rete elettrica" del manuale (nessun altro oggetto deve trovarsi sul piano cottura durante l'allaccio alla rete elettrica).

9 Indicazioni d'installazione




8

Posizionare il piano cottura centralmente nell'intaglio. Accertarsi che la guarnizione del piano cottura poggi sul piano di lavoro affinché sia garantita la tenuta.

a.




b.



9

a. Per installazione standard: installazione completata;
b. Per l'installazione a filo con il piano di lavoro: procedere come indicato nelle pagine seguenti;



10

Applicare il nastro adesivo sia all'interno che all'esterno del bordo;



11


Applicare il silicone.

9 Indicazioni d'installazione



12

Rimuovere il silicone in eccesso;



13

Rimuovere il nastro e pulire i bordi;



14

Attendere 24 ore prima di procedere con la prima accensione;

10 Consegna all'utente

A conclusione dell'installazione:

- Informare l'utente circa le funzioni essenziali;
- Informare l'utente su tutti gli aspetti rilevanti per la sicurezza dell'uso e della manipolazione;
- Consegnare all'utente gli accessori e le istruzioni per l'uso e il montaggio da conservare con cura.

Al termine dell'installazione, rimuovere la pellicola protettiva, il nastro e tutti gli altri materiali da imballaggio.

⚠ AVVERTENZA: Il prodotto richiede una adeguata ventilazione per un funzionamento normale. Non ostruire per alcun motivo le aperture di ventilazione.

📄 NOTA: L'aspetto effettivo del prodotto dipende dal modello scelto.

11 Prima messa in funzione

Al primo utilizzo del prodotto, il piano cottura è impostato sulla massima potenza raggiungibile. Utilizzando la funzione di gestione della potenza, è possibile scegliere diversi limiti di potenza in base alla rete di distribuzione domestica.

Come impostare la gestione della potenza

È possibile impostare un livello di assorbimento di potenza massimo per il piano cottura a induzione, scegliendo tra diversi intervalli di potenza.

I piani cottura a induzione sono in grado di limitare automaticamente la potenza per evitare il rischio di sovraccarichi.

Per attivare la funzione di gestione energetica:

- Accendere il piano cottura, quindi premere contemporaneamente + e - sul pannello di controllo;
- L'indicatore del timer visualizzerà "P8", ovvero il livello di potenza 8. La modalità predefinita è 7,4 kW.

Per scegliere un altro livello

- Premere + o - per modificare il livello di gestione della potenza;
- Esistono 8 livelli di potenza, da "P1" a "P8". Il livello è visualizzato dall'indicatore del timer:

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
2 kW	2,5 kW	3 kW	3,5 kW	4,5 kW	5,5 kW	6,8 kW	7,4 kW

12 Smontaggio del prodotto

- Scollegare il prodotto dalla rete elettrica;
- Sollevare leggermente il prodotto ed estrarlo completamente;
- Questo prodotto non rovina il mobile, il quale potrà essere utilizzato anche con un nuovo elettrodomestico.





BIENVENUE

Ce manuel d'installation est destiné aux cuisinistes qui utiliseront ces produits. Pour garantir la sécurité et obtenir les meilleurs résultats, veuillez lire attentivement ce manuel, y compris les consignes de sécurité, et le conserver afin de pouvoir le consulter plus tard. Avant de procéder à l'installation, notez le numéro de série, car vous pourriez en avoir besoin en cas de réparation. Vérifiez qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport et consultez un technicien en cas de doute avant de l'utiliser. Gardez toujours les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.

i REMARQUE : les caractéristiques, les illustrations du manuel et les accessoires du produit peuvent varier en fonction du modèle acheté.

table des matières

1	Consignes de sécurité pour l'installation	p. 2
2	Où installer le produit	p. 3
2.1	Autres conseils	
3	Dimensions de la plaque de cuisson	p. 4-9
3.1	Largeur 60	
3.2	Largeur 65	
3.3	Largeur 80	
4	Outils d'installation	p. 10
4.1	Installation standard	
4.2	Installation en affleurement	
5	Distance d'installation	p. 11
5.1	Précautions	
6	Meubles et ventilation	p. 12 - 13
6.1	Largeur 60 - 65 - 80 sur une base de four	
6.2	Largeur 60 - 65 - 80 sur une base avec tiroirs	
6.3	Largeur 60 - 65 - 80 sur une base avec étagères	
6.4	Épaisseur du plan	
7	Dimensions encastré	p. 14 - 19
7.1	Largeur de la plaque de cuisson 60	
7.2	Largeur de la plaque de cuisson 65	
7.3	Largeur de la plaque de cuisson 80	
8	Raccordement au secteur	p. 20 - 22
8.1	Consignes de sécurité	
8.2	Instructions	
8.3	Autres conseils	
8.4	Schéma de raccordement	
9	Instructions pour l'installation	p. 23 - 31
9.1	Avertissements importants	
9.2	Installation pas à pas	
10	Remise à l'utilisateur	p. 32
11	Première mise en service	p. 32
12	Démontage du produit	p. 32

1 Consignes de sécurité pour l'installation

Respectez ces instructions avant de commencer l'installation du produit.

- Votre sécurité est très importante pour nous. Veuillez lire attentivement ces informations avant d'utiliser le produit ;
- L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié qui doit connaître et respecter les lois en vigueur dans le pays d'installation et les instructions du fabricant ;
- Si l'intervention du fabricant est nécessaire pour éliminer des défauts résultant d'une mauvaise installation, cette intervention n'est pas couverte par la garantie ;
- Retirez l'emballage avant de mettre l'appareil en marche ;
- Après avoir déballé l'appareil, vérifiez soigneusement qu'il n'est pas endommagé. En cas de problème, contactez le service clientèle avant de l'installer et ne le branchez pas ;
- Un produit endommagé peut être à l'origine d'un court-circuit, d'une électrocution, d'un début d'incendie et d'autres dangers ;
- Vérifiez si l'emballage contient des accessoires ou du matériel d'accompagnement (documents, vis, accessoires, sac à brochures, manuel d'utilisation, etc.). Si c'est le cas, sortez-les et rangez-les ;
- Le produit peut être installé en superposition ou en affleurement sur le plan de travail ;
- Avant d'installer le produit, assurez-vous que l'espace est bien ventilé pour permettre la circulation de l'air frais, nécessaire à un bon refroidissement. Suivez les illustrations pour les espaces d'ouverture minimum suggérés.
- Aucun réglage/aucune opération supplémentaire n'est requis(e) pour faire fonctionner l'appareil aux fréquences nominales ;
- Si l'assistance du fabricant est requise pour remédier à des défauts dérivant d'une installation incorrecte, cette assistance n'est pas couverte par la garantie. Il convient de suivre les instructions d'installation à destination du personnel disposant de qualifications professionnelles ;
- Une installation incorrecte peut endommager des biens ou blesser des gens ou des animaux. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable de tels dégâts ou blessures ;
- La sécurité d'utilisation n'est garantie que si l'installation a été effectuée correctement, conformément à ces instructions. En cas de dommages dus à une mauvaise installation, la responsabilité incombe à la personne qui a installé le produit ;
- Pendant l'installation, la plaque de cuisson doit être débranchée du secteur ;
- Il est recommandé de porter des gants de protection pendant l'installation afin d'éviter les blessures ;
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par une installation incorrecte ;

- En cas d'installation incorrecte, d'altération de l'appareil et de raccordement incorrect, la garantie du produit deviendra caduque ;
- Veillez à ce que le câble d'alimentation du produit ne soit pas accessible lorsque l'installation est terminée ;
- Après l'assemblage, le cordon d'alimentation ne doit pas entrer en contact avec des parties mobiles (comme un tiroir) et ne doit pas être exposé à des contraintes mécaniques ;
- Ce produit nécessite une ventilation constante pendant son utilisation. N'obstruez pas les événements d'aération ;
- Lors de la remise du produit à l'utilisateur final, le technicien doit s'assurer qu'il a été installé correctement.

Où installer le produit **2**

- Installez et utilisez ce produit dans un environnement fermé, couvert, sec et bien ventilé ;
- N'installez pas le produit dans des lieux ouverts exposés à des agents atmosphériques ;
- Cet appareil est conçu pour être utilisé à une altitude inférieure à 2000 m ;
- Installez le produit à proximité d'une prise électrique ;
- N'utilisez le produit que lorsqu'il est encastré, sinon vous risquez de vous blesser et de vous brûler.
- N'installez pas la plaque de cuisson au-dessus d'un four sans ventilateur de refroidissement, d'un sèche-linge, d'un lave-vaisselle ou d'un réfrigérateur. Il est également recommandé d'éviter l'installation au-dessus d'un lave-linge. L'installation de la plaque de cuisson au-dessus d'un four avec ventilateur de refroidissement est autorisée ;

2.1 Autres conseils

- Découpez le plan de travail avec précision, en utilisant les outils nécessaires en fonction du matériau à découper. Toutes les surfaces doivent être rendues étanches ou résister à la pénétration de l'humidité ;
- Le plan de travail doit être façonné en suivant les schémas de ce manuel. La surface de cuisson doit être parfaitement horizontale. Vérifiez que le joint situé sous la surface de cuisson, le cas échéant, est correctement placé ;
- Utilisez un chiffon doux pendant l'installation pour éviter d'endommager la plaque de cuisson et le plan de travail ;




AVERTISSEMENT : risque d'incendie et de dommages causés par des flammes nues. Tenir les flammes nues (par exemple, une bougie) à l'écart du produit.

3 Dimensions de la plaque de cuisson


3.1 Largeur 60

Dimensions en mm

Vue axonométrique du haut




Vue axonométrique inférieure




3.1 Largeur 60

Dimensions en **mm**

vue de face



vue de côté



Références du produit

HAIF64DCS

HAMT68IRB1S

HAMT66IRCS


HAIF64IRB1S

3 Dimensions de la plaque de cuisson


3.2 Largeur 65

Dimensions en mm

Vue axonométrique du haut




Vue axonométrique inférieure




3.2 Largeur 65

Dimensions en **mm**

vue de face



vue de côté



Références du produit

HAIFB54IRCS
HAIFB53IRCS

HAMTB56IRB1S
HA2MTB58IRB1S

HAMTB56IWCS
HAIFB54IWCS

HAIFB54CIRS
HA2MTB58IWB1S


HAIFB64TFTCS

3 Dimensions de la plaque de cuisson


3.3 Largeur 80

Dimensions en mm

Vue axonométrique du haut




Vue axonométrique inférieure




3.3 Largeur 80

Dimensions en **mm**

vue de face



vue de côté



Références du produit


HAMTB86IRCS

HAMTB86IWCS


4 Outils d'installation

4.1 Installation standard

Outils nécessaires




Outils fournis avec le produit




4.2 Installation en affleurement

Outils nécessaires




Outils fournis avec le produit



5.1 Précautions


- En matière de sécurité, ce produit est conforme à la réglementation en vigueur ;
- La distance entre la plaque de cuisson et les meubles ou les appareils encastrés doit être telle qu'elle assure une ventilation et une évacuation de l'air suffisantes ;
- La distance minimale entre la plaque de cuisson et la hotte dépend du modèle de la hotte **(A)** ;
- La distance entre la plaque de cuisson et les meubles hauts doit tenir compte de la présence d'objets encombrants (casseroles, louches, etc.) et de leur utilisation **(B)** ;
- La distance minimale entre l'orifice de la plaque de cuisson et le panneau arrière/la crédence de la cuisine doit être d'au moins 35 mm **(C)** ;
- Maintenez une distance latérale de sécurité par rapport au meuble **(D)**. Le revêtement latéral du meuble doit être dans un matériau résistant à la chaleur ;
- Dans la zone située sous la plaque de cuisson, il est nécessaire de laisser un espace libre d'au moins 10 mm entre la plaque de cuisson et tout autre objet susceptible d'être affecté par la chaleur générée pendant l'utilisation ;
- Suivez les instructions de ce manuel pour la ventilation du produit ;
- Si le produit est installé au-dessus d'un four, consultez également les instructions d'installation du four.



- A** Nous recommandons une distance d'au moins 650 mm, consultez également le manuel de la hotte ;
- B** Envisagez un espace utile pour manipuler les casseroles, les louches et autres objets ;
- C** Distance de 35 mm entre le trou d'encastrement et le panneau arrière/la crédence ;
- D** 35 mm : largeur de la plaque de cuisson 60 ;
55 mm : largeur de la plaque de cuisson 65 ;
35 mm : largeur de la plaque de cuisson 80 ;

6 Meubles et ventilation


6.1 Largeur 60 - 65 - 80 sur une base de four




* Indication relative à la plaque de cuisson.

Pour les informations relatives au four, consultez le manuel d'installation prévu à cet effet.


6.2 Largeur 60 - 65 - 80 sur une base avec tiroirs




6.3 Largeur 60 - 65 - 80 sur une base avec étagères



6.4 Épaisseur du plan



Meubles avec plan de travail épais : prévoyez une ouverture arrière d'au moins 45 mm entre le dessus et la chaîne arrière.




Meubles avec plan de travail d'épaisseur réduite : prévoyez une ouverture arrière d'au moins 45 mm entre la plaque de cuisson et la chaîne arrière.

7 Dimensions encastré

- Le plan de travail de la cuisine doit être façonné en suivant les schémas ci-dessous ;
- L'arrière du meuble doit comporter des ouvertures, selon les schémas ci-dessous.

7.1 Largeur de la plaque de cuisson 60





installation standard



7.1 Largeur de la plaque de cuisson 60

installation en affleurement


⚠ AVERTISSEMENT : non disponible pour les produits avec verre biseauté.



7 Dimensions encastré

7.2 Largeur de la plaque de cuisson 65


installation standard






7.2 Largeur de la plaque de cuisson 65

installation en affleurement

⚠ AVERTISSEMENT : non disponible pour les produits avec verre biseauté.




*34 avec four en dessous



7 Dimensions encastré

7.3 Largeur de la plaque de cuisson 80





installation standard



7.3 Largeur de la plaque de cuisson 80

installation en affleurement

⚠ AVERTISSEMENT : non disponible pour les produits avec verre biseauté.



8.1 Consignes de sécurité

Pour effectuer le raccordement électrique de l'appareil en toute sécurité, respectez les avertissements suivants :

- Toute réparation, toute installation ou tout entretien non effectué correctement peut mettre gravement en danger l'utilisateur ;
- Le producteur déclare qu'il n'assume aucune responsabilité pour les dommages directs ou indirects causés par une installation, un entretien ou une réparation incorrects. Il n'est pas non plus responsable des dommages causés par l'absence ou l'interruption de la conduite de mise à la terre (électrocution) ;
- La plaque de cuisson ne doit être raccordée au réseau électrique que par un technicien qualifié qui connaît et respecte les réglementations locales et les réglementations supplémentaires de la compagnie d'électricité locale ;
- Le produit relève de la classe de protection I et ne peut fonctionner que s'il est équipé d'un conducteur de mise à la terre ;
- Le produit doit être hors tension pendant l'installation ;
- Pendant l'installation, ne placez pas d'objets métalliques (par exemple, couteaux, fourchettes, cuillères et couvercles) sur la surface de la plaque de cuisson, car ils pourraient devenir chauds ;
- Ne raccordez le produit qu'en utilisant le câble fourni ;
- Le produit doit être raccordé à un système électrique adéquat ;
- En cas d'installation incorrecte, d'altération de l'appareil et de raccordement incorrect, la garantie du produit deviendra caduque ;
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant, un technicien ou un électricien qualifié pour éviter tout risque d'accident ;
- Le raccordement à un système de mise à la terre fiable est essentiel et obligatoire ;
- Cet appareil ne doit être installé et mis à la terre que par une personne dûment qualifiée ;
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique principale avant d'effectuer toute intervention ou opération d'entretien ;
- Cet appareil doit être raccordé à un circuit comprenant un interrupteur d'isolement qui assure une déconnexion complète de la source d'alimentation ;
- Les modifications du système électrique domestique ne doivent être effectuées que par un électricien qualifié ;
- Le non-respect de ces recommandations peut entraîner une électrocution ou la mort ;
- La plaque de cuisson doit être raccordée à l'alimentation électrique par l'intermédiaire d'un dispositif de déconnexion omnipolaire qui assure la séparation entre les contacts conformes à la catégorie de suralimentation III. Cet appareil doit résister aux charges maximales raccordées et être conforme aux réglementations en vigueur.

⚠ AVERTISSEMENT : afin d'éviter tout danger provoqué par le réarmement accidentel du disjoncteur thermique, l'appareil ne doit pas être alimenté par un commutateur extérieur, comme une minuterie, ni être raccordé à un circuit qui est régulièrement allumé et éteint.

- **Câble d'alimentation électrique :** l'appareil est équipé d'un câble d'alimentation qui doit être raccordé au réseau domestique. Les différentes possibilités de raccordement, en fonction du type d'alimentation domestique, sont indiquées sur le schéma correspondant. La plaque signalétique indique également la tension de raccordement autorisée pour cet appareil et la puissance absorbée relative.

8.2 Instructions

Puissance absorbée

Voir la plaque signalétique du produit.

Disjoncteur différentiel

Il est recommandé d'utiliser un interrupteur à courant différentiel résiduel (disjoncteur différentiel) dont le courant de déclenchement soit conforme aux normes en vigueur.

Dispositifs de séparation

Dans le cas où il est nécessaire de l'utiliser, la plaque de cuisson doit être raccordée à l'alimentation électrique par l'intermédiaire d'un dispositif de déconnexion omnipolaire qui assure une séparation entre les contacts conformes à la catégorie de surtension III. Un tel dispositif doit résister aux charges maximales raccordées et être conforme aux normes en vigueur.

⚠ AVERTISSEMENT : afin d'éviter tout danger provoqué par le réarmement accidentel du disjoncteur thermique, l'appareil ne doit pas être alimenté par un commutateur extérieur, comme une minuterie, ni être raccordé à un circuit qui est régulièrement allumé et éteint. Le produit n'est pas conçu pour être commandé par une minuterie externe ou un système de commande à distance séparé.

Câble d'alimentation électrique

Le produit est équipé d'un câble d'alimentation qui doit être raccordé au réseau domestique. Les différentes possibilités de raccordement, en fonction du type d'alimentation domestique, sont indiquées sur le schéma correspondant. La plaque signalétique indique également la tension de raccordement autorisée pour cet appareil et la puissance absorbée relative.

Remplacement du cordon d'alimentation

Ne remplacez pas le câble vous-même. Contactez le centre d'assistance agréé.

8 Raccordement au secteur

8.3 Autres conseils

L'utilisation de tout appareil ménager nécessite le respect de certaines règles de base :

- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour débrancher l'appareil ;
- Ne touchez pas l'appareil avec les mains ou les pieds mouillés ou humides ;
- En général, l'utilisation d'adaptateurs, de multiprises ou de rallonges est déconseillée ;
- En cas de dysfonctionnement et/ou de baisse de performance, éteignez l'appareil et évitez d'y apporter des modifications vous-même.

8.4 Schéma de raccordement



Respectez les réglementations locales et les réglementations supplémentaires de la société d'électricité locale.

Raccordement de l'appareil

Respectez les données de raccordement figurant sur la plaque signalétique.

Effectuez le raccordement exclusivement selon le schéma correspondant :


- BR : marron
- BL : bleu
- YE/GN : jaune et vert
- BK : noir
- GY : gris



9.1 Avertissements importants


- Enlevez les éventuelles bandes transversales qui se trouvent dans la zone du trou du plan de travail ;
- Pour la protection contre l'humidité et l'infiltration de liquides, toutes les surfaces découpées doivent être rendues étanches avec un produit approprié ;
- Le produit doit être parfaitement horizontal ;
- Avant l'installation, vérifiez que le joint de la plaque de cuisson est correctement positionné (**ill. 1**).

ill. 1




- La surface d'appui de la plaque de cuisson doit être parfaitement lisse afin qu'elle repose uniformément et que le joint appliqué puisse assurer une étanchéité suffisante (**ill. 2**).

ill. 2



- Ne fixez pas la plaque de cuisson à l'aide de silicone ou de tout autre adhésif ! Une telle fixation endommagerait le produit si vous deviez le démonter (**ill. 3**).

ill. 3



9.2 Installation pas à pas

Les images ci-dessous montrent l'installation du produit pas à pas.

Installation standard

Vous pouvez visionner la vidéo d'installation du produit en scannant le code QR



ou en cliquant sur ce **lien**



Installation en affleurement

Vous pouvez visionner la vidéo d'installation du produit en scannant le code QR




ou en cliquant sur ce **lien**




1

Utilisez les outils indiqués dans le chapitre « Outils d'installation » du manuel. Posez un chiffon à côté de l'emballage du produit pour y poser la plaque de cuisson ;



2


Portez des gants. Retirez l'emballage en veillant à ne pas endommager la vitre de la plaque de cuisson ;



3


Placez la table de cuisson en la posant à l'envers sur le chiffon posé précédemment à côté de l'emballage ;

9 Instructions pour l'installation




4

Appliquez le joint sur le périmètre ;



5

Fixez les clips sur les côtés courts de la plaque de cuisson ;



6

Nettoyez le bord de la zone découpée ;



7

Branchez le cordon d'alimentation conformément au schéma de raccordement indiqué dans le paragraphe « Raccordement au secteur » du manuel (aucun autre objet ne doit se trouver sur la plaque de cuisson pendant le branchement au secteur).

9 Instructions pour l'installation




8

Placez la plaque de cuisson au centre de la découpe. Veillez à ce que le joint de la plaque de cuisson repose sur le plan de travail afin de garantir l'étanchéité.

a.



b.



9

- a.** Pour une installation standard : l'installation est terminée ;
- b.** Pour une installation en affleurement : suivez les étapes aux pages suivantes ;




10

Appliquez du ruban adhésif à l'intérieur et à l'extérieur du bord ;



11

Appliquez le silicone.




12

Retirez l'excédent de silicone ;



13

Retirez le ruban adhésif et nettoyez les bords ;



14

Attendez 24 heures avant de l'allumer pour la première fois ;

10 Remise à l'utilisateur

À la fin de l'installation :

- Informez l'utilisateur sur les fonctions essentielles ;
- Informez l'utilisateur de tous les aspects relatifs à une utilisation et une manipulation en toute sécurité ;
- Remettez à l'utilisateur les accessoires et les instructions d'utilisation et de montage à conserver soigneusement.

Une fois l'installation terminée, retirez le film protecteur, le ruban adhésif et tous les autres matériaux d'emballage.

⚠ AVERTISSEMENT : le produit nécessite une ventilation adéquate pour fonctionner normalement.

N'obstruez pas les ouvertures de ventilation pour quelque raison que ce soit.

📄 REMARQUE : l'aspect réel du produit dépend du modèle choisi.

11 Première mise en service

Lors de la première utilisation du produit, la plaque de cuisson est réglée sur la puissance maximale atteignable. Différentes limites de puissance peuvent être choisies en fonction du système d'alimentation principal de la maison en utilisant la fonction de gestion de la puissance.

Comment régler la gestion de la puissance

Il est possible de régler un niveau d'absorption maximale de la puissance pour la plaque à induction, en choisissant différentes plages de puissance. Les plaques à induction sont en mesure de se limiter automatiquement pour fonctionner à un niveau de puissance plus faible, pour éviter le risque de surcharge.

Pour passer à la fonction de gestion de la puissance :

- Allumez la plaque de cuisson, puis appuyez simultanément sur + et - sur le panneau de commande ;
- Le voyant de la minuterie affiche « P8 », ce qui indique le niveau de puissance 8. Le mode par défaut est sur 7,4 kW.

Pour passer à un autre niveau

- Appuyez sur + ou - pour modifier le niveau de gestion de l'énergie ;
- Il y a 8 niveaux de puissance, de « P1 » à « P8 ». Le voyant de la minuterie affichera l'un d'eux :

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
2 kW	2,5 kW	3 kW	3,5 kW	4,5 kW	5,5 kW	6,8 kW	7,4 kW

12 Démontage du produit

- Débranchez le produit de l'alimentation électrique ;
- Soulevez légèrement le produit et retirez-le complètement ;
- Ce produit n'endommagera pas le meuble, qui peut également être utilisé avec un nouvel appareil.



ROSIÈRES