

- Images are for reference only. Products are subject to change without notice.
- Please read the instruction manual carefully before use and keep it for future reference.

# TCL

**RP282BSD0**

USER MANUAL  
**REFRIGERATOR**

---

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE



## Contents

**Thank you for purchasing a TCL refrigerator.**

**We hope you enjoy using your new TCL refrigerator. We are committed to providing you with excellent service.**

Safety instructions -----	P2
Product introduction -----	P5
Handling and placement -----	P6
Preparations prior to use -----	P7
Operation notes -----	P8
Maintenance -----	P12
Failure analysis -----	P13
Non-failure -----	P13
Technical parameter -----	P14
Packing list -----	P14
Safe recovery instructions-----	P15
Description of climate types-----	P15

**1.** This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.

**2.** If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons to avoid a hazard.

**3.** This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning the safe use of the appliance and understand the hazards involved. Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.

**4.** **WARNING:** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

**5.** **WARNING:** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

**6.** **WARNING:** Do not damage the refrigerant circuit.

**7.** **WARNING:** Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

**8.** Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

**9.** This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:  
Staff kitchen areas in shops, offices, and other working environments;  
Farm houses and by clients in hotels, motels, and other residential-type environments;  
Bed and breakfast-type environments;  
Catering and similar non-retail applications.

**10.** This product contains a light source of energy efficiency class F for light source ERP, tested with (without) light cover.

## **Safety instructions**

### **1. Warning**

**Warning:** No barrier should be placed around the appliance or within the built-in structure to ensure free ventilation.

**Warning:** It is forbidden to speed up the defrosting process using any mechanical equipment or by any method other than that recommended by the manufacturer.

**Warning:** Do not damage the refrigerant circuit.

**Warning:** Do not use any electrical appliances inside the food chamber of the appliance unless they are of the type recommended by the manufacturer.

**Warning:** Do not place liquid beverages or food contained in glass containers in the freezing chamber to prevent breakage and shattering.

**Warning:** If the refrigerator is powered off, it should be powered on again 5 minutes later to prevent damage to the compressor.

**Warning:** If any live part, abnormal noise, smell, smoke, or other abnormalities are noticed during use, it is essential to immediately power off the appliance and promptly contact the after-sales service department of the company.

**Warning:** Avoid placing your finger or hand under the refrigerator, especially at the rear bottom, as sharp objects may cause injury.

**Warning:** Children must not play or climb on the refrigerator. Parents must supervise children to prevent potential danger.

**Warning:** Avoid placing your hand between the doors to open or close them to prevent jamming your fingers. Always use the door handle to open or close the door.

#### **For refrigerating appliances with climate class**

Depending on the climate class, This refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures range as specified following table.

The climate class can be found on the rating plate. The product may not operate properly at temperatures outside of the specific range.

You can find climate class on label inside of your refrigerator.

#### **Effective temperature range**

The refrigerator is designed to operate normally in the temperature range specified by its class rating.

Class	symbol	Ambient Temperature range (°C)
Extended Temperate	SN	+10 to +32
Temperate	N	+16 to +32
Subtropical	ST	+16 to +38
Tropical	T	+16 to +43

#### **NOTE**

The cooling performance and power consumption of the refrigerator may be affected by the ambient temperature, the door-opening frequency, and the location of the refrigerator. We recommend adjusting the temperature settings as appropriate.



**Warning:** Risk of fire / flammable materials

**Warning:** When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

**Warning:** Avoid placing multiple portable socket outlets or power supplies at the rear of the appliance.

Children aged 3-8 and individuals with limited capacity are prohibited from loading or unloading refrigeration equipment.

Prolonged door opening can lead to a significant increase in temperature within the appliance compartments.

Regularly clean surfaces that come into contact with food and accessible drainage systems.

Clean water tanks if they have not been used for 48 hours; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.

Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator to prevent contact with or dripping onto other food.

Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes.

One-, two-, and three-star compartments are not suitable for freezing fresh food.

If the refrigerating appliance is left empty for extended periods, switch it off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould development within the appliance.

## **2. Cautions**

**Cautions:** The power supply for this product must match the power supply stated on the nameplate, and a standard independent 3-hole socket rated above 10A and reliably grounded must be used. Avoid sharing one socket among multiple appliances to prevent overheating and potential fire hazards.

**Cautions:** Avoid pulling the power wire by hand. Always hold and unplug the power connector from the socket to disconnect the power supply.

Do not touch the power wire or connector with wet hands to prevent the risk of electric shock.

**Cautions:** Do not allow the power wire to be squeezed by the refrigerator or any heavy load, and avoid extreme bending of the power wire.

Damage or peeling of the power wire may lead to fire or electric shock hazards.

If the power wire is broken or cut, please contact the after-sales service department immediately for assistance.

**Cautions:** Do not store any flammable or explosive materials, corrosive acids, or alkaline substances in the refrigerator.

---

## **Safety instructions**

**Cautions:** Do not use the refrigerator in rainy conditions or under direct sunlight.

**Cautions:** Do not place containers with fluids on the refrigerator, as breakage or overturning of the container may compromise the electrical insulation of the refrigerator, leading to electric shock or fire hazards.

**Cautions:** The refrigerator must not be disassembled or modified without permission. The repair of refrigerator must be performed by the specialist.

**Cautions:** In the event of a leakage of any flammable gas such as coal gas, first, close the leaking valve, then open the window for ventilation. Do not unplug the refrigerator connector immediately to avoid the risk of fire or explosion due to electric sparks.

**Cautions:** Refrigerating appliances, especially refrigerator-freezers Type I, may not operate consistently if sited for an extended period below the cold end of the temperature range for which the appliance is designed. This may result in defrosting of contents or the temperature becoming too warm in the frozen food compartment.

**Cautions:** Effervescent drinks should not be stored in food freezer compartments or cabinets, or in low-temperature compartments or cabinets. Additionally, some products, such as iced water, should not be consumed when excessively cold.

**Cautions:** Do not exceed the storage times recommended by food manufacturers for any kind of food.


**Cautions:** Take precautions to prevent an undue rise in the temperature of frozen food while defrosting the refrigerating appliance.

**Cautions:** The rise in temperature of frozen food during manual defrosting, maintenance, or cleaning may reduce its storage life.

**Cautions:** Ensure proper care for frozen food storage during extended periods when the refrigerating appliance is not running, such as during a power outage or refrigeration system failure.

**Cautions:** Steps to take when temporarily or permanently switching off the refrigerating appliance include emptying, cleaning, and drying it, and propping the door(s) or lid(s) ajar.

## Product introduction




The pictures are for reference only. Please refer to the object

### Friendly reminder:


If your product is an improved product, it may differ slightly from the instructions provided. However, rest assured that its performance and application method remain unchanged. You can confidently proceed with its usage.

## Handling and placement


Certain space shall be left around the refrigerator, shown in the figure.




While handling, avoid contact between the refrigerator door side and handling tools.




Position the refrigerator in a dry, well-ventilated area, away from direct sunlight and heat sources.




Place the refrigerator on a flat and stable surface. If the ground is uneven, adjust the leveling legs to ensure stability.



Avoid placing the refrigerator in excessively cold environments where freezing may occur.



Removing the foam base aids in bottom heat dissipation and reduces the risk of fire.




### Friendly reminder:

- When handling the refrigerator, at least two persons are required: one to lift the top of the rear part, and the other to handle the bottom. If one part alone is clamped, it can be dangerous and may cause accidents.
- When moving the refrigerator, the lower runner may damage and scratch the floor. If you need to move the refrigerator over a long distance, use adhesive tape to secure the internal accessories to prevent them from getting damaged by crashing into each other.
- Place the refrigerator in a position with minimal vibration or where it is least exposed to vibration. For users in areas prone to earthquakes, ensure the refrigerator is fixed against a wall or pole to prevent accidents.
- Leave sufficient clearance around the refrigerator. If the clearance is too small or if goods are placed on top or too close to the sides, or if items are pasted onto the sides, it can affect the refrigerator's heat dissipation, leading to unnecessary electricity wastage and potential damage to walls and other items. Contact between the back of the refrigerator and the wall can also cause vibration and noise.
- Adjust the front part and adjusting leg of the refrigerator to level it. An unlevel refrigerator can cause vibration and noise.

## **Handling and placement**


**This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance**  
The outline dimension of the product and the space needed by the use of product are shown in the following pictures:



## **Preparations prior to use**

1. Remove all packing assemblies such as case fixing tape etc., especially the foam base.
2. Use warm wet cloth to clean both interior and exterior of the refrigerator, (neutral detergent can be added in warm water).
3. After leveling and cleaning the refrigerator, stand it for about 2 hours before plugging the power plug for powering on, and cool the refrigerator for 2 to 3 hours before storing foods.

### 1. Remove fixing tape




In hot summer, 24 hours are needed to fully freeze the food. Check the refrigerating condition on the second day.

### 2. Connect to power



### 3. Store food after connecting to power for 2-3 hours



The appliance should be located in the coolest area of the room, away from heat producing appliances or heating ducts, and out of the direct sunlight.


Let hot foods cool to room temperature before placing in the appliance. Overloading the appliance forces the compressor to run longer. Foods that freeze too slowly may lose quality, or spoil.

Be sure to wrap foods properly, and wipe containers dry before placing them in the appliance. This cuts down on frost build-up inside the appliance.

Appliance storage bin should not be lined with aluminum foil, wax paper, or paper toweling. Liners interfere with cold air circulation, making the appliance less efficient.

Organize and label food to reduce door openings and extended searches. Remove as many items as needed at one time, and close the door as soon as possible.

Please refer to the product introduction picture on page 6 for the placement of accessories.



## Operation notes

### Initial power-on

When the refrigerator is powered on for the first time, it runs at 5°C in the fridge compartment, and -18°C in the freezer.

### Child lock function

Activate the " " function when it is deactivated:

Automatic activation: There is no need to press the key on the display panel. After 30 seconds, the Child Lock function will activate automatically and the keyboard will be locked;

Deactivating child lock: Press and hold the " " key for 3 seconds to deactivate.

### Manual temperature regulation function

When there is no key operation on the display panel within 30s, the display panel will automatically go out and the keyboard will automatically lock. When the display panel is off, press the key for the first time to wake it up. After pressing the " " key for 3 seconds to unlock, press the key again to take effect.

### Temperature regulation of fridge compartment (2°C~8°C)

In the deactivated state, press the "Zone" key repeatedly until the fridge icon lights up, and then press the "Regulate" key to adjust the temperature of the fridge compartment. The set temperature of the fridge compartment circulates among "02"- "03"- "04"- "05"- "06"- "07"- "08"- "02". Select the appropriate temperature and stop pressing any key to confirm the set temperature.

### Temperature regulation of freezer (-24°C~-15°C)

In the deactivated state, press the "Zone" key repeatedly until the freezer icon lights up, and then press the "Regulate" key to adjust the temperature of the freezer. The set temperature of the freezer circulates among "-24"- "-23"- "-22"- "-21"- "-20"- "-19"- "-18"- "-17"- "-16"- "-15"- "-24". Select the appropriate temperature and stop pressing any key to confirm the set temperature.

### Power Cool function

In the unlocked state, press the "Function" key repeatedly until the " " icon flashes. Stop pressing for 5s to switch to the Power Cool function of the fridge compartment. The Power Cool function can be manually disabled through the same operation. The function will automatically deactivate after being activated for 2 hours.

In the " " state, the set temperature of the fridge compartment is displayed as 2°C until the function is disabled. In the "Power Cool" state, regulate the set temperature of the fridge compartment to deactivate the Power Cool function. When the fridge door is kept open for more than 3 minutes, the "

 " function will automatically deactivate. (In the "Power Cool" state, when other functions are set, the Power Cool function may be deactivated automatically.)

## **Operation notes**

### **Power Freeze function**

In the unlocked state, press the "Function" key repeatedly until the " Power Freeze" icon flashes. Stop pressing for 5 seconds to enter the Power Freeze function of the freezer. The Power Freeze function can be manually disabled through the same operation. The function will automatically deactivate after being activated for 4 hours.

In the " Power Freeze" state, the set temperature of the freezer is displayed as -32°C until this function is deactivated. To disable the " Power Freeze" function, regulate the set freezer temperature. When the freezer door is kept open for more than 3 minutes, the " Power Freeze" function will automatically deactivate. (In the " Power Freeze" state, when other functions are set, the Power Freeze function may be deactivated automatically.)

### **Holiday function**

In the unlocked state, press the "Function" key repeatedly until the " Holiday" icon flashes. Stop pressing for 5s to switch to activate the Holiday function and light up the holiday icon. When the Holiday function is enabled, the fridge compartment is closed. But fridge compartment still operates normally. In the " Holiday" state, when other functions are set, the Holiday function may be deactivated automatically. When the Holiday function is activated, the set temperature of the fridge compartment is displayed as OF.

NOTE : Before activating the holiday function, please take out the food from fridge compartment to prevent food spoiled.

### **Power-off memory**

When the refrigerator is powered off, its instantaneous working state will be locked. After the power resumes, the refrigerator will work in the mode set before being powered off.

### **Door Opening Alarm**

If the door of the fridge compartment is not tightly closed or opened for more than 1 minute, a "beep, beep, beep" buzzer alarm will be triggered. Press any key to suspend the alarm, which will resume after 1 minute: The alarm will stop when the fridge compartment door is closed tightly.

NOTE: Freezer compartment does not have Door Opening Alarm function

### **Freezer High Temperature Alarm**

If the temperature of the freezer is higher than -12°C when the refrigerator is powered on, the corresponding temperature display zone of the freezer is illuminated, and the digital zone flashes on the display.

Press any key to display the temperature of the freezer when it is powered on, and press again or after 10 seconds, it will return to the normal display state.

## Operation notes

### Food storage

#### Refrigerating chamber (2°C~8°C)

--The refrigerating chamber is mainly used for storing short-term foods, like milk, eggs and bottled drink.

--Vegetables and fruits should be stored in the vegetable and fruit box to prevent loss of moisture.

--Cooked food should be placed in storage bags before storing them in the refrigerator to prevent an increase in energy consumption.

#### Freezing chamber (-24°C~-15°C)

--The freezing chamber is utilized for storing items intended for long-term preservation.

--Fish and meat to be frozen shall be cut into small pieces, packaged with preservative bags separately and then put into the frozen drawer.

--Placing glass or sealed containers with liquid in the freezing chamber is prohibited to prevent the risk of cracking or explosion.

--Fresh food should not be stored together with frozen food to maintain optimal storage conditions and prevent contamination.



--Do not place food close to inside wall in freezer lest food and wall should be frozen together.

### ★★ Warm tips:

Stored food should not obstruct the air duct outlet and return port to avoid compromising the refrigerating effect. Additionally, before placing food in the refrigerator, ensure that overheated water and food have cooled to room temperature.

### Ice-making (If the appliance has it)

Fill the ice-making box with 4/5 water and put the box into the freezing chamber. After the water in the box turns into ice, twist the box slightly to separate the ice from the box. However, don't bend the box. When separating the ice, wrap the box with dry box to avoid finger frostbite.



### Note:

Considering that the temperature of the refrigerator liner is relatively low, it is not recommended to use the refrigerator without its crisper. If food is refrigerated with the crisper removed, the food may directly contact the surface of the refrigerator liner, resulting in the risk of food being frozen.

## Operation keys

### Disassembly and assembly method of accessory

--Glass shelf in the refrigerating chamber: the height of the shelf is adjustable, which facilitates the storage of articles with different volumes. Pull the shelf outwardly and upwardly in a slight way to take out.

--Fruit and vegetable box: for storing vegetables and fruits. It can be taken out by pulling outwardly.

--Drawer in the freezing chamber: storing foods to be preserved for long-term, such as meat and fish. It can be taken out by pulling outwardly and lifting upwardly.


Kindly tips: It is recommended to put into the large piece of meat after being cut into small pieces, to avoid difficult cutting after being frozen. The quick-freezing foods shall be distributed uniformly and stored together after being frozen.

--Bottle pedestal at the refrigerating door: storing eggs, various bottled drinks and other sundries. It can be taken out by being lifted up slightly.


Note: when disassembling the bottle pedestal in the refrigerating door, avoid pulling it out forcibly to prevent damage to the refrigerator.

### Changing the Light

Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the manufacturer, its service agent or similar qualified person.



Take out by pulling upwardly and outwardly in a slight way



Remove by gently pulling it outward and upward.

## Care and Maintenance

It is recommended to perform refrigerator maintenance once a month.

Use a damp cloth or neutral detergent (cleanser essence) to wipe away any oil contamination and dirt. After cleaning, ensure to thoroughly wipe off any residue of the detergent.

--Do not use alkaline detergent, soap powder, gasoline and alcohol, talcum powder etc.; otherwise the coats or plastics may be damaged;

--Regularly clean the refrigerator body and clear the ground dusts to keep the refrigerator clean.


Inspections after maintenance:

Check for any damages to the power line and plug. Look for dust on the power plug. Feel for abnormal heat on the plug. Check if the socket is loose. Ensure that the plug is fully inserted.

### Note:

If the power line and plug are damaged and there is dust present, there is a risk of electric shock or fire.

After unplugging the plug, 5 minutes must pass before re-plugging it; Do not put your hands under the refrigerator to avoid getting hurt.



Unplug the refrigerator plug before cleaning



Please use neutral detergent

## Failure analysis

The following items shall be inspected before occurring failures which require maintenance:

### **Failures:Refrigerator does not work,The refrigeration effect is poor**

Causes:

- 1.Check the connection of the power supply.
- 2.Check whether the refrigerator is exposed to direct sunlight or if there is a heat source nearby.
- 3.Check whether there is adequate heat dissipation space around the refrigerator.

Remedies:

- 1.Ensure the power supply is properly connected.
- 2.Move the refrigerator to a location without direct sunlight or heat sources nearby.
- 3.Leave adequate space between the refrigerator and the wall for proper heat dissipation.

### **Failures:Foods in refrigerating chamber are frozen**

Causes:1. Check whether the setting temperature is too low. 2. Additionally, rearrange foods with high water content to the door side of the glass shelf.

Remedies:1.Adjust the temperature settings accordingly to ensure they are adequately increased.  
2.Rearrange foods with high water content to the door side of the glass shelf.

### **Failures:There is abnormal sound in refrigerator**

Causes:1. Check whether the bottom of refrigerator is stable. 2. Check whether the refrigerator is too close to the wall. 3. Check whether the refrigerator touches other objects.

Remedies:1. Adjust the bottom adjusting leg to stabilize the refrigerator. 2. Leave sufficient space around refrigerator. 3. Remove the obstacles.

### **Failures:There is abnormal odor in refrigerator**

Causes:1. Check whether the foods are sealed for storage. 2. Check whether the refrigerator is clean. 3. Check whether the foods have been stored for too long.

Remedies:1. Sealed foods for storage. 2. Regularly clean the refrigerator. 3.Do not store foods for too long.

## Non-failures

### **Phenomenon:The surface between the refrigerating chamber and freezing chamber feels warm or hot on two sides and the spacing part.**

Cause:The refrigerator pipes (such as condenser and anti-fog pipes) are located on two sides and the front part of the refrigerator for heat dissipation and to prevent condensation.

### **Phenomenon:The refrigerator door is too tight and not easy to open.**

Cause:When the refrigerator door is closed and immediately reopened, hot air enters the refrigerator and contracts, creating a pressure difference. This makes it difficult to open the door immediately, but it becomes easier after some time.

### **Phenomenon:Water ripples are observed in the refrigerator.**

Cause:The sound of water ripples can occur when the compressor starts or stops, as well as when water is produced during the defrosting process.

### **Phenomenon:There is a humming sound in the refrigerator.**

Cause:The compressor running produces this sound. If the refrigerator is not leveled, the sound may be louder. Additionally, the shrinkage and swelling of the case, especially when it's cold or the door is opened, can also contribute to this sound.

### **Phenomenon:Condensation or frosting is observed on the freezing chamber door surface or food surface.**

Cause:High temperature or humidity around the refrigerator; prolonged opening of the door; foods with high water content that are not sealed or tightly wrapped.

### **Phenomenon:Condensation is present on the built-in light surface.**

Cause:The light generates heat when illuminated, and if the door is left open for an extended period, a temperature difference occurs, leading to condensation on the light case.

### **Phenomenon:Condensation and water mist are present on the refrigerator body.**

Cause:High humidity around the refrigerator causes moisture in the air to accumulate in the case, resulting in condensation.

## Technical parameter

Climate type	SN/N/ST/T						
Electric shock resistance	I						
Star sign							
Total volume	282L						
Fresh food compartment	202L						
Volume of freezer	80L						
Power type	220-240V~/50Hz						
Rated current	0.9A						
Energy consumption E32	0.685kWh/24h						
Annual energy consumption AE	183kWh/a						
Lamp power	2 W						
Weight	54kg						
Dimension ( W x D x H mm )	545x615x1825						
Refrigerant and charge amount	R600a,42g						
Noise level (dB(A) re 1 pW)	37						

## Packing list

Refrigerator shelf	3						
Fruit and vegetable box cover	1						
Fruit and vegetable box	1						
Ice-making box	1						
Egg box	1						
Refrigerator bottle holder	3						
Freezer drawer	3						
Operating instruction	1						

The product has multiple configurations, please refer to the actual product for details.

## **Safe recovery instructions**

### **Disposal**

Old appliances still have some surplus value. An environmentally friendly approach will ensure that valuable raw materials are recycled.

The refrigerants used in your equipment and insulation materials require special handling procedures. Make sure there is no pipe damage on the back of the equipment before handling. Up-to-date information on the options for disposing of old equipment and packaging from old equipment can be obtained from the local municipal office.

### **Correct Disposal of this product.**



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

## **Description of climate types**

**Table 1 Climate classes**

Class	Symbol	Ambient temperature ranges°C
Extended temperate	SN	+ 10 to + 32
Temperate	N	+ 16 to + 32
Subtropical	ST	+ 16 to + 38
Tropical	T	+ 16 to + 43

Extended temperate: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient

temperatures ranging from 10 °C to 32 °C';


temperate: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 32 °C';

Subtropical: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 38 °C';

Tropical: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 43 °C';

### **Dear customer**

if you need customer service, please check warranty card for further information.



Replaceable (LED only) light source by a professional



- Les images sont données à titre indicatif. Les produits peuvent être modifiés sans préavis.
- Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour référence ultérieure.

# TCL

**RP282BSD0**

MANUEL D'UTILISATEUR  
**RÉFRIGÉRATEUR**

---

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET  
APPAREIL



## **Table des matières**

**Merci d'avoir acheté un réfrigérateur TCL.**

**Nous espérons que vous appréciez votre nouveau réfrigérateur TCL. Nous nous engageons à vous fournir un excellent service.**

Consignes de sécurité .....	2
Introduction du produit.....	5
Manipulation et mise en place .....	6
Préparatifs avant l'utilisation .....	7
Notes de fonctionnement .....	8
Entretien et maintenance .....	12
Analyse des défaillances .....	13
Non-défaillances .....	13
Paramètre technique .....	14
Liste d'emballage .....	14
Instructions pour une récupération en toute sécurité .....	15
Description des types de climat.....	15

1. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques ou mentales physiques ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité ne les ait supervisées ou instruites. Les enfants doivent être surveillés pour assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
2. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire pour éviter tout risque.
3. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans, des personnes ayant des capacités physiques, mentales ou sensorielles limitées, ainsi qu'un manque d'expérience ou de connaissances, uniquement si elles ont reçu au préalable des consignes concernant l'utilisation en toute sécurité de l'appareil, si elles sont surveillées et à condition qu'elles comprennent les dangers inhérents à l'usage de cet appareil. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
4. **AVERTISSEMENT** : Veillez à ce que les ouvertures de ventilation du boîtier de l'appareil ou de la structure intégrée ne soient pas obstruées.
5. **AVERTISSEMENT** : N'utilisez pas d'appareils mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.
6. **AVERTISSEMENT** : N'endommez pas le circuit du réfrigérant.
7. **AVERTISSEMENT** : N'utilisez pas d'appareils électriques dans des compartiments de stockage des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.
8. Ne stockez pas de substances explosives dans cet appareil, par exemple des bombes aériennes contenant un propergol inflammable.
9. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :
  - Les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;
  - Les fermes et par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements résidentiels ;
  - Les environnements de type chambre avec petit déjeuner ;
  - Restauration et applications non commerciales similaires.
10. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F pour la source lumineuse ERP, testée avec (sans) cache-lumière.

## **Consignes de sécurité**

### **1. Avertissement**

**Avertissement :** Aucune barrière ne doit être placée autour de l'appareil ou à l'intérieur de la structure encastrée pour assurer une ventilation libre.

**Avertissement :** Il est interdit d'accélérer le processus de dégivrage à l'aide de tout équipement mécanique ou de toute méthode autre que celle recommandée par le fabricant.

**Avertissement :** N'endommagez pas le circuit du réfrigérant.

**Avertissement :** N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment d'aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.

**Avertissement :** Ne placez pas de boissons liquides ou d'aliments contenus dans des récipients en verre dans le compartiment congélateur afin d'éviter qu'ils ne se cassent ou ne se brisent.

**Avertissement :** Si le réfrigérateur est éteint, il doit être rallumé 5 minutes plus tard pour éviter d'endommager le compresseur.

**Avertissement :** Si une pièce sous tension, un bruit anormal, une odeur, de la fumée ou d'autres anomalies sont constatés pendant l'utilisation, il est essentiel d'éteindre immédiatement l'appareil et de contacter rapidement le service après-vente de l'entreprise.

**Avertissement :** Évitez de placer vos doigts ou vos mains sous le réfrigérateur, en particulier à l'arrière, car des objets pointus peuvent provoquer des blessures.

**Avertissement :** Les enfants ne doivent pas jouer ou grimper sur le réfrigérateur. Les parents doivent surveiller les enfants pour éviter tout danger potentiel.

**Avertissement :** Évitez de placer votre main entre les portes pour les ouvrir ou les fermer afin de ne pas vous coincer les doigts. Utilisez toujours la poignée de la porte pour l'ouvrir ou la fermer.

#### **Pour les appareils de réfrigération de la classe climatique**

En fonction de la classe climatique, cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé dans les plages de température ambiante indiquées dans le tableau suivant.

La classe climatique est indiquée sur la plaque signalétique. Le produit peut ne pas fonctionner correctement à des températures hors de la plage spécifiée.

Vous pouvez trouver la classe climatique sur l'étiquette à l'intérieur de votre réfrigérateur.

#### **Plage de température effective**

Le réfrigérateur est conçu pour fonctionner normalement dans le cadre de la plage de température spécifiée par sa classe.

Classe	Symbol	Plage de température ambiante (°C)
Tempéré prolongé	SN	De +10 à +32
Tempéré	N	De +16 à +32
Subtropical	ST	De +16 à +38
Tropical	T	De +16 à +43

#### **REMARQUE**

Les performances de réfrigération et la consommation d'électricité du réfrigérateur peuvent être affectées par la température ambiante, la fréquence d'ouverture de la porte et l'emplacement du réfrigérateur. Nous recommandons d'ajuster les réglages de température comme il convient.

## **Consignes de sécurité**



**Avertissement : Risque d'incendie / matériaux inflammables**

**Avertissement :** Lorsque vous placez l'appareil, veillez à ce que le câble d'alimentation ne soit pas coincé ou endommagé.

**Avertissement :** Évitez de placer plusieurs prises de courant ou alimentations portables à l'arrière de l'appareil.

Les enfants âgés de 3 à 8 ans et les personnes à capacité réduite ne sont pas autorisés à charger ou décharger les équipements de réfrigération.

L'ouverture prolongée de la porte peut entraîner une augmentation significative de la température à l'intérieur des compartiments de l'appareil.

Nettoyez régulièrement les surfaces en contact avec les aliments et les systèmes d'évacuation accessibles.

Nettoyez les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés pendant 48 heures ; rincez le système d'approvisionnement en eau relié au point d'eau si l'on n'a pas pris d'eau pendant 5 jours.

Conservez la viande et le poisson crus dans des récipients appropriés au réfrigérateur afin d'éviter qu'ils n'entrent en contact avec d'autres aliments ou qu'ils ne s'égouttent sur ceux-ci.

Les compartiments pour aliments surgelés à deux étoiles sont adaptés au stockage d'aliments pré-congelés, au stockage ou à la fabrication de glaces et à la fabrication de glaçons.

Les compartiments à une, deux et trois étoiles ne conviennent pas à la congélation des aliments frais.

Si le réfrigérateur reste vide pendant une longue période, il faut éteindre, dégivrer, nettoyer, sécher le réfrigérateur et laisser la porte ouverte pour éviter la formation de moisissures à l'intérieur de l'appareil.

## **2. Atentions**

**Attentions :** L'alimentation électrique de ce produit doit correspondre à celle indiquée sur la plaque signalétique, et une prise indépendante standard à 3 trous d'une capacité supérieure à 10 A et mise à la terre de manière fiable doit être utilisée. Évitez de partager une prise de courant entre plusieurs appareils afin d'éviter toute surchauffe et tout risque d'incendie.

**Attentions :** Évitez de tirer le câble d'alimentation à la main. Pour déconnecter l'alimentation électrique, il faut toujours tenir le connecteur d'alimentation et le débrancher de la prise.

Ne touchez pas le câble d'alimentation ou le connecteur avec des mains mouillées afin d'éviter tout risque d'électrocution.

**Attentions :** Ne laissez pas le câble d'alimentation être écrasé par le réfrigérateur ou toute autre charge lourde, et évitez de plier le câble d'alimentation à l'extrême.

L'endommagement ou le décollement du câble d'alimentation peut entraîner des risques d'incendie ou d'électrocution.

## **Consignes de sécurité**

---

Si le câble d'alimentation est cassé ou coupé, contactez immédiatement le service après-vente pour l'aide.

**Attentions :** Ne conservez pas de matériaux inflammables ou explosifs, d'acides corrosifs ou de substances alcalines dans le réfrigérateur.

**Attentions :** N'utilisez pas le réfrigérateur par temps de pluie ou sous la lumière directe du soleil.

**Attentions :** Ne placez pas de récipients contenant des liquides sur le réfrigérateur, car la rupture ou le renversement du récipient peut compromettre l'isolation électrique du réfrigérateur et entraîner des risques d'électrocution ou d'incendie.

**Attentions :** Le réfrigérateur ne doit pas être démonté ou modifié sans autorisation. La réparation du réfrigérateur doit être effectuée par des professionnels.

**Attentions :** En cas de fuite d'un gaz inflammable tel que le gaz de houille, il faut d'abord fermer le robinet qui fuit, puis ouvrir la fenêtre pour ventiler. Ne débranchez pas immédiatement le connecteur du réfrigérateur afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'explosion dû à des étincelles électriques.

**Attentions :** Les appareils de réfrigération, en particulier les réfrigérateurs-congélateurs de type I, peuvent ne pas fonctionner correctement s'ils sont placés pendant une période prolongée en dessous de la limite froide de la plage de température pour laquelle l'appareil est conçu. Cela peut entraîner la décongélation du contenu ou une température trop élevée dans le compartiment des aliments congelés.

**Attentions :** Les boissons effervescentes ne doivent pas être conservées dans les compartiments ou armoires de congélation des aliments, ni dans les compartiments ou armoires à basse température. En outre, certains produits, comme l'eau glacée, ne doivent pas être consommés lorsqu'ils sont trop froids.

**Attentions :** Ne dépassez pas les durées de conservation recommandées par les fabricants d'aliments, quel que soit le type d'aliment.


**Attentions :** Prenez des précautions pour éviter une augmentation excessive de la température des aliments congelés lors du dégivrage de l'appareil de réfrigération.

**Attentions :** L'élévation de la température des aliments congelés pendant le dégivrage manuel, l'entretien ou le nettoyage peut réduire leur durée de conservation.

**Attentions :** Veillez à bien conserver les aliments congelés pendant les périodes prolongées où l'appareil de réfrigération ne fonctionne pas, par exemple en cas de panne de courant ou de défaillance du système de réfrigération.

**Attentions :** Les mesures à prendre lors de l'arrêt temporaire ou définitif de l'appareil de réfrigération consistent à le vider, le nettoyer, le sécher et à entrouvrir la (les) porte(s) ou le (les) couvercle(s).

## **Introduction du produit**




Les photos ne sont données qu'à titre indicatif. Veuillez vous référer à l'objet

### **Rappel :**


Si votre produit est un produit amélioré, il peut différer légèrement des instructions fournies. Toutefois, soyez assuré que ses performances et sa méthode d'application restent inchangées. Vous pouvez donc l'utiliser en toute confiance.

## Manipulation et mise en place


Un certain espace doit être laissé autour du réfrigérateur, comme indiqué dans la figure.




Lors de la manipulation, évitez tout contact entre le côté de la porte du réfrigérateur et les outils de manipulation.



Placez le réfrigérateur dans un endroit sec et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.




Placez le réfrigérateur sur une surface plane et stable. Si le sol est irrégulier, réglez les pieds de mise à niveau pour assurer la stabilité de l'appareil.



Évitez de placer le réfrigérateur dans des environnements excessivement froids où il risque de geler.



Le retrait de la base en mousse facilite la dissipation de la chaleur du fond et réduit le risque d'incendie.



### Rappel :

--Lors de la manipulation du réfrigérateur, au moins deux personnes sont nécessaires : l'une pour soulever la partie supérieure de la partie arrière et l'autre pour manipuler la partie inférieure. Le serrage d'une seule pièce peut être dangereux et provoquer des accidents.

--Lors du déplacement du réfrigérateur, le patin inférieur peut endommager et rayer le plancher. Si vous devez déplacer le réfrigérateur sur une longue distance, utilisez du ruban adhésif pour fixer les accessoires internes afin d'éviter qu'ils ne s'abîment en s'entrechoquant.

--Placez le réfrigérateur dans un endroit où les vibrations sont minimales ou dans un endroit où il est le moins exposé aux vibrations. Pour les utilisateurs situés dans des régions sujettes aux tremblements de terre, assurez-vous que le réfrigérateur est fixé contre un mur ou un poteau afin d'éviter les accidents.


--Laissez un espace suffisant autour du réfrigérateur. Si l'espace libre est trop réduit, si les marchandises sont placées au-dessus ou trop près des côtés, ou si des objets sont collés sur les côtés, cela peut affecter la dissipation de la chaleur du réfrigérateur, entraînant un gaspillage inutile d'électricité et des dommages potentiels aux murs et à d'autres objets. Le contact entre l'arrière du réfrigérateur et le mur peut également provoquer des vibrations et des bruits.

--Ajustez la partie avant et la jambe de réglage du réfrigérateur pour le mettre à niveau. Un réfrigérateur qui n'est pas à niveau peut provoquer des vibrations et des bruits.

## Manipulation et mise en place

Cet appareil de réfrigération n'est pas destiné à être utilisé comme appareil encastré.

Les dimensions générales du produit et l'espace nécessaire à son utilisation sont indiqués dans les figures suivantes :



## Préparatifs avant l'utilisation

1. Retirez tous les éléments d'emballage, tels que le ruban adhésif de fixation de la caisse, etc., en particulier la base en mousse.
2. Utilisez un chiffon humide et chaud pour nettoyer l'intérieur et l'extérieur du réfrigérateur (un détergent neutre peut être ajouté à l'eau chaude).
3. Après avoir mis le réfrigérateur à niveau et l'avoir nettoyé, laissez-le reposer pendant environ 2 heures avant de brancher la fiche d'alimentation pour le mettre en marche, et laissez-le refroidir pendant 2 à 3 heures avant d'y ranger des aliments.

### 1. Retirez le ruban adhésif de fixation



Essuyez avec un chiffon chaud et humide

En été, il faut 24 heures pour congeler complètement les aliments. Vérifiez l'état de la réfrigération le deuxième jour.

### 2. Branchez le réfrigérateur sur le secteur



### 3. Conservez les aliments pendant 2 à 3 heures après la connexion



Le désodorisant des plastiques disparaîtra automatiquement après un certain temps de congélation.

L'appareil doit être placé dans la zone la plus froide de la pièce, à l'écart des appareils produisant de la chaleur ou des conduits de chauffage, et à l'abri de la lumière directe du soleil.

Laissez les aliments chauds refroidir à température ambiante avant de les placer dans l'appareil. La surcharge de l'appareil oblige le compresseur à fonctionner plus longtemps. Les aliments qui congèlent trop lentement risquent de perdre leur qualité ou de s'abîmer.

Veillez à emballer correctement les aliments et à essuyer les récipients avant de les placer dans l'appareil. Cela permet d'éviter la formation de givre à l'intérieur de l'appareil.

Le bac de stockage des appareils ne doit pas être recouvert de papier d'aluminium, de papier ciré ou d'essuie-tout. Les doublures gênent la circulation de l'air froid, ce qui rend l'appareil moins efficace.

Organisez et étiquetez les aliments afin de réduire les ouvertures de portes et les recherches prolongées.

Retirez autant d'objets que nécessaire en une seule fois et fermez la porte dès que possible.

Veuillez vous référer à l'image de présentation du produit à la page 6 pour l'emplacement des accessoires.

## ***Notes de fonctionnement***



## Notes de fonctionnement

### Première mise sous tension

Lorsque le réfrigérateur est mis sous tension pour la première fois, il fonctionne à 5°C dans le compartiment réfrigérateur et à -18°C dans le compartiment congélateur.

### Fonction Child Lock

Activez la fonction «  » lorsqu'elle est désactivée :

Activation automatique : Il n'est pas nécessaire d'appuyer sur la touche du panneau d'affichage. Après 30 secondes, la fonction « Child Lock » s'active automatiquement et le clavier est verrouillé ;

Désactivation de la fonction Child Lock : Appuyez sur la touche «  » pendant 3 secondes pour la désactiver.

### Fonction de régulation manuelle de la température

Si aucune touche n'est actionnée sur le panneau d'affichage dans les 30 secondes, le panneau d'affichage s'éteint automatiquement et le clavier se verrouille automatiquement. Lorsque le panneau d'affichage est éteint, appuyez sur la touche pour la première fois pour le réveiller. Après avoir appuyé sur la touche «  » pendant 3 secondes pour déverrouiller, appuyez à nouveau sur la touche pour prendre effet.

### Régulation de la température du compartiment réfrigérateur (2°C~8°C)

Lorsque l'appareil est désactivé, appuyez plusieurs fois sur la touche « Zone » jusqu'à ce que l'icône du réfrigérateur s'allume, puis appuyez sur la touche « Regulate » pour régler la température du compartiment réfrigérateur. La température réglée pour le compartiment réfrigérateur circule entre « 02 »-< 03 »-< 04 »-< 05 »-< 06 »-< 07 »-< 08 »-< 02 ». Sélectionnez la température appropriée et arrêtez d'appuyer sur n'importe quelle touche pour confirmer la température réglée.

### Régulation de la température du congélateur (-24°C~-15°C)

Lorsque l'appareil est désactivé, appuyez plusieurs fois sur la touche « Zone » jusqu'à ce que l'icône du congélateur s'allume, puis appuyez sur la touche « Regulate » pour régler la température du congélateur. La température réglée du congélateur circule entre « -24 »-< -23 »-< -22 »-< -21 »-< -20 »-< -19 »-< -18 »-< -17 »-< -16 »-< -15 »-< -24 ». Sélectionnez la température appropriée et arrêtez d'appuyer sur n'importe quelle touche pour confirmer la température réglée.

### Fonction Power Cool

En mode déverrouillé, appuyez sur la touche « Function » jusqu'à ce que l'icône «  » clignote.

Arrêtez d'appuyer sur la touche pendant 5 secondes pour passer à la fonction Power Cool du compartiment réfrigérateur. La fonction Power Cool peut être désactivée manuellement par la même opération. La fonction se désactive automatiquement après avoir été activée pendant 2 heures.

En mode «  », la température réglée du compartiment réfrigérateur est affichée à 2°C jusqu'à ce que la fonction soit désactivée. En mode « Power Cool », réglez la température de consigne du compartiment réfrigérateur pour désactiver la fonction Power Cool. Lorsque la porte du réfrigérateur reste ouverte pendant plus de 3 minutes, la fonction «  » est automatiquement désactivée. (En mode « Power Cool », lorsque d'autres fonctions sont réglées, la fonction Power Cool peut être désactivée automatiquement.)

## **Notes de fonctionnement**

### **Fonction Power Freeze**

En mode déverrouillé, appuyez sur la touche « Function » jusqu'à ce que l'icône «  » clignote. Arrêtez d'appuyer sur la touche pendant 5 secondes pour accéder à la fonction Power Freeze du congélateur. La fonction Power Freeze peut être désactivée manuellement par la même opération. La fonction se désactive automatiquement après avoir été activée pendant 4 heures.

En mode «  », la température réglée du congélateur est affichée à -32°C jusqu'à ce que la fonction soit désactivée. Pour désactiver la fonction «  », réglez la température de consigne du congélateur. Lorsque la porte du congélateur reste ouverte pendant plus de 3 minutes, la fonction «  » est automatiquement désactivée. (En mode «  », lorsque d'autres fonctions sont réglées, la fonction Power Freeze peut être désactivée automatiquement.)

### **Fonction Holiday**

En mode déverrouillé, appuyez sur la touche « Function » jusqu'à ce que l'icône «  » clignote. Arrêtez d'appuyer sur la touche pendant 5 secondes pour activer la fonction Holiday et allumer l'icône Holiday. Lorsque la fonction Holiday est activée, le compartiment réfrigérateur est fermé, mais il continue à fonctionner normalement. En mode «  », lorsque d'autres fonctions sont réglées, la fonction Holiday peut être désactivée automatiquement. Lorsque la fonction Holiday est activée, la température réglée du compartiment réfrigérateur est affichée comme OFF.

REMARQUE : Avant d'activer la fonction Holiday, retirez les aliments du compartiment réfrigérateur pour éviter qu'ils ne se gâtent.

### **Mémoire en cas de mise hors tension**

Lorsque le réfrigérateur est éteint, son état de fonctionnement instantané est verrouillé. Après la remise sous tension, le réfrigérateur fonctionne dans le mode réglé avant la mise hors tension.

### **Alarme d'ouverture de porte**

Si la porte du compartiment réfrigérateur n'est pas fermée ou ouverte hermétiquement pendant plus d'une minute, une alarme sonore « bip, bip, bip » se déclenche. Appuyez sur n'importe quelle touche pour suspendre l'alarme, qui reprendra au bout d'une minute : L'alarme s'arrête lorsque la porte du compartiment réfrigérateur est fermée hermétiquement.

REMARQUE : Le compartiment congélateur ne dispose pas de la fonction d'alarme d'ouverture de porte.

### **Alarme de température élevée du congélateur**

Si la température du congélateur est supérieure à -12°C lorsque le réfrigérateur est sous tension, la zone d'affichage de la température correspondante du congélateur s'allume et la zone numérique clignote à l'écran.

Appuyez sur n'importe quelle touche pour afficher la température du congélateur lorsqu'il est sous tension, puis appuyez à nouveau sur cette touche ou après 10 secondes pour revenir à l'état d'affichage normal.

## Notes de fonctionnement

### Stockage des aliments

#### Compartiment réfrigérateur (2°C~8°C)

- Le compartiment réfrigérateur est principalement utilisé pour la conservation d'aliments à court terme, comme le lait, les œufs et les boissons en bouteille.
- Les légumes et les fruits doivent être conservés dans le bac à légumes et à fruits afin d'éviter toute perte d'humidité.
- Les aliments cuits doivent être placés dans des sacs de conservation avant d'être stockés dans le réfrigérateur afin d'éviter une augmentation de la consommation d'énergie.

#### Compartiment congélateur (-24°C~-15°C)



- Le compartiment congélateur est utilisé pour le stockage d'articles destinés à être conservés à long terme.
- Le poisson et la viande à congeler doivent être coupés en petits morceaux, emballés séparément avec des sachets de conservation, puis placés dans le tiroir des produits congelés.
- Il est interdit de placer des récipients en verre ou scellés contenant du liquide dans le compartiment congélateur afin d'éviter tout risque de fissuration ou d'explosion.
- Les aliments frais ne doivent pas être stockés avec des aliments congelés afin de maintenir des conditions de stockage optimales et d'éviter toute contamination.
- Ne placez pas les aliments près de la paroi intérieure du congélateur, de peur que les aliments et la paroi ne soient congelés ensemble.

#### ★★ Conseils :

Les aliments stockés ne doivent pas obstruer la sortie du conduit d'air et l'orifice de retour afin de ne pas compromettre l'effet réfrigérant. En outre, avant de placer les aliments dans le réfrigérateur, assurez-vous que l'eau et les aliments surchauffés ont refroidi à la température ambiante.

#### Fabrication de glace (si l'appareil en est équipé)

Remplissez la boîte de fabrication de glace avec 4/5 d'eau et placez la boîte dans le compartiment congélateur. Une fois que l'eau dans la boîte s'est transformée en glace, tordez légèrement la boîte pour séparer la glace de la boîte. Cependant, ne pliez pas la boîte. Lorsque vous séparez la glace, enveloppez la boîte avec une boîte sèche pour éviter les gelures aux doigts.



#### Remarque :

Étant donné que la température du revêtement du réfrigérateur est relativement basse, il n'est pas recommandé d'utiliser le réfrigérateur sans son bac à légumes. Si les aliments sont réfrigérés alors que le bac à légumes a été retiré, ils peuvent entrer en contact direct avec la surface de la paroi du réfrigérateur, ce qui entraîne un risque de congélation des aliments.

## Touches de commande

### Méthode de démontage et d'assemblage d'un accessoire

--Tablette en verre dans le compartiment réfrigérateur : la hauteur de la tablette est réglable, ce qui facilite le stockage d'articles de différents volumes. Tirez légèrement l'étagère vers l'extérieur et vers le haut pour la retirer.

--Boîte à fruits et légumes : pour conserver les légumes et les fruits. Il peut être retiré en tirant vers l'extérieur.

--Tiroir dans le compartiment congélateur : pour le stockage des aliments à conserver à long terme, tels que la viande et le poisson. Il peut être retiré en tirant vers l'extérieur et en soulevant vers le haut.


Conseils : Il est recommandé de placer le gros morceau de viande après l'avoir découpé en petits morceaux, afin d'éviter une découpe difficile après la congélation. Les denrées alimentaires à congélation rapide doivent être réparties uniformément et stockées ensemble après avoir été congelées.

--Caisson à bouteilles au niveau de la porte du réfrigérateur : pour ranger les œufs, les boissons en bouteilles et d'autres produits divers. Il peut être retiré en le soulevant légèrement.


Remarque : lorsque vous démontez le socle de la bouteille dans la porte du réfrigérateur, évitez de le tirer de force pour ne pas endommager le réfrigérateur.

### Changement de la lampe

Tout remplacement ou entretien des lampes LED doit être effectué par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée similaire.



Retirez en tirant légèrement vers le haut et vers l'extérieur.



Retirez-le en le tirant doucement vers l'extérieur et vers le haut.

## Entretien et maintenance

Il est recommandé d'effectuer l'entretien du réfrigérateur une fois par mois.

Utilisez un chiffon humide ou un détergent neutre (essence de nettoyage) pour éliminer toute trace d'huile et de saleté. Après le nettoyage, veillez à bien essuyer tout résidu de détergent.

--N'utilisez pas de détergent alcalin, de savon en poudre, d'essence et d'alcool, de talc, etc., sous peine d'endommager les revêtements ou les plastiques ;

--Nettoyez régulièrement la carrosserie du réfrigérateur et éliminez les poussières au sol afin de maintenir le réfrigérateur propre.

Inspections après l'entretien :

Vérifiez que la ligne électrique et la prise ne sont pas endommagées.


Vérifiez que la fiche d'alimentation n'est pas poussiéreuse. Vérifiez si le bouchon est anormalement chaud. Vérifiez si la prise est desserrée. Veillez à ce que la fiche soit complètement insérée.

### Remarque :

Si le câble d'alimentation et la fiche sont endommagés et qu'il y a de la poussière, il y a un risque d'électrocution ou d'incendie.

Après avoir débranché la prise, il faut attendre 5 minutes avant de la rebrancher ;

Ne mettez pas vos mains sous le réfrigérateur pour éviter de vous blesser.



Débranchez la prise du réfrigérateur avant le nettoyage



Veuillez utiliser un détergent neutre

## Analyse des défaillances

Les éléments suivants doivent être inspectés avant que ne surviennent des défaillances nécessitant un entretien :

**Défaillances : Le réfrigérateur ne fonctionne pas. L'effet de réfrigération est médiocre.**

Causes :

1. Vérifiez la connexion de l'alimentation électrique.
2. Vérifiez si le réfrigérateur est exposé à la lumière directe du soleil ou s'il y a une source de chaleur à proximité.
3. Vérifiez si l'espace de dissipation de la chaleur autour du réfrigérateur est suffisant.

Remèdes :

1. Assurez-vous que l'alimentation électrique est correctement branchée.
2. Déplacez le réfrigérateur dans un endroit sans soleil direct ni source de chaleur à proximité.
3. Laissez un espace suffisant entre le réfrigérateur et le mur pour une bonne dissipation de la chaleur.

**Défauts : Les aliments placés dans le compartiment réfrigérateur sont congelés**

Causes : 1. Vérifiez si la température de réglage est trop basse. 2. En outre, placez les aliments à forte teneur en eau du côté de la porte de l'étagère en verre.

Remèdes : 1. Ajustez les réglages de température en conséquence pour vous assurer qu'ils sont suffisamment élevés. 2. Disposez les aliments à forte teneur en eau du côté de la porte de l'étagère en verre.

**Défauts : Le réfrigérateur émet un son anormal**

Causes : 1. Vérifiez si le fond du réfrigérateur est stable. 2. Vérifiez si le réfrigérateur n'est pas trop près du mur. 3. Vérifiez si le réfrigérateur touche d'autres objets.

Remèdes : 1. Ajustez la jambe de réglage inférieure pour stabiliser le réfrigérateur. 2. Laissez un espace suffisant autour du réfrigérateur. 3. Supprimez les obstacles.

**Défauts : Le réfrigérateur émet une odeur anormale**

Causes : 1. Vérifiez si les aliments sont scellés pour le stockage. 2. Vérifiez si le réfrigérateur est propre. 3. Vérifiez que les aliments n'ont pas été conservés trop longtemps.

Remèdes : 1. Conservez les aliments bien scellés. 2. Nettoyez régulièrement le réfrigérateur. 3. Ne conservez pas les aliments trop longtemps.

## Non-défaillances

**Phénomène : La surface entre le compartiment réfrigérateur et le compartiment congélateur est tiède ou chaude sur les deux côtés et sur l'espacement.**

Cause : Les tuyaux du réfrigérateur (tels que le condenseur et les tuyaux antibuée) sont situés sur les deux côtés et sur la partie avant du réfrigérateur pour dissiper la chaleur et éviter la condensation.

**Phénomène : La porte du réfrigérateur est trop serrée et ne s'ouvre pas facilement.**

Cause : Lorsque la porte du réfrigérateur est fermée et immédiatement rouverte, l'air chaud pénètre dans le réfrigérateur et se contracte, créant une différence de pression. Il est donc difficile d'ouvrir la porte immédiatement, mais cela devient plus facile après un certain temps.

**Phénomène : Des ondulations d'eau sont observées dans le réfrigérateur.**

Cause : Le bruit des ondulations de l'eau peut se produire lorsque le compresseur démarre ou s'arrête, ainsi que lorsque de l'eau est produite pendant le processus de dégivrage.

**Phénomène : Le réfrigérateur émet un bourdonnement.**

Cause : Le compresseur en marche produit ce son. Si le réfrigérateur n'est pas mis à niveau, le son peut être plus fort. En outre, le rétrécissement et le gonflement de la caisse, en particulier lorsqu'il fait froid ou que la porte est ouverte, peuvent également contribuer à ce bruit.

**Phénomène : De la condensation ou du givre est observé sur la surface de la porte du compartiment congélateur ou sur la surface des aliments.**

Cause : Température ou humidité élevée autour du réfrigérateur ; ouverture prolongée de la porte ; aliments à forte teneur en eau qui ne sont pas scellés ou emballés hermétiquement.

**Phénomène : De la condensation est présente sur la surface de l'éclairage intégré.**

Cause : La lampe produit de la chaleur lorsqu'elle est allumée, et si la porte reste ouverte pendant une période prolongée, une différence de température se produit, entraînant la formation de condensation sur le boîtier de la lampe.

**Phénomène : De la condensation et du brouillard d'eau sont présents sur le corps du réfrigérateur.**

Cause : Un taux d'humidité élevé autour du réfrigérateur entraîne l'accumulation de l'humidité de l'air dans la caisse, ce qui provoque la condensation.

## Paramètre technique

Type de climat	SN/N/ST/T				
Résistance aux chocs électriques	I				
Étoiles					
Volume total	282L				
Compartiment à aliments frais	202L				
Volume du congélateur	80L				
Type d'alimentation	220-240V~/50Hz				
Courant nominal	0,9A				
Consommation d'électricité E32	0,685kWh/24h				
Consommation d'électricité annuelle AE	183kWh/a				
Puissance de la lampe	2W				
Poids	54kg				
Dimension (L×P×H mm)	545×615×1825				
Réfrigérant et quantité de charge	R600a, 42g				
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW)	37				

## Liste d'emballage

Étagère du réfrigérateur	3				
Couvercle de boîte à fruits et légumes	1				
Boîte à fruits et légumes	1				
Bac à glaçons	1				
Boîte à œufs	1				
Porte-bouteille du réfrigérateur	3				
Tiroir du congélateur	3				
Instructions d'opération	1				

Le produit a de multiples configurations, veuillez vous référer au produit réel pour plus de détails.

## **Instructions pour une récupération en toute sécurité**

### **Élimination**

Les vieux appareils ont encore une certaine valeur excédentaire. Une approche respectueuse de l'environnement permettra de recycler des matières premières précieuses.

Les réfrigérants utilisés dans votre équipement et les matériaux d'isolation nécessitent des procédures de manipulation particulières. Assurez-vous que le dos de l'appareil n'est pas endommagé par des tuyaux avant de le manipuler.

Des informations actualisées sur les possibilités d'élimination des anciens équipements et des emballages des anciens équipements peuvent être obtenues auprès du bureau municipal local.

Mise au rebut correcte de ce produit.



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l'UE. Pour éviter tout dommage possible à l'environnement ou à la santé humaine résultant d'une élimination incontrôlée des déchets, recyclez cet appareil de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, utilisez le système de retour et de collecte ou contactez le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.

## **Description des types de climat**

Tableau 1 Classes climatiques

Classe	Symbole	Plage de température ambiante °C
Tempéré prolongé	SN	+ 10 à + 32
Tempéré	N	+ 16 à + 32
Subtropical	ST	+ 16 à + 38
Tropical	T	+ 16 à + 43

Tempéré prolongé : Cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 10°C et 32°C ;


Tempéré : Cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16°C et 32°C ;

Subtropical : Cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16°C et 38°C ;

Tropical : Cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16°C et 43°C ;

### **Cher client**

Si vous avez besoin d'un service après-vente, veuillez consulter la carte de garantie pour plus d'informations.



Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel

8B110-003881  
202505-B.1